

<div>①130.00 mm</div>		<div><div>Connecting to a Computer for Printing</div><div>パソコンを接続してプリントする</div><div>Anschließen an einen Computer zum Drucken</div><div></div></div>	<div><div>1</div><div><div>Open the link: R831.phomemo.com</div><div><div>日本語</div>リンクを開きます。R831.phomemo.com</div><div><div>Deutsch</div>Öffnen Sie den Link: R831.phomemo.com</div></div></div>	<div><div>2</div><div><div>Download the corresponding driver for your computer system.</div><div><div>日本語</div>コンピュータシステム向けドライバをダウンロードします</div><div><div>Deutsch</div> Laden Sie das entsprechende Laufwerk für Ihr Computersystem herunter.</div></div></div>	<div><div>3</div><div><div>Follow the above instructions to install the driver.</div><div><div>日本語</div>上記の手順でドライバーをインストールしてください</div><div><div>Deutsch</div> Folgen Sie den obigen Anweisungen, um den Treiber zu installieren.</div></div></div>	<div><div>4</div><div><div>Please make sure to correctly insert the carbon ribbon and adjust the paper guides position before using the printer.</div><div><div>日本語</div>プリンターを印刷する前に、カーボンリボンを正しく挿入し、ペーパーガイドの位置が正しく調整されていることも確認してください</div><div><div>Deutsch</div> Bitte prüfen Sie sicher, dass das Kohlenband korrekt eingesetzt wird und die Papierführungen vor der Verwendung des Druckers richtig positioniert sind.</div></div></div>	<div><div>5</div><div><div>Connect the power supply and turn on the printer.</div><div><div>日本語</div>電源を接続し、プリンターの電源を入れてください。</div><div><div>Deutsch</div> Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie den Drucker ein.</div></div></div>	<div><div>6</div><div><div>Follow the steps to load the paper roll properly.</div><div><div>日本語</div>手順に従って紙ロールを正しくセットしてください。</div><div><div>Deutsch</div> Folgen Sie den Schritten, um die Papierrolle ordnungsgemäß zu laden.</div></div></div>	<div><div>7</div><div><div>Connect the printer to your computer with a data cable.</div><div><div>日本語</div>データケーブルを使用してプリンターをコンピュータに接続します</div><div><div>Deutsch</div> Schließen Sie den Drucker mit einem Datenkabel an Ihren Computer an.</div></div></div>	<div><div>8</div><div><div>Right-click the file and click the print button.</div><div><div>日本語</div>ファイルを見つけて、右クリックして印刷ボタンをクリックします</div><div><div>Deutsch</div> Rechtsklicken Sie auf die Datei und klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“.</div></div></div>	<div><div>9</div><div><div>Select R831 on your computer and start printing.</div><div><div>日本語</div>プリンターでR831を選択し、印刷を開始します</div><div><div>Deutsch</div> Wählen Sie R831 auf Ihrem Computer und starten Sie den Druckvorgang.</div></div></div>	<div><div>FCC Warning</div><div><div>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</div><div><div>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</div><div><div>- Reorient or relocate the receiving antenna.</div><div><div>- Increase the separation between the equipment and receiver.</div><div><div>- Connect the equipment into a different power outlet/line that is not shared with other loads.</div><div><div>- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</div></div></div><div><div>FCC RF exposure statement:</div><div><div>This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator and your body.</div></div></div></div></div></div></div></div>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

<div><div>IC Caution</div><div><div>Notice: Read this Specification R831-Gen. Issue 1.0-English.</div><div><div>This device contains a laser-emitting diode(s) that comply with the Canadian, European and Japanese laser equipment standards. This device may not cause interference.</div><div><div>This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.</div><div><div>RF exposure statement:</div><div><div>This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.</div></div></div><div><div>Französisch:</div><div><div>Cet appareil contient des diodes laser / diodes laser exemptées de licence conformément aux RÈGLES D'Émission, Science et Développement, gouvernement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:</div><div><div>Cet appareil ne peut pas émettre d'interférences.</div><div><div>Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.</div></div><div><div>Déclaration d'exposition RF:</div><div><div>Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC. L'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.</div></div></div></div><div><div>Model:R831</div><div><div>Bluetooth :V5.2</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div>Print Using Smart Phone Connection</div><div><div>スマートフォンを使ってプリンターに接続する</div><div><div>Verbindung zum Drucker über Ihr Mobiltelefon</div><div></div></div></div></div>	<div><div>1</div><div><div>Get/Install the Phomemo App.</div><div><div>日本語</div>Phomemoアプリをインストールする</div><div><div>Deutsch</div> Holen/Installieren Sie die Phomemo App.</div></div></div>	<div><div>2</div><div><div>Please make sure to correctly insert the carbon ribbon and adjust the paper guides position before using the printer.</div><div><div>日本語</div>プリンターを印刷する前に、カーボンリボンを正しく挿入し、ペーパーガイドの位置が正しく調整されていることも確認してください</div><div><div>Deutsch</div> Bitte prüfen Sie sicher, dass das Kohlenband korrekt eingesetzt wird und die Papierführungen vor der Verwendung des Druckers richtig positioniert sind.</div></div></div>	<div><div>3</div><div><div>Connect the power supply and turn on the printer.</div><div><div>日本語</div>電源を接続し、プリンターの電源を入れてください。</div><div><div>Deutsch</div> Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie den Drucker ein.</div></div></div>	<div><div>4</div><div><div>Follow the steps to load the paper roll properly.</div><div><div>日本語</div>手順に従って紙ロールを正しくセットしてください。</div><div><div>Deutsch</div> Folgen Sie den Schritten, um die Papierrolle ordnungsgemäß zu laden.</div></div></div>	<div><div>5</div><div><div>Turn on Bluetooth and connect the printer using the Phomemo APP.</div><div><div>日本語</div>Bluetoothをオンにし、Phomemoアプリを使用してプリンターに接続します</div><div><div>Deutsch</div> Schalten Sie Bluetooth ein und verbinden Sie den Drucker mit der Phomemo-App.</div></div></div>	<div><div>6</div><div><div>Follow the prompts to connect to WiFi and enter your password.</div><div><div>日本語</div>プロンプトに従ってWiFiに接続し、パスワードを入力する</div><div><div>Deutsch</div> Folgen Sie den Anweisungen, um eine WiFi-Verbindung herzustellen und Ihr Passwort einzugeben.</div></div></div>	<div><div>7</div><div><div>After successful connection, you can proceed to the next step.</div><div><div>Note: The printer only supports 2.4GHz wireless networks and cannot be connected to public WiFi.</div><div><div>日本語</div>接続に成功すると、次のステップに進むことができます。</div><div><div>Deutsch</div> Hinweis: Der Drucker unterstützt nur 2,4 GHz Wireless-Netzwerke und kann nicht mit öffentlichem WiFi verbunden werden.</div></div></div></div>	<div><div>8</div><div><div>Select the file in the Phomemo App to print.</div><div><div>日本語</div>Phomemoアプリでファイルを選択して印刷する</div><div><div>Deutsch</div> Wählen Sie die zu druckende Datei in der Phomemo App aus.</div></div></div>	<div><div>Desktop Printer R831</div><div></div></div>
--	--	--	--	---	---	--	---	--	---	---

材質:80g书写纸

要求:双面印刷/折叠 折叠时封面朝上  
(封面尺寸95\*130mm)