



User Manual

Dear Customer,
Thank you for purchasing our wireless cat ear Bluetooth headphones.
Please read this user manual carefully before use in order to operate this product correctly.



I. NOTICE

Please store and use this product at a normal temperature
DO NOT expose this product to rain or damp areas
DO NOT throw or drop this product
DO NOT disassemble, repair, or modify this product
This product has a lithium battery, to avoid danger DO NOT place it near or in a fire

II. KIND REMINDER

- To extend the headphones life span and to avoid hearing damage, please do not listen to music at a high volume for long periods of time.
- When an error occurs with the headphones, please turn off the product and restart to troubleshoot.
- Insufficient power supply may affect the Bluetooth range. Please charge the headphones to avoid interference during use.

III. OVERVIEW



Button Function ON/OFF Button:

[Turn on]: Long press the button for three seconds, the red and blue light flashes alternately, this means it's entering the Bluetooth pairing mode. (It connects to the previously connected device preferentially)

[Turn off]: Long press the button until the red indicator is on, after hearing the prompt, the headphone is turned off.

[Last Number Redial]: Quick press the button for two times to redial the last number dialed.

[Pause / Play]: When the headphones are in music playing mode, press to pause the music and press again to play music again.

[Pick up / Hang up]: Press to answer the call or hang up the call.

[Reject the Call]: Long press the button for two seconds to reject the call.

Volume + :

Long Press: Volume up
Short Press: Next Song

Volume - :

Long Press: Volume Down
Short Press: Previous Song

LED Button:

LEDs are off when you turn on the Bluetooth.

LEDs in both ear caps and cat ears ON by tapping the LED button for the first time.

Only the LEDs in ear caps ON by tapping the LED button for the second time. Only the LEDs in cat ears ON by tapping the LED button for the third time.

LEDs will flash (ON for 0.5s and OFF for 0.5s) in both cat ears and ear caps by tapping the LED button for the fourth time.

LEDs will all turn off by tapping the LED button for the fifth time. You are allowed to control the lights on the cat ears and ear caps even if the Bluetooth is turned off.

IV. SPECIFICATIONS

Model: MH-6

Bluetooth Version: Bluetooth 4.2

Function: Music, Call

Bluetooth Protocol: AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Transmission Range: ≤10m (depends on the actual environment)

Power Input: USB / DC5V-200mA

Battery: Built-in 300mAh lithium battery

Frequency: 20Hz-20kHz

Sensitivity: 105dB (AT 1KHz±3db)

Impedance: 32Ω

Dimensions: 189.7mm (L)*86mm (W)*213mm (H)

V. PACKING LIST

- Headphones * 1
- USB Cable * 1
- User Manual * 1
- Thank You Card * 1
- Audio Cable *1

VI. OPERATION

BLUETOOTH OPERATION

- Press and hold the ON/OFF button to turn on the headphones. The indicator will flash blue and red in turn, which means it is detecting Bluetooth-enabled devices near you. Once they are successfully connected, the blue indicator will turn ON. The blue indicator light goes out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
- Pair the headphones with the desired Bluetooth device.
- Play/Pause as desired by pressing the ON/OFF button.
- To answer an incoming phone call while using the headphones, press the ON/OFF button once. To end the phone call, re-press the ON/OFF button. Quick press the ON/OFF button twice to dial the last number dialed.

CHARGING THE SPEAKER

- The headphones have a built-in lithium battery. The battery is rechargeable and provides approximately 5 hours of continuous music listening with all the LED lights ON and 8~10 hours music listening with all the LED lights OFF when fully charged.
- Use the micro-USB cable to charge the headphones. The red indicator light will illuminate when the battery is low. And the red indicator turns blue when the headphones are fully charged.

VII. COMPATIBILITY

These headphones are equipped with Bluetooth 4.2 version, Bluetooth-enabled devices such as iPad, iPhone, iPod Touch as well as a majority of smart phones are compatible with it.
Bluetooth 4.2 includes agreements such as: A2DP, AVRCP, and HFP.

VIII. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	TROUBLESHOOTING
Failure to connect or pair the headphones to an audio device	<ol style="list-style-type: none"> Confirm the device you wish to pair with the headphones has Bluetooth capabilities. Check battery life, headphones may need to be charged Check whether the headphones are currently searching for a Bluetooth device. There may be too many Bluetooth enabled devices in the area, please turn off Bluetooth function on devices you do not want to pair with the headphones.
The sound is too low or distorted	<ol style="list-style-type: none"> Check the volume of the Bluetooth equipment and adjust the volume. The battery life is low, please charge the headphones.
Discontinuous music	<ol style="list-style-type: none"> Move the paired Bluetooth device closer to the headphones. Make sure there are no obstacles between the Bluetooth device and the headphones.
The indicator light for Bluetooth mode is not on	<ol style="list-style-type: none"> The battery life is too low. Please charge the headphones and try again. Restart the headphones by powering off and turning back on.

NOTE

English and German versions are included in the package, for manuals in other languages, like Spanish, French, Japanese, etc. please refer to <http://www.mindkoo.com/manual-download/> and download them as you wish.

WARRANTY CARD

Thank you for choosing MINDKOO.

This form is used for ALL maintenance and repair requests. Please complete and return along with the products. For emergency service please call us.

Product Model Number/Name: _____

Date of Purchase: _____

Purchased From: _____

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: _____

Country: _____ Zip/Postal: _____

Tel: _____ Email: _____

Comments:

(A brief description of the issue you are having with your unit)



www.mindkoo.com



Benutzerhandbuch



Lieber Kunde,
vielen Dank, dass sie sich für unsere Wireless Bluetooth Kopfhörer entschieden haben. Lesen Sie bitte vor Gebrauch das Benutzerhandbuch sorgfältig durch um das Produkt richtig zu betätigen.

I. HINWEIS

Bitte speichern und verwenden Sie dieses Produkt bei normaler Temperatur .
Dürfen NICHT Sie dieses Produkt dem Regen oder den feuchten legen .
Dürfen NICHT Sie dieses Produkt werfen oder fallen lassen .
Dürfen NICHT Sie dieses Produkt zerlegt, repariert oder modifiziert werden.
Dürfen NICHT Sie dieses Produkt in der Nähe oder in einem Feuer anbringen, es hat eine Lithiumbatterie, um Gefahr zu vermeiden.

II. ZUSATZINFORMATIONEN

- Um die Laufzeit der Kopfhörer zu verlängern und einen Hörschaden zu vermeiden, hören Sie bitte nicht über einen verlängerten Zeitraum auf höchster Stufe.
- Wenn ein Fehler bei den Kopfhörern auftritt, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es zur Fehlersuche wieder neu.
- Die nicht ausreichende Stromversorgung könnte die Bluetooth Verbindung beeinträchtigen. Laden Sie bitte die Kopfhörer auf, um Unterbrechungen während dem Gebrauch zu vermeiden.



III. ÜBERSICHT

Knopf Funktion EIN-/AUSSCHALTE KNOPF:

- [Einschalten]: Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang den gedrückt, bis das rote und blaue Licht abwechselnd blinkt, was bedeutet das sich der Bluetooth-Kopplungsmodus einschaltet. (4.Es verbindet vorzugsweise sich mit dem zuvor verbundenen Gerät.)
- [Ausschalten]: Halten Sie den Knopf für 3 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht blinkt eine Sekunden lang und dann nicht mehr, was bedeutet, dass sich die Kopfhörer ausgeschaltet haben.
- [Wahlwiederholung]: Drücken Sie den Knopf 2 mal schnell hintereinander um die letzte Nummer per Wahlwiederholung zu wählen.
- [Pause/Play]: Wenn der Kopfhörer im Abspiel Modus ist, drücken Sie den Knopf einmal um die Musik zu unterbrechen und dann wieder einmal um sie wieder abzuspielen.

- [Annehmen/Auflegen]: Klicken Sie einmal um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen.
- [Anruf ablehnen]: Halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt um den Anruf abzulehnen.

- VOLUME +:**
Lang gedrückt halten: um lauter zu stellen
Kurz gedrückt halten: um das nächste Lied abzuspielen

- VOLUME -:**
Lang gedrückt halten: um leiser zu stellen
Kurz gedrückt halten: um das vorherige Lied abzuspielen

LED KNOPF:

Die LEDs sind aus wenn Sie die Bluetooth Funktion einschalten.
Die LEDs sind in beiden Ohr Kappen der Katzenohren an, wenn Sie zum ersten mal den LED Knopf antippen.
Auch beim zweiten mal Antippen des LED Knopfs sind die LEDs in den Ohr Muscheln an.
Auch beim dritten mal Antippen des LED Knopfs sind die LEDs in den Ohr Muscheln an.
Die LEDs werden in beiden Katzenohren blinken wenn sie den LED Knopf zum fünften mal antippen. (Einschalten für 0.5 sec und Ausschalten für 0.5 sec)
Die LEDs werden sich alle ausschalten wenn Sie den LED Knopf zum sechsten mal antippen.
Sie dürfen die Lichter an den Katzenohrkappen kontrollieren, auch wenn das Bluetooth ausgeschaltet ist.

IV. DETAILIERTE TECHNISCHE AUFGLIEDERUNG

Modell: MH-6
Bluetooth Version: Bluetooth 4.2
Funktion: Musik, Telefonieren
Bluetooth Protokoll: AVRCP/HSP/HFP/A2DP
Sendereichweite: ≤10m (hängt von den aktuellen Rahmenbedingungen ab)
Leistungsaufnahme: USB/DC5V-200mA
Batterie: Eingebaute 300mAH Lithium Batterie
Frequenz: 20Hz-20kHz
Sensibilität: 105dB(AT 1Khz±3db)
Impedanz: 30 Ω
Maße: 189.7mm(L)x86mm(W)x213mm(H)

V. Lieferumfang

- Die Kopfhörer * 1
- USB Kabel * 1
- Die Anleitung * 1
- Die Dankeschön - Karte * 1
- Audiokabel * 1

VI. BEDIENUNG

BLUETOOTH BEDIENUNG

- Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt um die Kopfhörer einzuschalten. Die Anzeige wird abwechselnd blau und rot blinken, was bedeutet das sich die Bluetooth Funktion erfolgreich mit einem Gerät in ihrer Nähe verbunden hat. Wenn diese erfolgreich verbunden sind, wird ein blaues Licht an sein. Das blaue Anzeigelicht wird ausgehen wenn kein Bluetooth Gerät innerhalb 5 Minuten gefunden wurde.
- Koppeln Sie das Telefon mit dem erwünschten Bluetooth Gerät.
- Play/Pause wenn erwünscht, indem Sie den An-/Ausschalte Knopf drücken.
- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen während Sie die Kopfhörer benutzen, drücken Sie einmal auf den Ein-/Ausschalte Knopf. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie nochmal auf den Ein-/Ausschalte Knopf. Drücken Sie zweimal schnell hintereinander den Ein-/Ausschalte Knopf um die letzte gewählte Nummer anzurufen.

GERÄT AUFLADEN

- Die Kopfhörer haben eine eingebaute Lithium Batterie. Die Batterie ist wiederaufladbar und hält um die 5 Stunden bei ständigem Musik hören mit allen LED Lichtern an und 8-10 Stunden wenn alle LED Lichter aus sind, wenn die Kopfhörer zuvor komplett aufgeladen wurden.
- Benutzen Sie das Micro-USB Kabel um die Kopfhörer aufzuladen. Das rote Anzeige Licht zeigt ihnen an, wenn die Batterie niedrig ist. Und die rote Anzeige leuchtet blau, wenn der Kopfhörer voll aufgeladen ist.

VII. KOMPATIBILITÄT

Der Kopfhörer wurde mit der Bluetooth 4.2 Version ausgestattet. Die Bluetooth Funktion ermöglicht nun sich mit Geräten wie iPad, iPhone, iPod Touch, genauso wie anderen Smartphones, die damit kompatibel sind zu verbinden. Bluetooth 4.2 beinhaltet Vereinbarungen wie: A2DP, AVRCP und HFP.

VIII. FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Fehlerbehebung
Fehler beim Verbinden oder Koppeln der Kopfhörer mit einem Audio Gerät	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie ob das Gerät, welches Sie mit den Kopfhörern verbinden wollen, eine Bluetooth Funktion hat. Überprüfen Sie ob die Batterie der Kopfhörer aufgeladen ist. Überprüfen Sie ob die Kopfhörer auf der Suche nach einem Bluetooth Gerät sind. Es müsste sich mehrere Bluetooth-fähigen Geräte in ihrer Nähe gfinden, schalten Sie bitte die Bluetooth Funktion der Geräte aus, die Sie nicht mit ihren Kopfhörern koppeln wollen.
Der Ton ist zu leise oder verzerrt	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Lautstärke des Bluetooth Geräts und passen Sie die Lautstärke an. Die Batterie ist niedrig/leer, laden Sie die Kopfhörer auf.
Unterbrochene Musik	<ol style="list-style-type: none"> Legen Sie das Bluetooth Gerät näher an die Kopfhörer. Überprüfen Sie das sich keine Behinderung zwischen dem Bluetooth Gerät und den Kopfhörern befindet.
Das Anzeige Licht für die Bluetooth Funktion ist nicht an	<ol style="list-style-type: none"> Die Batterie ist niedrig/leer. Laden Sie die Kopfhörer auf und versuchen Sie es noch einmal. Starten Sie die Kopfhörer neu, indem Sie sie aus und wieder einschalten.

Hinweis

Sie können die Anleitung des Englisch und Deutsch im Paket enthalten, über die Handbücher des anderen Sprache , wie Spanisch, Französisch, Japanisch, u.s.w.bitten suchen Sie an die folgende Links :
<http://www.mindkoo.com/manual-download/> und einladen .



www.mindkoo.com

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.