



DESIGNED IN CALIFORNIA

PURE.gear®

pure-gear.com

©2017 F00087PGed2

PURE.gear®

.pureboom®

Wireless Headphones

User Manual

.pureboom®




Getting the Right Fit

You can adjust the PureBoom Headphones by pulling up or down on the headband until you find a comfortable fit on your ears.

Connecting/Bluetooth Pairing

1. Hold down the Multifunction Button (MFB) for 8-10 seconds until you see the blue and red LED light flash.
2. Make sure the PureBoom Headphones are within 2-3 feet/.6-.9 meters of the device you will be connecting to.
3. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect your PureBoom Headphones. Locate and select "PureGear Headphones".



Note: If your device does not automatically detect the headphones, make sure Bluetooth is turned on, do a SEARCH for "PureGear Headphones" and then click connect/pair.

Pairing Troubleshooting

1. When performing the pairing on a Bluetooth device to detect the headphones, enter 0000 if your device prompts you for a password during the pairing process.
2. If the pairing is not successful, turn off the headphones and perform the pairing connection according to the Bluetooth Pairing steps above.



Pairing with a Second Device

Lets say you're using your phone and your laptop and don't want to use the speaker for sound. When you pair both those devices to your PureBoom, you experience the following situation: If a call comes in on your phone while you're watching a movie on your laptop, the PureBoom Bluetooth connection will pause the movie and connect to the phone call automatically.

1. To connect your headphones with a second device, turn off Bluetooth on the first device.
2. Press and hold down MFB button to re-activate Bluetooth Pairing Mode.
3. Repeat the original Connecting/Bluetooth Pairing - #3 from above.
4. Reconnect the first device by selecting "PureGear Headphones" from the Bluetooth list of devices.

Troubleshooting Pairing a Second Device

If going back to the first device isn't working after pairing the second device, you may need to adjust your Bluetooth settings for the first device.


1. Open Bluetooth and make sure it is turned ON.
2. Select PureGear Headphones.
3. FOR ANDROID USERS, make sure the Call Audio and Media Audio buttons are ON.

Operating PureBoom

- To answer/end calls, press the MFB.
- To skip to the next song, press the Right Arrow button.
- To go back to the last song, press the Left Arrow button.
- To play or pause the current song, press the Play/Pause button.
- To adjust the volume, press up or down on the Volume button.

LED Indicators

- Red and blue LEDs flash: Headphones are in pairing mode.
- Red LED blinks twice every 20 seconds: Power is running low, time to charge.
- Blue LED gradually flashes: PureBoom headphones in use.



Use with the Aux Cable

Alternatively connect the PureBoom Headphones using the supplied Aux cable by plugging the cable directly into the Aux port located on the bottom right side of your headphones.

Convenient Storage


To save space, the PureBoom Headphones can be folded inward and conveniently placed in the carrying pouch.

Specifications:

Input: 3.7V/400mA

Driver: 40mm

Frequency: 2402-2480MHz



FCC Compliance

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Applicant – Superior Communications, dba PureGear. 07285PG

PURE.GEAR®

.pureboom®

Casque d'écoute sans fil


Guide d'utilisation

Pour un ajustement optimal

Vous pouvez ajuster le casque PureBoom en tirant sur le serre-tête vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez un ajustement confortable pour vos oreilles.

Connexion/couplage Bluetooth

1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu et rouge se mette à clignoter.
2. Assurez-vous que le casque PureBoom se trouve dans un rayon de 2 à 3 pieds (0,6 à 0,9 m) de l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil. La plupart des appareils détecteront automatiquement votre casque PureBoom. Repérez et sélectionnez « PURE.GEAR ».



Note: a. Si votre appareil ne détecte pas automatiquement le casque d'écoute, vérifiez que la fonction Bluetooth est activée, puis faites une RECHERCHE sur « PureGear » et cliquez sur Connect/pair (Se connecter/coupler).

Dépannage - couplage

1. Lorsque vous effectuez le couplage sur un appareil Bluetooth pour détecter le casque d'écoute, tapez 0000 si votre appareil exige un mot de passe lors de cette opération.
2. Si le couplage échoue, éteignez le casque d'écoute et effectuez la connexion en suivant les étapes de couplage Bluetooth ci-dessus.

Couplage avec un deuxième appareil

Supposons que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone et votre ordinateur portable, mais que vous ne voulez pas utiliser le haut-parleur. Au moment du couplage de ces deux appareils à votre casque PureBoom, la situation suivante se produit : Si vous recevez un appel pendant que vous regardez un film sur votre ordinateur portable, la connexion Bluetooth mettra le film en pause et acheminera automatiquement l'appel à votre téléphone.

1. Pour connecter votre casque d'écoute à un deuxième appareil, désactivez la fonction Bluetooth sur le premier appareil.
2. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pour réactiver le mode couplage Bluetooth.
3. Refaites l'étape de connexion/couplage Bluetooth no 3 ci-dessus.
4. Reconnectez le premier appareil en sélectionnant PURE.GEAR dans la liste des appareils Bluetooth.

Dépannage – couplage d'un deuxième appareil

Si vous constatez que le premier appareil ne fonctionne pas après avoir couplé le deuxième, vous devrez peut-être modifier les réglages Bluetooth du premier appareil.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth et assurez-vous qu'elle est ACTIVÉE.
2. Sélectionnez PURE.GEAR.
3. UTILISATEURS ANDROID : Assurez-vous d'activer les boutons Call Audio et Media Audio.


Utilisation du casque PureBoom

- Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton multifonction.
- Pour sauter à la chanson suivante, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers la droite.
- Pour revenir à la chanson précédente, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers la gauche.

- Pour écouter la chanson en cours ou faire une pause, appuyez sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause).
- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton Monter/Baisser volume.

Témoins lumineux

- Voyants rouge et bleu clignotant : Le casque d'écoute est en mode couplage.
- Le voyant rouge clignote deux fois toutes les 20 secondes : La charge est faible; il est temps de recharger le casque.
- Le voyant bleu clignote graduellement : Le casque d'écoute PureBoom est en cours d'utilisation.



Utilisation avec le câble auxiliaire

Vous pouvez également connecter le casque d'écoute PureBoom à l'aide du câble auxiliaire fourni en le branchant directement dans le port auxiliaire situé dans la partie inférieure droite de votre casque.

Entreposage pratique


To save space, the PureBoom Headphones can be folded inward and conveniently placed in the carrying pouch.

Spécifications :

Entrée : 3,7 V / 400 mA

Amplificateur : 40 mm

Fréquence : 2402 à 2480 MHz



Conforme à la réglementation de la FCC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Demandeur - Superior Communications, dba PureGear. 07285PG

PURE.9EAR®

.pureboom®

Auriculares Inalámbricos PureBoom


Manual del usuario

Logre el ajuste correcto

Puede ajustar los auriculares PureBoom tirando de la banda para la cabeza hacia arriba o hacia abajo hasta que encuentre un ajuste cómodo sobre sus oídos.

Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Pulse y mantenga oprimido el botón multifunción (MFB) por 8-10 segundos hasta que vea que parpadea la luz LED azul y roja.
2. Asegúrese de que los auriculares PureBoom están a una distancia máxima de 2-3 pies (0.6-0.9 metros) del dispositivo al que se va a conectar.
3. Encienda el Bluetooth en su dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectarán sus auriculares PureBoom de manera automática. Ubique y seleccione "PURE.GEAR".



Note: Si su dispositivo no detecta los auriculares automáticamente, asegúrese de que está activado el Bluetooth, haga una búsqueda (SEARCH) del "PureGear" y luego haga clic en conectar/emparejar (connect/pair).

Resolución de problemas de emparejamiento

1. Al realizar el emparejamiento en un dispositivo Bluetooth para detectar los auriculares, ingrese 0000 si su dispositivo le solicita una contraseña durante el proceso de emparejamiento.
2. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague los auriculares y lleve a cabo la conexión de emparejamiento de acuerdo con los pasos de emparejamiento Bluetooth anteriores.

Emparejamiento con un segundo dispositivo

Digamos que usted está utilizando su teléfono y su computadora portátil y no desea utilizar el altavoz para el sonido. Cuando empareja esos dos dispositivos a su PureBoom, se presentará la siguiente situación: Si recibe una llamada en su teléfono mientras está viendo una película en su computadora portátil, la conexión Bluetooth PureBoom pondrá la película en pausa y conectará la llamada telefónica automáticamente.

- 1.** Para conectar sus auriculares con un segundo dispositivo, desactive la función Bluetooth en el primer dispositivo.
- 2.** Pulse y mantenga oprimido el botón MFB para reactivar el modo de emparejamiento Bluetooth.
- 3.** Repita el emparejamiento original de Conexión/Bluetooth - # 3 de arriba.
- 4.** Vuelva a conectar el primer dispositivo seleccionando PURE.GEAR de la lista de dispositivos Bluetooth.

Resolución de problemas al emparejar un segundo dispositivo

Si al regresar a su primer dispositivo no funciona después de emparejar el segundo dispositivo, es posible que necesite ajustar la configuración de Bluetooth del primer dispositivo.


- 1.** Abra Bluetooth y asegúrese de que esté encendido.
- 2.** Seleccione PURE.GEAR.
- 3.** PARA USUARIOS DE ANDROID, asegúrese de que los botones de audio de llamada y audio de medios están encendidos (ON).

Operación de PureBoom

- Para contestar/terminar llamadas, pulse el botón MFB.
- Para saltar a la siguiente canción, pulse el botón de Flecha Derecha.
- Para regresar a la última canción, pulse el botón de Flecha Izquierda.
- Para reproducir o pausar la canción actual, pulse el botón Reproducir/Pausa.
- Para ajustar el volumen, pulse el botón de Volumen hacia arriba o hacia abajo.

Indicadores LED

- Los LED parpadean rojo y azul: Los auriculares están en modalidad de emparejamiento.
- LED roja parpadea dos veces cada 20 segundos: La energía se está agotando, es hora de cargar.
- LED azul parpadea gradualmente: Los auriculares PureBoom están en uso.




Uso con el cable Aux

Conecte de otra manera los auriculares PureBoom utilizando el cable Aux suministrado enchufando el cable directamente al puerto Aux localizado en la parte inferior derecha de los auriculares.

Almacenaje conveniente

Para ahorrar espacio, los auriculares PureBoom se pueden plegar hacia dentro y colocar convenientemente en el estuche de transporte.



Especificaciones:

Entrada: 3.7 V / 400 mA

Excitador: 40 mm

Frecuencia: 2402-2480 mHz

Cumple con las disposiciones de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó su cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en una residencia. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación en específica. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Mover o reorientar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte a su proveedor o al técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados específicamente por la parte responsable del cumplimiento podrían rescindir la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar una operación indeseable.

Este dispositivo cumple con las normas de exención de licencia de la(s) norma(s) RSS -210 de Industry Canada. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y
- (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar una operación indeseable de este dispositivo.

Solicitante – Superior Communications, dba PureGear. 07285PG



Fones de ouvido sem fio PureBoom


Manual do usuário

Obtenção do ajuste correto

Você pode ajustar os Fones de ouvido PureBoom puxando a tira de cabeça para cima ou para baixo até encontrar um ajuste confortável para suas orelhas.

Conexão/Emparelhamento por Bluetooth

1. Pressione o Botão multifuncional (MFB) por 8-10 segundos até o LED azul e vermelho piscar.
2. Certifique-se de que os Fones de ouvido PureBoom estejam a uma distância de até 0,6-0,9 metros/2-3 pés do dispositivo ao qual está conectado.
3. Ligue o Bluetooth no dispositivo. A maioria dos dispositivos detecta os Fones de ouvido PureBoom automaticamente. Localize e selecione "PURE.GEAR".



Note: Se seu dispositivo não detectar os fones de ouvido automaticamente, certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado, faça uma PESQUISA de “PureGear” e, em seguida, clique para conectar-se.

Solução de problemas de emparelhamento

1. Ao configurar o emparelhamento em um dispositivo Bluetooth para detectar os fones de ouvido, insira 0000 se seu dispositivo solicitar uma senha durante o processo de emparelhamento.
2. Se o processo falhar, desligue os fones de ouvido e configure a conexão por emparelhamento de acordo com as etapas em Emparelhamento por Bluetooth acima.

Emparelhamento com um segundo dispositivo

Digamos que você esteja usando o celular e seu notebook e não deseje usar o alto-falante. Quando emparelha ambos os dispositivos ao PureBoom, você vivencia a seguinte situação: se você recebe uma chamada no celular enquanto está assistindo a um filme no notebook, a conexão Bluetooth do PureBoom pausa o filme e conecta-se automaticamente à chamada do celular.

1. Para conectar seus fones de ouvido a um segundo dispositivo, desligue o Bluetooth no primeiro dispositivo.
2. Mantenha o botão multifuncional pressionado para reativar o Modo de emparelhamento por Bluetooth.
3. Repita a etapa nº3 em Conexão/Emparelhamento por Bluetooth, acima.
4. Reconecte o primeiro dispositivo selecionando PURE.GEAR na lista de dispositivos do Bluetooth.

Solução de problemas de emparelhamento de um segundo dispositivo

Se o retorno para o primeiro dispositivo não funcionar após o emparelhamento com o segundo, talvez seja preciso ajustar as configurações de Bluetooth do primeiro dispositivo.

1. Acesse o Bluetooth e certifique-se de que esteja ativado.
2. Selecione PURE.GEAR.
3. USUÁRIOS DO ANDROID: certifique-se de que os botões Áudio de chamada e Áudio de mídia estejam ligados.

Operação do PureBoom


- Para atender/finalizar chamadas, pressione o botão multifuncional.
- Para pular para a próxima música, pressione o botão de seta para a direita.
- Para voltar para a última música, pressione o botão de seta para a esquerda.
- Para reproduzir ou pausar a música atual,

pressione o botão Play/Pause (Reproduzir/Pausar).

- Para ajustar o volume, pressione o botão de volume para cima ou para baixo.

Indicadores de LED

- LEDs vermelho e azul piscando: fones de ouvido no modo de emparelhamento.
- LED vermelho piscando duas vezes a cada 20 segundos: baixa energia; hora de carregar.
- LED azul piscando lentamente: fones de ouvido PureBoom em uso.



Uso com o cabo auxiliar

Como alternativa, conecte os Fones de ouvido PureBoom conectando o cabo auxiliar fornecido diretamente na porta Aux, localizada do lado inferior direito de seus fones de ouvido.

Armazenamento conveniente


Para economizar espaço, os Fones de ouvido PureBoom podem ser dobrados e convenientemente guardados na bolsa para transporte.

Especificações:

Entrada: 3,7 V/400 mA

Driver: 40 mm

Frequência: 2402-2480 MHz



Conformidade com a FCC

NOTA: este equipamento foi testado e constatado como compatível com os limites de dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para assegurar uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não ocorra interferência em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou TV, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, experimente corrigir a interferência valendo-se de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS de isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada do dispositivo.

Requerente - Superior Communications, nome fantasia PureGear. 07285PG