back

front

40.6594° N, 111.4997° W

Developed in Park City, UT

Skullcandy

QUICK START GUIDE

BARRICADE MINI

POWER-ON/OFF:

POWER–ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN–/UITSTETTING
TÄND/SLUK FOR STRØM
VINTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRØM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 – ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

1

PAIR NEW DEVICE:

PAIR NEW DEVICE
COUPLER NOUVEL APPAREIL
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO
ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO
NIT NEUEN GERÄT KOPPELN
NIEUW APPARAAT PAREN
PARDAU NY ENHED*
MUOODSTA UUSI LAITEPARI
SAMBINDKLE NY ENHET
PARA SY ENHET
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА
配对新设备
새 니어링 디바스 추가
زوج أجهزة جهاز جديد

2

PAIRING MODE:



"BARRACADE MINI"
PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PARRMODUS
PARINGSMILJØVRIGT/TILSTAND
LAITEPARIN MUODOSTUSTILA
SAMBINDKLIG INSKMODUS
PARSTINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ヘアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

3

VOLUME UP:



VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
ALZAMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME OMHOOG
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VOLUM OPP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量增大
音量を上げる
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

4

VOLUME DOWN:

VOLUME DOWN
VOLUME –
BAJAR VOLUMEN
DIMINUIRE VOLUME
ABBASSARE O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VOLUM NED
SÄNKA VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

5

PLAY/PAUSE:

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPELEN/PAUSEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

6

TRACK FORWARD:

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER
KULKEE ETEENPÄIN
NESTE SPOR
NÄSTA LÅTUPPFÖR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

7

TRACK BACK:

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KULKEE TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
NYTTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

8

ANSWER/END:

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANSVARER/BEENDEN
BESVARE/AFSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/结束
응답 받기/끊기
الرد/إنهاء

9

CHARGE:

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
OPLADE
LADDA
LADING
ŁADOWANIE
ЗАРЯДКА
充电
充電
충전
شحن

10

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur: www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Dúvidas Visitare i.e sito: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问 www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください。www.skullcandy.com
如需 帮助 www.skullcandy.com
لمزيد من الأسئلة يرجى زيارة www.skullcandy.com

11

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statement
Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

12

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

13

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
(2) 전파 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

EN CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
FR CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT.
ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

14

MODEL: S7PBW

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 1 x 5 watt • Weight: 272g. • Input Voltage: DC 5V ⎓ 0.5A **FR** Skullcandy, , Logos et dessins associés à Skullcandy sont les marques commerciales etdou dépôsés de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Commande de haut- parleur: 1 x 5 watt • Poids: 272g • Tension d'entrée: DC 5V ⎓ 0.5A **ES** Speaker Driver: 1 x 5 watt • Weight: 272g. • Tensión de entrada: DC 5V ⎓ 0.5A **DE** Lautsprecher -Treiber: 1 x 5 watt • Gewicht: 272g. • Eingangsspannung: DC 5V ⎓ 0.5A **ZH** 扬声器驱动器：1 x 5 watt • 重：272g. • 输入电压: DC 5V ⎓ 0.5A **JP** スピーカードライバ：1 x 5 watt • 重さ：272g. • 入力電圧: DC 5V ⎓ 0.5A

15

Americas
Skullcandy, Inc.
1441 W. Ute Blvd Ste. 250
Park City, UT 84098, U.S.A.
www.skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
1055 West Georgia S
550 Burrard St
Vancouver
BC V6c 2B5, Canada
www.skullcandy.ca

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Amores 1120 piso 1 101 102B
Del Valle Centro
Delegación Benito Juarez
Mexico,DF 03100
www.skullcandy.com.mx

Asia/亚洲
Skullcandy 智能音响（上海）有限公司
1/F, No. 12, Lane 273, Jiaozhou Rd.
Jing'An District, Shanghai 200040, PRC
上海市静安区胶州路273弄12号1楼

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11　パークサイドテージー千之助
Skullcandy Japan カスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
jp.skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Zentrale Kontaktstelle
Luna ArenA
Herikerbergweg 238
1101 CM Amsterdam
Nederlande
eu.skullcandy.com

16

FCC ID: Y22-S7PBW
IC: 10486A-S7PBW

measures.

17

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the speaker. Special attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Do not use the speaker in extreme heat and/or moderate climates. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, doivent être places sur le haut-parleur. Une attention particulière doit être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination de la batterie. Ne pas utiliser le haut-parleur dans les climats tropicaux et / ou modérés. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.

No hay fuente de llamas, como una vela encendida, se deben colocar en el altavoz. Debe prestarse especial atención atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería. No utilice el altavoz en climas tropicales y / o moderados. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

Geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op de luidspreker worden geplaatst. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de milieuaspecten van de inzameling van batterijen. Laat de luidspreker niet in tropische en / of gematigde klimaten. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the speaker. Special attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Do not use the speaker in extreme heat and/or moderate climates. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Ingen åpen ild, som tente stearinlys, bør settes på høyttaleren. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot de miljømessige aspektene ved bytting av batterier. Ikke bruk høyttaleren i tropiske og / eller moderat klima. Batterier må ikke utsettes for sterk varme, slik som solskinn, brann eller lignende.

Ei avotulta, kuten kynttilöitä, tulisi sijoittaa kaiuttimen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ympäristönäkökohtiin akun hävittäminen. Älä käytä kaiuttimien troopsoilla ja / tai kohtuullisissa lämpötiloissa. Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämpötilolle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på högtalaren. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekter batteriåtervinning. Använd inte högtalaren i tropiska och / eller moderade klimat. Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

Ingen åben ild, såsom tændte stearinlys, skal placeres på højttaleren. Bor drages særlig vægt på de miljømæssige aspekter af bortskaffelse af batterier. Brug ikke højttaleren i tropiske og / eller moderate klimaer. Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada no alto-falante. Atenção especial deve ser atraídos para os aspectos ambientais do descarte de baterias. Não use o alto-falante em climas tropicais e / ou moderados. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, dovrebbero essere immessi sul diffusore. Particolare attenzione dovrebbe essere disegnato agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. Non utilizzare l'altoparlante in climi tropicali e / o moderati. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf dem Lautsprecher platziert werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung werden. Verwenden Sie die Lautsprecher nicht in tropischen und / oder gemäßigtem Klima. Batterien dürfen nicht zu starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Источники открытого огня, например, зажженные свечи, не должны быть размещены на динамик. Особое внимание должно быть обращено на экологические аспекты утилизации батарей. Не используйте динамик в тропическом и / или умеренном климате. Батареи не должны подвергаться воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и тому подобное.

天照大火源，如点燃的蜡烛，应放在扬声器。应特别注意锂电池引到电池的处置对环境的影响。不要在热带和/或温和气候使用扬声器。电池不应暴露于高温环境，如阳光，火等。

촛불 과 같은 발화성, 스피커에 배치 되 수 없습니다. 특 별한주의 배터리 폐기의 환경 적 측면에 그려진해야합니다. 열대 및 / 또는 온건 한 기후에서 스피커는 사용하지마십시오. 건전지를 직사광선, 불 등의 과도한 열에노출되지 않는다.

ロウソクなど無火気のは、スピーカー上に置かれるべきではありません。特別な注意がバッテリーの廃棄の環境側面に届かれるべきです。熱帯および/または温暖な気候でスピーカーを使用しないでください。電池は直射日光や炎などの過度の熱にさらされてはなりません。

لا يجب وضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على مكبر الصوت. يجب لفت انتباه خاص للجوانب البيئية للتخلص من البطاريات. لا تستخدم مكبر الصوت في المناخات الاستوائية و / أو المعتدلة. لا يجوز أن تتعرض البطاريات لحرارة شديدة مثل ضوء الشمس والنار وما شابه ذلك.