说明书尺寸: 70*90MM



PANTONE 2297C PANTONE Black 3C



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

重要な安全注意事項

技術仕様

大学リル L V マ モデル PBK SKB 客能 5000mAh (3.7V 18.5Wh) 定格容能 2000mAh (3.7V 18.5Wh) にお客能 25.00mAh (3.7V 24.4A) USB C 北方: V 27-2A (18W Mat USB C 北方: V 27-2A (19W 22.2A 17V 無限比力: SW 7.5W / 10W / 15W 合計出力: SW 7.5W / 10W / 15W 言葉 13 (10 4 6 8.88*13.3mm 重要: 13 (10 4 6 8.88*13.3mm

火災、感電、または人身傷害の危険に関する指示。 強力なバッテリーには適切な取り扱いが必要です。

Power Bank X1 2ft USB-C to USB-C Charging Cable PRODUCT OVERVIEW

IN THE BOX

OPERATING GUIDELINES

OPERATION INSTRUCTIONS

WIRELESS CHARGING TIPS

FCC Compliance Statement

WEEE INFORMATION













重要安全说明

警告 有关火灾、触电或人身伤害风险的说明。

能力越大,责任越大! 使用此移动电源时,应始终遵循基本的安全预防措施,使用产品制,请阅读所有说明:

- 请远离儿童:请勿让儿童操作或使用移动电源。

包装内容 移动电源 X 1 2英尺双向USB-C充电线 X 1 使用说明书 X 1





为其他设备充电

· 检查电池状态: 按一下按钮检查电池状态(剩余电量),指示打死约30秒后自动熄灭。 有线壳电射; 连接充电机后, 移动电源自动开始输出。但由于蒙古性问题。部分手机需要按一下电影型才能开始免电,按一下按钮后输出模式会持续30秒,期间若无任何设备连续,则自动决闭。 子找免费时, 产产品具有无线东电击地烧取烟囱。将手机放置于其上,即可自动开始充电。但由于英密性问题。部分手机需要按一下按钮才能开启无线充电功能。按一下按钮,电池指示打决起、排色无线充电。即如放置设备。若30秒内无任何负载连接进行无线充电,则未产品将自由关闭无线充电功能。

操作指南

将手机放置在无线充电区域(如图所示)即可进行无线充电。充电手机与移动电源之间的距 离必须在 8 毫米以内才能进行无线充电,否则将停止充电,您需要调整手机的位置。

Omnibar 是 Omnibar LLC 的商标。本用户指南中的所有图片和文字均为 Omnibar 的版权所有。本指南中的照片和插图可能与实际产品不同。

该装置已经过评估,可满足一般射频暴露要求。本装置可在便携式暴露条件下使用,不受任何

电子废弃物说明

处置或回收本产品电池不应作为家庭垃圾或扔进火中。当您决定处置本产品电 池时,请根据当地环境法规处理电池,以避免爆炸。



仅适用于非热带气候下安全使用 中国制造





警告:禁止拆解,撞击,挤压或投入火中。若出现严重鼓胀,切勿继续使用。切勿置于高温环境中,漫水后禁止使用。

このパワーバンクを使用する際は、常に基本的な安全上の注意事項に従ってください。製品を使用する前に、すべての指示をお読みください: お子様の手の届かない場所に保管してください: お子様がパワーパンクを操作したり遊ん おりは カットラファイド・ナップ お子様の学の場かない場所に構管してくれていたから生物がソーハンクを得すしたり起か、 だりしないまうにしてたざった。 常に放棄した状態に保ってください、パワーパンクを再、雪、その他の液体から保護してください。内内 認定が満れた場合は、パワーパンクを必ず原棄し、廃棄する前に防火で強化保難してく ださい、これらのガイドライン保护ない場合。サ大は病し保養、またはそれ以上の事態 を引き起こす可能性があります。火花が出たり、燃えるような臭いがしたりした場合は、最善 りの消除器に連絡してください。 火気監禁・パワーパンクを喫煙、火花、炎から遠ざけてください。 機しく扱ってください・パワーパンクが正常に動作するように、落下や激しい情報を避けてく ささい。 ださい。 ・ 破さん禁止・パフーバンクのケースを開けようとしないでください。入力、出力、通気孔に異物かららないようにしてください。 ・ パッチリーダ泉布田・パワーバンクのパッテリーを交換したり変更したりしないでください。 天窓は可能ですが、交換はできません。 ・ 専門家氏とあサービスのか、交換はできません。 ・ 専門家氏とあサービスのか、安全性を駆逐的に確保するために、資格のある修理担当者の



箱の中 電力銀行 X 1 2 ft USB-C to USB-C 充電ケーブル X 1 マニュアル X 1

運用ガイドライン

FCC適合宣言です

このテバイズは、FC(規則のバート15に準拠しています。操作には、次の2つの条件が 適用されます。()このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。()このデバ イズは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて 受け入れる必要があります。

Omnibar は Omnibar LLC の商標です。 このユーザー ガイドのすべての画像とテキストの 著作権は Omnibar が所有します。 このガイドの写真やイラストは実際の製品と異なる場合があります。

この装置は、一般的な無線周波数の露出要件を満たすように評価されています。この装置 は、任意の制限を受けることなく、携帯型の露出条件で使用することができます。

WEEE情報

展棄およびリサイクルに関する情報との製品およびパッテリーは、家庭で みとして使用したり、火の中に投げ込んだりしないでください。製品および パッテリーを開棄する場合は、爆発を防ぐために、地域の環境法に従ってパ ッテリーを取り扱ってください。 警告:分解、粉除、火や高温への帰露はしないでください。著しい影張が起こった場合は、誰ちに使用を中止してください。水に浸した後は絶対に使用しないでください。















LIST OF TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRONIC PRODUCTS

art Name	Poisonous Or Harmful Substance Or Element					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
ternal omponents	Х	0	0	0	0	0
nell	Х	0	0	0	0	0
her	Х	0	0	0	0	0



WARRANTY

- NULTIONS THAT YOU THIS WARRANTY

₩ 7

(r) +1(208)252-5229

- A. Natural disasters (e.g., earthquakes, floods, hurricanes, wildfires)
 B. Acts of God
 C. War, invasion, or acts of terrorism
 D. Civil turrest, riots, or strikes
 E. Government actions, regulations, or restrictions
 F. Epidemics, pandemics, or quarantines
 O. Power outurages or electrical failures
 H. Supply chain disruptions
- Dear user, this warranty card is your future warranty application voucher, please the seller to fill in and properly Keep it for later!

User name	E-mail
Contact Number	Zip code
Address of correspondence	·
Product Information	
Product name	Model number
Product barcode/number/batch number	
Seller information	
Name	
Address	
Contact Number	Zip code
Date of sale	Invoice number

www.omnibar.com