

on by default


**Warnung:** Dieses Produkt ist NUR für Er

Tómese unos minutos para leer detenidamente este manual antes de utilizar este producto.

## Detalles de producto

Material: Silicona  
Volumen: 40dB/30CM (Habitación silenciosa)  
Peso neto del producto: 102g  
Modo de carga: carga magnética USB  
Tiempo de carga: 80 minutos  
Tiempo de uso: 40 minutos  
Nivel impermeable: IPX7

## Instrucciones de uso




- \* Encendido: mantenga presionado ① durante 1,5 segundos, el indicador se ilumina y el producto está en modo de espera.
- \* Cambio de modo: presione brevemente ① para cambiar el ritmo de vibración entre 10 modos.
- \* Apagado: después del uso, mantenga presionado 1 durante 1,5 segundos para apagar el producto.

Advertencia: ¡Este producto es SOLO para adultos mayores de 18 años!

## Instrucciones de uso de APP Contro



Love Spouse App



Código de vinculación del dispositivo "3242"

1. Busque en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación "Love Spouse", luego regístrese e inicie sesión.
2. Agregue el dispositivo escaneando el código de vinculación del dispositivo o ingrese "0511".
3. Antes de usar el control de la aplicación, active el vibrador manualmente.
4. Permita que la aplicación acceda a Bluetooth.
5. Modifique su información personal y su configuración en la página 【mine】. Se recomienda leer el "Manual de instrucciones" en la página 【mine】 antes de usar.

## Modos de APP

- a. Modo clásico  
El dispositivo tiene 10 modos de vibración clásicos.
- b. Modo de vídeo  
Reproduzca un video apasionante mientras usa el producto <Solo compatible con archivos locales>.
- c. Modo musical  
Encienda la música en su teléfono y la frecuencia de vibración cambiará con la música.
- d. Dibujar algo  
Haga clic en "+" y dibuje una línea a voluntad en la pantalla, guárdela y asígnele un nombre, luego haga clic en el símbolo del triángulo en el nombre para ingresar al modo de guardado de trazo libre.
- e. Sacudelo  
El dispositivo vibrará de acuerdo con el ritmo de agitación y la amplitud de su teléfono.
- f. Modo interactivo  
La búsqueda de amigos puede buscar por número de identificación, número de

## Cómo interactuar

Haga clic en el icono del amigo con el que desea interactuar, el sistema iniciará una invitación interactiva, luego haga clic en confirmar.  
Si la otra parte acepta su invitación, la conexión interactiva es exitosa.  
\* Después de que la conexión interactiva sea exitosa, el video no se enciende de forma predeterminada. Primero debe invitar el video de la otra parte y la otra parte acepta abrir la función de video antes de abrir ambas partes.

## Instrucciones de carga

1. Cargue el producto antes y después de cada uso;
2. El indicador parpadea cuando se carga;
3. Una vez completada la carga, el indicador deja de parpadear y continúa

## Mantenimiento diario

1. Limpia y desinfecta el producto antes y después de cada uso.
2. Al usar, se recomienda aplicar con lubricantes a base de agua en lugar de lubricantes a base de silicona.
3. No limpie el producto con agua caliente a más de 60 °C / 140 °F.
4. No cargue el producto en un lugar húmedo.
5. Guarda el juguete en un lugar fresco y seco y evita que la luz solar directa

## Precaución

- \* Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- \* Deje de usarlo cuando no se sienta bien.
- \* No lo desheche en el fuego ni lo exponga al calor excesivo.

## Servicio postventa


Ofrecemos una garantía de un año para este producto. Si hay algún problema de calidad con este producto después de recibirlo, no dude en contactarnos para obtener una solución satisfactoria. No desmonte el juguete usted mismo, nuestra garantía no cubre los daños causados por el hombre.

Attenzione: questo prodotto è SOLO per adulti di età superiore ai 18 anni!

## Dettagli del prodotto

Materiale: Silicone  
Volume: 40dB/30CM (Stanza Silenziosa)  
Peso Netto del Prodotto: 102 g  
Modalità di Ricarica: Ricarica Magnetica USB  
Tempo di Ricarica: 80 minuti  
Tempo di Utilizzo: 40 minuti  
Livello Impermeabile: IPX7

## Utilizzo delle Istruzioni



- \* Accensione - Tenere premuto ① per 1,5 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto è in standby.
- \* Cambio di modalità: premere brevemente ① per cambiare il ritmo di vibrazione tra 10 modalità.
- \* Spegnimento - Dopo l'uso, tenere premuto 1 per 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

Attenzione: questo prodotto è SOLO per adulti di età superiore ai 18 anni!

## Controllo APP Utilizzando le Istruzioni



Love Spouse App



Codice di associazione del dispositivo "3242"

1. Cerca nell'APP store o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'APP "Love Spouse", quindi registrati e accedi.
2. Aggiungere il dispositivo scansionando il codice di associazione del dispositivo o inserendo "0511".
3. Prima di utilizzare il controllo APP, attivare manualmente il vibratore.
4. Si prega di consentire all'APP di accedere al Bluetooth.
5. Modifica le tue informazioni personali e le impostazioni nella pagina 【mine】. Si consiglia di leggere il "Manuale di istruzioni" sulla pagina 【mine】 prima

## Modalità di utilizzo dell'APP

- a. Modalità classica  
Il dispositivo ha 10 modalità di vibrazione classiche.
- b. Modalità video  
Riproduci un video di passione mentre usi il prodotto <Supporta solo file locali>.
- c. Modalità musicale  
Accendi la musica nel tuo telefono e la frequenza di vibrazione cambierà con la musica.
- d. Disegna qualcosa  
Fare clic su "+" e tracciare una linea a piacere sullo schermo, salvarla e assegnargli un nome, quindi fare clic sul simbolo del triangolo sul nome per accedere alla modalità di salvataggio del tratto libero.
- e. Scuotilo  
Il dispositivo vibrerà in base al ritmo e all'ampiezza delle vibrazioni del telefono.
- f. Modalità interattiva  
La ricerca degli amici può cercare per numero ID, numero di cellulare e

## Come Interazione

Fare clic sull'icona dell'amico con cui si desidera interagire, il sistema avvierà un invito interattivo, quindi fare clic su conferma.  
Se l'altra parte accetta l'invito, la connessione interattiva ha esito positivo.  
\* Dopo che la connessione interattiva è andata a buon fine, il video non è attivato per impostazione predefinita. Devi prima invitare il video dell'altra parte e l'altra parte accetta di aprire la funzione video prima di aprire entrambe le

## Istruzioni di Caric

1. Si prega di caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. L'indicatore lampeggia durante la ricarica;
3. Al termine della ricarica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane acceso.

## Manutenzione Giornaliera

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta per danneggiare il silicone.

## Cautela

- \* Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- \* Si prega di smettere di usarlo quando non ci si sente bene.
- \* Non smaltire nel fuoco o esporre a calore eccessivo.

## Servizio Post Vendita


Forniamo una garanzia di un anno per questo prodotto. In caso di problemi di qualità con questo prodotto dopo che il prodotto è stato ricevuto, non esitate a contattarci per ottenere una soluzione soddisfacente. Non smontare il giocattolo da solo, la nostra garanzia non copre i danni causati dall'uomo.

Attenzione: questo prodotto è SOLO per adulti di età superiore ai 18 anni!

## 製品仕様


材質: シリコン  
騒音: 40dB/30CM (静かな場合)  
製品重量: 102g  
充電方式: USBマグネット充電式  
充電時間: 約90分  
稼働時間: 約60分  
防水レベル: IPX7

## 操作方法



- \*電源ON: ①を1.5秒間押し続けると、インジケーターが点灯して、製品は待機中です。
- \*モード切替: ①を短押し、10種モードが切り替わります。
- \*電源OFF: 使用後、①を1.5秒長押し、製品は電源を切ります。

## APPについて



APPコード



商品識別3242

1. 携帯電話でAPPコード をスキャンし、アプリをダウンロードしてください。（あるいは、APP Storeで「Love Spouse」を検索し、ダウンロードしてインストールします。）
2. 「新規ユーザー登録」をクリックしメールアドレスで登録を完了します。
3. 製品の電源ボタンを約1.5秒長押しして、製品の電源を入れる。
4. 携帯電話のBluetoothをオンにしておく。
5. アプリに商品識別コードをスキャンからデバイスを追加すると、又は製品

## APP Use Modes

- a. 人気パターン  
10種振動モードがあり、好みに合わせて異なるモードを選択できます。
- b. 動画モード  
製品を使用しながらビデオを再生する<ローカルファイルのみをサポート>
- c. 音楽モード  
音楽モードをクリックして、音楽モードに入る。音楽のリズムに合わせてパターンが変化し、お気に入りの音楽でセックスライフが楽しめます。
- d. オリジナル  
まずはオリジナルをクリックして、オリジナルに入ります。次に「+」記号をクリックして、手で自由にいろんな形を描きます。スクリーンの端に指を近づけるほど、振動が強くなります。
- e. シェイク  
携帯本体をシェイクして振動モードを設定できます。シェイク速度が速いほど、振動が強くなります。
- f. 対話モード  
対話モードをクリックして、対話モードに入る。「+」をクリックして、パートナーのID番号/ニックネーム/メールアドレスを入力し、 をクリックすると、検索が完了したら、友達を追加するをクリックします。相手が同意すると、

## 對話モード

対話したいパートナーのアイコンをクリックすると、システムがインタラクティブな招待を開始し、[確定]をクリックします。インタラクティブ接続が成功した後、ビデオ通話と音声通話と選べます。相手があなたの招待を受け入れると、インタラクティブ接続は成功します。ビデオ通話をご希望でしたら、最初にビデオ通話を招待する必要があります。相手はビデオ通話に同意したら、ビデオ通話できます。

## 充電説明

1. 使用前後は必ず充電してください。
2. 充電中、インジケーターランプが点滅します。
3. 充電完了後、インジケータライトが点灯します。

## メンテナンス

1. 使用後、製品を徹底的に洗浄してください。
2. 使用後、温かい水或は抗菌石鹸で製品をクリーニングしてください。
3. 60℃ / 140°F以上の熱湯で洗浄しないでください。
4. 湿度の高い場所で充電しないでください。
5. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

## 注意事項

1. 本製品は20歳以上の人に向けるアダルトグッズです。子供の手が届かないところに保管下さい。
2. 本製品を使用中、または使った後に異常を感じた時は、直ちに使用を中止して下さい。破損及び異常があった時、使用しないでください。
3. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

## アフターサービス

本製品は一年間の品質保証期間がございます。初期不良についてはご購入日より30日以内に、直接弊社にご連絡をいただき「良品交換」で対応いたします。もし次のような状況が発生した場合は、直接弊社にご連絡下さい。お客様のために最速最善に解決いたします。

1. 受け取った製品は新品ではありません
2. 製品が故障して使用できません
3. 付属品がない/充電ケーブル、

## 對話モード

対話したいパートナーのアイコンをクリックすると、システムがインタラクティブな招待を開始し、[確定]をクリックします。インタラクティブ接続が成功した後、ビデオ通話と音声通話と選べます。相手があなたの招待を受け入れると、インタラクティブ接続は成功します。ビデオ通話をご希望でしたら、最初にビデオ通話を招待する必要があります。相手はビデオ通話に同意したら、ビデオ通話できます。

## 充電説明

1. 使用前後は必ず充電してください。
2. 充電中、インジケーターランプが点滅します。
3. 充電完了後、インジケータライトが点灯します。

## メンテナンス

1. 使用後、製品を徹底的に洗浄してください。
2. 使用後、温かい水或は抗菌石鹸で製品をクリーニングしてください。
3. 60℃ / 140°F以上の熱湯で洗浄しないでください。
4. 湿度の高い場所で充電しないでください。
5. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

## 注意事項

1. 本製品は20歳以上の人に向けるアダルトグッズです。子供の手が届かないところに保管下さい。
2. 本製品を使用中、または使った後に異常を感じた時は、直ちに使用を中止して下さい。破損及び異常があった時、使用しないでください。
3. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

## アフターサービス

本製品は一年間の品質保証期間がございます。初期不良についてはご購入日より30日以内に、直接弊社にご連絡をいただき「良品交換」で対応いたします。もし次のような状況が発生した場合は、直接弊社にご連絡下さい。お客様のために最速最善に解決いたします。

1. 受け取った製品は新品ではありません
2. 製品が故障して使用できません
3. 付属品がない/充電ケーブル、

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement , the device can be used in portable exposure condition without restriction