

[illegible]

Français

**realme mobile vous souhaite la bienvenue**

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

A diagram of a smartphone with labels pointing to its features: "Récepteur" (Receiver) at the top left, "Caméra frontale" (Front camera) below it, "Capteur de proximité et capteur de lumière" (Proximity and light sensor) at the top right, "Touches volume" (Volume keys) on the right side, and "Touche marche/arrêt / Capteur d'empreinte digitale" (Power button / Fingerprint sensor) at the bottom center.

**Avertissement**

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, les câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.

- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

**Comment redémarrer le téléphone**

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

**Accessoires standards**

1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'injection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide.

**Paramètres de fonctionnement**

|                                 |                                                    |                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modèle                          | RMX3690                                            |                                                 |
| Paramètres de l'écran principal | 16,5cm(6,5 pouces)                                 |                                                 |
| Dimensions                      | 164,2x75,7x8,5(mm)                                 |                                                 |
| Batterie                        | 4890mAh/18,92Wh(Min)<br>5000mAh/19,35Wh(Typ)       |                                                 |
| Caméra                          | 8-mégapixels à l'arrière<br>5-mégapixels à l'avant |                                                 |
| Température de fonctionnement   | 0°C-35°C                                           |                                                 |
| Valeurs DAS                     | FCC SAR                                            | DAS tête (1,085 W/kg)<br>DAS corps (1,052 W/kg) |

**Spécifications concernant les ondes radio**

| Radio      | Fréquence          | Puissance de sortie max. |
|------------|--------------------|--------------------------|
| GSM        | 850MHz             | 33,5dBm                  |
|            | 900MHz             | 33,5dBm                  |
|            | 1800MHz            | 30,5dBm                  |
|            | 1900MHz            | 30,5dBm                  |
| WCDMA      | Bands 1/5/8        | 24,5dBm                  |
|            | Bands 2/4          | 24,0dBm                  |
|            | Bands 1/2/3/4/66   | 24,0dBm                  |
| LTE FDD    | Bands 5/8/13/20/28 | 24,5dBm                  |
|            | Band 7             | 23,5dBm                  |
| LTE TDD    | Bands 38/40/41     | 24,0dBm                  |
| Bluetooth  | 2,4-2,4835GHz      | 10,5dBm(EIRP)            |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz      | 18,5dBm(EIRP)            |

**Saudações da realme mobile**

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas funções principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

A diagram of a smartphone with labels pointing to its features: "Receptor" (Receiver) at the top left, "Caméra frontal" (Front camera) below it, "Sensor de luz Ambiente" (Ambient light sensor) at the top right, "Botões de volume" (Volume buttons) on the right side, and "Botão de ligar & Letor de impressão digital" (Power button & Fingerprint reader) at the bottom center.

**Aviso**

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cozinha, utensílios de alta pressão (como fornos micro-ondas, aparelho de indução, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.) para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá prejudicar o funcionamento e causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.

- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.

**Como reiniciar o telefone**

Mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme se exhibir para reiniciar o telefone.

**Conteúdo da embalagem**

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card.

Português

**Especificações técnicas**

|                           |                                              |                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo                    | RMX3690                                      |                                         |
| Tamanho da tela principal | 16,5cm(6,5")                                 |                                         |
| Dimensões                 | 164,2x75,7x8,5(mm)                           |                                         |
| Bateria                   | 4890mAh/18,92Wh(Min)<br>5000mAh/19,35Wh(Typ) |                                         |
| Caméra                    | 8 Megapixels Traseiro<br>5 Megapixels Frente |                                         |
| Temperatura operacional   | 0°C-35°C                                     |                                         |
| Valores de SAR            | FCC SAR                                      | 1,085 W/kg(Cabeça)<br>1,052 W/kg(Corpo) |

**Especificações das Ondas de Rádio**

| Radio      | Fréquence          | Puissance de sortie max. |
|------------|--------------------|--------------------------|
| GSM        | 850MHz             | 33,5dBm                  |
|            | 900MHz             | 33,5dBm                  |
|            | 1800MHz            | 30,5dBm                  |
|            | 1900MHz            | 30,5dBm                  |
| WCDMA      | Bands 1/5/8        | 24,5dBm                  |
|            | Bands 2/4          | 24,0dBm                  |
|            | Bands 1/2/3/4/66   | 24,0dBm                  |
| LTE FDD    | Bands 5/8/13/20/28 | 24,5dBm                  |
|            | Band 7             | 23,5dBm                  |
| LTE TDD    | Bands 38/40/41     | 24,0dBm                  |
| Bluetooth  | 2,4-2,4835GHz      | 10,5dBm(EIRP)            |
| 2,4G Wi-Fi | 2,4-2,4835GHz      | 18,5dBm(EIRP)            |

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.



