

VPN passthrough [579, 586](#)
 configuring using the GUI [586](#)
 described [579](#)

W

Web Auth Type parameter [229, 235](#)
 web authentication [213, 214, 215, 218, 581](#)
 certificate [213, 214](#)
 obtaining using the GUI [213, 214](#)
 configuring a WLAN for [581](#)
 using the GUI [581](#)
 described [215](#)
 process [218](#)
 successful login page [218](#)
 web authentication login page [217, 219, 221, 224, 227](#)
 choosing the default [219, 221](#)
 using the CLI [219, 221](#)
 customizing from an external web server [224](#)
 using the GUI [224](#)
 default [217](#)
 modified default example [224](#)
 previewing [219, 227](#)
 Web Authentication Type parameter [219, 225, 227](#)
 Web Login page [225](#)
 web mode [31](#)
 described [31](#)
 Web Policy parameter [430, 639](#)
 Web Session Timeout parameter [31](#)
 web-browser security alert [216](#)
 webauth bundle [225](#)
 webauth.tar files [229](#)
 WEP keys, configuring [556](#)
 WGB parameter [755](#)
 WGB Wired Clients page [755](#)
 wired guest access [233, 234](#)
 configuration overview [234](#)
 described [233](#)
 wireless intrusion prevention system (wIPS) [497](#)
 described [497](#)
 wireless sniffing [279, 280](#)
 configuring [280](#)
 using the GUI [280](#)
 prerequisites [280](#)
 supported software [279](#)
 WLAN ID parameter [524, 618](#)

WLAN mobility security values [951](#)
 WLAN Profile parameter [386](#)
 WLAN SSID parameter [207, 625, 646](#)
 configuring for guest user [207](#)
 mapping an access point group to a WLAN [625, 646](#)
 WLANs [523, 524, 525, 545, 556, 618, 907](#)
 checking security settings [556](#)
 connecting clients to [907](#)
 creating [618](#)
 using the GUI [618](#)
 deleting [523, 525](#)
 using the CLI [525](#)
 using the GUI [523](#)
 enabling or disabling [524, 525](#)
 using the CLI [525](#)
 using the GUI [524](#)
 session timeout [545](#)
 described [545](#)
 WLANs > Edit (Advanced) page [265, 641](#)
 configuring the diagnostic channel [265](#)
 WLANs > Edit (Security > AAA Servers) page [229, 640](#)
 choosing RADIUS or LDAP servers for external authentication [229](#)
 disabling accounting servers on a WLAN [640](#)
 WLANs > Edit (Security > Layer 3) page [639](#)
 configuring web redirect [639](#)
 WLANs > Edit page [235, 524, 618](#)
 WLANs page [523, 524, 530, 618, 947](#)
 WMM [137, 592, 593](#)
 configuring [593](#)
 described [592](#)
 with CAC [137](#)
 WMM parameter [153, 154](#)
 workgroup bridges (WGBs) [734, 744, 748, 749, 751, 752, 754, 755, 756](#)
 debugging [756](#)
 described [751](#)
 illustrated [734, 744, 748, 749, 752](#)
 sample configuration [754](#)
 viewing status [755](#)
 using the CLI [755](#)
 using the GUI [755](#)
 world mode [76, 77](#)
 WPA2 Policy parameter [569](#)
 wplus license. licenses [55](#)
 wplus license. See licenses [55](#)

