

料号:

>> Caractéristiques

Français

Nom de L'appareil	A15PRO
Version Sans Fil	V5.0
Portée Sans Fil	100 Pieds
Capacité Max de la TF-Carte	32 Go
Véritable Couplage Sans Fil	Oui
Niveau Étanche	IPX7 Amélioré
Tension de Charge	DC-5V / 2A
Protocole Compatible	A2DP / AVRCP / HFP / HSP

>> Véritable Couplage Sans Fil

Allumez deux enceintes A15PRO→ Déconnectez tous les appareils avec A15PRO→ Double-cliquez sur le bouton d'alimentation "Ⓢ" de l'une des enceintes en mode de couplage TWS→ TWS Pairng se terminera automatique-ment après le "bip" → Cliquez sur le nom de l'appareil A15PRO pour le coupler

>> Connexion Alexa

1.Déconnectez le haut-parleur de tous les appareils

2.Mettez votre appareil wireless en mode couplage.

3.Ouvrez l'application Alexa.

4.Sélectionnez Périphériques.

5.Sélectionnez Echo et Alexa.

6.Sélectionnez votre appareil.

7.Sélectionnez Périphériques wireless, puis Pair A15PRO.

>> Obtenez Plus d'Aide

meguoou@hotmail.com

6

>> Especificaciones

España

Nombre del dispositivo	A15PRO
Versión de Inalámbrico	V5.0
Alcance de Inalámbrico	100 Pies
Capacidad Máx de Tarjeta-TF	32 GB
Cierto Inalámbrico Pairing	Si
Nivel impermeable	IPX7 Mejorado
Voltaje de carga	DC-5V / 2A
Protocolo compatible	A2DP / AVRCP / HFP / HSP

>> Cierta Inalámbrico Pairing

Encienda dos altavoces A15PRO→ Desconecte todos los dispositivos con A15PRO→ Haga doble clic en el botón de encendido "Ⓢ" en uno de los altavoces en el modo de emparejamiento TWS→ TWS Pairng finalizará automáti-camente después de "bip"→ Haga clic en el nombre del dispositivo A15PRO para emparejar

>> Conexión Alexa

1.Desconecte el altavoz con todos los dispositivos

2.Ponga su dispositivo wireless en modo de par 3.Abra la aplicación Alexa.

4.Seleccione Dispositivos.

5.Seleccione Eco y Alexa.

6.Seleccione su dispositivo.

7.Seleccione Dispositivos wireless y luego par A15PRO

>> Obtenga Más Ayuda

meguoou@hotmail.com

7

>> Specifico

Italiano

Nome Del Dispositivo	A15PRO
Versione Senza Fili	V5.0
Portata Senza Fili	100 Piedi
Capacità Massima Tf-Card	32 GB
Vero Accoppiamento Wireless	Si
Livello Impermeabile	IPX7 Avanzato
Tensione Di Carica	DC-5V / 2A
Protocollo Compatibile	A2DP / AVRCP / HFP / HSP

>> Vero Senza Fili Accoppiamento

Accendi due casse A15PRO→ Scollegare tutti i dispositivi con A15PRO→ Fare doppio clic sul pulsante di alimentazione "Ⓢ" su uno degli altoparlanti nella modalità di associazione TWS→ TWS Pairng terminerà automaticamente dopo il "beep"→Fare clic sul nome del dispositivo A15PRO per accoppiare

>> Alexa Connessione

1.Scollegare casse wireless con tutti i dispositivi

2.Metti il tuo dispositivo wireless in accoppiamento modalità.

3.Apri l'app Alexa.

4.Seleziona Dispositivi.

5.Seleziona Echo e Alexa.

6 Seleziona il tuo dispositivo.

7.Seleziona Dispositivi wireless, quindi Associa A15PRO.

>> Ottieni Di Più Aiuto

meguoou@hotmail.com

8

>> パラメータ

日本語

製品名	A15PRO
ワイヤレスバージョン	5.0
ワイヤレス範囲	100ft
TFカードの最大容量	32GB
真のワイヤレスペアリング	Yes
防水レベル	IPX7
充電電圧	DC-5V/2A
互換性のあるプロトコル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP

>> 真のワイヤレスペアリング

→→2つのA15スピーカ―を同時にオンにしますA15を使用してすべてのデバイスを切断します→→スピーカ―の1つでボタン「@」をダブルクリックしてTWSペアリングモードに入ります→→TWSは「ピープ音」の後にペアリングします→→の名前をクリックしますペアリングするデバイス"A15"

>> Alexa接続

1.すべてのデバイスでワイヤレススピーカ―を切断します

2.ワイヤレスデバイスをペアリングモードにします

3.Alexaアプリを開きます

4.デバイスを選択します

5.Echo & Alexaを選択します

6.デバイスを選択します

7.ワイヤレスデバイスを選択し、A15をペアリングします

>> 助けて

meguoou@hotmail.com

9

>> Warm Note :

Thank you for choosing us !
Every order will enjoy following after-sale policy:

30 Days refund,
180 Days worry-free warranty,
Lifetime technical support.

Use Tips:
· Full charge for first use
· Disconnect all device for Alexa Pairing

Share advise for product and design, you will get
365 Days Extended Warranty, contact us to collect it

We hope you are satisfied with our products, more questions and problems, feel free contact us for help

EU: meguoou@hotmail.com
Global: loyfun.service@gmail.com
support-jp@meguo.tech

11