





User's Manual

W90 SILENT WIRELESS MOUSE

GM9044910110
us.dynabook.com



EN

Introduction

Welcome and thank you for choosing a dynabook product. For information about your product, visit us.dynabook.com.

Important Safety Instructions

To protect against risk of fire, bodily injury, electric shock or damage to the equipment:

- Do not immerse any part of this product in water or other liquid.
- Do not spray liquid on this product or allow excess liquid to drip inside.
- Do not use this product if it has sustained any type of damage.
- Disconnect this product before cleaning.

CAUTION: To use this product properly, please read this user's manual before installing.

Functional Introduction

See ①.

- ① Left button
- ② Right button
- ③ Scrolling Wheel
- ④ LED Indicator
- ⑤ ON/OFF Switch
- ⑥ Optical Sensor
- ⑦ Battery Cover
- ⑧ Nano Receiver

Installing the batteries

- Step 1:** Take the battery cover off.
- Step 2:** Remove the nano receiver from the mouse. See ⑧.
- Step 3:** Insert the batteries as shown inside the battery compartment.
- Step 4:** Replace the cover.

See ②.

****Warning:** Please insert the battery with the correct position according to the instruction labeled on the mouse.

Setup the connection between the receiver and the mouse

1. Plug the nano receiver into the USB port of your computer. See ④.
2. If the mouse is not working, please put it into pairing mode.
3. Pairing: Re-plug the receiver into the USB port of your computer. If the mouse does not work after 15 seconds, pair them again. (The receiver has auto pairing function).
4. The LED indicator on mouse flashes steadily when it is in pairing mode and stops blinking when it is successfully paired with the receiver.
5. When the batteries' power of the mouse is low, the Low Power indicator will start to blink.

Mouse Indicator	
LED is on	Power ON
LED blinking	Low Battery Warning
LED blinks 8 sec.	Pairing (LED OFF when paired or failed after 8 sec.)
Frequency band(s)	2.408GHz - 2.474GHz
Max. radio-frequency power transmitted in the frequency band(s)	0dBm

Dynabook Support

<https://support.dynabook.com/>

CE compliance

CE This product is carrying the CE mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE marking is Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on the website: <http://emea.dynabook.com/product-conformity>

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by Dynabook or parties authorized by Dynabook could void the user's authority to operate the equipment.

FCC conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Prop 65 Warning

! This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

Contact for the U.S.

5241 California Avenue, Suite 100
Irvine, California, USA, 92617
Telephone: 949-583-3000

ES

Introducción

Bienvenido y gracias por elegir un producto dynabook. Para obtener información acerca de su producto, visite la.dynabook.com.

Instrucciones de seguridad importantes

Para evitar el riesgo de fuego, lesiones, descargas eléctricas o daños en el equipo:

- No sumerja parte alguna de este producto en agua ni en ningún otro líquido.
- No pulverice líquidos sobre este producto ni permita que el líquido penetre en su interior.
- No utilice este producto si ha sufrido cualquier tipo de daño.
- Desconecte este producto antes de limpiarlo.

PRECAUCIÓN: Para utilizar este producto correctamente, lea este manual del usuario antes de su instalación.

Introducción a las funciones

Consulte ①.

- ① Botón izquierdo
- ② Botón derecho
- ③ Rueda de desplazamiento
- ④ Indicador LED
- ⑤ Interruptor ON/OFF
- ⑥ Sensor óptico
- ⑦ Cubierta de las pilas
- ⑧ Nanorreceptor

Instalación de las pilas

- Paso 1:** Quite la tapa de las pilas.
- Paso 2:** Retire el nanorreceptor del ratón. Consulte ⑧.
- Paso 3:** Introduzca las pilas en el compartimento tal y como se indica.
- Paso 4:** Vuelva a colocar la tapa.

Consulte ②.

****Advertencia:** Introduzca las pilas en la posición correcta según la instrucción indicada en el propio ratón.

Establecer la conexión entre el receptor y el ratón

1. Conecte el nanorreceptor al puerto USB del ordenador. Consulte ④.
2. Si el ratón no funciona, póngalo en modo de emparejamiento.
3. Emparejamiento: Vuelva a conectar el receptor al puerto USB del ordenador. Si el ratón no funciona después de 15 segundos, emparejélos de nuevo. (El receptor dispone de función de emparejamiento automático).
4. El indicador LED del ratón parpadea cuando está en modo de emparejamiento y deja de parpadear cuando se ha emparejado correctamente con el receptor.
5. Cuando queda poca carga en las pilas del ratón, el indicador de Bajo nivel de carga comenzará a parpadear.

Indicador del ratón	
LED encendido	Encendido
LED intermitente	Advertencia de pila baja
LED intermitente durante 8 s.	Emparejando (LED apagado cuando está emparejado o falla después de 8 s)
Banda(s) de frecuencias	2,408 GHz - 2,474 GHz
Potencia máxima de frecuencia de radio transmitida en la(s) banda(s) de frecuencias	0 dBm

Soporte de Dynabook

<https://support.dynabook.com/latam>

Homologación CE

CE Este producto incorpora la marca CE de conformidad con las directivas europeas aplicables. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Alemania. La declaración UE de conformidad completa y oficial se encuentra disponible en el sitio web: <http://emea.dynabook.com/product-conformity>

Información sobre FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman su cumplimiento de los límites para dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En el caso de que este equipo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio / TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones realizados en este equipo que no hayan sido aprobados expresamente por Dynabook o terceros autorizados por Dynabook anularán la autorización concedida para utilizar el equipo.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple los requisitos de la parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este equipo no puede provocar interferencias nocivas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia - California Prop 65

! Este producto contiene elementos químicos, entre ellos plomo, de los que el Estado de California tiene constancia que provocan cáncer, anomalías congénitas y daños en el sistema reproductivo. **Lávese las manos antes de comenzar la manipulación.**

Contacto para EE.UU.

5241 California Avenue, Suite 100
Irvine, California, USA, 92617
Teléfono: 949-583-3000