

使用说明

按键操作简要说明：
1.开机：单击一次键，即可实现开机。
2.关机：长按按键3秒。
3.微认状态：
4.恢复出厂设置：快速按压键5下，前4下每次按一次，第5下长按直到听到复位提示音。

详细操作请看说明书中的设备操作说明

单击一次按键，
即可实现开机。

打开“查找”APP

物品中轻点
“添加物品”

选择
“其他支持的物品”

填写好信息后
绑定Apple ID

完成绑定

Mode D'emploi

Description Simple du Fonctionnement des Boutons
Appuyez 1 fois sur le bouton une fois pour mettre en marche
Etendez appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.
Confirmez l'état de l'appareil.
Confirmez que le bouton de l'appareil.
Réinitialisation de l'unité : appuyez long fois sur le bouton jusqu'à ce qu'il commence à clignoter, puis maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter à nouveau.
Pour un fonctionnement d'ailla, vous devez régler les paramètres d'initialisation de l'appareil dans la manuel.

Cliquez sur le bouton une fois pour mettre en marche

Ouvrir "Localiser"

Cliquez sur "Ajouter un objet" dans Objets

Ajouter un AirTag
Autre objet pris en charge

Ajouter un AirTag
Autre objet pris en charge

Après avoir rempli les informations associez votre Apple ID

Appareil couplé avec succès

Anweisungen

Kurze Beschreibung der Knopfbedienung

Erschlagen. Einmal auf den Knopf drücken das Gerät an. Apple-ID: Drücken Sie den Knopf 3 Sekunden. Bestätigung: Drücken Sie den Knopf 5 Mal schnell. Werkzeug: Drücken Sie den Knopf 1 mal und halten Sie beim Drücken und drücken Sie beim Drücken und drücken Sie den Basis-Tasten.

Die detaillierte Anleitung erhalten Sie über die Anweisungen zur Verwendung des Geräts im Handbuch.

Einmal auf den Knopf drücken und das Gerät an

Drücken Sie den Knopf

Melden Sie sich mit dem Gerät verbinden

Einmal auf den Knopf drücken "Anderes unterstütztes Objekt"

Das Gerät mit einer Apple ID verbinden

Verbinden

Instrucciones de Uso



Descripción simple de la operación de los botones.
Encender: Haga clic en el botón una vez para encender el dispositivo.
Apagar: Presione el botón durante tres segundos.
Combinación del teclado del dispositivo: Haga doble clic en el botón para activar el teclado.
Restablecimiento de fábrica: Presione el botón 5 veces rápidamente, una vez cada dos segundos. Se escucha un tono de reinicio y, a continuación, presione la combinación de teclas que escuchó al inicio de reinicio.
Para operación detallada, consulte las instrucciones para la operación del dispositivo en el manual.

Haga clic en el botón una vez para realizar el arranque

使用説明



ボタン操作の簡単説明
オンにするボタンを1回クリックすれば起動します
オフにするキーを長押し3秒で終動までボタンを2回押します
リセットするキーを連続で5回押すと、初期状態に戻ります。毎日1回押して、5回目はリセットの合図が聞こえるまでお押します。
詳細な操作方法については、取扱説明書に記載されている操作の操作説明書をご参考ください。

ボタンを1回クリックすれば起動します

Instruction



Simple Description of button operation
Turn on: Click the button once to turn on.
Turn off: Long press the device button for 3 seconds.
Device combination: Double-click the device button.
Factory reset: Quickly press the key five times, press the first four times once, and hold the fifth time until you hear a reset tone. Please refer to the equipment manual for detailed instructions in the manual for detailed operation.

Tap "Add Item"

Add AirTag
Other Supported Item

Add AirTag
Other Supported Item

Click the button once to turn on "AirTag" / OFF Tap "Add Item" Tap "Other Supported Item" Add AirTag Other Supported Item

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.