


- 最大で99人を宛先に選択できます。

6


グループ名・グループ画像を設定 ➡ OK



 グループメッセージ画面が表示されます。

7

メッセージ入力欄をタップ



8

メッセージを入力 ➡ ➤



 グループメッセージが送信されます。

グループメッセージに新しいメンバーを追加する


1

グループメッセージ画面で



2

グループ情報



3

宛先を追加



宛先を選択 ➡ OK



グループメッセージに新しいメンバーが追加されます。

- 追加可能な宛先は、 (+メッセージ)を利用している連絡先のみです。 (+メッセージ)を利用していない連絡先を追加したいときは、新たにグループS!メールを作成してください。


グループから退出する

グループメッセージ画面で



2

グループ情報




3

グループから退出



退出



🚩 グループからの退出が完了します。

グループメッセージ画面の見かた

The screenshot shows a group chat interface. At the top, there is a header bar with a back arrow, a group icon, the name '同僚' (Colleagues), and 'メンバー: 3人' (3 members). Below this is a large group profile picture. The main area shows a message from '同僚' saying '今日は久しぶりにみんなでご飯に行きませんか?' (Shall we have a meal together for the first time in a long time today?). The bottom of the screen has a text input field with a plus icon, a camera icon, and a smiley face icon.

① メンバー数
② グループ画像
③ メニューを表示
④ グループ名

+ グループメッセージ画面利用時の操作

グループ名／グループ画像を変更する

グループメッセージ画面で **⋮** → **グループ情報** → **✎** → **グループ名／グループ画像を設定** → **OK**

通知設定をする

グループメッセージ画面で **⋮** → **グループ情報** → **通知設定** → **1時間通知をOFF** / **08:00まで通知をOFF** / **受信通知をOFF**

グループ内で送受信した位置情報をまとめて表示する

グループメッセージ画面で **⋮** → **送受信した現在地を一括表示**

背景を変更する

グループメッセージ画面で **⋮** → **背景を変更** → **背景を選択** → **この画面にのみ適用** / **すべてに適用**

■ **カメラ** / **ギャラリー** を選択したときは、画面の指示に従って操作してください。

スタンプを利用する

↓ スタンプストアについて

↓ スタンプをダウンロードする

↓ マイスタンプを管理する

スタンプストアについて

スタンプストアから、+メッセージで送信できるスタンプをダウンロードすることができます。



スタンプをダウンロードする

1

ホーム画面で



2



マイページ



スタンプストア



5

スタンプをタップ



ダウンロード



 スタンプがダウンロードされます。

マイスタンプを管理する

ホーム画面で 



2



マイページ




スタンプストア



5



 マイスタンプ画面が表示されます。



 マイスタンプの編集画面が表示されます。

≡をドラッグしてスタンプの順番を変更できます。



8

➖をタップするとスタンプを削除できます。



9

OK



 マイスタンプの編集を終了します。

+メッセージの設定をする

- ↓ メッセージの設定
- ↓ 写真や動画の設定
- ↓ 画面表示の設定
- ↓ 通知の設定
- ↓ プライバシーの設定
- ↓ その他の設定

メッセージの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
連絡先未登録者をフィルタリング	連絡先に登録していない差出人からのメッセージを、連絡先に登録している差出人からのメッセージと分けて表示するかどうかを設定します。 ONにすると、連絡先に登録していない差出人からのメッセージは通知されなくなります。メッセージ一覧画面で「連絡先登録済み」→「不明な差出人」をタップすると、連絡先に登録していない差出人からのメッセージを確認できます。
バックアップ・復元	メッセージをバックアップ／復元します。 詳しくは、「 バックアップ／復元する 」を参照してください。
改行キーでメッセージを送信	メッセージを入力したあとに、改行キーでメッセージを送信するかどうかを設定します。
すべて既読にする際の確認	メッセージ一覧画面で「すべて既読」をタップしたあとに確認メッセージを表示するかどうかを設定します。
SMSの配信確認	SMS送信時に配信確認するかどうかを設定します。
件名フィールドを含める	S!メール送信時に件名フィールドを表示し、件名を入力できるようにするかどうかを設定します。
連結SMSで送信	70文字を超えるSMSを送信できるようにするかどうかを設定します。
S!メールの配信確認	S!メール送信時に配信確認するかどうかを設定します。
S!メールの自動受信	S!メールを自動で受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で



2





3

マイページ



設定



メッセージ



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

写真や動画の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
[モバイルデータ通信時]写真や動画を自動ダウンロード	モバイルデータ通信時に受信した写真や動画を自動でダウンロードするかどうかを設定します。
[Wi-Fi通信時]写真や動画を自動ダウンロード	Wi-Fi通信時に受信した写真や動画を自動でダウンロードするかどうかを設定します。
送信画像サイズ(推奨 大)	送信する画像のサイズを設定します。
送信動画サイズ(推奨 小)	送信する動画のサイズを設定します。
スタンプのプレビュー	送信前にスタンプを表示して確認するかどうかを設定します。
クイックメニュー設定	クイックメニューに表示する機能を設定できます。

1

ホーム画面で



2



3

マイページ



設定



写真や動画



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

画面表示の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリのテーマカラー	本アプリ内でアイコンなどに利用される色を変更できます。
メッセージ画面のデフォルト背景	メッセージ画面の背景画像を設定できます。
表示モード	会話形式／フォルダ形式を切り替えます。 詳しくは、「 フォルダ形式の表示に切り替える 」を参照してください。

1

ホーム画面で



2





3

マイページ



設定



画面表示



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

通知の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
新着メッセージ通知	メッセージを受信したときに通知をするかどうかを設定します。
メッセージ内容表示	受信通知にメッセージの内容を表示するかどうかを設定します。
通知音	メッセージを受信したときに通知音を鳴らすかどうかを設定します。
通知音設定	通知音を変更できます。
通知バイブレーション	メッセージを受信したときにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
通知イルミネーション	メッセージを受信したときに本体のLEDを点灯するかどうかを設定します。
グループの通知設定	グループの通知設定を変更できます。

1

ホーム画面で



2



3


マイページ



設定



通知



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

プライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
パスコードを設定	アプリ起動時にパスコードを入力するように設定します。 詳しくは、「 パスコードを設定する 」を参照してください。
メッセージの既読機能	メッセージの既読を相手に通知するかどうかを設定します。 詳しくは、「 既読を通知する設定を変更する 」を参照してください。
ブロックリスト	ブロックした宛先を表示します。
ブロックメッセージ	ブロックした宛先からのメッセージを表示します。
My SoftBankへ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更や迷惑メールフィルターの設定などができます。

1

ホーム画面で



2



3


マイページ



設定



プライバシー



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

その他の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
＋メッセージの連絡先を更新	連絡先の＋メッセージの利用状況を更新します。
ユーザー情報引き継ぎ	MNP ¹ でソフトバンク以外の事業者に転出するときに、  （＋メッセージ）の情報を引き継ぐ設定ができます。詳しくは、「 MNP（他社へのお乗り換え）をする際にデータを引き継ぐ 」を参照してください。
＋メッセージサービスの初期化	本体およびサーバー上にあるデータを削除できます。

- 1 MNP（携帯電話番号ポータビリティ）とは、携帯電話事業者を変更したときに現在の電話番号をそのまま利用できる制度です。

1

ホーム画面で



2



3

マイページ



設定



その他



6

各項目を設定



 設定が反映されます。

バックアップ／復元する

メッセージデータをサーバーやSDカードなどにバックアップして、復元することができます。
SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにバックアップされます。
また、MNPで+メッセージサービスを提供する携帯電話事業者へ変更する場合に、(+メッセージ)のユーザー情報を引き継ぐことができます。

- ↓ メッセージデータをSDカードにバックアップする
- ↓ メッセージデータをSoftBankサーバにバックアップする
- ↓ メッセージデータをSDカードから復元する
- ↓ メッセージデータをSoftBankサーバから復元する
- ↓ MNP(他社へのお乗り換え)をする際にデータを引き継ぐ

! バックアップデータについて

SDカード／内部ストレージ上のバックアップデータについて

SDカード／内部ストレージ上のバックアップデータは、次の場合に削除されます。

- アプリのアンインストールやデータ消去を行った場合
アプリのアンインストールやデータ消去を行う際は、SDカードを取り外してください。

サーバー上のバックアップデータについて

サーバー上のバックアップデータは、次の場合に削除されます。

- 保存期限(30日間)を越えた場合
保存期限は復元データ選択画面で確認できます。詳しくは、「[メッセージデータをSoftBankサーバから復元する](#)」を参照してください。
- 「+メッセージサービスの初期化」を行った場合
初期化について詳しくは、「[その他の設定](#)」を参照してください。

メッセージデータをSDカードにバックアップする

1

ホーム画面で



2



マイページ



設定



5

メッセージ



バックアップ・復元



すべてのメッセージをバックアップ／メッセージを選択

← バックアップ・復元

メッセージを復元する
最新のバックアップ：2月13日

すべてのメッセージをバックアップ
XXXXKB

メッセージを選択
未選択

バックアップを開始

- **メッセージを選択**をタップしたときは、バックアップしたいメッセージを選択 ➡ **OK**と操作してください。

8

バックアップを開始

← バックアップ・復元

メッセージを復元する
最新のバックアップ：2月13日

すべてのメッセージをバックアップ
XXXXKB

メッセージを選択
未選択

バックアップを開始

SDカード／内部ストレージ



 メッセージのバックアップが開始されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

閉じる



 メッセージのバックアップが完了します。

メッセージデータをSoftBankサーバにバックアップする

1

ホーム画面で



2



マイページ



設定



5

メッセージ



バックアップ・復元



すべてのメッセージをバックアップ／メッセージを選択

← バックアップ・復元

メッセージを復元する
最新のバックアップ：2月13日

すべてのメッセージをバックアップ
XX.XXKB ☒

メッセージを選択
未選択 ☐

バックアップを開始

- **メッセージを選択**をタップしたときは、バックアップしたいメッセージを選択 ➡ **OK**と操作してください。

8

バックアップを開始

← バックアップ・復元

メッセージを復元する
最新のバックアップ：2月13日

すべてのメッセージをバックアップ
XX.XXKB ☒

メッセージを選択
未選択 ☐

バックアップを開始

SoftBank サーバ



🚩 メッセージのバックアップが開始されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- SoftBankサーバ上のメッセージデータは、保存期限(30日間)を越えた場合、または+メッセージサービスの初期化を行った場合に削除されます。

閉じる



 メッセージのバックアップが完了します。

メッセージデータをSDカードから復元する

1

ホーム画面で



2



マイページ



設定



5

メッセージ



バックアップ・復元



メッセージを復元する

← バックアップ・復元

メッセージを復元する
最新のバックアップ：2月13日

すべてのメッセージをバックアップ
XXXXKB

メッセージを選択
未選択

バックアップを開始

 復元データ選択画面が表示されます。

8

SDカードにバックアップしたデータを選択

← 復元するデータを選択

14:37
保存先：SDカード

13:30
保存先：SoftBank サーバ
保存期限：4月11日

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

9

すべてのメッセージを復元 / メッセージを選択

← メッセージを復元する

すべてのメッセージを復元
XX.XXKB ☒

メッセージを選択
未選択 ☐

復元を開始

- **メッセージを選択**をタップしたときは、復元したいメッセージを選択 ➡ **OK**と操作してください。

10

復元を開始



🚩 メッセージの復元が開始されます。

11

閉じる



🚩 メッセージの復元が完了します。

メッセージデータをSoftBankサーバから復元する

1

ホーム画面で



2





3

マイページ



設定



メッセージ




6

バックアップ・復元



メッセージを復元する



 復元データ選択画面が表示されます。

サーバーにバックアップしたデータを選択

← 復元するデータを選択

14:37
保存先：SDカード

13:30
保存先：SoftBank サーバ
保存期限：4月11日

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

9

すべてのメッセージを復元／メッセージを選択

← メッセージを復元する

すべてのメッセージを復元
XX.XXKB ☒

メッセージを選択
未選択 ☐

復元を開始

- **メッセージを選択**をタップしたときは、復元したいメッセージを選択 ➡ **OK**と操作してください。

10

復元を開始

← メッセージを復元する

すべてのメッセージを復元
17.60KB ☒

メッセージを選択
未選択 ☐

復元を開始

🚩 **メッセージの復元**が開始されます。

閉じる



 メッセージの復元が完了します。

MNP(他社へのお乗り換え)をする際にデータを引き継ぐ

MNP(他社へのお乗り換え)先の事業者でも+メッセージを利用する場合、以下のユーザー情報を引き継ぐことができます。

- ・マイプロフィール
- ・グループ情報
- ・マイスタンプ
- ・未受信メッセージ

- 受信済みメッセージ等は引き継ぐことができませんので、あらかじめSDカードにバックアップしておいてください。
- ユーザー情報引き継ぎの有効期限は、ユーザー情報引き継ぎ予約をしてから15日間です。有効期限内に、お乗り換え後の端末でアプリを起動し、サービスを利用開始する必要があります。

ホーム画面で



2



マイページ



設定



5

その他



ユーザー情報引き継ぎ

[←](#) その他

＋メッセージの連絡先を更新
登録している連絡先の＋メッセージ利用状況を更新します。更新中は＋メッセージの利用人数が表示されます。

ユーザー情報引き継ぎ
MNPで他社へ転出する際にご利用情報を引き継ぐことができます

＋メッセージサービスの初期化

注意事項を確認 ➡ 「同意します」の ☐ (☒ 表示) ➡ 予約

← ユーザー情報引き継ぎ

未受信メッセージ/グループ情報
マイスタンプ/マイプロフィール

受信済メッセージ等については、お客さま
自身でバックアップを実施してください。
本予約の有効期間は15日間です。
ご注意事項に同意のうえ、予約ボタンをタ
ップしてください。

ご注意事項

- ・本予約によるユーザー情報の引き継ぎ
は、MNPによる転出先が+メッセージサ
ービスを提供する携帯電話事業者である
場合のみ行っていただけます。
- ・引き継いだユーザー情報のご利用にあ
たっては、本予約時に表示される有効期
限内に、転出先の携帯電話事業者におい
て利用可能とされているサービスにお
いてのみご利用いただけます。

☒ 同意します

予約

 ユーザー情報の引き継ぎの予約が完了します。



MNPについて

MNP(携帯電話番号ポータビリティ)とは、携帯電話事業者を変更したときに現在の電話番号をそのまま利用できる制度です。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

- ↓ アカウントを追加する
- ↓ メールを作成／送信する
- ↓ 新着メールを確認する
- ↓ 受信済みのメールを確認する
- ↓ アカウントを削除する

アカウントを追加する

ここではGoogle アカウントの追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で⚙️(設定)



2

アカウント




3

アカウントを追加



4

Google



 Google アカウントの追加画面が表示されます。

- ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

5

ユーザー名(メールアドレスまたは電話番号)を入力



6

次へ



7

パスワードを入力



8

次へ

Google

ようこそ

●●●●●●●●@gmail.com

パスワードを入力

.....

パスワードをお忘れの場合

次へ

9

同意する



10

同意する



 アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

ホーム画面で  (Google)   (Gmail)  現在のアカウントアイコンをタップ  切り替える
アカウントをタップ

 アカウントが切り替わります。

メールを作成／送信する

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

3





 メール作成画面が表示されます。

4

宛先／件名／本文を入力



5



 メールが送信されます。

メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、「To」の   宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で   **ファイルを添付**  保存先をタップ  添付するファイルをタップ

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で   **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   **破棄**  **破棄**

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに  /  が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ



 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

- 新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で (Google)



2

 (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

3

対象のメールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの   メールを作成  

- 全員へ返信する場合は、返信するメールの   全員に返信 をタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で返信するメールの   転送  メールを作成 

メールを未読に戻す

メール詳細画面で 

- メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ( 表示)   と操作しても、未読に戻せます。

メールを削除する

詳細画面で 

- メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ( 表示)   と操作しても、未読に戻せます。

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

- 自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で⚙️(設定)




2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ ➡ アカウントを削除 ➡ アカウントを削除



🚩 アカウントが削除されます。

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

- ↓ Chromeを利用する
- ↓ ブックマークを登録する
- ↓ 閲覧履歴を表示する
- ↓ 閲覧履歴を消去する
- ↓ Chromeを設定する



TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。



TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で




 Chrome画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ



3

検索したい語句またはURLを入力



4

実行



 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

Chrome利用時の操作

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で   新しいタブ

- ウィンドウを切り替えるには、 をタップしたあと対象のウィンドウをタップします。
-  内の数字は、ウィンドウの数によって変わります。

最近使ったウィンドウを表示する

Chrome画面で   最近使ったタブ  全履歴を表示  対象の履歴をタップ

ウィンドウを閉じる

Chrome画面で   閉じるウィンドウの 

- ウィンドウを左右にフリックしても閉じることができます。

ウェブサイト内を検索する

Chrome画面で   ページ内検索  検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1


ホーム画面で



 Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブサイトを表示



3

⋮



4

☆(★表示)



 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で:   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ    各項目を編集  

ブックマークを削除する

Chrome画面で:   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ  

閲覧履歴を表示する

1


ホーム画面で 



 Chrome画面が表示されます。

2





3


履歴



 履歴画面が表示されます。

4

対象の履歴をタップ



 ウェブサイトが表示されます。

閲覧履歴を消去する

1

ホーム画面で



2

⋮ → 設定 → プライバシー



3

閲覧履歴データを消去する



4

「期間」の ▼ ➡ 期間をタップ



5

削除する情報の種類をタップ ➡ データを消去



🚩 閲覧履歴の消去が完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Chromeを設定する

1

ホーム画面で🌐



 Chrome画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 各項目を設定



🚩 設定が完了します。

写真／動画を撮る

↓ 写真を撮る

↓ 動画を撮る

↓ 写真・動画撮影画面の見かた



写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。



カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

撮影時の電池残量について

カメラ使用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画面が乱れたり、自動終了することがあります。また、モバイルライトの光量が制限される場合があります。

本機の温度が高い状態での利用について

本機の温度が高い状態のママカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了する場合があります。



モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で



 写真・動画撮影画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

本機のカメラを被写体に向ける



-   ポートレートと操作すると、人物にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮ることができます。
- ピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。
- 被写体をタップすると、フォーカスロックできます。

3

／音量小キー



📷 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

- 長押し連写を有効にしているときは、📷をロングタッチ、音量小キーを1秒以上押すと、連写撮影できます。

動画を撮る

1

ホーム画面で📷




 写真・動画撮影画面が表示されます。


- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

本機のカメラを被写体に向ける




- ピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。
- 被写体をタップすると、フォーカスロックできます。



動画の撮影が開始されます。


- 一時停止するときは⏸️をタップします。再開するときは▶️をタップします。
- 動画撮影中に📷をタップ、または音量小キーを押すと写真が撮れます。

撮影を終了するときは🛑



撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

写真・動画撮影画面の見かた



- ① 設定の表示
- ② インカメラ／アウトカメラの切り替え
- ③ フォーカス枠
- ④ 写真撮影
- ⑤ 動画撮影
- ⑥ モバイルライトの切り替え
- ⑦ 直前に撮った写真／動画

写真／動画を見る(フォト)

↓ 写真／動画を表示する

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	◆◆、◆◆、◆◆
動画	◆◆、◆◆、◆◆

1

ホーム画面で (フォト)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます（写真／動画表示画面）。

写真を拡大／縮小する

写真表示画面で画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を削除する(フォト)

↓ 写真／動画を削除する

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で (フォト)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

削除する写真／動画をタップ




3





4

ゴミ箱に移動



写真／動画の削除が完了します。

写真を加工する(フォト)

↓ 写真を回転させる

↓ 写真の一部を切り出す(トリミング)

写真を回転させる

1

ホーム画面で (フォト)



 写真／動画一覧画面が表示されます。


- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

写真をタップ




写真が表示されます。





4




 写真が回転します。

- 画面をドラッグして傾きの調節を行うこともできます。

5

完了 ➡ コピーを保存



 回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す(トリミング)

1

ホーム画面で  (フォト)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


写真をタップ



 写真が表示されます。

3





4



切り出す枠をドラッグしてサイズ／位置を調節



完了 ➡ コピーを保存



🚩 切り出した後の写真が別ファイルとして保存されます。

写真／動画を送る

フォトでは、メールや他のアプリと連動して、写真／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピューターや端末へ写真／動画を送ることもできます。

↓ 写真／動画をメールで送る

写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面で (フォト)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

写真／動画をタップ



写真／動画が表示されます。

- 複数の写真／動画を送信する場合はロングタッチ(👉表示)して選択します。





4

Gmail / +メッセージ



 選択したアプリが起動します。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 複数のアカウントを登録している場合、最後に使ったアカウントを使用して送信します。

写真／動画をBluetooth®を使用して送る

ホーム画面で  (フォト) → 写真／動画をタップ →  Bluetooth

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

カメラの設定を行う

カメラのはたらきをお好みで設定することができます。

↓ カメラのはたらきを設定する

カメラのはたらきを設定する

- ご利用になるカメラや組み合わせにより設定できない項目があります。
- ホーム画面／ランチャー画面以外からカメラを起動した場合、設定できない項目があります。

項目	説明
保存先	SDカードに保存するかどうかを設定します。
位置情報	位置情報を付加するかどうかを設定します。
露出／WB調整	写真・動画撮影画面に露出／ホワイトバランス調節アイコンを表示するかどうかを設定します。
グリッド表示	写真・動画撮影画面に補助線（グリッド）を表示するかどうかを設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。
撮影サイズ	写真の撮影サイズを設定します。
セルフタイマー	写真・動画撮影画面にセルフタイマーアイコンを表示するかどうかを設定します。
HDR撮影	白とびや黒つぶれを補正して写真を撮るかどうかを設定します。
手ぶれ補正	手ぶれ補正を利用して写真を撮るかどうかを設定します。
長押し連写	○をロングタッチ、音量小キーを1秒以上押して連写撮影するかどうかを設定します。
美肌補正	人物の肌の色を調節して撮るかどうかを設定します。
インカメラタッチシャッター	インカメラ利用時に画面をタップして写真を撮るかどうかを設定します。
撮影サイズ	動画の撮影サイズを設定します。
手ぶれ補正	手ぶれ補正を利用して動画を撮るかどうかを設定します。

1

ホーム画面で



 写真・動画撮影画面が表示されます。

2





 設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

スロモ録画を利用する

スロモ録画で撮ると、スポーツなど動きのあるシーンを部分的にスロー映像で再生するように編集できます。

↓ スロモ録画で撮る

↓ スロモ録画で撮った動画を再生する

スロモ録画で撮る

1

ホーム画面で



スロモ録画



 スロモ録画撮影画面が表示されます。

本機のカメラを被写体に向ける



- ピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。



 スロモ録画の撮影が開始されます。

- 一時停止するときは  をタップします。再開するときは  をタップします。

撮影を終了するときは .



 撮影終了音が鳴り、スロモ録画が保存されます。

スロモ録画で撮った動画を再生する

スロモ録画で撮った動画には  が表示されます。

ホーム画面で📷(フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

📺が付いた動画をタップ



 動画が再生されます(スロモ録画再生画面)。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

スロモ録画再生時の操作

スロー再生範囲を編集する

スロモ録画再生画面で、  を左右にドラッグして範囲を選択

-   を左右にドラッグして重ねると、スロー再生範囲を削除できます。

スロモ録画再生時の操作方法を確認する

スロモ録画再生画面で、**スローモーション**

QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。

↓ [QRコードを利用する](#)

QRコードを利用する

1

ホーム画面で



 写真・動画撮影画面が表示されます。

2

読み取るQRコードを画面中央に表示



自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

アプリについて

↓ アプリに必要な許可を設定する

↓ アプリを起動する

↓ アプリを切り替える

↓ アプリ一覧

アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、（らくらくコミュニティ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

■ 機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で画面下部を上までドラッグ