Tronsmart

MIRTUNE H1

USER MANUAL

CONTENTS

English 01–05
Français 06–10
Deutsch 11–15
Italiano 16–20
Español 21–25
한국어 26–30
POLSKI 31–35
русский 36–40
Українська 41–45
日本語 46–50
简体中文 51–56

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Mirtune H1 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manualbefore use and keep it handy for future reference.If you have any additional questions or comments,please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

- 1 ×Mirtune H1 Portable Outdoor Speaker
- 1 ×Type-C Charging Cable
- 1 ×Safety, Type-C Charging Cable
- 1 ×User Manual

Specifications

Model	Mirtune H1
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Audio Codec	SBC
Bluetooth Range	Max 10m(Without obstacles)
IP Rating	IPX7
Power Input	5V/3A
Charging Time	2.5 Hours
Frequency Range	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	4dBm

Button Configuration

01 Power On/Power Off
02 Bluetooth Indicator
03 Power Indicator
04 Bluetooth
05 Volume +/Previous Track
06 Play/Pause
07 Volume -/Next Track
08 Type-C Charging Port



09 Multi-function
10 Power Indicator
11 Bluetooth
12 Volume +/Previous Track
13 Play/Pause
14 Volume -/Next Track
15 Type-C Charging Port

16 Auto-Pairing
17 Bluetooth Indicator
18 Bluetooth
19 Volume +/Next Track
20 Play/Pause
21 Volume -/Previous Track
22 Type-C Charging Port

01



How to Operate

	Press 5s to turn on Press 5s to turn off
	Press for 10s to forced off
	Press once to turn up volume
	Press once to switch next track
	Press once to play/pause music
	Press once to answer/end a call
	Press once to switch next track
	Double Press to activate voice assistant
	Press once to turn down volume
	Press 2s to skip to previous track
	Press 2s to switch to next track
	Press once to switch audio between speaker & phone calling
	Press for 2s to enter stereo pairing mode
	Press 5s to exit stereo pairing mode
	Press for 6s to reset

02



How to Use

1. Turn On/Off



On	Bluetooth Indicator flashes
Off	Bluetooth Indicator Off

2. Bluetooth Connection

Search & Bo "Tronsmart Mirtune H1" to connect.



Pairing	Bluetooth Indicator flashes
Connected	Bluetooth Indicator on

3. Disconnect from Bluetooth

Quickly connect to another device; you could press the 'Bluetooth' button once to disconnect from Bluetooth.

4. Entre-Exit Stereo Pairing Mode

Connect 2 Tronsmart Mirtune H1 speakers to enjoy powerful stereo sound.

a) Press and hold the 'Bluetooth' button on both speakers for 2 seconds to enter pairing.

b) Press the 'Bluetooth' button for 5s or either speakerto exit Speakers to enter stereo pairing mode,three ones to exit.

c) Pair your favorite device with the Bluetooth indicator of host speaker will flash like white wire one by one.

d) Search & click 'Tronsmart Mirtune H1' to connect.



03



5. Indicator

Power indicators flash red	Battery Low
Power indicators flash white	Charging
Power indicators stay white	Fully Charged

6. Reset

Press 'Bluetooth' button for 6s.

7. Auto Power Off

The speaker will turn off after 30 minutes if it does not pair with any device or doesn't play any music. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

8. Dual Audio Modes

a) Search & click 'Tronsmart Mirtune H1' to connect with device A.

b) Disconnect 'Tronsmart Mirtune H1' from the device.Allow that do not (But the pairing mode will not be disconnected).

c) Tronsmart Mirtune H1 will reenter pairing mode.

d) Search & click 'Tronsmart Mirtune H1' to connect with the device B.

e) Click 'Tronsmart Mirtune H1' on device A to connect.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

9. Application Tronsmart

Search & Bo 'Application Tronsmart' in Google Play or App Store.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Warranty Information

Your Tronsmart Mirtune H1 Portable Outdoor Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use.This warranty is void if damage occurs as a result of misuse, abuse of the product and it is liability will not exceed the purchase price of the product.If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device was designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The device has been tested for SAR when worn on the body in a manner consistent with the guidance provided with the device. Keeping the device at least 0.5 cm away from the body may ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when worn on the body is 1.6 W/kg.

The device complies with RF exposure requirements when used with accessories that contain no metal and that position the device a minimum of 0.5 cm away from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure requirements.

03

10. Bluetooth Indicator Flashes

Bluetooth Indicator Flashes has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device was designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The device has been tested for SAR when worn on the body in a manner consistent with the guidance provided with the device. Keeping the device at least 0.5 cm away from the body may ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when worn on the body is 1.6 W/kg.

04

11. Maintenance and Care

- Wipe with a dry cloth after contact with any liquid.
- Do not expose the device to dust, dirt, sand, hair or similar substances.
- Do not paint the device.
- Do not immerse the device in water. Do not store it in excessively humid areas.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.
- Do not drop or bump the device.
- Do not remove, open or mutilate the battery.
- Do not dispose the device in the or batteries in a fire or with hazardous or flammable materials.
- Do not dispose this product in the or batteries may explode or leak.

05

Français

Merci d'avoir choisi haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart Mirtune H1. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le garder à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par email à: support@tronsmart.com

Paquet Contenu

1 X Haut-parleur d'extérieur Portable Tronsmart Mirtune H1
1 X Type-C Câble de Charge
1 X Manuel d'utilisation

Spécifications

Modèle	Mirtune H1
Version Bluetooth	5.3
Profils Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Codec audio	SBC
Portée Bluetooth	Max (≥ 10 m(Sans obstacles))
Classification IP	IPX7
Puissance d'entrée	5V/3A, via Type-C port
La puissance d'entrée	5V/3A, via Type-C port
Temps de charge	2.5 Heures
Gamme de fréquences	2402-2480MHz
Émission	4dBm
Temps de lecture lorsque par le niveau de volume et le contenu audio	Jusqu'à 20 heures (sur un volume de 50 %)
Type de batterie	Li-Polymer
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de transmission maximale	4dBm

Configurations du Bouton



01 Allumer/éteindre
02 Indicateur Bluetooth
03 Indicateur d'alimentation
04 Bluetooth
05 Volume +/Piste précédente
06 Lecture/Pause
07 Volume -/Piste suivante
08 Port de chargement de type C

06

09 Multifonction
10 Indicateur d'alimentation
11 Bluetooth
12 Volume +/Piste précédente
13 Lecture/Pause
14 Volume -/Piste suivante
15 Port de chargement de type C



16 Appairage automatique
17 Indicateur Bluetooth
18 Bluetooth
19 Volume +/Piste suivante
20 Lecture/Pause
21 Volume -/Piste précédente
22 Port de chargement de type C

07

Comment Fut0ilser

1. Allumer / éteindre



Allumé	L'indicateur Bluetooth bleu allumé
Éteint	L'indicateur Bluetooth bleu éteint

2. Connexion Bluetooth

Rechercher et cliquer sur "Tronsmart Mirtune H1" pour vous connecter.

Jumelage	L'indicateur Bluetooth clignote
Connecté	Indicateur Bluetooth allumé

3. Se déconnecter du Bluetooth

Connectez-vous rapidement à un autre appareil; vous pouvez appuyer une fois sur le bouton «Bluetooth» pour vous déconnecter du Bluetooth.

4. Entrer-Quitter le mode d'appairage stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart Mirtune H1 pour profiter d'un son stéréo puissant.

a) Maintenez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer qu'allume ou éteint les enceintes est en mode Bluetooth.

b) Appuyez sur le bouton «Bluetooth» pendant 2 secondes sur l'un ou l'autre haut-parleur (haut-parleur hôte) pour passer en mode de couplage stéréo. (Appuyez une fois pour quitter)

c) Il est couplé avec succès, l'indicateur Bluetooth du haut-parleur hôte clignotera en blanc lentement une fois.

d) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune H1 » pour vous connecter.

5. Indicateurs

Les voyants d'alimentation clignotent en rouge	Batterie faible
Les voyants d'alimentation clignotent en blanc	Mise en charge
Les indicateurs d'alimentation restent blancs	Complètement chargé

6. Réinitialiser

Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 6 secondes.

7. Mise hors Tension Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne s'associe à aucun appareil ou s'il ne lit aucune musique. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur éteindra également automatiquement.

8. Deux Modes Audio

a) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune H1 » pour vous connecter à l'appareil A.

b) Déconnectez « Tronsmart Mirtune H1 » de l'appareil.Il existe que n'effectuez pas l'enregistrement d'appairage sur l'appareil).

c) Tronsmart Mirtune H1 entrera à nouveau en mode d'appairage.

d) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune H1 » pour vous connecter à l'appareil B.

e) Cliquez sur « Tronsmart Mirtune H1 » sur l'appareil A pour vous connecter.

9. Application Tronsmart

Recherchez « Application Tronsmart » sur Google Play ou App Store.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Comment contacter l'application Tronsmart ?

a) Activez les paramètres Bluetooth sur votre appareil, recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune H1 » pour vous connecter.

b) Ouvrez l'application « Tronsmart » et autorisez l'accès au Bluetooth sur votre appareil.

c) Faites glisser pour découvrir « Mirtune H1 » et cliquez pour vous connecter.

d) Si la connexion est réussie, vous pouvez personnaliser les égaliseurs, etc.

08

10. Indicateurs Bluetooth

Les indicateurs Bluetooth clignotent en rouge et bleu, ce qui signifie que l'appareil est conforme aux limites de classe B pour les appareils numériques, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

-Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par le fabricant peut annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission d'exposition à l'énergie de fréquence radio (RF) définies par la Federal Communications Commission du gouvernement américain.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de Specific Absorption Rate, ou SAR. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests pour le SAR sont effectués à l'aide de positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC avec l'appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

Le DAS a été testé pour l'appareil porté sur le corps d'une manière conforme aux instructions fournies avec l'appareil. Le fait de maintenir l'appareil à une distance d'au moins 0,5 cm du corps peut garantir que les niveaux d'exposition restent inférieurs ou égaux aux niveaux testés. La valeur SAR la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation sur le corps est de 1,6 W/kg.

L'appareil est conforme aux exigences d'exposition aux RF lorsqu'il est utilisé avec des accessoires ne contenant pas de métal et qui placent l'appareil à une distance minimale de 0,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences d'exposition aux RF.

09

11. Entretien et Maintenance

- Nettoyez avec un chiffon sec après tout contact avec un liquide.
- Ne pas exposer l'appareil à la poussière, à la saleté, au sable, aux cheveux ou à des substances similaires.
- Ne pas peindre l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le ranger dans des endroits excessivement humides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil.
- Ne pas retirer, ouvrir ou mutiler la batterie.
- Ne pas jeter l'appareil ou les batteries dans un feu ou avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Ne pas jeter ce produit ou les ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre « haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart Mirtune H1 » est garanti, au propriétaire d'origine, pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de la diffusion accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit.Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produits, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

10

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Mirtune H1 tragbaren Außenlautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten sie griffbereit für zukünftige Referenzen. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@tronsmart.com

Packungsinhalt

- 1 x Tronsmart Mirtune H1 Tragbarer Außenlautsprecher
- 1 x Typ-C Ladekabel
- 1 x Typ-C Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Modell	Mirtune H1
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Audio Codec	SBC
Bluetooth-Reichweite	Max (≥ 10 m(Freisicht)) / zu erwartyp.Umständen bis zu(ca)(≥)
Wasserdichtung	IPX7
Eingangsleistung	5V/3A
Eingangsleistung	5V/3A, über Typ-C Anschluss
Frequenzbereich	2402-2480MHz
Sendeleistung	4dBm
Spielzeit (variiert nach Lautstärke und Audioinhalt)	Bis zu 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Batterietyp	Li-Polymer
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	4 dBm

Tastenkonfiguration

01 Ein-/Ausschalten
02 Bluetooth-Anzeige
03 Betriebsanzeige
04 Bluetooth
05 Lautstärke +/vorherige Titel
06 Wiedergabe/Pause
07 Lautstärke -/nächster Titel
08 Typ-C-Ladeanschluss

11

09 Multifunktion
10 Betriebsanzeige
11 Bluetooth
12 Lautstärke +/vorherige Titel
13 Wiedergabe/Pause
14 Lautstärke -/nächster Titel
15 Typ-C-Ladeanschluss

16 Automatische Kopplung
17 Bluetooth-Anzeige
18 Bluetooth
19 Lautstärke +/nächster Titel
20 Wiedergabe/Pause
21 Lautstärke -/vorherige Titel
22 Typ-C-Ladeanschluss

12

Wie zu Bedienen

1. Ein/Ausschalten

Ein	Bluetooth-Anzeige an
Aus	Bluetooth-Anzeige aus

2. Bluetooth-Verbindung

Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung herzustellen.

Pairing	Bluetooth-Anzeige blinkt
Verbunden	Bluetooth-Anzeige an

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Schnell mit einem anderen Gerät verbinden; Sie können die Bluetooth-Taste einmal drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

4. Stereo-Paring-Modus Aufrufen/Beenden

Schließen Sie 2 Tronsmart Mirtune H1 Lautsprecher an, um kraftvollen Stereo-Sound zu genießen.

a) Drücken Sie beide Lautsprecher an. Bitte stellen Sie sicher, dass sich einer der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet.

b) Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf einem der Lautsprecher (Host-Lautsprecher) 5 Sekunden lang, um in den Stereo-Paring-Modus zu wechseln. (Zum Beenden einmal drücken)

c) Wenn die Kopplung erfolgreich ist, blinkt die Bluetooth-Anzeige des Host-Lautsprechers langsam weiß.

d) Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung herzustellen.



5. Indikatoren

Die Betriebsanzeigen blinken rot	Akku Fast Leer
Die Betriebsanzeigen blinken weiß	Aufladen
Die Betriebsanzeigen bleiben weiß	Voll Aufgeladen

6. Zurücksetzen

Drücken Sie die „Bluetooth"-Taste 6 Sekunden lang.

7. Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät gekoppelt ist oder keine Musik abspielt. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

8. Duale Audiomodi

a) Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung mit Gerät A herzustellen.

b) Trennen Sie „Tronsmart Mirtune H1" vom Gerät.A (Beachten Sie, dass der Kopplungsmodus erhalten wird, wenn dies nicht gelöscht wird).

c) Tronsmart Mirtune H1 wechselt erneut in den Kopplungsmodus.

d) Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung mit Gerät B herzustellen.

e) Klicken Sie auf Gerät A auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung herzustellen.

9. Tronsmart App

Suchen Sie „Tronsmart App" über Google Play oder den App Store.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Wie verbinde ich die Tronsmart-App?

a) Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät, suchen Sie und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune H1", um eine Verbindung herzustellen.

b) Öffnen Sie die „Tronsmart"-App und erlauben Sie den Zugriff auf Bluetooth auf Ihrem Gerät.

c) Wischen Sie, um „Mirtune H1" herauszufinden, und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

d) Bei erfolgreicher Verbindung können Sie Equalizer usw. anpassen.

13

Pflege & Wartung

- Wischen Sie nach dem Vergießen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese Art von Chemikalien dieses Gerät schwerwiegender machen kann.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht, Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie sich nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es sorgfältig, um die beste Leistung zu erhalten.
- Halten Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit durch Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn sie an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, da sonst Batterien explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Mirtune H1 Tragbarer Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher" wird dem ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Bedingungen gewährt. Tronsmart ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Missbrauch des Produkts entstehen, und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter support@tronsmart.com.

14

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune H1.Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Se avete ulteriori domande o commenti, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com

IL PACCHETTO CONTIENE:

1 × Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune H1
1 × Cavo di ricarica Type-C
1 × Cavetto di guaina
1 × Manuale dell'utente

SPECIFICAZIONI

Modello	Mirtune H1
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Codec audio	SBC
Portata Bluetooth	Oltre 10 m(Spazi aperti)
Specificazione IP	IPX7
Potenza di ingresso	5V/3A
Tempo di ricarica	2,5 ore
Gamma di frequenza	2402-2480MHz
Potenza massima di trasmissione	4dBm

Configurazione dei Pulsanti

01 Accensione/spegnimento
02 Indicatore Bluetooth
03 Indicatore di alimentazione
04 Bluetooth
05 Volume +/Traccia precedente
06 Riproduci/Pausa
07 Volume -/Traccia successiva
08 Porta di ricarica di tipo C

15

09 Multifunzione
10 Indicatore di alimentazione
11 Bluetooth
12 Volume +/Traccia precedente
13 Riproduci/Pausa
14 Volume -/Traccia successiva
15 Porta di ricarica di tipo C

16 Accoppiamento automatico
17 Indicatore Bluetooth
18 Bluetooth
19 Volume +/Traccia successiva
20 Riproduci/Pausa
21 Volume -/Traccia precedente
22 Porta di ricarica di tipo C

16

Come operare

	Premere durante 5 secondi per accendere Premere durante 5 secondi per spegnere
	Premere per 10s to forced off
	Premere una volta per aumentare il volume
	Premere una volta per andare alla traccia successiva
	Premere una volta per riprodurre/mettere in pausa la musica
	Premere una volta per rispondere/terminare una chiamata
	Premere una volta per passare alla traccia successiva
	Premere due volte per attivare l'assistente vocale
	Premere una volta per abbassare il volume
	Premere per 2 secondi per passare alla traccia precedente
	Premere una volta per passare l'audio tra altoparlante e chiamata
	Premere una volta per alternare l'audio tra altoparlante e la composizione del telefono
	Premere per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento stereo
	Premere una volta per uscire dalla modalità di accoppiamento stereo
	Premere per 6 secondi per ripristinare

17

Come si usa

1. Accendere/Spegnere

On	L'indicatore Bluetooth blu acceso
Spento	L'indicatore Bluetooth blu spento

2. Connessione Bluetooth

Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connettersi.

accoppiamento	L'indicatore Bluetooth lampeggia
Collegato	Indicatore Bluetooth acceso

3. Disconnetti dal Bluetooth

Connetti rapidamente a un altro dispositivo, puoi premere una volta il pulsante "Bluetooth" per disconnetti dal Bluetooth.

4. Entra/Esci dalla modalità di associazione stereo

Collega 2 altoparlanti Tronsmart Mirtune H1 per goderti un suono stereo potente.

a) Premi e tieni premuto il pulsante Bluetooth su entrambi gli altoparlanti per 2 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.

b) Premere il pulsante "Bluetooth" per 5 secondi su uno degli altoparlanti (altoparlante host) per accedere alla modalità di accoppiamento stereo. (Premere una volta per uscire)

c) Se accoppiato con successo, il indicatore Bluetooth dell'altoparlante host lampeggerà in blu-menta quella volta.

d) Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connetterti.

L'indicatore di alimentazione lampeggerà in rosso	Batteria scarica
L'indicatore di alimentazione lampeggerà in bianco	Ricarica
L'indicatore di alimentazione rimarranno bianchi	Completamente carico

5. Ripristino

Premi il pulsante "Bluetooth" per 6 secondi.

6. Spegnimento automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo o non riproduce musica. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

7. Doppia modalità audio

a) Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connetterti al dispositivo A.

b) Disfagare "Tronsmart Mirtune H1" dal dispositivo A (Assicurati che non cancelli e il record di accoppiamento sul dispositivo A).

c) Tronsmart Mirtune H1 rientrerà nella modalità di accoppiamento.

d) Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connetterti con il dispositivo B.

e) Fare clic su "Tronsmart Mirtune H1" sul dispositivo A per connettersi.

8. Applicazione Tronsmart

Ricerca e fai "Applicazione Tronsmart" a tavolo da Google Play o App Store.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Come collegare l'app Tronsmart?

a) Attiva le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connetterti.

b) Apri l'app "Tronsmart" e consenti l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo.

c) Scorri per scoprire "Mirtune H1" e fai clic per connetterti.

d) Se connesso correttamente, è possibile personalizzare gli equalizzatori, ecc.

18

9. Applicazione Tronsmart

Cerca "Tronsmart App" nella Google Play o App Store.

Available on the App Store

Google Play is a Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Come collegare l'app Tronsmart?

a) Attiva le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune H1" per connetterti.

b) Apri l'app "Tronsmart" e consenti l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo.

c) Scorri per scoprire "Mirtune H1" e fai clic per connetterti.

d) Se connesso correttamente, è possibile personalizzare gli equalizzatori, ecc.

19

**10. Indicatore Bluetooth