



TRUE WIRELESS EARBUDS

Model: MOTO BUDS 500 ANC



Quick Start Guide / Guia rápido / Guía de
Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide



English.....	3
Português.....	9
Español	16
Français.....	23

1. At a glance

EN




Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

1. Holes for acoustic ventilation
2. Replaceable earcaps (size M)
3. Earbud charging contacts and microphones for phone call
4. Microphones for noise cancellation
5. Multi-function buttons (MFB)
6. Charging case
7. USB-C charging socket
8. Battery level and charging status indicator
9. Pair/reset button
10. Charging case charging contact

2. Charge




Fig. 2a




Fig. 2b



Fig. 2c

- **Fig. 2a:** Remove all the tapes on the earbuds before charging.
- **Fig. 2b:** Put the earbuds into the charging case and close the top lid to start charging.
- **Fig.2c:** Plug the Type C cable into the USB-C charging socket of the charging case. The LED indicator flashes blue during charging the battery. It turns solid blue when charging is complete.

When you put the earbuds in the charging case, you will see one of the following scenarios:

LED status	Charging case closed	Charging case opened
Pulses blue	Earbuds are charging	-
Turns solid orange for 4s	Earbuds are fully charged	The battery level of earbuds > 95%
Pulses orange for 18s	The battery capacity is too low to charge the earbuds	-
Turns solid blue for 4s	-	The battery capacity is sufficient to fully charge the earbuds
Flashes blue for 4s	-	The battery capacity is not sufficient to fully charge the earbuds

3. On/Off/Pair

1. **Turn on earbuds:** Open the charging case top lid, the earbuds will turn on automatically.
2. **Turn off earbuds:** Put the earbuds into the charging case and close the top lid, the earbuds will be off automatically.
3. **Pairing: MOTO BUDS 500** supports Google fast pairing. Open the charging case top lid. For Motorola smartphone or Android phone with Android version 6.0 or above, simply confirm **MOTO BUDS 500** directly on your device screen. For other devices, select **MOTO BUDS 500** from the Bluetooth menu of your device. When pairing is successful, you will find a notification on your phone and hear a connected tone on the earbuds.




Fig. 3a



Fig. 3b

4. Fit and comfort

1. Choose the suitable earcap size.
2. Fit into the earbuds.



L



M



S



Fig. 4a

3. Insert the earbuds into ears and rotate to fit comfortably.



Fig. 4b




Fig. 4c

5. Operation

Call	Button
Answer/End a call	Left/right MFB: Tap once
Reject a call	Left/right MFB: Press and hold for 2 seconds
3-way call	
Pick up a call and put the current call on hold/switch calls	Left/right MFB: Tap once
Reject a call and continue the current call	Left/right MFB: Press and hold for 2 seconds
End the current call and resume the on hold call/Pick up a call and end the current call	Left/right MFB: Tap twice

Music	
Play/Pause	Left/right MFB: Tap once
Previous track	Right MFB: Tap 3 times
Next track	Right MFB: Tap twice
Activate voice assistant	
Siri, Google	Right MFB: Press and hold for 2 seconds *Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone
Noise cancelling on/Ambient sound/Off	Left MFB: Tap twice

Factory reset

1. Put both earbuds into the charging case and keep the lid open.
2. Press and hold the reset button for 10 seconds.
3. The orange LED flashes fast for 10 seconds and the factory reset is done.
4. Follow pairing instructions in section 3 to do pairing again.

6. Alert sounds


The earbuds play an alert sound when performing the following functions:

- Ready for pairing
- Ambient sound on
- Active noise cancelling on / off
- Connected to Bluetooth
- Powering off the earbuds
- Low battery level
- Rejecting an incoming call while on another call
- Receiving an incoming call


For a full explanation of all features and instructions, please download the user guide from motorolasound.com.

7. Important notes

1. The multi-function button (MFB) of your earbuds has touch sensors that enable different functions.



2. Avoid touching the MFB when taking out the earbuds.



3. When inserting the earbuds into ears, hold the sticks and avoid touching the MFB.



1. Visão Geral

PT




Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

1. Orifícios para ventilação acústica
2. Protetores de ouvidos substituíveis (tamanho M)
3. Contatos de carregamento do fone de ouvido e microfones para chamadas telefônicas
4. Microfones para cancelamento de ruído
5. Botões multifuncionais (MFB)
6. Estojo de carregamento
7. Tomada de carregamento USB-C
8. Indicador de nível de bateria e status de carregamento
9. Botão Emparelhar/Reiniciar
10. Contatos de carregamento do estojo de carregamento

2. Carga




Fig. 2a




Fig. 2b



Fig. 2c

- **Fig. 2a:** Remova todas as fitas dos fones de ouvido antes de carregar.
- **Fig. 2b:** Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche a tampa superior para iniciar o carregamento.
- **Fig.2c:** Conecte o cabo Tipo C na tomada de carregamento USB-C do estojo de carregamento. O indicador LED pisca em azul durante o carregamento da bateria. Ele fica azul sólido quando o carregamento é concluído.

Quando você coloca os fones de ouvido no estojo de carregamento, você verá um dos seguintes cenários:

Status do LED	Estojo de carregamento fechado	Estojo de carregamento aberto
Pulsa azul	Os fones de ouvido estão carregando	-
Fica laranja sólido por 4s	Os fones de ouvido estão totalmente carregados	O nível da bateria dos fones de ouvido é > 95%
Pulsa laranja por 18s	A capacidade da bateria está muito baixa para carregar os fones de ouvido	-
Fica azul sólido por 4s	-	A capacidade da bateria é suficiente para carregar totalmente os fones de ouvido
Pisca azul por 4s	-	A capacidade da bateria não é suficiente para carregar totalmente os fones de ouvido

3. Ligar/Desligar/Emparelhar

1. **Ligue os fones de ouvido:** ligue automaticamente ao abrir a tampa superior do estojo de carregamento.
2. **Desligue os fones de ouvido:** coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e feche totalmente a tampa superior do estojo de carregamento. Em seguida, os fones de ouvido desligam automaticamente.
3. **Emparelhamento:** o **MOTO BUDS 500** é compatível com o emparelhamento rápido do Google. Abra a tampa superior do estojo de carregamento. Para smartphone Motorola ou telefone Android com Android versão 6.0 ou superior, basta confirmar **MOTO BUDS 500** diretamente na tela do seu dispositivo. Para outros dispositivos, selecione **MOTO BUDS 500** no menu Bluetooth do seu dispositivo. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, você encontrará uma notificação no seu telefone e ouvirá um tom de conexão nos fones de ouvido.




Fig. 3a



Fig. 3b

4. Ajuste e conforto

1. Escolha o tamanho adequado do protetor de ouvido.
2. Encaixe nos fones de ouvido.




Fig. 4a

3. Insira os fones de ouvido nos ouvidos e gire para caber confortavelmente.




Fig. 4b



Fig. 4c

5. Operação

Chamada	Botão
Atender/terminar uma chamada	MFB esquerdo/direito: toque uma vez
Rejeitar uma chamada	MFB esquerdo/direito: Pressione e segure por 2 segundos
Chamada de 3 vias	
Atender uma chamada e colocar a chamada atual em espera/alternar chamadas	MFB esquerdo/direito: toque uma vez

Rejeitar uma chamada e continuar a chamada atual	MFB esquerdo/direito: Pressione e segure por 2 segundos
Encerrar a chamada atual e retomar a chamada em espera/Atender uma chamada e encerrar a chamada atual	MFB esquerdo/direito: toque duas vezes

Música

Reproduzir/Pausar	MFB esquerdo/direito: toque uma vez
Faixa anterior	Botão MFB direito: toque 3 vezes
Faixa seguinte	Botão MFB direito: toque duas vezes

Ativar assistente de voz

Siri, Google	Botão MFB direito: Pressione e segure por 2 segundos *É necessário ativar os recursos correspondentes do assistente de voz em seu smartphone
Cancelamento de ruído ativado/Som ambiente/Desativado	Botão MFB esquerdo: toque duas vezes

Restauração de fábrica

1. Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e mantenha a tampa aberta.
2. Pressione e segure o botão de reinicialização por 10 segundos.
3. O LED laranja pisca rápido por 10 segundos e a redefinição de fábrica é feita.
4. Siga as instruções de emparelhamento na seção 3 para fazer o emparelhamento novamente.

6. Sons de alerta


Os fones de ouvido emitem um som de alerta ao executar as seguintes funções:

- Pronto para emparelhamento
- Som ambiente ativado
- Cancelamento de ruído ativo ativado/desativado
- Conectado ao Bluetooth
- Desligando os fones de ouvido
- Nível de bateria baixo
- Rejeitando uma chamada recebida durante outra chamada
- Atendendo uma chamada recebida


Para obter uma explicação completa de todos os recursos e instruções, faça o download do guia do usuário em motorolasound.com

7. Observações importantes

1. O botão multifuncional (MFB) de seus fones de ouvido tem sensores de toque que permitem diferentes funções.



2. Evitar tocar o MFB quando tirar os fones de ouvido.



3. Quando inserir os fones de ouvido nos ouvidos, segure os fones e evite tocar no MFB.



1. Resumen

ES




Fig. 1a




Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

1. Orificios para ventilación acústica
2. Orejeras reemplazables (tamaño M)
3. Contactos de carga de los auriculares y micrófonos para llamada telefónica
4. Micrófonos para cancelación de ruido
5. Botones de múltiples funciones (MFB)
6. Estuche de carga
7. Toma de carga USB-C
8. Indicador de nivel de batería y estado de carga
9. Botón de emparejamiento/reinicio
10. Contactos de carga del estuche

2. Carga




Fig. 2a




Fig. 2b



Fig. 2c

- **Fig. 2a:** Retire todas las cintas de los auriculares antes de cargarlos.
- **Fig. 2b:** Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa superior para comenzar a cargar.
- **Fig.2c:** Conecte el cable tipo C a la toma de carga USB-C del estuche de carga. El indicador LED parpadea en azul durante la carga de la batería. Se vuelve azul fijo cuando se completa la carga.

Cuando coloque los auriculares en el estuche de carga, verá una de las siguientes situaciones:

Estado del LED	Estuche de carga cerrado	Estuche de carga abierto
Parpadea en azul	Los auriculares se están cargando	-
Se vuelve naranja fijo durante 4 s	Los auriculares están completamente cargados	El nivel de batería de los auriculares es > 95 %
Parpadea en naranja durante 18 s	La capacidad de la batería es demasiado baja para cargar los auriculares	-
Se vuelve azul fijo durante 4 s	-	La capacidad de la batería es suficiente para cargar completamente los auriculares
Parpadea en azul durante 4 s	-	La capacidad de la batería no es suficiente para cargar completamente los auriculares

3. Encendido/Apagado/Emparejar

1. **Encienda los auriculares:** Encienda automáticamente al abrir la tapa superior del estuche de carga.
2. **Apague los auriculares:** Ponga ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa superior del estuche de carga completamente. Después los auriculares se apagan automáticamente.
3. **Emparejamiento: MOTO BUDS 500** es compatible con el emparejamiento rápido de Google. Abra la tapa superior del estuche de carga. Para teléfonos inteligentes Motorola o teléfonos Android con la versión de Android 6.0 o superior, simplemente confirme **MOTO BUDS 500** directamente en la pantalla de su dispositivo. Para otros dispositivos, seleccione **MOTO BUDS 500** en el menú Bluetooth de su dispositivo. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, verá una notificación en su teléfono y escuchará un tono de conexión en los auriculares.





Fig. 3a



Fig. 3b

4. Adaptación y comodidad

1. Elija un tamaño de auricular apropiado.
2. Adáptese los auriculares.




Fig. 4a

3. Introduzca los auriculares en los oídos y gírelos para que se adapten cómodamente.



Fig. 4b

Fig. 4c

5. Funcionamiento

Llamar	Botón
Responder/Terminar una llamada	MFB izquierdo/derecho: Toque una vez
Rechazar una llamada	MFB izquierdo/derecho: Presione y sostenga por 2 segundos
Llamada de 3 vías	
Responder una llamada y poner la llamada actual en espera/cambiar llamadas	MFB izquierdo/derecho: Toque una vez

Rechazar una llamada y continuar la llamada actual	MFB izquierdo/derecho: Presione y sostenga por 2 segundos
Finalizar la llamada actual y reanudar la llamada en espera/ Responder una llamada y finalizar la llamada actual	MFB izquierdo/derecho: Toque dos veces

Música

Reproducir/Pausar	MFB izquierdo/derecho: Toque una vez
Pista anterior	MFB derecho: Toque 3 veces
Nueva pista	MFB derecho: Toque dos veces

Activar asistente de voz

Siri, Google	MFB derecho: Presione y sostenga por 2 segundos *Debe habilitar las funciones correspondientes del asistente de voz en su teléfono inteligente
Cancelación de ruido activada/Sonido ambiente/Apagado	MFB izquierdo: tocar dos veces

Restablecimiento de fábrica

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y mantenga la tapa abierta.
2. Presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos.
3. El LED naranja parpadea rápidamente durante 10 segundos y se realiza el restablecimiento de fábrica.
4. Siga las instrucciones de emparejamiento en la sección 3 para volver a realizar el emparejamiento.

6. Sonidos de alerta


Los auriculares reproducen un sonido de alerta cuando realizan las siguientes funciones:

- Listo para emparejar
- Sonido ambiente activado
- Cancelación de ruido activa encendida/apagada
- Conectado a Bluetooth
- Apagar los auriculares
- Nivel de batería bajo
- Rechazar una llamada entrante mientras está en otra llamada
- Recibir una llamada entrante


Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, descargue la guía del usuario de motorolasound.com.

7. Notas importantes

1. El botón multifunción (MFB) de sus auriculares tiene sensores táctiles que habilitan diferentes funciones.



2. Evite tocar el MFB al quitarse los auriculares.



3. Al insertar los auriculares en los oídos, sostenga las varillas y evite tocar el MFB.



1. Aperçu

FR




Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

1. Trous pour une aération acoustique
2. Mini-écouteurs remplaçables (grandeur M)
3. Contacts de chargement et microphone des écouteurs
4. Microphones pour l'annulation du bruit
5. Touches multifonctions (TMF)
6. Étui de chargement
7. Port de chargement USB-C
8. Les indicateurs du niveau des batteries et état de chargement
9. Bouton de jumelage/Réinitialisation
10. Contacts de chargement dans l'étui de chargement

2. Chargement




Fig. 2a




Fig. 2b



Fig. 2c

- **Fig. 2a:** Enlevez tous les rubans collés sur les écouteurs avant de les charger.
- **Fig. 2b:** Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour commencer le chargement.
- **Fig.2c:** Branchez le câble de type C dans la prise de chargement USB-C de l'étui de chargement. L'indicateur DEL clignotera en bleu lorsque les batteries se chargent. Il s'illuminera en bleu solide lorsque le chargement sera terminé.

Lorsque vous mettez les Oreillettes d'écoute dans l'étui de chargement, vous verrez un des scénarios suivants :

État DEL	L'étui de chargement est fermé	L'Étui de chargement est ouvert
Clignote bleu	Les Oreillettes d'écoute chargent	-
S'allume complètement en orange pour 4 sec.	Les oreillettes d'écoute sont complètement chargées	Le niveau des piles pour les oreillettes d'écoute > 95%
Clignote orange pour 18 sec.	La capacité de charge des piles est trop faible pour charger les oreillettes d'écoute	-
S'allume complètement bleu pour 4 sec.	-	La capacité des piles est suffisante pour charger complètement les oreillettes d'écoute
Clignote bleu pour 4 sec.	-	La capacité des piles n'est pas suffisante pour charger complètement les oreillettes d'écoute

3. Activé/Désactivé/Jumelage

1. **Activez les mini-écouteurs** : S'activeront automatiquement dès que vous ouvrez le couvercle de l'étui de chargement.
2. **Désactivez les mini-écouteurs** : Placez les deux mini-écouteurs dans l'étui de chargement et refermez le couvercle de celui-ci. Les mini-écouteurs s'éteindront automatiquement.
3. **Jumelage** : Les écouteurs **MOTO BUDS 500** supporte le jumelage rapide avec Google. Ouvrez le couvercle de l'étui de chargement. Pour un téléphone intelligent Motorola ou Android version 6.0 ou plus, confirmez simplement **MOTO BUDS 500** directement sur l'écran de votre appareil. Pour les autres appareils, sélectionnez **MOTO BUDS 500** à partir du menu Bluetooth de votre appareil. Lorsque le jumelage s'est effectué avec succès, vous verrez une notification sur votre téléphone et entendrez une tonalité de jumelage sur les oreillettes d'écoute.





Fig. 3a



Fig. 3b

4. Comfort et ajustement

1. Choisir la grandeur appropriée pour le mini-écouteur.
2. Ajustez sur le mini-écouteur.




Fig. 4a

3. Insérez les mini-écouteurs dans les oreilles puis tournez-le afin qu'ils soient bien ajustés.



Fig. 4b

Fig. 4c

5. Fonctionnement

Appeler	Touche
Répondre/terminer un appel	TMF gauche/droite : Taper une fois
Rejeter un appel	TMF gauche/droite : Appuyez et maintenez enfoncé pour 2 secondes
Appel à 3	
Répondez à un appel et mettez l'appel courant en attente/commutez entre les appels	TMF gauche/droite : Taper une fois

Refusez de répondre à un appel et continuer l'appel courant	TMF gauche/droite : Appuyez et maintenez enfoncé pour 2 secondes
Terminer l'appel courant et continuer l'appel mis en attente/Répondez à un appel et terminez l'appel courant	TMF gauche/droite : Tapez deux fois

Musique

Lecture/Pause	TMF gauche/droite : Taper une fois
Plage précédente	TMF de droite : Tapez 3 fois
Plage suivante	TMF de droite : Tapez deux fois

Activer l'assistant vocal

Siri, Google	TMF de droite : Appuyez et maintenez enfoncé pour 2 secondes. *Vous devez activer les fonctions de l'assistant vocal correspondant sur votre téléphone.
Élimination du bruit activé/Son ambiant/Désactivé	MFB de gauche : Tapez deux fois

Réinitialisez les réglages d'usine

1. Mettez les écouteurs dans leur étui de chargement puis gardez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pour 10 secondes.
3. L'indicateur orange DEL clignote rapidement pour 10 secondes et la réinitialisation d'usine est effectuée.
4. Suivez les directives de jumelage dans la section 3 pour effectuer le jumelage à nouveau.

6. Alertes sonores


Les écouteurs émettent une alerte sonore lorsqu'ils effectuent les fonctions suivantes :

- Prêts pour le jumelage
- Son ambient activé
- Élimination du bruit actif activé/désactivé
- Connexion au Bluetooth
- Désactivation des écouteurs
- Niveau de batterie faible
- Rejetez un appel entrant lorsque vous êtes en cours d'un autre appel
- Recevoir un appel entrant


Pour une explication complète de toutes les fonctions et directives, veuillez télécharger le guide de l'utilisateur du site motorolasound.com

7. Notes importantes

1. La touche multifonctions (TMF) de vos écouteurs possède des capteurs qui activent différentes fonctions.



2. Évitez de toucher la TMF lorsque vous sortez vos écouteurs.



3. Lorsque vous insérez vos écouteurs dans vos oreilles, tenez la branche en évitant de toucher les TMF.



<This page has been intentionally left blank>

Technical information

- Frequency band: 2.402 to 2.480GHz
- RF transmission power: < 10dBm (for CE only)
- Working temperature: 0°C to +45°C
- Left earbuds:
FCC ID: 2ARRB-MB500L, IC: 20353-MB500L,
HVIN: MB500L
- Right earbuds:
FCC ID: 2ARRB-MB500R, IC: 20353-MB500R,
HVIN: MB500R



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

08609-24-08069

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Manufactured by:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Factory address:

AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou,
514000, Guangdong Province, China

USA address:

16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, County
of Sussex, USA

Contact email address:

support@motorolasound.com

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 7 (NA_LATAM)

