

Características principales y aplicaciones

1. Teléfono

Cuando aparece el logotipo del proveedor de red en la pantalla, puede marcar o contestar el teléfono. La pantalla en la esquina superior derecha de la señal muestra la intensidad de la señal de red.

1.1. Hacer una llamada telefónica:

Presione números y elija el icono del teléfono para marcar. Tenga en cuenta que cuando se inserta la tarjeta SIM dual, se abrirá para recordar qué tarjeta SIM elegir.

1.2. Reciba / Rechace llamada telefónica:

Seleccione ANSWER para recibir la llamada y seleccione DESACTIVAR para colgar la llamada

1.3. Ajustes de llamada:

Puede configurar el correo de voz, el reenvío de llamadas, la restricción de llamadas, etc. aquí en este módulo

2. Contactos

2.1. Agregar contacto:

Haga clic en el botón "+", seleccione USIM / contacto telefónico

Ingrese la información de contacto como Nombre, Número de teléfono, Gmail, Calle, Empresa, Notas, etc.

Presione la tecla Atrás para guardar el contacto

2.2. Contacto de búsqueda:

Seleccione el icono de búsqueda, ingrese las letras para buscar los contactos

2.3. Borrar contacto:

Presione la tecla Menú, seleccione Eliminar contacto. Marca los contactos que desea eliminar marcados, y presiona OK, los contactos serán eliminados.

2.4. Compartir contacto:

Presione la tecla Menú, seleccione Compartir contactos visibles. Haga que se marquen los contactos que desea compartir y habrá algunas maneras de hacerlo, como SMS, MMS, Gmail. Seleccione una de ellas para compartir los contactos

2.5. Agregar grupos:

Presiona la tecla Menú, selecciona Grupos

Presione el botón + e ingrese el nombre del grupo. Presiona el ícono de done para guardar el grupo

Escriba el nombre de la persona para agregar miembros al grupo

3. Mensajes

3.1. Crear un mensaje:

Escriba un mensaje de texto y escriba el nombre o número. Puede tocar el ícono de contacto para agregar números desde Contactos.

3.2. Ver mensaje:

Ingresa el módulo de mensajes. Aparecerán todos los mensajes nuevos que recibió, solo toque cualquiera para leer

3.3. Borrar mensaje:

Mantenga presionado cualquier mensaje, aparecerá un icono de papelera. Toca el icono y el mensaje que selecciones será eliminado

3.4. Crear MMS:

Cuando creas un SMS, simplemente presiona el icono +. Habrá opciones para que elija, como Capturar imagen, Capturar video, Grabar audio, etc.

3.5. Configuración de mensajes:

Presiona la tecla Menú> Configuraciones, puedes ingresar para establecer algunas configuraciones de mensajes

4. Play Store

En el caso de aplicaciones de soporte de red para ingresar a la tienda para comprar lo que necesita

5. Gmail

5.1. Inicie sesión en Gmail:

- 1) Ingresa la dirección y contraseña de Gmail correctas> establezca el puerto correcto y el servidor POP, verifique la Configuración del servidor automáticamente.
- 2) Configure el servidor SMTP correcto, verifique que el servidor de Gmail envíe y reciba Configuración, y luego el nombre de la cuenta especificada en la entrada y visualice el nombre del correo saliente> para completar

5.2. Escribir y enviar mensajes de Gmail:

- 1) Escribe un Gmail, elige Gmail> escribiendo gmail. Ingresa la dirección de gmail (el destinatario), los temas y el contenido de gmail.
 - 2) Presione el botón Menú para agregar 'archivos adjuntos adicionales' y 'cc' / cerrar para enviar la dirección, seleccione enviar, renunciar o guardar como borrador.
- También puede iniciar sesión en otras cuentas como Outlook, Hot-mail, Yahoo Email, etc.

6. Galería

Le permite ver todas las fotos o videos que tomó de la cámara o almacenados en el Administrador de archivos. Seleccione diferentes álbumes para mostrar todas las imágenes o videos.

Para cada foto, puede seleccionar desde el icono de configuración a "Eliminar", "Editar", "Recortar", "Establecer imagen como", y así sucesivamente.

Para cada video, puede tocar para jugar y elegir "Parar", "Loop" o "Trim"

7. Google™ Go

Inicie sesión con una cuenta de Google para operar con las aplicaciones de Google. También puede buscar con Google ingresando palabras clave o hablando con búsqueda por voz.
la búsqueda por voz se puede usar para encontrar rápidamente la entrada de voz.

8. Wi-Fi

La disponibilidad y la cobertura de la señal Wi-Fi estarán sujetas a la cantidad, la infraestructura y otras señales que penetren en el objeto

Abra wi-fi y conéctese a la red inalámbrica

8.1) Presione home> menu, luego toque Settings> wireless y network.

8.2) Seleccione la casilla de verificación de wi-fi para abrir wi-fi. El teléfono celular escaneará automáticamente las redes inalámbricas disponibles.

8.3) Toque la configuración de wi-fi. Luego, la lista de redes wi-fi mostrará las redes wi-fi para encontrar el nombre de la red y la configuración de seguridad (red abierta o WEP, encriptación WPA / WPA2). Si habilita la notificación de configuración wi-fi de la red, el teléfono móvil estará disponible para encontrar la red inalámbrica abierta en la barra de estado muestra el icono.

8.4) Toque una de las redes wi-fi, para conectarse. Cuando selecciona la web abierta, los teléfonos móviles se conectarán automáticamente a la red. Si la selección es WEP, encriptación WPA / WPA2, red, primero debe ingresar la contraseña correspondiente, y luego tocar la conexión.

9.Crome

Use el teclado para ingresar la dirección web y vaya directamente a la página web. Deslice hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, puede ver todo el contenido de la página web

10. Copia de seguridad

Elija el Sistema dentro de Configuración para hacer una copia de seguridad en la tarjeta de memoria.

11. Calculador

Esta característica le permite llevar a cabo algunos cálculos simples. Toque los números en el panel para ingresar y elija un símbolo de cálculo, como +, -, x, etc. Presione "=" para obtener el resultado final

12. Transfiere archivos

Utilice la memoria del teléfono como U-disk y permita transferir música, fotos y otros archivos de la computadora

Primero inserte el cable USB en el teléfono y conéctese con la computadora. A continuación, arrastre hacia abajo la barra de estado de notificación y presiónela, elija "Transferir archivos" y ahora puede encontrar los archivos del teléfono en la computadora e intercambiar archivos.

También puede elegir otros, como tocar "Cargar este dispositivo" para cargar solo este teléfono.

13. Archivos Go

13.1 Almacenamiento

Haga clic en Almacenamiento para ver el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria del teléfono.

13.2 archivos

Puede ver los elementos descargados de Internet, como APK, imágenes, videos, etc. También puede ver aplicaciones, imágenes, videos, audio y documentos para ver y administrar archivos específicos

14. Mapas Go

Iniciar sesión en Maps Vaya a buscar para encontrar direcciones, ubicaciones y negocios en todo el mundo. Las

cuentas de inicio de sesión pueden sincronizar búsquedas, rutas y lugares favoritos entre computadoras y teléfonos celulares.

15. Reloj

Toca el ícono de + para agregar una nueva alarma. Primero configure la hora del reloj. Luego puede marcar / desmarcar la opción "Repetir" o "Vibrar". Elige diferentes tonos de llamada para la alarma de "Cesium". Si desea agregar una etiqueta a la alarma del reloj, simplemente seleccione de "Etiqueta" para ingresar el contenido. Cuando la alarma se apaga, puede seleccionar "Posponer" o "Descartar" de la interfaz.

16. Calendario

Ingresa a la interfaz del calendario para verificar el año, mes o fecha. Para crear nuevos eventos en el calendario, solo presione el botón Menú y seleccione Nuevo evento. Ingresa el nombre del evento, la ubicación, etc., y configure la hora que desea que se lo recuerde.

Para cambiar la configuración en el calendario, simplemente seleccione Configuración> Configuración general al presionar el botón Menú

17. Cámara

Ingresa a la cámara, toque y mantenga presionado el objeto en la pantalla para habilitar el seguimiento de objetos. Presione el botón de la cámara para tomar fotos. Una vez que haya terminado de tomar una foto, puede elegir ver la foto desde el cuadro que se muestra en la esquina derecha de la parte inferior de la interfaz. Presione el botón de grabación de video para cambiar al modo de grabación de video. En la cámara, es compatible con varios modos, como el modo normal, el modo de belleza facial y la toma de gesto. También puede elegir la configuración de la cámara, incluida la exposición, el modo de escena, el efecto de color,

18. Música

La biblioteca de música está clasificada con las siguientes cuatro categorías: Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de reproducción. Elija una de las categorías, puede presionar para reproducir cualquier canción de la lista. Durante la reproducción, presione el botón de reproducción para pausar y reanudar. Presione el botón Anterior / Siguiente para reproducir la canción anterior / siguiente. Presione las teclas laterales para ajustar el volumen. También puede configurar la canción como el tono de llamada entrante presionando la tecla Menú> Usar como tono de llamada

19. Grabadora de sonido

Para comenzar a recodificar simplemente presionando el botón rojo de la interfaz. Presiónelo nuevamente para pausar la grabación. Presione el botón guardar para guardar lo que acaba de grabar. Hay tres modos para que usted elija presionando la tecla Menú: Normal, Reunión, Conferencia. También hay opciones de calidad de voz para que pueda configurar presionando la tecla Menú. Puedes elegir Alto, Medio o Bajo.

20. FM Raido

Para usar la Radio FM, debe insertar un auricular disponible. Presione el botón anterior / Siguiente para cambiar y reproducir diferentes canales. Presione el botón rojo de la interfaz para iniciar o detener la radio FM

21. Configuraciones

Este módulo puede permitirle personalizar su dispositivo. Incluye red e internet, dispositivos conectados, usuarios y cuentas, sistemas, etc. Puede ingresar cada módulo para hacer cambios en la configuración. Luego, puede ir a la Actualización inalámbrica en la lista de aplicaciones para actualizar este sistema.

22. El teléfono móvil usa los asuntos que requieren atención

22.1). Revise cuidadosamente la alerta de seguridad en la Guía de inicio rápido;

22.2). Revise cuidadosamente las oraciones de alerta de la FCC dentro del cuadro en una hoja de impresión separada



User's manual

www.cellacom.com

FCC RF EXPOSURE INFORMATION:

WARNING!! Read this information before using your phone

In August 1986 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Order FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards. Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

BODY-WORN OPERATION:

This device was tested for typical body-worn operations with the back/front of the phone kept 10mm from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10mm must be maintained between the user's body and the back/front of the phone, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components shall not be used. Body-worn accessories

that cannot maintain 10mm separation distance between the user's body and the back/front of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

For more information about RF exposure, please visit the FCC website at www.fcc.gov

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

<ANSI C95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1). Nevertheless, we recommend that you use a hands-free kit with your phone (such as an earpiece or headset) to avoid potential exposure to RF energy. The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

NORMAL POSITION:

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

RF Exposure Information:

This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> search for FCC ID: 2AF6M3396993M531P

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Do not use the device with the environment which below minimum -10°C or over maximum 50°C , the device may not work.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.