

UA

Опис товару

The diagram illustrates the components of the Earbuds 2021. It includes three views: a detailed view of the earbud's internal structure, a side view of the earbud, and a view of the open charging case.

- Зарядні контакти** (Charging contacts)
- Силіконові амбушюри** (Silicone earbuds)
- Інфрачервоний датчик** (Infrared sensor)
- Мікрофон з прямим зв'язком / Індикатор** (Microphone with direct connection / Indicator)
- Мікрофон для розмов** (Microphone for calls)
- Кнопка сполучення** (Connection button)
- Зарядний кейс** (Charging case)
- Індикатор** (Indicator)

UA

Сполучення навушників

Лівий та правий навушники автоматично з'єднуються між собою після відкриття кришки, коли вони знаходяться в кейсі (із зарядкою).

Bluetooth з'єднання з пристроєм

Щоб підключитися до пристрою вперше, увімкніть навушники, щоб увійти в режим сполучення. Правий навушник буде блимати білим кольором. Навушники перейдуть у режим сичування, якщо протягом 3 хвилин не будуть з'єднані з пристроєм.

* Після першого підключення навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою.


Для підключення навушників до нового пристрою просто помістите їх в зарядний блок і натисніть кнопку сопряження в течение 2 секунд. Затем натисніть «1MORE SoloBuds 2» в списку сопряжения новых устройств для подключения.

* Вищевказані функції доступні при індивідуальному використанні навушника, коли він використовується як самостійний пристрій, або коли використовуються обидва навушники, в стерео-режимі.

UA

Відображення стану батареї в музичному додатку 1MORE


Стан батареї навушників і зарядного футляра буде відображатися в додатку 1MORE MUSIC.



Розумне відтворення

ІЧ-датчик автоматично виявляє, коли ви виймаєте навушники, щоб автоматично зупинити відтворення, і відновлює відтворення, коли ви повертаєте їх назад.

Щоб вимкнути функцію автоматичного відтворення, підключіть навушники до додатка музики 1MORE.



Персоналізований еквалайзер увімкнено SoundID


1MORE MUSIC APP застосовується з персоналізованою звуковою технологією - SoundID. На основі професійного еталонного музичного стандарту SoundID може розрахувати найкращий еквалайзер для вух і закріпити його в навушниках для будь-якого часу використання. Клацніть на "SoundID" на домашній сторінці програми, щоб налаштувати свій персоналізований звук.

1MORE ГАРАНТІЯ ПРОДУКЦІЇ

- Ця обмежена гарантія не поширюється на відмову виробу внаслідок неправильного встановлення, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалого ставлення, неправильного поводження або зносу від звичайного використання або погіршення стану навколишнього середовища.
- Ця обмежена гарантія не поширюється на косметичні пошкодження, у тому числі на пошкодження фарби, або на пошкодження інших компонентів або приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини з виходу з ладу виробу.
- Ця обмежена гарантія є недійсною для товарів, які не використовуються відповідно до інструкцій 1MORE.
- Ця обмежена гарантія є недійсною та недійсною для виробів із зміненними або відсутніми серійними номерами та для продуктів, які не придбані у авторизованого дилера.
- Ця обмежена гарантія припиняється, якщо ви продате або іншим чином передасте цей продукт іншій стороні.


U3

Як носити




The diagram illustrates the correct way to wear the earbuds. On the left, a large earbud is shown with an arrow pointing to a vertical list of four sizes: XS, S, M, and L. On the right, a person's ear is shown with the earbud inserted, demonstrating the correct fit.

Живлення



Віомкнення живлення: При вийманні навушників з зарядного кейсу (із зарядкою), навушники включаються автоматично.



Вимкнення живлення: Поставте навушники назад у правильний отвір зарядного кейсу та закрийте кришку, вони автоматично вимкнутьс'я та почнуть заряджатися.

* Вищезазначені функції доступні при індивідуальному використанні навушника, коли він використовується як самостійний пристрій, або коли використовуються обидва навушники, в стерео-режимі.

Зарядження ① Зарядження зарядного кейсу за допомогою Type-C кабелю.

Повна зарядка триватиме близько 85 хвилин.

Індикатор зарядного кейса відображатиме рівень заряду батареї.

* Навушники сертифіковані бездротовою зарядкою Qi. Будь ласка, використовуйте сертифіковану зарядку Qi, щоб забезпечити безпеку та ефективність зарядки.

② Зарядження навушників за допомогою зарядного кейсу.

Сенсорні елементи керування

Переключення до режиму прослуховування

За замовчуванням для навушників встановлено режим "ANC вкл", торкніться і утримуйте на зовнішній стороні навушників, щоб переключити режим "ANC вкл" на "Прохід".

Телефонними дзвінками та музикою можна керувати, торкнувшись зовнішньої сторони навушників.



Телефонні виклики



Т Сенсорне управління



Відповіді/Закервати виклик:
натисніть двічі



Голосове управління на мобільному телефоні: торкніться 3 рази, коли Bluetooth увімкнено та немає телефонних дзвінків



Відтворення музики



Т Сенсорне управління



Відтворення/Пауза:
натисніть двічі

- * Вищевказані функції доступні при індивідуальному використанні навушника, коли він використовується як самостійний пристрій, або коли використовуються обидва навушники, в стерео-режимі.
- * Щоб відхилити дзвінок, змінити пісню або регулювати гучність, будь ласка, працюйте в додатку 1MORE MUSIC APP, сполученням мобільному телефону чи пристрою.
- * Вищевказані функції можуть відрізнятися, в залежності від пристрою.