

ECHO PRO

RADIO CONTROL
RADIO COMMAND
FERNGESTEUERT
CONTROL POR RADIO

SKITIGER



7 TO 5
ECHO PRO
SKITIGER
SCALE
SCALE
ESCALE


RADIO CONTROL
RADIO COMMANDE
FERNGESTEUERTE

SPIDER

- ▲ FULL FUNCTION
POWERFULL TWIN ENGINES
UP TO 35 MPH SCALE SPEED
- ▲ FONCTION COMPLETE
BIMOTEUR PUISSANT
VITESSE DEGRESSIVE
JUSQU'A 35MPH
- ▲ KOMPLETTE FUNKTION
ZWEI LEISTUNGSSTARKE
MOTOREN
- ▲ FUNZIONI COMPLETE
POTENTI MOTORI GEMELLI
INDICATORE DI VELOCITA'
FINO A 35 MIGLIA/ORA
- ▲ FUNCION COMPLETA
BIMOTOR POTENTE
VELOCIDAD EN ESCALA
HASTA 35 MPH

OPERATING INSTRUCTION
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



ALKALINE BATTERIES RECOMMENDED
DES PILES ÉLECTRIQUES ALCALINES SONT RECOMMANDÉES.
ALKALIBATTERIEN EMPFOHLEN
SI RACCOMANDANA L'USO BATTERIE ALCALINE
SE RECOMIENDA PILAS ALCALINAS



MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTA IN CINA
FABRICADO EN CHINA

- USE 6 "AA" SIZE BATTERIES FOR BOAT BODY
USE 1 "9V" BATTERY FOR CONTROLLER
(BATTERIES NOT INCLUDED)
- UTILISER 6 PILES DE TAILLES "AA" POUR LE
CORPS DU BA TEAU
UTILISER 1 PILE "9V" POUR LE CONTRÔLEUR
(PILE NON INCLUSE)
- BOAT FUNCTIONIER MIT 6 "AA" - BATTERIEN
FERNSTEUERUNG FUNKTIONIERT MIT EINER "9V"
- BATTERIE (BATTERIEN WERDEN NICHT
MITGELIEFERT)
- PER LO SCALO UTILIZZARE 6 BATTERIE TIPO "AA"
PER IL CONTROLLO-UTILIZZA 1 BATTERIA DA 9V
(BATTERIE NON INCLUSE)
- SE NECESITAN PILAS DE TAMAÑO "AA"
PARA EL BARCO
SE NECESITA 1 PILA DE "9V" PARA EL CONTROL
(PILAS NO INCLUIDAS)

- CAUTION:**
DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CA) ZINC/CAKE OR RECHARGEABLE NICKEL CADMIUM BATTERIES. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. RESERVE CORRECT POLARITY. REMOVE BATTERIES WHEN NOT IN USE.
- ATTENTION:**
NE PAS MELANGER LES PILES ALCALINES STANDARD (CA) ZINC/CAKE NI LES PILES RECHARGEABLES NICKEL CADMIUM. NE PAS MELANGER LES PILES VIEilles ET LES PILES NEUVES. RESPECTER LA POLARITE. ENLEVER LES PILES APRES USAGE.
- ACHTUNG:**
VORWENIGEN SIE NICHT ZUSAMMEN ALKALINE STANDARD (CA) ZINC/CAKE UND NICKEL CADMIUM BATTERIEN. NICHT VERMISCHEN SIE NICHT ALTE UND NEUE BATTERIEN. BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE POLARITÄT. ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN DAS GERÄT NICHT BENUTZT WIRD.
- ATTENZIONE:**
NON MISCIARE PILE ALCALINE STANDARD (CA) ZINC/CAKE E PILE RICARICABILI NICKEL CADMIUM. NON MISCIARE PILE VECCHIE E NUOVE. OSSERVARE LA CORRETTA POLARITÀ. Togliere le pile quando non vengono usate.
- PRECAUTION:**
NE JAMAIS PILAS ALCALINAS ESTÁNDAR (CA) ZINC/CAKE Y LAS RECARGABLES NICKEL CADMIUM. NO MEZCLAR PILAS ANTIGUAS CON PILAS NUEVAS. CUIDAR LA POLARIDAD CORRECTA. Quitar las pilas cuando no se este utilizando.

© 1998 EPOCH TOYS LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
BA & B TAI HING INTERNATIONAL CO. LTD. 1, 37 KING KONG ROAD, TAI POI, NT, HONG KONG.

- BATTERIES MAY BE USED IN ACTUAL PRODUCTION PROTOTYPES.
- BATTERIES MAY BE USED IN ACTUAL PRODUCTION PROTOTYPES.
- BATTERIES MAY BE USED IN ACTUAL PRODUCTION PROTOTYPES.
- BATTERIES MAY BE USED IN ACTUAL PRODUCTION PROTOTYPES.
- BATTERIES MAY BE USED IN ACTUAL PRODUCTION PROTOTYPES.

