




QUICK START GUIDE

TUNE660NC




SCAN ME

WHAT'S IN THE BOX





POWER ON & CONNECT



POWER ON AND
AUTOMATICALLY ENTER PAIRING MODE



OTHERS

ANDROID 6.0+



CHOOSE "JBL TUNE660NC" TO CONNECT

MANUAL PAIRING





POWER OFF

MANUAL PAIRING MODE

CHOOSE "JBL TUNE660NC" TO CONNECT

BUTTON COMMAND




MULTI-POINT CONNECTION



ENTER PAIRING MODE WITH THE 2ND DEVICE

- 1 TO SWITCH MUSIC SOURCE, PAUSE THE MUSIC ON THE CURRENT DEVICE AND SELECT PLAY ON THE 2ND DEVICE.
- 2 PHONE CALL WILL ALWAYS TAKE PRIORITY.
- 3 IF ONE DEVICE GOES OUT OF BLUETOOTH RANGE OR POWERS OFF, YOU MAY NEED TO MANUALLY RECONNECT THE REMAINING DEVICE.
- 4 SELECT "FORGET THIS DEVICE" ON YOUR BLUETOOTH DEVICES TO DISCONNECT MULTI-POINT.





1ST BLUETOOTH DEVICE

CHOOSE "JBL TUNE660NC" TO CONNECT




2ND BLUETOOTH DEVICE

CHARGING



CHARGE 2HR
5MIN = 2HR

LED BEHAVIORS



TECH SPEC

Model:	JBLTUNE660NC
Driver Size:	32 mm / 1.26" Dynamic Driver
Power supply:	5V → 1 A
Weight:	166 g / 0.366 lbs
Headset battery type:	Polymer lithium-ion battery (610 mA / 3.7V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 55 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	44 hrs
Music playtime with AUX and ANC on:	35 hrs
Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	96 dB
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.402 GHz – 2.480 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 7 dBm
Maximum operation temperature:	45 °C

DA
Hvad er der i æsken
Tænd og forbrind
Tænd, og gå automatisk til paringsstand
Andre
Android 6.0+
Vælg "JBL TUNE660NC" for at oprette forbindelse
MANUEL PARRING
Slukket
Manuel paringsstand
Start paringsstand på den anden enhed
ANC TIL/FRA
MULTI-POINT-FORBINDELSE
*Højst to enheder
Start paringsstand på den anden enhed
1. Hvis du vil skifte musikkilde, skal du sætte
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model:
Enhedsstørrelse:
Enhedsforsyning:
Vægt:
Batteritype for headset:
Opladningstid:
Musik-spilletid med Bluetooth tændt:
Musik-spilletid med Bluetooth og ANC tændt:
Musik-spilletid med AUX og ANC tændt:
Følsomhed:
Maksimal SPL:
Mikrofonfølsomhed:
Bluetooth-version:
Bluetooth-profil version:
Bluetooth-sender frekvensområde:
Bluetooth-sende-effekt:
Maksimal driftstemperatur:

DE
VERPACKUNGSGEHÄLT
EINSCHALTEN UND VERBINDEN
Einschalten und automatisch in den
Kopplungsmodus wechseln
Weiter
Android 6.0+
Wähle "JBL TUNE660NC" zum Verbinden
MANUELLE KOPPLUNG
Ausgeschaltet
Manuelle Kopplungsmodus
Wähle "JBL TUNE660NC" zum Verbinden
TASTENBEFEHL
Sim / Google Assistent / Baby
ANC EIN/AUS
MULTI-POINT-VERBINDUNG
*Maximal 2 Geräte
Mit dem 2. Gerät in den Kopplungsmodus
wechseln
1. Zum Wechseln der Musikquelle halte die
TECHN. DATEN
Modell:
Treibergröße:
Energieversorgung:
Gewicht:
Ladegerät-Akkutyp:
Ladefunktion:
Musikwiedergabezeit mit aktiviertem BT:
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem
AUX und ANC:
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem
AUX und ANC:
Frequenzbereich:
Impedanz:
Empfindlichkeit:
Maximaler Schalldruckpegel:
Mikrofonempfindlichkeit:
Bluetooth-Version:
Bluetooth-Profilversion:
Frequenzbereich für die Bluetooth-Über-
tragung:
Bluetooth-Übertragungsleistung:
Maximale Betriebstemperatur:

Musik auf dem aktuellen Gerät an und wähle
Wiedergabe auf dem 2. Gerät.
2. Geräte haben immer Vorrang.
3. Wenn ein Gerät die Bluetooth-Reichweite
verlässt oder ausgeschaltet wird, muss
möglicherweise das andere Gerät erneut
manuell verbunden werden.
4. Wähle "Dieses Gerät löschen" auf deinen
Bluetooth-Geräten, um die Multi-Point-Verbind-
ung zu trennen.
1. Bluetooth-Gerät
Wähle "JBL TUNE660NC" zum Verbinden
2. Bluetooth-Gerät
Wird geladen
LED-VERHALTEN
Bluetooth ein / Aus / BT wird verbunden
BT verbunden / Schalter Akku
Wird geladen / Voll geladen

EL
ΠΕΡΙΓΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΜΜΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ
Αναμμε και ενεργοποίη τη λειτουργία Bluetooth.
Άλλα
Android 6.0+
Επιλέξε "JBL TUNE660NC" για να συνδεθείς
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΖΕΥΞΗ
Εξήγησε
Αναμμής η λειτουργία Bluetooth
Επιλέξε "JBL TUNE660NC" για να συνδεθείς
ΕΝΔΟΜΗ ΔΙΑΚΟΝΤΩΝ
Sim / Google Assistent / Baby
ΑΝΑΜΜΗ/ΕΞΟΧΗ ΑΝΚ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΥΜΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
*Το πολύ 2 συσκευές
Μείνετε στη λειτουργία με τη 2η συσκευή
1. Για να αλλάξετε προτεραιότητα, διαχωρίστε
τη μοναδική στην τρέχουσα συσκευή και
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο:
Μέγεθος οδηγού:
Προσέλευση:
Βάρος:
Τύπος μπαταρίας ακουστικών:
Χρόνος φόρτισης:
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT
αναπαραγωγή:
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το
AUX και το ANC ενεργοποιημένα:
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το
AUX και το ANC ενεργοποιημένα:
Συχνότητα απόκρισης:
Ευαισθησία:
Μέγιστο SPL:
Ευαισθησία μικροφώνου:
Εκδοχή Bluetooth:
Εύρος λειτουργίας Bluetooth:
Ισχύς πομπού Bluetooth:
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

επιλέξε αναπαραγωγή στη 2η συσκευή.
2. Οι προτεραιότητες έχουν πάντα
προτεραιότητα.
3. Εάν μια συσκευή βγει εκτός της εμβέλειας
του Bluetooth ή απίστευτα, μπορεί να χρειαστεί
να συνδεθείς προκαταρκτικά τις άλλες συσκευές.
4. Επιλέξε "Γέγραψε αυτή τη συσκευή" στις
συσκευές σου Bluetooth για να αποσυνδεθείς
από τη λειτουργία πολυμολών σημείων.
1η συσκευή Bluetooth
Επιλέξε "JBL TUNE660NC" για να συνδεθείς
2η συσκευή Bluetooth
Αναμμή / Μικροφωνο ενεργοποίηση
Συνδεδεσμένο BT / BT συνδεδεμένο
Λειτουργία φόρτισης μπαταρίας / Φόρτιση
Εγχειρίδιο πλήρους

