

ScreenCast

4K Wireless Display HDMI Extender

4K超高畫質HDMI無線影音傳輸器


JVAW75



j5create.com/screencast

EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía de instalación rápida


SE : Snabbinstallationsguide
DK : Startbedrag
NO : Hurtiginstallasjonsveiledning
PT : Pika-asennusopas
HU : Gyors telepítés útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : ウィックインストールガイド
繁中 : 快速安装手册
简中文 : 快速安装手册



Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

(Troubleshooting) How to pair the JVAW75 TX with the receiver

- 1 Turn on pairing mode RX - Receiver button**
Hold on the RX device for 3 seconds. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast".




Note:
The button on the receiver and transmitter has 3 functions, which function performed depends on the duration of the button is held down.
TX - Transmitter
(1) Button press: Stop or restart mirroring
(2) Press for 5 seconds: Enter pairing mode with RX receiver
(3) Press for 20 seconds: Resets the TX to default


*For the best experience it is recommended that you upgrade the JVAW75 device to the latest firmware version.

Firmware Update

Notification for Firmware Update: If there's a firmware update available, you will receive a notice on the top where the ScreenCast indicates the connection status.




Need more help setting up the ScreenCast? Visit j5create.com/screencast



Note: *Diese Schritt dient der Fehlerbehebung, denn das TX- und das RX-Gerät sind standardmäßig gekoppelt.

(Fehlerbehebung) Anleitung zur Kopplung des JVAW75 TX-Geräts mit dem Empfänger

- 1 Schalten Sie den Kopplungsmodus für das RX-Gerät - Empfänger ein**
Halten Sie die Taste am RX-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie die Taste frei, sobald auf dem Bildschirm die Meldung „Taste zur Kopplung mit ScreenCast freigeben“ erscheint.



Hinweis:
Die jeweilige Taste am Empfänger und Sender besitzt 3 Funktionen, die je nachdem, wie lange diese Taste gehalten wird, ausgeführt werden.

TX - Sender
(1) Button press: Stop oder Neustart der Spiegelung
(2) Sekunden lang gedrückt halten: Aktivierung des Kopplungsmodus mit dem RX-Empfänger
(3) 30 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des RX-Geräts auf Standardeinstellung

RX - Empfänger
(1) Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des Wi-Fi-Kanals zwischen 2.4 G und 5 G
(2) 30 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplung mit TX-Sender

*30 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des RX-Geräts auf Standardeinstellung


*Für optimale Leistung sollten Sie das JVAW75-Gerät mit der neuesten Firmwareversion aktualisieren.

Firmware-Aktualisierung

Berichtsrückmeldung zur Firmware-Aktualisierung: Wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie im oberen Bereich, wo ScreenCast den Verbindungsstatus anzeigen, einen Hinweis.




Sie benötigen mehr Hilfe bei der Einrichtung des ScreenCast? Besuchen Sie j5create.com/screencast



Note: *Cette étape sert au dépannage, les appareils TX et RX sont appariés par défaut.

(Dépannage) Comment appaire le JVAW75 TX avec le récepteur

- 1 Activez le mode d'appairage pour le bouton RX - Récepteur**
Maintenez enfoncé le bouton sur le périphérique RX pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour appairer avec ScreenCast ».



2 Appuyez sur le bouton du JVAW75 TX - Émetteur
Branchez le JVAW75 TX sur un port USB® de votre appareil ou un chargeur pour l'alimenter. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes sur le JVAW75 TX pour terminer l'appairage, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Prêt à appairer ».



Remarque :
Le bouton sur le récepteur et de l'émetteur a 3 fonctions. La fonction dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.

TX - Émetteur:

(1) Clic simple: Arrêtez o rEVIEw o miroir

(2) Appuyez pendant 5 secondes: Entrer en mode d'appairage avec le récepteur RX

(3) Appuyez pendant 20 secondes: Réinitialisez le TX à sa configuration par défaut

RX - Récepteur:

(1) Clic simple: Basculer le canal Wi-Fi entre 2.4 G / 5G


(2) Appuyez pendant 3 secondes: Appairage avec l'émetteur TX

(3) Appuyez pendant 10 secondes: Réinitialisez le RX à sa configuration par défaut


*Pour une meilleure expérience, il est recommandé de mettre à niveau l'appareil JVAW75 avec la dernière version du firmware.

Mise à jour du Firmware

Notification pour la mise à jour du Firmware: Si vous avez une mise à jour disponible, vous recevrez un avis en haut ou à la fin de ScreenCast indiquant l'état de connexion.




Besoit de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast



Note: *Questo passaggio è per la risoluzione dei problemi. Il dispositivo TX e RX sono associati per impostazione predefinita.

(Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW75 TX al ricevitore

- 1 Attivare la modalità di associazione per il tasto RX - Ricevitore**
Tenere premuto il tasto sul dispositivo RX per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilascia il tasto per associare a ScreenCast".



2 Premere il tasto JVAW75 TX - trasmittitore
Collegare il JVAW75 TX con un dispositivo caricatore per fornire alimentazione. Tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi su JVAW75 TX per completare l'associazione. Rilasciare il tasto quando lo schermo viene visualizzato "Pronto per l'associazione".



Nota:
Il tasto sul ricevitore e sul trasmettitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.

TX - Trasmettitore:

(1) Clic semplice: Arresto o rEVIEw o miroir

(2) Appuyez pendant 5 secondes: Accès à la modalité d'association con il ricevitore RX

(3) Appuyez pendant 20 secondes: Réinitialisez le TX à sa configuration par défaut

RX - Ricevitore:

(1) Clic semplice: Cambiare il canale Wi-Fi tra 2.4 G / 5G


(2) Appuyez pendant 3 secondes: Associazione con il trasmettitore TX

(3) Appuyez pendant 10 secondes: Réinitialisez le RX a la configuration predefinita


*Per la migliore esperienza si consiglia di aggiornare il dispositivo JVAW75 alla versione firmware più recente.

Aggiornamento del firmware

Notifica per l'aggiornamento del firmware: Se è disponibile un aggiornamento del firmware, nella parte superiore viene visualizzata un avviso in cui ScreenCast indica lo stato della connessione.



Si richiede ulteriore assistenza per configurare ScreenCast? Visitare il sito j5create.com/screencast



1 Spiegelen
Sluit de JVAW75 RX (ontvanger) aan op een HDMI™-poort van de tv/display.
2 Lever stroom via een USB®-voedingsonderstation of een USB®-Type A-poort op uw tv.
3 Selecteer de ingangskanaal van uw tv totdat u het instellingsscherm ziet.

Druk op de knop op de JVAW75 TX (zender) aan een HDMI™-apparaat. Wacht een paar seconden tot het knipperende lichtje op de JVAW75 TX stoppt, waarna het spiegelen automatisch start.

*Als de JVAW75 niet kan spiegelen, koppel de USB®-voeding los en sluit u deze opnieuw aan.

Als u nog steeds geen probleem heeft (niet opstart, naadloosheid) dan het geduldige met de titel "Koppelen van de JVAW75 TX met de ontvanger" hieronder voor instructies betreffende het koppelen van de TX met de RX.

2 Spiegelen stoppen en opnieuw starten
Druk op de knop op de JVAW75 TX om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

Opmerking: De JVAW75 TX ondersteunt spiegelen voor allelei apparaten met een HDMI™-uitgangs poort.

(Optioneel) De ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring plaatsen

De JVAW75 TX wordt geleverd met een HDMI™-verlengkabel (lengte: 60 cm). In sommige gevallen waarin tv's met een groot scherm de draadloze blokkering kunnen, kunt u de verlengkabel gebruiken om de draadloze verbinding stabiler te maken. Wij raden NIET aan om de JVAW75 RX achter de tv of binnen een tv-kast te plaatsen. Dit kan leiden tot een zwak signal of signaalverlies.



Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

(Footloosing) Koppelen van de JVAW75 TX met de ontvanger

Haal de knop los om te koppelen met ScreenCast.

1 Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger / knop Ontvanger
Houd de knop op het RX-apparaat 3 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" toont.

2 Druk op de knop JVAW75 TX - Transmitter
Druk op de knop op de JVAW75 TX in 10-15 seconden ingedrukt om de koppeling te voltooien. Laat de knop los wanneer het scherm "Klaar om te koppelen" verschijnt.

Opmerking: De knop op de ontvanger en zender heeft 3 functies. Welke functie wordt uitgevoerd, hangt af van de duur van de knop ingedrukt wordt gehouden.

TX - zender:
(1) Druk op de knop om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

(2) Gedurende 3 seconden drukken: De koppelmodus met de RX-ontvanger activeren

(3) Gedurende 20 seconden drukken: Reset de zender naar de standaardwaarden

RX - ontvanger:

(1) Klik op de knop: Schakel het Wi-Fi-kanaal tussen 2.4 G / 5G

(2) Gedurende 3 seconden drukken: Koppelen met de TX-zender

(3) Gedurende 10 seconden drukken: Reset de ontvangster naar de standaardwaarden


*Voor de beste ervaring aanbevolen om het JVAW75-apparaat te upgraden naar de nieuwste firmware.

Firmware-update

Melding voor firmware-upgrade: Als er een firmware-upgrade beschikbaar is, ontvangt u bovenaan een bericht waarin de ScreenCast de verbrandingstatus aangeeft.



Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast



1 Cómo reflejar
1. Enchufe el (Receptor) JVAW75 RX a una puerta HDMI™ del televisor o de la pantalla.
2. Suministro energía a través de un adaptador de alimentación USB® o una puerta USB®-Tipo A del televisor.
3. Seleccione la fuente de entrada del televisor hasta que vea la pantalla de configuración.

Presione el botón del JVAW75 TX para detener o reiniciar el reflejo.


2 Detener o reiniciar el reflejo
Presione el botón del JVAW75 TX para detener o reiniciar el reflejo.

Nota: El JVAW75 TX admite el reflejo para todos los tipos de dispositivos con puerto de salida HDMI™.

(Opcional) Coloque su ScreenCast para una experiencia ideal de transmisión óptima

El JVAW75 RX incluye un cable de extensión HDMI™ (longitud: 60 cm / 1,96 ft). En algunas situaciones, cuando se encuentre de placas grande bloquean la señal inalámbrica, es posible utilizar el cable de extensión para tener una conexión inalámbrica más estable. NO recomendamos colocar el JVAW75 RX detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inestable.





建檔日期：2023-03-08

修改日期：2023-05-08

製作版本：V1-G版

客戶名稱：j5create

產品型號：JVAW75

需求內容：QIG

成型尺寸：110X180mm

展開尺寸：550x540mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷+W折在N折