

141mm

200mm

Open this card to get started.

It's time to experience whole-home, uninterrupted WiFi coverage.

We're glad you're here.



FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC WARNING:

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at <https://wyze.com/return-warranty-policy> or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646.

NEED HELP?



Scan the QR code to learn more

ISED/RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

ISED RSS WARNING:

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE L'ISED:

AVERTISSEMENT RSS DE L'ISED

BESOIN D'AIDE?



Scannez le code QR pour en savoir plus

A

B

C

D

(材質):128g銅版紙

(顏色):CMYK

(上光方式):水性耐磨油

(成型方式):對折

(尺寸):200*141mm

(公差):+-1mm



SETUP

- Download the Wyze app and sign in or create an account.



Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. • Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


- Open the Wyze app and tap the + plus sign on the top left corner of the Home screen.

Tap Add Device > Home > Wyze Mesh Router.

- Follow the in-app instructions to finish setup.

IN THE BOX

Wyze Mesh Router x 1
3 Ethernet Cable x 1
Power Adapter x 1
Quick Start Guide x 1



- ① Status Light
- ② Reset Button
- ③ Power Port
- ④ 1Gbps Ethernet Port
- ⑤ 1Gbps Ethernet Port

CONFIGURATION

- Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.



Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. • Google et Google Play sont des marques de Google LLC.


- Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe + plus dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Appuyez sur Add Device > Home > Wyze Mesh Router.

- Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

DANS LA BOÎTE

Wyze Mesh Router x 1
Câble Ethernet 3' x 1
Adaptateur secteur x 1
Guide de démarrage rapide x 1



- ① Voyant d'état
- ② Bouton de réinitialisation
- ③ Port d'alimentation
- ④ Port Ethernet 1Gbps
- ⑤ Port Ethernet 1Gbps

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT

- Lumières blanc fixe
L'alimentation est sous tension et fonctionne correctement
- Lumières blanc clignotante
En mode d'appairage
- Lumières bleues clignotantes
Connexion à Bluetooth
- Lumières orange solides
Connexion Internet perdue
- Lumières orange clignotantes
Le routeur effectue une séquence d'amorçage

A4	UNIT	SCALE	SHEET	MODEL No.	for WZ-Mesh6 1pack		
	MM	NON	1(1)	PART NAME	QSG		
	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	PART No.	515002057347	REV	A3
				Dereck 蔣飛龍 2022-02-23			
				LITEON	光寶科技股份有限公司 LITE-ON TECHNOLOGY CORP.		

1

2

3

4

5

6

7

8