

BLUETOOTH KEYBOARD




User Manual ▪ Bedienungsanleitung ▪ Le mode d'emploi
Manual de usuario ▪ Manuale d'uso

Consideration

English

Only AAA batteries can be used on the keyboard. Take out the batteries if the keyboard will be laid idle for a long time to prevent from corrosion.

Package Contents



X1



X1

Compatibility

Compatible with Computers: Windows XP / 7/ 8/ 10/ VISTA; Mac.

Compatible with Smartphones and Tablet Computers:


For IOS System: IOS 4.0 or above

For Android System: 3.0 or above


For Microsoft System: Mobile Windows 6.5WP 7/ 8/ 10

Note: If the keyboard is laid idle for more than 30 minutes, it will disconnect Bluetooth automatically and enter sleep mode to save power. Then, you can press any key to wake up the keyboard. It takes 3-5 seconds to reconnect Bluetooth and begin to serve.

Operation




- 1 Put in 2 AAA batteries and turn the switch at the bottom of the keyboard to "ON". Then, the power indicator light will come on.



- 2 Short press the "CONNECT" button at the bottom of the keyboard to enter Bluetooth pairing status with the indicator light flashing.



- 3 According to different computer system versions, select a corresponding pairing method:
IOS System (default): FN+ Q
Android System: FN+ W
Windows System: FN+ E



- 4 Enable Bluetooth on your computer to enter Bluetooth pairing status.



- 5 Search "PC172A" on your computer and click to connect.



- 6 If needed, input the corresponding pairing code for the system.



- 7 If your computer is connected to the keyboard, the pairing is complete.

Instruction on Multifunction Buttons

Note: The multimedia functions can only work on the corresponding systems.

Combination Buttons on IOS system

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
brightness down	brightness up	on-screen keyboard	screenshot	search	switch language	My Computer
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
previous track	play / pause	next track	mute	volume down	volume up	lock the screen

Combination Buttons on Android System

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
return	Email	menu	multimedia player	search	switch language	My Computer
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
previous track	play/ pause	next track	mute	volume down	volume up	lock the screen


Combination Buttons on Windows System

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
F1	F2	F3	F4	search	switch language	exit
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
previous track	play / pause	next track	mute	volume down	volume up	lock the screen

Vorsichtsmaßnahmen

Nur AAA-Batterien können auf der Tastatur verwendet werden. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Tastatur längere Zeit nicht benutzt wird, um Korrosion zu vermeiden.

Packliste



X1



X1

Kompatibilität

Kompatibel mit Computern: Windows XP/ 7/ 8/ 10/ VISTA; Mac.

Kompatibel mit Smartphones und Tablet-Computern:


Für IOS System: IOS 4.0 oder höher

Für Android System: 3.0 oder höher

Für Microsoft System: Mobile Windows 6.5WP 7/8/10

Hinweis: Wenn die Tastatur länger als 30 Minuten nicht benutzt wird, wird Bluetooth automatisch getrennt und der Energiesparmodus aktiviert. Dann können Sie eine beliebige Taste drücken, um die Tastatur zu aktivieren. Es dauert 3-5 Sekunden, um Bluetooth erneut zu verbinden und zu bedienen.

Bedienführung




- 1 Setzen Sie 2 AAA-Batterien ein und drehen Sie den Schalter an der Unterseite der Tastatur auf "AUF". Dann leuchtet die Stromanzeige auf.



- 2 Kurz drücken Sie die Taste "CON-NECT" an der Unterseite der Tastatur, um Bluetooth Pairing-Status mit der Anzeigeleuchte zu blinken.



- 3 Wählen Sie nach verschiedenen Computersystemversionen eine entsprechende Kopplungsmethode:
IOS System (Standard): FN+ Q
Android System: FN+ W
Windows System: FN+ E



- 4 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer, um den Bluetooth-Pairing-Status einzugeben.



- 5 Suchen Sie "PC172A" auf Ihrem Computer und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.



- 6 Geben Sie bei Bedarf den entsprechenden Kopplungscode für das System ein.



- 7 Wenn Ihr Computer mit der Tastatur verbunden ist, ist die Verbindung abgeschlossen.

Anleitung zu Multifunktions-Tasten

Hinweis: Die Multimedia-Funktionen können nur auf den entsprechenden Systemen funktionieren.

Kombinationstasten am IOS-System

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Helligkeit Ab	Helligkeit Auf	Bildschirm-Tastatur	Bildschirmfoto	Suche	Sprache Wechseln	Mein Computer
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Vorheriges Lied	Play/Pause	Nächstes Lied	Stumm	Lautstärke Runter	Lautstärke Erhöhen	Bildschirm Sperren

Kombinationsschaltflächen auf Android-System

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Zurück	E-Mail	Menü	Multimedia-Player	Suche	Sprache Wechseln	Mein Computer
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Vorheriges Lied	Play/Pause	Nächstes Lied	Stumm	Lautstärke Runter	Lautstärke Erhöhen	Bildschirm Sperren

Kombinationsschaltfläche auf Windows-System


Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
F1	F2	F3	F4	Suche	Sprache Wechseln	Entkommen
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Vorheriges Lied	Play/Pause	Nächstes Lied	Stumm	Lautstärke Runter	Lautstärke Erhöhen	Bildschirm Sperren

Considération

Français

Seules les piles AAA peuvent être utilisées sur le clavier. Si le clavier reste inactif longtemps, enlevez les piles pour éviter la corrosion.

Liste de colisage



X1



X1

Compatibilité

Compatibilité avec Ordinateurs : Windows XP/ 7/ 8/ 10/ VISTA; Mac.

Compatibilité avec Smartphones et Ordinateurs de Bureau :

Pour Système IOS : IOS 4.0 ou supérieur

Pour Système Android : 3.0 ou supérieur

Pour Système Microsoft : Mobile Windows 6.5WP 7/8/10

Remarque : Si le clavier est inactif pendant plus de 30 minutes, il déconnectera automatiquement Bluetooth et passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Ensuite, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier. Il faut 3 à 5 secondes pour reconnecter Bluetooth et commencer à servir.


Guide de l'utilisateur

APPUYER RAPIDEMENT BATTERIE 2AAA



- 1 Insérez 2 piles AAA et tournez le commutateur situé sous le clavier sur "ON". Ensuite, le voyant d'alimentation s'allume.

LUMIÈRE DU CLAVIER



- 2 Appuyez brièvement sur le bouton "CONNECT" au bas du clavier pour passer au statut de jumelage Bluetooth avec le voyant clignotant.




- 3 Selon différentes versions du système informatique, sélectionnez une méthode de couplage correspondante :


Système IOS (défaut) : FN+ A

Système Android : FN+ Z

Système Microsoft : FN+ E



- 4 Activez Bluetooth sur votre ordinateur pour passer en statut de jumelage Bluetooth.



- 5 Recherchez "PC172A" sur votre ordinateur et cliquez pour vous connecter.



- 6 Si nécessaire, entrez le code de couplage correspondant au système.



- 7 Si votre ordinateur est connecté au clavier, le couplage est terminé.

Instruction sur Boutons Multifonctionnels

Remarque : Les fonctions multimédias ne peuvent fonctionner que sur les systèmes correspondants

Boutons de combinaison sur Système IOS

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Luminance Bas	Luminance Haute	Clavier Sur L'écran	Capture D'écran	Recherche	Changer De Langage	Mon Ordinateur
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Piste Précédente	Jouer / Pause	Piste Suivante	Muet	Volume Baisse	Volume Haut	Verrouiller L'écran

Boutons de combinaison sur Système Android

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Retourer	E-Mail	Clavier Sur L'écran	Lecteur Multimedia	Recherche	Changer De Langage	Mon Ordinateur
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Piste Précédente	Jouer / Pause	Piste Suivante	Muet	Volume Baisse	Volume Haut	Verrouiller L'écran

Boutons de combinaison sur Système Windows


Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
F1	F2	F3	F4	Recherche	Changer De Langage	Sortie
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Piste Précédente	Jouer / Pause	Piste Suivante	Muet	Volume Bas	Volume Haut	Verrouiller L'écran

Consideración

Español

Este teclado sólo se pueden usar pilas de AAA. Saque las baterías si el teclado se quedará inactivo durante mucho tiempo para evitar la corrosión.

Lista de embalaje



X1



X1

Compatibilidad

Compatible con ordenadores: Windows XP/7/8/ 10/vista; Mac.

Compatible con smartphones y Tablet PC:


Para Sistema IOS: IOS 4,0 o superior

Para Sistema Android: 3.0 o superior

Para Sistema Microsoft: Mobile Windows 6.5 WP 7/8/10

Nota: Si el teclado está inactivo durante más de 30 minutos, desconectará el Bluetooth automáticamente y entrará en el modo de suspensión para ahorrar energía. Luego, puede presionar cualquier tecla para activar el teclado. Se tarda de 3 a 5 segundos en volver a conectar Bluetooth y comenzar a servir.

Guía de usuario



- 1 Coloque 2 pilas AAA y gire el interruptor de la parte inferior del teclado a "ON". Entonces, se encenderá la luz indicadora de encendido.




- 3 De acuerdo con las diferentes versiones del sistema informático, seleccione el método de emparejamiento correspondiente:
Sistema IOS (predeterminado): FN+ Q
Sistema Android: FN+ W
Sistema Windows: FN+ E



- 6 Si es necesario, ingrese el código de emparejamiento correspondiente para el sistema.



- 2 Presione brevemente el botón "CONNECT" en la parte inferior del teclado para ingresar al estado de emparejamiento de Bluetooth con la luz indicadora parpadeando.



- 4 Active Bluetooth en su computadora para ingresar al estado de emparejamiento de Bluetooth.



- 5 Busque "PC172A" en su computadora y haga clic para conectarse.



- 7 Si su computadora está conectada al teclado, la sincronización está completa.

Instrucción de botones multifunciones

Nota: las funciones multimedia sólo pueden funcionar en los sistemas correspondientes.

Botones de combinación en el sistema iOS

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Brillo Abajo	Brillo Alto	Teclado Virtual	Captura	Búsqueda	Cambiar Idioma	Mi Ordenador
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Pista Anterior	Reproducir / Pausa	Pista Siguiente	Mudo	Volumen Abajo	Volumen Alto	Bloquear La Pantalla

Botones de combinación en el sistema Android

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
Volver	Email	Menú	Reproductor Multimedia	Búsqueda	Cambiar Idioma	Mi Ordenador
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Pista Anterior	Reproducir / Pausa	Pista Siguiente	Mudo	Volumen Abajo	Volumen Alto	Bloquear La Pantalla

Botones de combinación en el sistema Windows


Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6	Fn+ESC
F1	F2	F3	F4	Búsqueda	Cambiar Idioma	Salida
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12	Fn+Del
Pista Anterior	Reproducir / Pausa	Pista Siguiente	Mudo	Volumen Abajo	Volumen Alto	Bloquear La Pantalla

Considerazione

Italiano

Si prega di utilizzare solo batterie AAA per la tastiera. Togliere le batterie se la tastiera sarà inattiva per un lungo periodo per evitare una corrosione.

Lista di imballaggio



X1



X1

Compatibilità

Compatibile con Computer: Windows XP / 7/ 8/ 10/ VISTA; Mac

Compatibile con Smartphone e Tablet:

Per Sistema IOS: IOS 4.0 o successivo

Per sistema Android: 3.0 o successivo

Per Sistema Microsoft: Mobile Windows 6.5WP 7/ 8/ 10

Nota : Se la tastiera viene lasciata inattiva per più di 30 minuti, disconnetterà automaticamente il Bluetooth e passerà alla modalità di sospensione per risparmiare energia. Quindi, puoi premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera. Ci vogliono 3-5 secondi per riconnettersi al Bluetooth e iniziare a servire.


Guida dell'utente

PREMERE BREVEMENTE BATTERIA 2 AAA



- 1 Inserire 2 batterie AAA e ruotare l'interruttore nella parte inferiore della tastiera su "ON". Poi, la spia di alimentazione si accenderà.


LUCE INDICATORE



- 2 Premere brevemente il tasto "CONNECT" nella parte inferiore della tastiera per accedere allo stato di accoppiamento Bluetooth con la spia lampeggiante.



- 3 In base alle diverse versioni del sistema, selezionare un metodo di abbinamento corrispondente:
Sistema IOS (predefinito): FN+ Q
Sistema Android: FN+ W
Sistema Windows: FN+ E



- 4 Abilitare il Bluetooth sul computer per accedere allo stato di accoppiamento Bluetooth.



- 5 Cerca "PC172A" sul tuo computer e fai clic per connettersi.



- 6 Se necessario, immettere il codice di accoppiamento corrispondente per il sistema.



- 7 Se il computer è collegato alla tastiera, l'associazione è completa.

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.