



WWW.SVAKOM.COM

# SVAKOM

|                            |    |
|----------------------------|----|
| SVAKOM Manual              | 1  |
| Manuel SVAKOM              | 7  |
| SVAKOM マニュアル               | 12 |
| Manual de SVAKOM           | 17 |
| SVAKOM Bedienungsanleitung | 23 |
| Руководство пользователя   | 26 |
| Manuale SVAKOM             | 34 |
| SVAKOM Instrukcja obsługi  | 39 |
| SVAKOM 手册                  | 45 |

TYPE: Alex Neo 2  
Made in China



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official




@svakom\_usa



For the full manual, please visit  
 Pour le manuel complet, veuillez visiter  
 完全なマニュアルについては、次のWebサイトをご覧ください  
 Para obtener instrucciones detalladas, visite  
 Das vollständige Handbuch finden Sie unter  
 Более подробную инструкцию Вы можете найти на сайте  
 Per il manuale completo, visitate  
 Pełną instrukcję można znaleźć na stronie  
 如需完整手册，请访问  
<https://www.svakom.com/manuals>

How to detach and install the inner material  
 Comment enlever et remettre en place les parties internes?

Как отсоединить и установить внутренний рукав  
 Como separar e ajustar o material interno  
 Wie kann man das Innenmaterial einbauen und abnehmen  
 Jak wykonać i zamontować wewnętrzne tworzywo



Please remove the blocker before cleaning, replace when finished.

Veuillez à bien enlever le bloqueur et à le remettre après nettoyage.

お手入れする前にブロックを外し、洗ったあとで、元に戻してください。

Por favor, quite el bloqueador antes de limpiar y vuelva a colocarlo después.


Silte nehmen den Stöpel vor der Reinigung ab, und setzen danach wieder ein.

Удалите блокиратор перед мытьем и установите обратно после мытья.

Rimuovere il blocco prima di pulire e reinsertarlo successivamente.

Pamiętaj, by przed każdym czyszczeniem wyjąć blokade, a potem włożyć ją z powrotem na miejsce.

清洗前 請將白色蓋子取下，并在清洗完手后重新安裝回去。



## EN Disclaimer

The information contained in this manual is provided solely for informational reasons. This manual is regarded to contain accurate and reliable information. However, SVAKOM makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of such information and disclaims all liability for the consequences of such use. SVAKOM maintains the right to make changes to the information included in the document at any time and without notice, including but not limited to specifications and product descriptions.

SVAKOM shall not be liable for any damages, losses, costs, or expenses, direct or indirect, consequential or special, arising out of or in connection with the use of this material or the products described herein.

1

SVAKOM's products are not intended, authorized, or warranted for use in situations where failure or malfunction could possibly result in personal injury, death, or severe property or environmental damage. SVAKOM makes no representations or warranties about the inclusion and/or use of its goods in such equipment or applications, and thus such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

This document supersedes and replaces all preceding information.

This product is intended for use by adults.

**Items included:** • Alex Neo 2 • Charging Cable • Manual

**Note:** Before using a new SVAKOM product, allow the device to fully charge. Ensure the device is properly clean and disinfected before using on your body (please refer to the manual care guide)



**Notes:** Before using a new SVAKOM device, please fully charge the device, clean and disinfect before using it on your body.

EN

## 1. Charging



DC charging port

## 2. Button Guide



**ON/OFF**  
Press & Hold "S" button for 2s.

**Switching Modes**  
Single press the "S" button to cycle between 7 modes.

Note: When first activating the device, it will enter into standby mode and wait for App connection. For manual control, single press the "S" button and the product will enter into the default thrusting mode.

## 3. Thrust Modes

| Mode  | M1 | M2               | M3               | M4                | M5                | M6 |
|-------|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| Graph |    |                  |                  |                   |                   |    |
| Mode  | M7 | M8<br>(APP only) | M9<br>(APP only) | M10<br>(APP only) | M11<br>(APP only) |    |
| Graph |    |                  |                  |                   |                   |    |

## 4. Status Display

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Activate status | Lasting light   |
| Low battery     | Light flashes   |
| charging        | Light flashes   |
| Fully-charged   | Permanent light |

## 5. App Connection

2

With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide <https://www.connexionseries.com/>



SVAKOM  
SVAKOM Design USA limited



Apple



Google

For long distance and local control download the "SVAKOM" APP, available on Apple Store and Google Play Store.



FeelConnect 3  
Feel Technology



Apple



Google

To sync with interactive videos and gaming websites download the "FeelConnect 3.0" APP, available on Apple Store and Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP. Guide or visit [www.connexionseries.com/](https://www.connexionseries.com/)

For detailed instructions,  
visit <https://www.connexionseries.com/>.

#### WARNING & QUALITY

#### Compliance with FCC Regulations:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCID:2A74F-563E

#### Please comply with the following before using the product:

Remove sleeve from the device following the provided instructions. Thoroughly clean the sleeve before you use it: wash the sleeve with a mild, unscented soap and then rinse with clean mild water; finally, gently wipe it with a towel or soft cloth.

#### WARNING!

- Do not use massage oil or hand cream as lubricant
- Use of these types of items can lead to irritation and/or infection.

- Do not use silicon-based lubricant, oil, or lotions as this will damage the product. Including but not limited to, sunblock lotion or sunscreen, lip care products, essential oils, coconut oil, and edible oils of all types.
- Anyone under the age of 18 should refrain from using this product.

The use of non-water-based lubricant may cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation/infection when used on the body.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline, or acetone to clean the product. Avoid contact with direct sunlight and long-time exposure to high-temperatures. The product should be stored in a clean and dry place with no contact to products made primarily of plastic.

#### WARNING! Please read the following safety information carefully before using the product.

- Keep out of reach of small children and minors. Some parts may cause choking.
- Do not use product on damaged skin or anywhere experiencing irritation.
- Avoid sharing the device with others as this could lead to illness and infections.
- Take careful consideration of the materials displayed on the product packaging in order to avoid direct contact with allergies.
- Do not expose the product to extreme temperatures (i.e. freezing/heating).
- Pay close attention to notes of caution and safety to avoid injury. Failure to do so is at your own risk.
- Injury, accidents, or any harm caused from improper usage or failure to observe safety instructions is not the responsibility of SVAKOM.

#### Care/storage instructions

- Allow the product to cool off after every use before putting it away.
- Clean the device with warm water and mild, unscented soap after every use. To prevent damage to your device, please make sure no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store this product by itself. Do not store with other products made from various materials.

Caution! Do not use this product if you are not of good health. You use this product at your own risk & discretion.

If you experience any discomfort or feel unwell when using this product, cease usage immediately. Be certain to remove any jewelry/piercings on the device area.

Before using a new SVAKOM product allow the device to fully charge and ensure it has been cleaned thoroughly before using it on your body.

#### Customer Information

Thank you for choosing to purchase a SVAKOM product. We hope you're ready to enjoy the intense sensations and hours of fun this product is sure to bring you – alone or with a partner(s).

To keep this product for many years to come, we advise that you read all information regarding proper maintenance of the product, and the safety information. Please keep this manual in a safe location for future reference. Do not throw out the product packaging, as this may contain useful information regarding batteries, charging, etc.

#### Battery Maintenance:

- This product uses rechargeable batteries. When replacing the battery, allow the new battery two or three hours to charge and discharge to perform at its maximum potential.
- A battery can be charged or discharged over 100 times before reaching full maturity. After fully charging the battery it should be disconnected from the charger – overcharging can cause a reduction in the overall battery life.

4

- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.
- If the device is left in a location which is either too hot or too cold there will be a reduction in the overall battery life and the battery capacity. When too hot or too cold, the battery life will be shorter even on a full charge.

Do not puncture or damage the battery. If the battery is damaged, refrain from using the device. Usage of a damaged battery can cause fires and/or cause the device to explode. When replacing the battery, be sure to use a compatible battery. Replacing with an improper battery for the device can lead to malfunction and/or injury/explosion.

#### Note for adapters/chargers included with the product:

The power adapter/charger is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger. Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/charger or individual parts thereof.

#### Disposal Information:

When discarding packaging, be sure to recycle wherever possible – try to avoid unnecessary disposal of recyclable items. Old devices must be taken to the appropriate collection points according to your local legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels  shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are marked with the  symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass.
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

#### Quality

Surpassing standards from Europe and America

#### Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using environmentally friendly material including Silicone and ABS plastics. They are harmless to humans' body.

#### International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



#### Product Information

Additional Information: The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Two Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

Alex Neo 2, declares that this Model No: S63E/S63

Product Name: Alex Neo 2 // Alex is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use Alex Neo 2 in the environment with the temperature between 0°C and +40°C.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

#### Meeting European Standards

#### NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type Masturbator "Alex Neo 2" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://svakom.com/de/pdf/alex-neo-2-declaration-of-conformity.pdf>

The frequency band or bands in which the radio equipment Masturbator "Alex Neo 2" is operated at 2402-2480MHz and Max. RF output power-0.42dBm.



#### Dear Valued Customer,

Thank You for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bringing you intelligent, sleek, luxurious, and elegant lifestyle products!

Once you have registered on our website, you will get the latest updates on our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy great pleasure!

#### SVAKOM Customer Service



**Warranty Claim**  
Each SVAKOM product comes with a 1-year warranty & 10-year quality guarantee.  
If you experience any problems with your product, visit: <https://www.svakom.com/warranty-claim>  
There you can enter all the necessary information to claim on your warranty.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)



[HELP CENTER](#)



[WARRANTY CLAIM](#)

Support: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2022 SVAKOM. All rights reserved.

## Avertissement

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement à titre informatif. Ce manuel est considéré comme contenant des informations précises et fiables. Cependant, SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les conséquences d'une telle utilisation. SVAKOM se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations incluses dans ce document à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications et les descriptions de produits.

SVAKOM ne sera pas responsable des dommages, pertes, coûts ou dépenses, directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, résultant de ou en relation avec l'utilisation de ce matériel ou des produits décrits dans ce document.

Les produits de SVAKOM ne sont pas destinés, autorisés ou garantis pour une utilisation dans des situations où une défaillance ou un dysfonctionnement pourrait éventuellement entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels ou environnementaux graves. SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'inclusion et/ou l'utilisation de ses produits dans de tels équipements ou applications, et donc cette inclusion et/ou utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur.

Ce document annule et remplace toutes les informations précédentes.

Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes.

**Éléments inclus :** • Alex Neo 2 • Câble de charge • Manuel

**Remarque :** Avant d'utiliser un nouveau produit SVAKOM, laissez l'appareil se charger complètement. Assurez-vous que l'appareil est correctement nettoyé et désinfecté avant de l'utiliser sur votre corps (veuillez vous référer au guide d'utilisation)



**Remarque :** Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyeur frotte à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

## 1. Port de chargement



Port de charge CC

## 2. Guide des boutons



## MARCHE/ARRÊT

Appuyez et maintenez le bouton "S" pendant 2 secondes.

## Changement de modes

Appuyez une fois sur le bouton "S" pour naviguer entre les 7 modes.

**Remarque :** lors de la première activation de l'appareil, il entrera en mode veille et attendra la connexion de l'application. Pour le contrôle manuel, appuyez une fois sur le bouton "S" et le produit entrera dans le mode de va-et-vient par défaut.

## 3. Modes de va-et-vient

| Mode      | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Graphique |    |    |    |    |    |    |

| Mode      | M7 | M8<br>(Application<br>uniquement) | M9<br>(Application<br>uniquement) | M10<br>(Application<br>uniquement) | M11<br>(Application<br>uniquement) |  |
|-----------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Graphique |    |                                   |                                   |                                    |                                    |  |

## 4. Affichage d'état

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| État actif          | LED allumée    |
| Batterie faible     | LED clignote   |
| En chargement       | LED clignote   |
| Complètement chargé | LED permanente |

## 5. Contrôle par application



SVAKOM  
SVAKOM Design USA limited



Apple



Google

Pour un contrôle longue distance et/ou local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'App Store et Google Play.



FeelConnect 3  
Feel Technology



Apple



Google

Pour synchroniser votre appareil avec des vidéos interactives et des sites web de cam, téléchargez l'application "FeelConnect 3.0", disponible sur l'App Store et Google Play.



Open your phone's camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit  
[www.svakom.com/connexion-series](http://www.svakom.com/connexion-series)

Pour des instructions détaillées,  
visitez <https://www.connexionseries.com/>.

## Qualité et Informations

## Commission fédérale des communications :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Note:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans quelque installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Reorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour être assisté.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

#### FCCID:2A74F-S63E

#### Attention!

##### 1. Veuillez respecter les points suivants avant d'utiliser le produit :

- Nettoyez soigneusement le produit avant de l'utiliser : à l'aide d'eau tiède et d'un petit tampon de coton, rincez délicatement la buse avec un savon doux et non parfumé. Lors du nettoyage du produit, assurez-vous que le tampon de coton n'entre pas en contact direct avec le tambour à piston (situé à l'arrière de la buse). Séchez délicatement avec un petit chiffon propre.

##### 2. Pendant l'utilisation :

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone, cela pourrait endommager le produit.

Rappel : N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le produit. Éviter le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec sans contact avec des produits principalement en plastique.

#### Informations Client

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit SVAKOM. Nous espérons que vous êtes prêt à profiter des sensations intenses et des heures de plaisir que ce produit vous apportera, seul ou avec un ou plusieurs partenaires.

Pour conserver ce produit le plus longtemps possible, nous vous conseillons de lire toutes les informations concernant le bon entretien du produit et les informations de sécurité. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer à l'avenir. Ne jetez pas l'emballage du produit, car il peut contenir des informations utiles concernant les batteries, la charge, etc.

#### Informations de sécurité

- Tenir hors de portée des jeunes enfants et des mineurs. Certaines pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit sur une peau endommagée ou sur un endroit irrité.
- Ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes pour éviter toute maladie ou infection.
- Faites attention aux matériaux listés sur l'emballage du produit afin d'éviter le déclenchement d'éventuelles allergies.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (gel/chaleur).
- Portez une attention particulière aux consignes de sécurité pour éviter tout accident. Ignorer ces consignes est à vos risques et périls.
- Les blessures, accidents ou dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité ne relèvent pas de la responsabilité de SVAKOM.

#### Instructions d'entretien

- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit avec de l'eau tiède et un savon doux non parfumé après chaque utilisation. Pour éviter d'endommager votre produit, assurez-vous que le comparatif à piles n'entre pas en contact avec de l'eau.

- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les batteries et le moteur. Évitez l'exposition directe au soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, stockez ce produit seul. Ne pas stocker avec d'autres produits fabriqués à partir de divers matériaux.

**Remarque :** n'utilisez pas ce produit si vous n'êtes pas en bonne santé.

Si vous ressentez une gêne ou ne vous sentez pas bien lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser. Assurez-vous d'enlever tous les bijoux/piercings sur la zone d'utilisation.

**Remarque :** Avant d'utiliser un nouveau produit SVAKOM, laissez l'appareil se charger complètement et assurez-vous qu'il a été soigneusement nettoyé avant de l'utiliser sur votre corps.

#### Entretien de la batterie :

- Ce produit utilise des piles rechargeables. Lors du remplacement de la batterie, laissez la nouvelle batterie deux ou trois heures pour se charger et se décharger afin qu'elle puisse fonctionner à son potentiel maximum.
- Une batterie peut être chargée ou déchargée plus de 100 fois avant d'atteindre sa pleine maturité. Après avoir complètement chargé la batterie, elle doit être complètement déconnectée du chargeur - une surcharge peut entraîner une réduction de la durée de vie globale de la batterie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée perdra progressivement sa charge.
- Si l'appareil est laissé dans un endroit trop chaud ou trop froid, la durée de vie globale et la capacité de la batterie seront réduites. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, la durée de vie de la batterie sera plus courte, même avec une charge complète.

#### Avertissement!

Ne pas percer ou endommager la batterie. Si la batterie est endommagée, évitez d'utiliser l'appareil. L'utilisation d'une batterie endommagée peut provoquer des incendies et/ou faire exploser l'appareil.

#### Remarque concernant les adaptateurs/chargeurs inclus avec le produit :

L'adaptateur secteur/le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable ou qu'elles aient été instruites sur la bonne utilisation de l'adaptateur secteur / chargeur. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'adaptateur d'alimentation/le chargeur ou des pièces individuelles de celui-ci.

#### Informations sur la disposition du produit :

Veuillez vous abstenir de jeter les matériaux d'emballage ou les anciens appareils lorsque cela n'est pas nécessaire. Si possible, recyclez-les. Les anciens appareils doivent être déposés dans les points de collecte appropriés conformément à votre législation locale et aux directives 2012/19/CE et 2006/66/CE.

Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix (  ) indique que ce produit doit être déposé dans un point de collecte de déchets électroniques afin que le produit puisse être recyclé de manière optimale.

Les piles ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de restituer les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou les lieux de vente de piles. Les piles qui contiennent des substances nocives sont marquées du symbole  et de l'un des symboles chimiques suivants :

- Pb = la batterie contient plus de 0,004% de plomb,
- Cd = la batterie contient plus de 0,002% de cadmium ou
- Hg = La batterie contient plus de 0,0005% de mercure.

Les batteries au lithium et les blocs-batteries ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils ont été déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de batteries doivent être isolés à l'aide de ruban adhésif avant le retour des batteries.

#### QUALITÉ

Surpassement des normes Européennes et d'Amérique

#### Sécurité des matériaux

Tous les produits SVAKOM sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, notamment silicones et ABS. Ils sont inoffensifs pour le corps humain.

#### Certification internationale

Les produits SVAKOM ont passé la certification EU ROHS et sont conformes à la directive européenne CE et à la directive DEEE. Les produits SVAKOM sont « verts » et répondent aux normes officielles de sécurité et de protection de l'environnement émises par les agences en Europe et en Amérique du Nord.



Informations supplémentaires : La directive CE de l'UE et la directive DEEE sont appelées « directives jumelles pour la protection de l'environnement » ou « doubles directives vertes » et sont utilisées pour restreindre l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électroniques, notamment le plomb, le cadmium et le mercure. ROHS signifie « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses », et DEEE signifie « Déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les produits qui répondent aux normes définies dans ces deux directives peuvent être annoncés comme des « produits verts ».

Directive CE de l'UE : est le nom collectif d'une série de normes de produits émises par l'Union Européenne ; les entreprises conformes à la norme peuvent demander la marque de certification CE sur leurs produits et leur étiquetage. Les produits SVAKOM répondent aux normes fixées par ces directives et sont autorisés à utiliser la marque identifiant que les produits sont conformes à toutes les exigences de l'UE.

Alex Neo 2 déclare le modèle n° : S63E/S63

Nom du produit : Alex Neo 2 / Alex est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE. Conformément à l'article 10(2) et à l'article 10(10), ce produit peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

Utilisez Alex Neo 2 / Alex dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et +40°C.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre batterie du type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB2.0.

DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.

#### Normes européennes

#### REMARQUE

Par la présente, SVAKOM déclare que l'équipement électronique de type Masturbateur "Alex Neo 2" est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site à l'adresse internet suivante : <https://svakom.com/de/pdf/alex-neo-2-declaration-of-compliance.pdf>  
La ou les bandes de fréquences dans lesquelles le Vibrator "Alex Neo 2" fonctionne sont de 2402-2480MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de -0.42dBm.



#### Très cher client,

Merci d'avoir choisi SVAKOM !

Nous nous engageons à vous proposer des produits de lifestyle intelligents, luxueux et de qualité!

Une fois inscrit sur notre site web, vous recevrez les dernières mises à jour sur nos nouveaux produits avec toujours plus de façons créatives de se faire plaisir.

Profitez bien!

Service client SVAKOM



#### Demande de garantie

Chaque produit SVAKOM est livré avec une garantie de 1 an et une garantie de qualité de 10 ans.  
Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, visitez : <https://www.svakom.com/warranty-claim> (no need to translate)  
Sur ce lien, vous pourrez entrer toutes les informations nécessaires pour réclamer votre garantie.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

CENTRE D'AIDE

DEMANDE DE GARANTIE

Assistance : [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2022 SVAKOM. Tous droits réservés.



#### 免責宣言

この説明書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としています。この説明書には、正確で信頼できる情報が含まれていると考えられます。ただし、SVAKOMは、これらの情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。また、これらの情報を使用した場合の結果について責任を負いません。SVAKOMは、予見なしに、本書の仕様および製品の説明を含むがこれらに限定されない情報を、いつでも変更する権利を有します。

SVAKOMは、本資料または本書に記載された製品の使用から生じた、またはそれに関連して生じたいかなる損害、損失、コスト、費用についても、直接的または間接的に、またそれによって生じたが特別なものであるかを問わず、一切の責任を負いません。

SVAKOM製品の使用目的には、無効または故障によって人身傷害、死亡、重大な財産上または環境上の損害が発生する可能性があるものは含まれておらず、SVAKOMはこれについていかなる許可も保証もしていません。SVAKOMは、そのような装置またはアプリケーションへの製品の組み込みおよび/または使用について、いかなる表明または保証もしません。したがって、そのような組み込みおよび/または使用のリスクはお客様自身の責任で負うものとします。

本書は、これまでの情報をすべて置き換えています。

本製品は大人用に設計されています。

同梱物 : ・Alex Neo 2 ・充電ケーブル ・取扱説明書

ご注意 : SVAKOMの新製品をご使用になる前に、装置を完全充電にしてください。お体へ使用する前に、装置の洗浄と消毒を適切に行ってください (マニュアルに記載されている看護ガイドラインを参照してください)。



ご注意 SVAKOMベネスリングをご使用になる前に、必ず満充電したら、ベネスリングに消毒しなければなりません。



#### 1. 充電



DC充電ポート

#### 2. ボタンの名称



#### オン/オフ

「S」ボタンを2秒間を長押し

#### 切り替えモード

「S」ボタンをクリックすると、7つのモードを切り替えます

注意事項：製品を初めて起動する場合は、製品は自動的にスタンバイモードになり、アプリとの接続を待機します。スタンドアロンで使用する場合は、「S」ボタンをクリックすると、製品がデフォルトモードになります。

#### 3. ビストンモード

| モード  | M1 | M2            | M3            | M4             | M5             | M6 |
|------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|----|
| イメージ |    |               |               |                |                |    |
| モード  | M7 | M8<br>(APPのみ) | M9<br>(APPのみ) | M10<br>(APPのみ) | M11<br>(APPのみ) |    |
| イメージ |    |               |               |                |                |    |

#### 4. 状態の表示

|      |        |
|------|--------|
| 仕事状態 | 継続的な点灯 |
| 低電力  | ライトが点滅 |
| 充電状態 | ライトが点滅 |
| 充電完了 | ライトが点灯 |

#### 5. APP制御について

1. リモート操作や遠隔操作がしたい場合は

Apple StoreもしくはGoogle Play Storeで「SVAKOM」APPをダウンロードし、インストールするようにお願いします。



SVAKOM  
SVAKOM Design USA limited



Apple



Google

2. インタラクティブビデオやミキシングウェブサイトと同期したい場合は

Apple StoreもしくはGoogle Play Storeで「FeelConnect 3.0」APPをダウンロードし、インストールするようにお願いします。



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play



詳しくは  
<https://www.connexionseries.com/>  
をチェック。

#### 警告と品質

#### FCC注意事項:

本装置は、FCC規制第15部の要件に準拠しています。動作は、次の2つの条件を満たす必要があります: (1) 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならないこと。(2) 本装置は、予期せぬ動作を生じさせる可能性のある干渉を、受信した干渉をすべて受け入れなければならないこと。コンプライアンス責任者の明示的な承認を得ない限り変更または修正は、装置を操作するためのユーザーの許可を無効にする場合があります。

ご注意: 本装置は、FCC規則の第15部に規定されているクラスBデジタル装置の制限条件を満たしていることが、試験により確認されています。これらの制限は、家庭環境における有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射するため、取扱説明書に準拠して設置や使用を行わない場合、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に妨げに有害な干渉を引き起こす場合(装置の電源のオン/オフで判断できる)は、ユーザーは、次のいずれかまたは複数の手段で干渉を修正してください。

- 受信アンテナの向きを調整するか、位置を変更します。
- 装置と受信機の間の距離を長くします。
- 装置が規制されているコンセントは、受信機が接続されているコンセントとは別のラインにあります。
- 販売店または経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談ください。

本装置は、一般的な無線周波数暴露要件を満たすことが評価されています。本装置は、携帯可能な暴露条件下で制限なく使用することができます。

#### FCCID:2A74F-S63E

#### 警告!

1. 本製品をご使用になる前に、次のことを守ってください。

- ・ご使用前に本製品をよくお手入れしてください。刺激の少ない石鹸でその場所を洗い、清潔に保ちます。45°C/113°F未満の温水ですすぎ、最後にタオルまたは柔らかい布で拭きます。

#### 2. 使用中:

- ・潤滑油としてマッサージオイルやハンドクリームを使用しないでください。
- ・シリコンベースの清浄剤は使用しないでください。製品に損傷を与えるおそれがあります。

注意喚起: アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗剤は、製品の洗浄に使用しないでください。直射日光や長時間の高温にさらされることは避けてください。本製品は、清潔で乾燥した場所に保管し、プラスチックを主成分とする製品と接触させないようにしてください。

#### お客様情報

この度はSVAKOM製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お一人でも、パートナーと一緒に使っても、いつでも楽しくお使いいただけます。

本製品を常に最適な性能に維持するために、本製品の適切なメンテナンスおよび安全性に関するすべての情報をお読みになることをお勧めします。この取扱説明書は、いつでも持ち帰るように大切に保管してください。製品パッケージには、バッテリーや充電などに関する有用な情報が記載されている場合がありますので、廃棄しないでください。

#### 安全性情報



- ・子どもや未成年者の手の届かないところに置いてください。部品によっては、窒息の原因となることがあります。
- ・本製品は、損傷した皮膚や刺激のある場所で使用しないでください。
- ・本装置を他人と共有しないでください。病気や感染の原因になるおそれがあります。
- ・製品パッケージに記載されている素材は、直接の接触によるアレルギーの発症を避けるために慎重に考慮してください。
- ・製品を極端な温度（冷凍/高温など）にさらさないでください。
- ・けがや火災など、特に注意事項や安全上の注意事項に留意してください。違反した場合には、自分でリスクを負うていただきます。
- ・SVAKOMは、不適切な使用や安全に関する注意事項の不履行に起因する傷害、事故、いかなる損害についても一切責任を負いません。

#### 保管/手入れ説明

- ・毎回使用した後、製品を完全に冷やしてから保管してください。
- ・毎回使用した後、製品を清潔な布で拭き取り、乾いた状態で、ぬるま湯で洗い流します。製品の破損を防ぐために、バッテリーケースに水が入らないようにしてください。
- ・本製品は清潔で涼しく乾燥した場所に保管してください。湿気は、バッテリーとモーターに損傷を与える可能性があります。直射日光を避けてください。
- ・化学反応を防ぐため、本製品は隔離保管してください。様々な素材で作られた他の製品と一緒に保管しないでください。

**ご注意:** 体調のすぐれない方は、本製品を使用しないでください。本製品の使用は、お客様の責任において行われるものとします。

本製品の使用中に違和感や不快感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。使用箇所のジュエリー/ピアスなどのアクセサリーは必ず取り外してください。

**ご注意:** 新しいSVAKOM製品を使用する前に、装置を完全充電し、十分に洗浄したことを確認してから身体に使用してください。

#### バッテリーのメンテナンス:

- ・本製品は充電式バッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、最大限の能力を発揮するように、新しいバッテリーの充電と放電に2~3時間かかります。
- ・バッテリーは寿命に達するまで1000回以上の充放電が可能です。バッテリーが満充電になったら、充電器から取り外してください。過充電になると、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・長い間使用しない場合、満充電状態のバッテリーの電力が徐々に失われていきます。
- ・製品が充電または放電の動作中に停止すると、バッテリーの寿命とバッテリー容量の両方とも低下します。過熱や過冷却になると、満充電でも電池の寿命が短くなります。

#### バッテリー警告!

バッテリーに穴を開けたり、損傷を与えたりしないでください。バッテリーが破損している場合は、装置を使用しないでください。破損したバッテリーを使用すると、火災や装置の爆発の原因となります。

#### 製品に付属するアダプター・充電器に関する注意事項:

電源アダプター/充電器は、身体的、感性的、精神的な能力の低い人（子供を含む）、経験や知識が乏しい人が使用することを意図していません。ただし、監督者が指導している場合、または電源アダプター/充電器の適切な使用方法を指示されている場合は、この限りではありません。バッテリーの寿命とバッテリー容量の両方とも低下します。過熱や過冷却になると、満充電でも電池の寿命が短くなります。

#### 廃棄情報:

不要な梱包材や使用済みの装置を捨ててください。可能な場合には、リサイクルしてください。使用済みの装置は、地域の規制、2012/19/ECおよび2006/66/EC指令に従って、適切な回収場所に輸送する必要があります。

ゴミ箱に表示されている十字の（）マークは、最適なリサイクルのために、製品を電子廃棄物収集場所に輸送し、廃棄する必要があります。

バッテリーは、家庭ごと取り扱われません。消費者として、使用済みバッテリーを引き渡すことが法的に義務付けられています。使用済みのバッテリーは、電気品の回収場所またはバッテリー・電池店にお届けできます。また、ご使用後に、該当する種類のバッテリーを無料で返却することもできます。有害物質を含有しているバッテリーには、「」記号と次の化学記号のいずれかが表示されます。

- ・Pb=バッテリーに含有される鉛が0.004%以上（質量%）。
- ・Cd=バッテリーに含有されるカドミウムが0.002以上（質量%）。
- ・Hg=バッテリーに含有される水銀が0.0005%以上（質量%）。

すべてのシステムのリチウムバッテリーとバッテリーパックは、完全に放電されるまで回収場所に輸送されません。放電が不完全な場合の短絡を防止するために、バッテリーを返送する前に、バッテリーの両極を粘着テープなどで絶縁してください。

#### 品質

欧州・米国規格をクリア

#### 材料安全性

SVAKOMの製品はすべて、シリコンやABS樹脂など、環境に配慮した素材で作られています。これらの素材は、人体に害を与えないものです。

#### 国際認証

SVAKOM製品は、EUのROHS認証を取得しており、EUのCE指令およびWEEE指令に準拠しています。SVAKOM製品は、ヨーロッパおよび北米の機関が発行する公式の安全基準および環境基準に準拠している「グリーン」製品です。



**追加情報:** EUのCE指令及びWEEE指令は、「環境保護二重指令」あるいは「二重グリーン指令」と呼ばれ、鉛、カドミウム、水銀などの電子製品に含まれる有害物質を規制するために使用されています。ROHSは「有害物質規制指令」、WEEEは「廃棄電子・電気装置」を示します。この2つの指令に定められた基準を満たした製品は、「グリーン製品」として宣伝することができます。

EUのCE指令: EUが公布した一連の製品規格の総称で、この規格を満たす企業はその製品とラベルにCE認証マークを申請することができます。SVAKOMの製品は、これらの指令に規定された基準を超えて、製品がEUのすべての要件を満たしていることを識別するためにこのマークの使用を許可されています。

Alex Neo 2が発表した製品型番は次のとおりです: S63E/S63

製品名: Alex Neo 2/Alex は、EU指令2014/53/EUの主要要件およびその他の関連規定に準拠しています。

本製品は、第10条（2）及び第10条（10）に基づき、全てのEU加盟国での使用が認められています。

Alex Neo 2は、0°C~+40°Cの雰囲気で使用されます。

間違った種類のバッテリーに交換すると、爆発の危険があります。使用済みバッテリーは、説明書に従って廃棄してください

本製品は、USB2.0ポートのUSBインターフェイスにも接続可能です。

SAR-装置は、体から5mm離れた場所で使用する場合、無線周波数の技術仕様基準に準拠しています。

#### 欧州規格に準拠

#### 通知

SVAKOMは、マスターベータ「Alex Neo 2/Alex」が無線装置であり、2014/53/EU指令に準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言の全文は、次のURLでご覧いただけます:

<https://svakom.com/de/pdf/alex-neo-2-declaration-of-conformity.pdf>

マスターベータ「Alex Neo 2」の動作周波数帯域は 2402-2480MHz であり、この周波数帯域で発信される最大送信電力は-0.42dBmです。



#### お客様の皆様:

この度は、SVAKOMをご利用いただきありがとうございます。

当社は、スマートで楽しい、ラグジュアリーでエレガントなライフスタイル製品をお届けします。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

#### SVAKOMカスタマーサービス

#### 保証

各SVAKOM製品には、1年間の保証と10年間の品質保証を提供いたします。

製品の使用時に問題が発生した場合は、以下のウェブサイトにアクセスしてください。  
<https://www.svakom.com/warranty-claim>  
必要な情報を登録すれば、保証を適用します

WWW.SVAKOM.COM

ヘルプセンター

保証の申請

サポート: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakom\_jp



SVAKOM Official



@svakomjp

© 2022 SVAKOM.著作権所有。

ES

#### Deslinde de responsabilidad

La información contenida en este manual se proporciona únicamente con fines informativos. Se considera que este manual contiene información precisa y confiable. Sin embargo, SVAKOM no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud o integridad de dicha información y se exime de toda responsabilidad por las consecuencias de dicho uso. SVAKOM se reserva el derecho de realizar cambios en la información incluida en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, incluidos, entre otros, las especificaciones y descripciones de los productos.

SVAKOM no será responsable de ningún daño, pérdida, costo o gasto, directo o indirecto, consecuente o especial, que surja o esté relacionado con el uso de este material o los productos aquí descritos.

Los productos de SVAKOM no están destinados, autorizados ni garantizados para su uso en situaciones en las que la falla o el mal funcionamiento podrían provocar lesiones personales, la muerte o daños graves a la propiedad o al medio ambiente. SVAKOM no se responsabiliza ni garantiza la inclusión y/o el uso de sus productos en dichos equipos o aplicaciones y, por lo tanto, dicha inclusión y/o uso corren por cuenta y riesgo del cliente.

Este documento sustituye y reemplaza toda la información anterior.

Este producto está destinado a ser utilizado por adultos.

**Artículos incluidos:** • Alex Neo 2 • Cable de carga • Manual

**Nota:** Antes de usar un nuevo producto SVAKOM, deje que el dispositivo se cargue por completo. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente limpio y desinfectado antes de usarlo en su cuerpo (consulte la guía de cuidado del manual)



**Notas:** Antes de usar el anillo vibrador de SVAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

ES

#### 1. Puerto de carga



Puerto de carga de CC

#### 2. Guía de Botones



**ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**

Mantenga presionado el botón "S" durante 2 s.

**Cambio de modo**

Presione una vez el botón "S" para cambiar entre 7 modos.

Nota: Al activar el dispositivo por primera vez, entrará en modo de espera para realizar la conexión de APP. Para el control manual, presione una vez el botón "S" y el producto entrará en el nivel de empuje predeterminado.

#### 3. Modos de Empuje

| Modo    | M1 | M2                      | M3                      | M4                       | M5                       | M6 |
|---------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Gráfico |    |                         |                         |                          |                          |    |
| Modo    | M7 | M8<br>(Solo aplicación) | M9<br>(Solo aplicación) | M10<br>(Solo aplicación) | M11<br>(Solo aplicación) |    |
| Gráfico |    |                         |                         |                          |                          |    |

#### 4. Indicación de estado

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Estado activado  | Luz permanece |
| Batería baja     | Luz parpadea  |
| Cargando         | Luz parpadea  |
| Carga completada | Luz permanece |

#### 5. Control de aplicaciones



SVAKOM  
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Para control local y de larga distancia, descargue la APLICACIÓN "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store.



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

Para sincronizar con videos interactivos y sitios web de cámaras, descargue el APLICACIÓN "FeelConnect 3.0", disponible en Apple Store y Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP guide or visit:  
[www.svakom.com/Conexion-series](http://www.svakom.com/Conexion-series)

Para obtener instrucciones detalladas,  
visite <https://www.connexionseries.com/>.

#### ADVERTENCIA Y CALIDAD

#### Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Re-orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto de radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición general de radiofrecuencia. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición remota sin restricciones.

FCCID:2A74F-S63E

#### ¡Advertencia!

#### 1. Por favor, cumpla con lo siguiente antes de usar el producto:

Limpie a fondo el producto antes de usarlo: Lave el dispositivo con un jabón suave sin fragancia, luego enjuague con agua limpia y fíbralo a menos de 45 °C/113 °F grados. Finalmente, séquelo suavemente con una toalla o un paño.

#### 2. Durante el uso:

No use aceite de masaje ni crema de manos como lubricante.  
No utilice lubricante a base de silicona, ya que esto podría dañar el producto.

**Recordatorio:** No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto. Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición a largo plazo a altas temperaturas. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco sin contacto con productos hechos principalmente de plástico.

#### Información al cliente

Gracias por elegir y confiar en SVAKOM. Esperamos que esté preparado para disfrutar de unas sensaciones intensas y de diversión, ya esté solo o acompañado [s].

Para mantener este producto durante años, le recomendamos que lea toda la información sobre el mantenimiento adecuado del producto y la información de seguridad. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias. No tire el embalaje del producto, ya que esto puede contener información útil sobre la batería, la carga, etc.

#### Información de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el emvasado del producto para evitar alergias.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.
- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el emvasado del producto para evitar alergias.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.
- Lesiones, accidentes, o cualquier daño causado por el uso inadecuado o la incapacidad de observar las instrucciones de seguridad no es responsabilidad de SVAKOM.

#### Instrucciones de cuidado

- Después de cada uso, deje que el producto se enfríe antes de guardarlo.
- Después de cada uso, limpie el producto con agua tibia y jabón suave sin perfume. Para evitar daños a su producto, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de la batería.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad podría dañar la batería y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para prevenir reacciones químicas, almacene este producto por sí mismo. No almacene con otros productos hechos de diferentes materiales.

**Nota:** No utilice este producto si su salud es frágil. Usted utiliza este producto a su propio riesgo y discreción.

Si experimenta alguna incomodidad o se siente mal a la hora de utilizar este producto, deje de usarlo de inmediato. Asegúrese de eliminar cualquier joyería / piercings en el área de uso.

**NOTA:** Antes de usar un nuevo producto SVAKOM, permita que el dispositivo se cargue completamente y asegúrese de que se haya limpiado a fondo antes de su uso.

#### Mantenimiento de la batería:

- Este producto utiliza baterías recargables. Al reemplazar la batería, permita que la batería nueva se cargue y descargue durante dos o tres horas; para realizar en su máximo potencial.
- Se puede cargar o descargar una batería durante 100 veces antes de alcanzar la madurez completa. Después de cargar completamente la batería, recomendamos desconectar el cargador; la sobrecarga puede causar una reducción en la vida útil general de la batería.
- Cuando se deja inactiva, una batería completamente cargada perderá gradualmente su carga.

- Si el dispositivo se deja en una ubicación, ya sea demasiado caliente o demasiado frío, habrá una reducción en la vida útil general de la batería y la capacidad de la batería. Cuando demasiado caliente o demasiado frío, la duración de la batería será más corta incluso en una carga completa.

#### ¡Advertencia de la batería!

No pinchar ni dañar la batería. Si la batería está dañada, absténgase de usar el dispositivo. El uso de una batería de daño puede causar incendios y / o hacer que el dispositivo explote.

#### Nota para adaptadores / cargadores incluidos con el producto:

El adaptador / cargador de alimentación no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o aquellos que carecen de experiencia y / o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable o que hayan sido instruidos en el adecuado uso del adaptador / cargador de alimentación. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el adaptador / cargador de alimentación o sus partes individuales.

#### Información de eliminación:

Por favor, absténgase de descartar material de embalaje o dispositivos antiguos en zonas no adecuadas. Si es posible, reciclar los elementos. Los dispositivos antiguos deben llevarse a los puntos de recolección adecuados de acuerdo con su legislación local y directivas 2012/19 / CE y 2006/66 / CE.

El símbolo del bote de basura (  ) muestra que este producto debe llevarse a un punto de recolección de residuos electrónicos para su eliminación para que pueda reciclarse de manera óptima.

Las baterías no pertenecen a la categoría de residuos domésticos. Como consumidor, usted está bajo la obligación legal de reciclar las baterías usadas. Puede hacer esto en los puntos de recogida pública o en lugares donde se venden baterías. Las baterías que contienen sustancias nocivas están marcadas con el  símbolo y uno de los siguientes símbolos químicos:

- PB = la batería contiene más de 0.004 por ciento de plomo por masa.
- CD = la batería contiene más de 0.002 por ciento de cadmio por masa.
- HG = la batería contiene más de 0.0005 por ciento de mercurio por masa.

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas solo se pueden entregar en los puntos de recolección si se  descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos en estos tipos de baterías deben estar aislados utilizando una sustancia, como la cinta adhesiva antes de que se devuelvan las baterías.

#### CAUTIDAD

Superando los estándares de Europa y América

#### Seguridad material

Todos los productos SVAKOM se fabrican utilizando material respetuoso con el medio ambiente, incluyendo plásticos de silicona y ABS. Son inofensivos para el cuerpo de los humanos.

#### Certificación internacional

Los productos de SVAKOM han pasado la certificación de la UE ROHS y cumplen con la Directiva de la UE CE y la Directiva WEEE. Los productos SVAKOM son "verdes" que cumplen con la norma oficial de seguridad y protección del medio ambiente emitida por agencias en Europa y América del Norte.



Información adicional: la directiva de la UE CE y la Directiva de la OMEEE se denominan las "Directivas gemelas para la protección del medio ambiente" o "Directivas de doble verde" y se utilizan para restringir sustancias peligrosas en productos electrónicos, incluyendo plomo, cadmio y mercurio. RoHS significa "restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas"; Y WEEE significa "equipo eléctrico y electrónico". Los productos que cumplen con los estándares establecidos en la puta en estas dos directivas se pueden anunciar como "productos ecológicos".

Directiva de la UE CE: es el nombre colectivo de una serie de estándares de productos emitidos por la Unión Europea; Las empresas que cumplen con el estándar pueden solicitar la marca de certificación CE en sus productos y etiquetado. Los productos SVAKOM superan los estándares establecidos por estas directivas y están autorizados a utilizar la marca que identifica que los productos cumplen con todos los requisitos de la UE.

Alex Neo 2 declara que este modelo NO: S63E / S63

Nombre del producto: Alex Neo 2 / Alex cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE. De conformidad con el Artículo 10 [2] y el Artículo 10 [10], este producto se puede utilizar en todos los Estados miembros de la UE.

Use Alex Neo 2 en un entorno con una temperatura entre 0°C and +40°C.

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo utilizado a 5 mm de su cuerpo.

#### Superando la norma europea

#### AVISO

Por la presente, SVAKOM declara que el Masturbador de tipo de equipo de radio "Alex Neo 2" cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en el Siguiendo la dirección de Internet:

<https://svakom.com/de/pdf/alex-neo-2-declaration-of-conformity.pdf>

La banda de frecuencia o los bandos en las que el masturbador del equipo de radio "Alex Neo 2" se opera en 2402-2480MHz y la potencia de transmisión máxima emitida en la banda de frecuencia o las bandos es <1.42dBm.



#### Querido Cliente ,

¡Gracias por elegir SVAKOM!

Estamos dedicados a traerte productos inteligentes, de ensueño, lujosos y elegantes.

Una vez que se haya registrado en nuestro sitio web, obtendrá las últimas actualizaciones de nuestros productos innovadores con formas creativas de jugar.

¡Disfruta de un gran placer!

#### Atención al cliente de SVAKOM

#### Reclamo de garantía



Cada producto de SVAKOM viene con una garantía de 1 año y una garantía de calidad de 10 años.

Si tiene algún problema con su producto, visite el sitio web: <https://www.svakom.com/warranty-claim> (no need to translate) Donde puede ingresar toda la información necesaria para reclamar su garantía.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)

[CENTRO DE AYUDA](#)

[CENTRO DE AYUDA](#)

Soporte: [cliente-service@svakom.com](mailto:cliente-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakom\_es



SVAKOM Official



@svakom\_usa

© 2022 SVAKOM. Reservados todos los derechos.

## DE Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Handbuch genaue und zuverlässige Informationen enthält. SVAKOM gibt jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jede Haftung für die Folgen einer solchen Verwendung ab. SVAKOM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen.

SVAKOM haftet nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, direkt oder indirekt, Folge- oder Sonderschäden, die sich aus oder in Verbindung mit der Verwendung des Produkts oder der hier beschriebenen Materialien ergeben.

Die Produkte von SVAKOM sind nicht für den Einsatz in Situationen bestimmt, autorisiert oder garantiert, in denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion möglicherweise zu Personenschäden, Tod oder schweren Sach- oder Vermögensschäden führen kann. SVAKOM gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Verwendung des Produkts in solchen Geräten oder Situationen ab, und daher erfolgt diese Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Informationen.

Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt.

**Enthaltene Artikel:** • Alex Neo 2 • Ladekabel • Handbuch

**Hinweis:** Bevor Sie ein neues SVAKOM-Produkt verwenden, laden Sie das Gerät vollständig auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert ist, bevor Sie es am Körper verwenden (siehe Pflegeanleitung).

**Wichtig:** Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht.

### 1. Ladenschluss



DC-Ladeanschluss

### 2. Tastenanleitung



**EIN/AUS**

Halte die „S“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

**Modus wechseln**

Drücke einmal die „S“-Taste, um zwischen den 7 Modi zu wechseln.

Hinweis: Wenn du das Gerät zum ersten Mal aktivierst, wechselt es direkt in den Standby-Modus und wartet darauf sich mit der App zu verbinden. Drücke zur manuellen Steuerung einmal die „S“-Taste und das Produkt wechselt in den Standardmodus.

### 3. Saugmodi

| Modus | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| Graph |    |    |    |    |    |    |

| Modus | M7 | M8<br>(Nur APP) | M9<br>(Nur APP) | M10<br>(Nur APP) | M11<br>(Nur APP) |  |
|-------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Graph |    |                 |                 |                  |                  |  |

### 4. Statusanzeige

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Aktiv                  | Dauerlicht   |
| Schwache Batterie      | Licht blinkt |
| Laden                  | Licht blinkt |
| Vollständig aufgeladen | Dauerlicht   |

### 5. App-Steuerung



SVAKOM  
SVAKOM Design USA limited



App Store



Google Play

Um das Gerät mit deinem Smartphone fernzusteuern lade die "SVAKOM" APP herunter. Verfügbar im App-Store und bei Google-Play



FeelConnect 3  
Feel Technology



App Store



Google Play

Um mit interaktiven Videos und Cam-Websites zu synchronisieren, lade die "FeelConnect 3.0" APP herunter. Verfügbar im App-Store und bei Google-Play



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:  
[www.sivom.com/connection-series](https://www.sivom.com/connection-series)

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter  
<https://www.connexionseries.com/>.

### WARNUNG & QUALITÄT

#### FCC-Warnung:

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für das Einhalten der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.