














 <div><p>#XL-SPLASH-BLACK #XL-SPLASH-RED #XL-SPLASH-NAVY</p></div>	<p>SAFETY & CARE INSTRUCTIONS</p> <p>Do NOT fully submerge this speaker into water. Do NOT expose to extreme temperatures as this can damage the product and void the warranty.</p> <p>Do NOT attempt to modify or disassemble in any way.</p> <p>Spot Clean ONLY.</p> <p>Only power with the provided cable.</p> <p>CONTENTS:</p> <p>Speaker, Charging cable, User manual</p> <p>SPECIFICATIONS:</p> <p>Bluetooth Version: 5.3 Battery capacity: 1200mAh Output Power: 5W x 2 Stereo Sound Speaker Size: 66mm x 2 Playback Time: 6 Hours at 30% volume Charging time: 1-2h Material: ABS + Fabric Product size: 86 x 86 x 257mm Type-C USB Charging Cable Included</p>	<p>HOW TO USE SPEAKER: CHARGING & POWERING ON:</p> <p>1. Use the included USB cable to fully charge the speaker for a minimum of 4 hours before first use. When charging, the LED indicator light will be on. Once fully charged, the LED indicator will turn off</p> <p>2. Long press “” for 3 seconds, until the LED indicator lights up.</p> <p>3. Turn on the wireless function on your mobile device.</p> <p>4. Search and select “SPLASH XL”.</p> <p>BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE</p> <p>1. Once powered on, the speaker will automatically go into PAIRING MODE.</p>	<p>2. Pairing mode will last for 5 minutes. While in pairing mode, turn on the Bluetooth connection on your device, Scan/Search & select ‘SPLASH XL’.</p> <p>3. Once paired, successfully speaker will voice prompt ‘CONNECTED’.</p> <p>TRUE WIRELESS MODE</p> <p>CONNECTING TWO SPLASH XL SPEAKERS</p> <p>1. Turn both speakers on at the same time and keep in default Bluetooth Mode.</p> <p>2. Double-click the  button on ONE of the speakers to enter True Wireless Mode.</p> <p>3. The speakers will then voice-prompt that they have been connected to each other and will sync the audio being played.</p>	<p>HANDS-FREE FUNCTION</p> <p>1. When in Bluetooth mode, the music will automatically pause when there is an incoming call.</p> <p>2. Click the Phone Mode to answer/ end the call. Press and hold to reject the incoming call.</p> <p>3. Double click the Phone Mode button to call back the last number.</p> <p>4. Once the call has ended, the music will resume automatically.</p>	<p>BUTTON FUNCTIONS</p> <p>     </p> <p>1. VOLUME UP/ NEXT TRACK Click Once To Increase Volume, Press And Hold For Next Track</p> <p>2. MODE Click Once To Switch Modes</p> <p>3. POWER</p> <p>4. PHONE MODE Short press to answer, long press to reject, double click to redial</p> <p>5. PLAY/PAUSE Click Once To Play/ Pause</p> <p>6. VOLUME DOWN/ PREVIOUS TRACK Click Once To Lower Volume, Press And Hold For Previous Track</p>	<p>FCC ID: 2BKTL-SPXL01 </p> <p>FCC STATEMENT :</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which</p>	<p>can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</p> <p>RF warning statement:</p> <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p> <p>This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.</p>	<p>SPEAKER OVERVIEW</p>  <p>Plug in a TF/ MicroSD card or USB memory stick with pre-loaded MP3 files. You can also play from external devices with a 3.5mm AUX cable.</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & WARRANTY INFO</p> <p>This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any issues about this product, contact us at help@SimplyTechCorp.com.</p> <p>SimplyTech Electronics Inc declared that radio equipment is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.</p> <p>EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at www.SimplyTech-Corp.com/docs.</p> <p>DISTRIBUTED BY: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018</p> <p>MADE IN CHINA</p> <p>Please read before using this product.</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	---	---

 <div><p>#XL-SPLASH-BLACK #XL-SPLASH-RED #XL-SPLASH-NAVY</p></div>	<p>SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE</p> <p>Tauchen Sie diesen Lautsprecher NICHT vollständig in Wasser ein. Setzen Sie ihn NICHT extremen Temperaturen aus, da dies das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.</p> <p>NUR Fleckenreinigung.</p> <p>Stromversorgung nur mit dem mitgelieferten Kabel oder hochwertigen Lithium-Batterien.</p> <p>INHALT: Multifunktionslautsprecher, Aufladekabel, Benutzerhandbuch</p> <p>SPECIFICATIONS:</p> <p>Bluetooth Version: 5.3 Battery capacity: 1200mAh Output Power: 5W x 2 Stereo Sound Speaker Size: 66mm x 2 Playback Time: 6 Hours at 30% volume Charging time: 1-2h Material: ABS + Fabric Product size: 86 x 86 x 257mm Type-C USB Charging Cable Included</p>	<p>SO VERWENDEN SIE DEN LAUTSPRECHER: LADEN und EINSCHALTEN:</p> <p>1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um es vollständig zu verwenden. Laden Sie den Lautsprecher mindestens auf 4 Stunden vor dem ersten Gebrauch. Beim Aufladen, Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet. Einmal Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige abschalten</p> <p>2. Halten Sie "" 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.</p> <p>3. Schalten Sie die drahtlose Funktion auf Ihrem mobilen Gerät ein.</p> <p>4. Suchen und wählen Sie "SPLASH XL".</p> <p>BLUETOOTH-PAIRING MIT IHREM GERÄT</p> <p>1. Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, funktioniert er automatisch in den PAIRING-MODUS wechseln.</p>	<p>2. Der Kopplungsmodus dauert 5 Minuten. Schalten Sie im Pairing-Modus das ein Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, Scannen/suchen und wählen Sie „SPLASH XL“.</p> <p>3. Nach erfolgreicher Kopplung funktioniert der Lautsprecher Sprachansage „VERBUNDEN“.</p> <p>ECHTER WIRELESS-MODUS VERBINDUNG ZWEI SPLASH XL-LAUTSPRECHER</p> <p>1. Schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein und bleiben Sie im Standard-Bluetooth-Modus.</p> <p>2. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche „“. Einer der Redner zum Eintreten Echter Wireless-Modus.</p> <p>3. Die Lautsprecher geben dann eine Sprachansage aus dass sie miteinander</p>	<p>verbunden waren und synchronisiert den abgespielten Ton.</p> <p>FREISPRECHFUNKTION</p> <p>1. Im Bluetooth-Modus läuft die Musik automatisch pausieren, wenn es eine gibt eingehender Anruf.</p> <p>2. Klicken Sie auf „Telefon-Modus“, um die Frage zu beantworten/zu beenden Anruf. Halten Sie gedrückt, um den eingehenden Anruf abzulehnen Anruf.</p> <p>3. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon-Modus“, um Rufen Sie die letzte Nummer zurück.</p> <p>4. Sobald der Anruf beendet ist, ertönt die Musik automatisch fortfahren.</p>	<p>TASTENFUNKTIONEN</p> <p>     </p> <p>1. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN/NÄCHSTER TITEL Klicken Sie einmal, um die Lautstärke zu erhöhen. Für nächsten Titel drücken und halten</p> <p>2. MODUS Einmal klicken, um den Modus zu wechseln</p> <p>3. KRAFT</p> <p>4. TELEFON-MODUS Kurzes Drücken zum Antworten, langes Drücken zum Ablehnen, Doppelklick zur Wahlwiederholung.</p> <p>5. WIEDERGABE/PAUSE Klicken Sie einmal zum Abspielen/Pausieren</p> <p>6. LAUTSTÄRKE LEISER/VORHERIGER TITEL Klicken Sie einmal, um die Lautstärke zu verringern. Drücken und Halten für vorherigen Titel</p>	<p>FCC ID: 2BKTL-SPXL01 </p> <p>FCC-ERKLÄRUNG :</p> <p>Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p> <p>Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.</p> <p>HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.</p>	<p>Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.</p> <p>RF-Warnhinweis:</p> <p>Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.</p>	<p>SPEAKER OVERVIEW</p>  <p>Schließen Sie eine TF/MicroSD-Karte oder einen USB-Speicherstick mit vorinstallierten MP3-Dateien an. Sie können auch von externen Geräten mit einem 3,5-mm-AUX-Kabel abspielen.</p>	<p>TECHNISCHE HILFE & GARANTIENINFORMATIONEN</p> <p>Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf Mängel. Für Garantieaustausch Fragen oder Problem mit diesem Produkt wenden Sie sich an help@simplytechcorp.com.</p> <p>GARANTIE 1 JAHR. Hergestellt in China</p> <p>Simply Tech erklärt, dass Funkt great der EU-Richtlinie 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU entspricht. Das Produkt der EU-Konformitätserklärung kann unter eingesehen werden</p> <p>www.SimplyTechCorp.com/docs.</p> <p>VERTRIEB DURCH:</p> <p>SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018</p> <p>Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme dieses Produkts.</p>
---	--	--	---	--	---	--	---	--	--