

IT

Indicazioni di sicurezza importanti

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni, la guida sulla sicurezza, la guida rapida (ove disponibili) in modo esaustivo prima dell'utilizzo del prodotto.
- Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le indicazioni di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.
- Prima della messa in funzione, verificare le disposizioni specifiche di ogni paese!

Evitare incidenti e rischi per la salute

- Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di evitare danni all'udito.
- È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra gli auricolari e pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD), in quanto il prodotto genera costantemente campi magnetici.
- Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici, per evitare incidenti e il rischio di soffocamento.
- Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente circostante (ad esempio, durante la guida).

Evitare danni al prodotto e anomalie

- Il dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termoforni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso.
- Impiegare esclusivamente i dispositivi supplementari/gli accessori/i ricambi forniti o raccomandati da Sennheiser.
- Per pulire i dispositivi utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.
- Per scollegare completamente il dispositivo dalla rete, staccare l'alimentatore a spina dalla presa di corrente.
- Non cortocircuitare mai i contatti del dispositivo. Prestare attenzione a non fare cadere alcun oggetto metallico (ad esempio graffette, fermagli per capelli, orec-chini) nelle fessure e nei vani dei contatti del prodotto.
- Caricare con la stazione base o il caricabatteria CH 10 esclusivamente gli headset della serie DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Istruzioni di sicurezza per la batteria litio-polimero

 AVVERTENZA In caso di uso estremo, improprio o diverso da quello previsto dalla batteria litio-polimero, è possibile che si verifichino: - esplosioni - incendi - sviluppo di calore - sviluppo di fumo o gas.	
 Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato.	
 Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate da Sennheiser e i caricabatteria adeguati.	
 Caricare le batterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.	
 Spegner e i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.	
 Caricare regolarmente le batterie anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).	
 Non surriscaldare le batterie a una temperatura superiore a 70 °C. Evitare la luce diretta del sole e non gettare le batterie nel fuoco.	

Impiego conforme all'uso previsto/Responsabilità

Il sistema headset è ideato per le telefonate, nonché per la riproduzione audio in collegamento a un computer (VoIP) e/o a un telefono per l'utilizzo professionale in uffici e callcenter. Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto nelle indicazioni di sicurezza. Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, come pure dei dispositivi ausiliari/accessori. Il rischio è a carico dell'utilizzatore.

Sennheiser non è responsabile dei danni ai dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia.

Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione DECT.

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sennheiser Communications A/S offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

In adempienza con i requisiti seguenti

- Direttiva RAE (2012/19/UE)
- Il preghiamo di smaltire il presente prodotto conferendolo presso il tuo punto di raccolta o centro di riciclaggio di zona per i prodotti di questo tipo.
- Direttiva in materia di batteria (2006/66/CE e 2013/56/UE)
- Le batterie ricaricabili integrate del prodotto possono essere riciclate. Allo scopo di proteggere l'ambiente, smaltire i prodotti difettosi e le loro batterie ricaricabili come rifiuti speciali oppure restituirle al rivenditore specializzato.

Conformità UE

- Direttiva ErP (2009/125/CE)
- Direttiva RoHS (2011/65/UE)
- Con la presente, Sennheiser Communications A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DW Series è in linea con la Direttiva in materia di apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso l'indirizzo Internet seguente: www.sennheiser.com/download.

PT

Instruções de segurança importantes

- Antes de utilizar o produto, leia o manual de instruções, o guia de segurança e o guia rápido (como fornecido), com atenção e na íntegra.
- Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de segurança.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.
- Antes da colocação em funcionamento verifique os regulamentos específicos nacionais!

Evitar danos para a saúde e acidentes

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos na audição.
- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre as conchas dos auscultadores e pacemakers ou defibriladores implantados (ICD), pois o produto gera campos magnéticos permanentes.
- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de asfixia.
- Não utilize o produto em situações que requeiram a sua particular atenção (por ex., no trânsito).

Evitar danos no produto e interferências

- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.
- Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobressalentes fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.
- Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.
- Retire o alimentador de ficha da tomada para desligar o produto da rede.
- Nunca ligue os contactos do produto em curto-circuito. Preste atenção para não deixar objetos metálicos (como, por ex., agrafas, ganchos de cabelo, brincos) entrar em contacto com as interfaces e os contactos.
- Carregue com a base ou com o carregador CH 10 exclusivamente micro-auscultadores da série DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Instruções de segurança relativamente à bateria de polímeros de lítio

 AVISO Em caso de utilização abusiva ou inadequada da bateria de polímeros de lítio, existe, em caso extremo, o perigo de: - explosão; - incêndio; - geração de calor; - formação de fumo ou gases.	
 Entregue sempre as pilhas recarregáveis defeituosas em pontos de recolha de pilhas (pilhões) ou lojas da especialidade.	
 Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.	
 Carregue sempre as pilhas recarregáveis a uma temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.	
 Desligue produtos abastecidos por pilhas recarregáveis se estes não forem usados.	
 Recarregue as pilhas recarregáveis regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).	
 Não exponha as pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não deite as pilhas para o fogo.	

Utilização adequada/responsabilidade

O sistema de micro-auscultadores foi concebido para realizar chamadas telefónicas e para a entrada e saída áudio em conjunto com um computador (VoIP) e/ou telefone para utilização profissional no escritório ou centros de atendimento.

Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos nestas instruções de segurança. A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios. Neste caso, o risco é suportado pelo utilizador.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não estejam em conformidade com as especificações USB.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções de ligação originadas por acumuladores de descarregados ou antigos, nem por danos que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão DECT.

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para este produto. As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com os seguintes requisitos

- Diretiva REEE (2012/19/UE)
- Elimine este produto levando-o ao seu ponto de recolha ou centro de reciclagem local para tais equipamentos.
- Diretiva relativa às baterias (2006/66/CE e 2013/56/UE)
- As baterias recarregáveis incorporadas no produto podem ser recicladas. Para proteger o ambiente, elimine produtos avariados, juntamente com as suas baterias recarregáveis, como resíduos especiais ou devolva-os ao seu revendedor especializado.

Conformidade UE

- Diretiva ErP (2009/125/CE)
- Diretiva RSP (2011/65/UE)
- Desta forma, a Sennheiser Communications A/S declara que o equipamento de rádio do tipo DW Series cumpre a Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/UE).

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.sennheiser.com/download.

EL

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από την χρήση του προϊόντος μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, τις οδηγίες ασφαλείας και το σύντομο οδηγό (en υπάρχει).
- Όταν δίνετε το προϊόν σε τρίτα άτομα δίνετε μαζί και αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει εμφανείς ζημιές.
- Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία λάβετε υπόψη τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς!

Αποφυγή ατυχημάτων και βλάβων στην υγεία

- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε πάντα μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στα ακουστικά και σε βριστοδότη ή σε εμφυτευμένο σπινθηδωτή (ICD), καθώς το προϊόν παράγει μόνιμα μαγνητική πεδία.
- Κρατάτε τα εξαρτήματα του προϊόντος, της συσκευασίας και τα παρεκόμενα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα ώστε να αποτρέψετε ατυχήματα και τον κίνδυνο ασφυξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. στην οδήγ κοινόχρηστ).

Αποφυγή υλικών ζημιών και δυσλειτουργιών

- Διατηρείτε το προϊόν πάντα στεγνό και μην το εκθέτετε σε ακραίες θερμοκρασίες (ποταλάκι μαλλιών, θερμάστρα, παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, κλπ.) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση και η παραμόρφωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο παρεκόμενα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά που παρέχει ή που συνάδει η Sennheiser.
- Καθαρίζτε το προϊόν μόνο με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα, για να αποσυνδέσετε πλήρως το προϊόν από το δίκτυο.
- Μην βραχυκυκλώνετε σε καμία περίπτωση τις επαφές του προϊόντος. Προσέξτε ώστε να μην ερχόντο σε επαφή κανένας είδους μεταλλικά αντικείμενα (όπως π.χ. συνδετήρες, τσιμπιδάκια μαλλιών, ακουστικά) με τις διασπασές και τις επαφές.
- Φορτίστε με το σταθμό βάσης ή με το φορτιστή CH 10 αποκλειστικά για este κεφαλή της σειράς DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες λιθίου/πολυμερούς

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε ακραίες περιπτώσεις, η κατάρχιση της μπαταρίας λιθίου/πολυμερούς μπορεί να έχει ως συνέπεια: - έκρηξη, - εκδήλωση πυρκαγιάς, - παράγυγη θερμότητας ή - δημιουργία καπνού ή αερίων.	
 Η απόρριψη χαλαρώνοντα προϊόντων με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να γίνεται στο ειδικό σημείο συλλογής ή με επιστροφή στο κατάστημα αγοράς.	
 Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που συνάδει η Sennheiser μαζί με τους κατάλληλους φορτιστές.	
 Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C.	
 Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία.	
 Φορτίστε τους συσσωρευτές ακόμη και αν δεν τους χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).	
 Μη θερμαίνετε τους συσσωρευτές πάνω από τους +70 °C. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία και μην πετάτε τους συσσωρευτές μέσα στη φωτιά.	

Προβλεπόμενη χρήση/Εγγύηση

Το set κεφαλής προορίζεται για πραγματοποίηση ήχων καθαφ και για είσοδο και έξοδο ήχου σε συνδυασμό με υπολογιστή (VoIP) ή/και τηλέφωνο, για επαγγελματική χρήση στο γραφείο ή σε τηλεφωνικό κέντρο.

Θα θεωρείται ακατάλληλη χρήση αν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που δεν αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης της συσκευής καθώς και των προόβτων συσκευών και των παρεκόμενων. Την ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε συσκευές USB, που δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές USB.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω αόρων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμβέλειας DECT.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser Communications A/S παρέχει για αυτό το προϊόν εγγύηση για 24 μήνες. Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδικτυο του διευθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες απαιτήσεις

- Οδηγία ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ)
- Απορριπτετε αυτό το προϊόν πηγαινώντας το στο τοπικό κος σημείο συλλογής ή κέντρο ανακύκλωσης για τον εν λόγω εξοπλισμό.
- Οδηγία για τις μπαταρίες (2006/66/ΕΚ και 2013/56/ΕΕ)
- Ο ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του προϊόντος μπορούν να ανακυκλωθούν. Για να προστατεύσετε το περιβάλλον, παρακαλούμε να απορριπτετε τα ελαττωματικά προϊόντα με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τους ως ειδικά αποβλήτα ή να τα επιστρέψετε στην εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο.

Συμμόρφωση ΕΕ

- Οδηγία ErP (2009/125/ΕΚ)
- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
- Δια του παρόντος, η Sennheiser Communications A/S δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικού εξοπλισμού DW Series συμμορφώνεται με την Οδηγία για τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό (2014/53/ΕΕ).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue käyttöohje, turvallisuusohje ja pakkaohje (mikäli toimitettu tuotteen yhteydessä) huolellisesti, ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
- Mikäli annat tuotteen toisten käyttöön, liitä aina nämä turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
- Älä käytä tuotetta, mikäli se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Innan du börjar använda produkten bör du informera dig om respektive länds specifika bestämmelser.

Loukkautumisten ja onnettomuuksien välttämminen

- Älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimakkuudella kuulovaurioiden estämiseksi.
- Säilytä aina vähintään 10 cm:n etäisyyss kuulokkeen kotelon ja sydämen tahdistimen ja/tai implantoituiden defibrillaattorin (ICD) välillä, koska tuote aiheuttaa jatkuvan magneettikentän.
- Pidä tuotteen ja pakkauksen osat sekä lisöosat pois lasten ja kotieläinten ulottuvilta onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos ympäristö vaatii erityistä tarkkaavaisuutta (esim. liikenteessä).

Tuotevaurioiden ja -häiriöiden välttämminen

- Huolehdi siitä, että tuote pysyy jatkuvasti kuivana ja että tuote ei altistu äärimmäisille lämpötiloilille (nämä voivat johtua esim. huustenkauvajasta, lämmityslaitteista tai pitkäaikaisesta altistumisesta auringonpaisteeseen). Näin voit ehkäistä korroosiovaurioita ja muodonmuutoksia.
- Käytä ainoastaan Sennheiserin toimittamia tai suositteleimia lisä-laitteita/heivastuvuista/vaaroista.
- Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Eröta tuote kokonaan sähköverkosta irrottamalla pistoverkko-osa pistovälistä.
- Älä koskaan altista tuotteen koskettimille. Huolehdi siitä, etteivät metalliesineet (kuten esim. paperillitimet, hiusneulat, korvakankaat) pääse liitännöihin tai koskettimiin.
- Lataa tukiaseman tai laturin avulla ainoastaan DW-sarjan kuulokemikrofonieja (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Litiumpolymeeriakkuapakettia koskevia turvallisuusohjeita

 VAROITUS Litiumpolymeeriakukapakin virheellinen käsittely tai väärinkäyttö voi johtaa pahimmillaan: - räjähdykseen, - tulipaloon, - lämmön muodostumiseen tai - savun tai kaasun muodostumiseen.	
 Toimita sisälämnäkkennettä akulla varustetut vialliset tuotteet hävittäväksi erityisiin keräyspisteisiin tai palautu tuotteet lähimpään alan erikoisliikkeeseen.	
 Käytä ainoastaan Sennheiserin suositteleimia akkuja ja hyväksytyitä latauslaitteita.	
 Akut saa ladata vain ympäristön lämpötilan ollessa +10 °C ... 40 °C.	
 Kytke akkupaketista virran saavat tuotteet käytön jälkeen pois päältä.	
 Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkään käytännäyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).	
 Huolehdi siitä, että akkujen lämpötila ei yli nousta +70 °C:seen. Älä akkujaan altistumista suoraalle auringonpaisteelle. Älä mykään heittä akkuja tuleen.	

Määräysten mukainen käyttö / vastuu

Kuulokemikrofonijärjestelmä on tarkoitettu puheluihin sekä äänen tallentamiseen ja toistamiseen tietokoneen (VoIP) ja/tai ammattikäyttöön toimistossa tai puhelinkeskuksessa suunnitelluun puheluimeen yhdistettynä.

Tuotteen käyttöön katsotaan olevan virheellistä, mikäli tuotetta käytetään johonkin sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole mainittu tuotteenne liittyyvässä oppaissa.

Sennheiser ei ole vastuussa tuotteiden tai lisälaitteiden / lisävarusteiden väärinkäytöstä tai määräysten vastaisesta käytöstä. Käyttäjää vastaa aiheutuneesta riskistä.

Sennheiser ei korvaa USB-laitteisiin aiheutuneita vaurioita, mikäli ne eivät täytä USB-määrittelyn mukaisia vaatimuksia.

Sennheiser ei ota vastuuta tyhjistä tai vanhentuneista akusta tai DECT-kantaman ylityksestä johtuvista yhteyden katkeamisista aiheutuvista vahingoista.

Valmistajan vakuutukset

Takuu
Sennheiser Communications A/S antaa tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä www.sennheiser.com tai ne voi pyytää lähimmästä Sennheiser-edustajalta.

Seuraavia vaatimuksia noudattajan

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)
- Hävitä tämä tuote viemällä se kyseisille laitteille tarkoitettuun paikalliseen keräyspisteeseen tai kierrätykskeskukseen.
- Paristo- ja akkidirektiivi (2006/66/EY & 2013/56/UE)
- Tuotteen sisälämnäkkennettu, ladattava akku voidaan kierrättää. Ympäristön suojelemiseksi ole hyvä ja hävitä väkautuneet tuotteet kierrätykselliseen akkuiineen asianmukaisena erikoisjätteenä, tai palautu ne jälleenmyyjällesi.

EU-vaatimustenmukaisuus

- ErP-direktiivi 2009/125/EY
- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
- Sennheiser Communications A/S ilmoittaa, että radiolaitte tyypin DW Series noudattaa eurooppalaista radiolaitedirektiiviä 2014/53/UE.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.sennheiser.com/download.

JA

安全に関する注意事項

- 製品をお使いになる前に、(同梱の)取扱説明書、安全に関する注意事項、クイックガイドをすべて良くお読みください。
- 製品を第三者に渡す場合は、必ず安全に関する注意事項も一緒に渡します。
- 明らかな故障がある場合は、製品を使用しないでください。
- 使い始める前に、それぞれの国で定められている規定事項を確認してください。

健康被害と事故を防止するために

- 聴覚被害を防止するために、大音量で長時間使用しないでください。
- 製品は持続的に磁場を発生させているので、ヘッドフォン・シェルと心臓ペースメーカーまたは埋込み型徐脈器(ICD)との間には最低10cm離してください。
- 談話の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリ等の部品は、子供やペットから遠ざけてください。
- 道路を歩く場合など、特に注意が必要な状況では、本製品を使用しないでください。

製品の破損と故障を防止するために

- 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、著しく低温または高温な場所には置かないでください。ドライヤーや暖房などで熱くならないようご注意ください。また、長時間直射日光に当てないでください。
- Sennheiserが提供または推奨する付属品、アクセサリ、スベア部品のみを使用してください。
- 製品は柔らかい布を使って清掃してください。
- 製品の電源を完全に切断するには、電源プラグをソケットから抜きます。
- 製品のコンタクトは短絡させないでください。ペーパークリップ、ヘアピン、イヤリングなど、金属製の物やインターユ