

LISEN




3-in-1 Foldable Wireless Charging Station

SUPPORT.LISEN.COM


ACCESSORY LIST



Mobile A, Watch A, Watch B

INPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A


3-IN-1



Mobile A, Watch A, Watch B

INPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A

WATCH CHARGE AND ADAPTERS



Mobile A, Watch A, Watch B

INPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A
OUTPUT: 5V 2A, 9V 2A, 12V 2A

COMPATIBILITY

Compatible with
MAGSAFE PHONECASE
SMOKE AND ABOVE



Mobile A, Watch A, Watch B

QUICK FIXES FOR CHARGING ISSUES

TWO APPROACHES

WATCH CASE
Detach the Protective Cover

CAN RESULT IN
Overheating
Restart

PHONE CASE
Overheating
Charging Malfunction

CAN RESULT IN
Overheating
Charging Malfunction

PRACTICES TO AVOID



Overheating
Charging Malfunction

PRACTICES TO AVOID



Overheating
Charging Malfunction

CABLE COMPATIBILITY



ONLY QC3.0 or Above
Adjust Counter

EN	IT	DE	FR	IT	DE	ES	JP	PT	Warning
01. This device may not be charged using the standard power adapter. Please use the included power adapter.	01. Questo dispositivo non può essere ricaricato utilizzando l'adattatore di corrente standard. Per la ricarica utilizzare l'adattatore di corrente fornito.	01. Dieses Gerät kann nicht über den Standard-Ladeadapter geladen werden. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Ladeadapter.	01. Ce périphérique ne peut pas être chargé à l'aide de l'adaptateur secteur standard. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni.	01. Questo dispositivo non può essere ricaricato utilizzando l'adattatore di corrente standard. Per la ricarica utilizzare l'adattatore di corrente fornito.	01. Questo dispositivo non può essere ricaricato utilizzando l'adattatore di corrente standard. Per la ricarica utilizzare l'adattatore di corrente fornito.	01. Este dispositivo no puede ser cargado usando el adaptador de corriente estándar. Por favor, utilice el adaptador de corriente incluido.	01. Questo dispositivo non può essere ricaricato utilizzando l'adattatore di corrente standard. Per la ricarica utilizzare l'adattatore di corrente fornito.	01. Este dispositivo não pode ser carregado usando o adaptador de corrente padrão. Por favor, utilize o adaptador de corrente fornido.	(1) This device may not be charged using the standard power adapter. Please use the included power adapter.
02. Never charge the device with a damaged power adapter. Never use a power adapter that is not certified by a third party.	02. Non ricaricare mai il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato. Non utilizzare mai un adattatore di corrente che non sia certificato da un terzo.	02. Niemals das Gerät mit einem beschädigten Ladeadapter laden. Verwenden Sie niemals einen Ladeadapter, der nicht von einer Drittanbieter geprüft wurde.	02. Ne jemai chargez le périphérique avec un adaptateur secteur endommagé. N'utilisez jamais d'adaptateur secteur qui n'est pas certifié par une tierce partie.	02. Non ricaricare mai il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato. Non utilizzare mai un adattatore di corrente che non sia certificato da un terzo.	02. Non ricaricare mai il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato. Non utilizzare mai un adattatore di corrente che non sia certificato da un terzo.	02. Nunca cargar el dispositivo con un adaptador de corriente dañado. Nunca utilizar un adaptador de corriente que no esté certificado por una tercera parte.	02. Non ricaricare mai il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato. Non utilizzare mai un adattatore di corrente que no esté certificado por una tercera parte.	02. Nunca cargar el dispositivo con un adaptador de corriente dañado. Nunca utilizar un adaptador de corriente que no esté certificado por una tercera parte.	(2) Non ricaricare mai il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato. Non utilizzare mai un adattatore di corrente que no esté certificado por una tercera parte.
03. If the device overheats, stop using it immediately. If the device continues to heat up, please contact customer support.	03. Se il dispositivo si surriscalda, smettere immediatamente di utilizzarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattare il supporto clienti.	03. Wenn das Gerät überhitzt ist, sofort damit aufhören zu verwenden. Wenn das Gerät weiterhin aufheizt, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.	03. Si le périphérique surchauffe, arrêter immédiatement d'utiliser-le. Si le périphérique continue à surchauffer, veuillez contacter le service client.	03. Se il dispositivo si surriscalda, smettere immediatamente di utilizzarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattare il supporto clienti.	03. Se il dispositivo si surriscalda, smettere immediatamente di utilizzarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattare il supporto clienti.	03. Si el dispositivo se sobrecalienta, deje de usarlo inmediatamente. Si el dispositivo sigue calentándose, por favor, comuníquese con el soporte al cliente.	03. Se il dispositivo si surriscalda, smettere immediatamente di utilizzarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattare il supporto clienti.	03. Se o dispositivo estiver sobrecalorando, pare imediatamente de usá-lo. Se o dispositivo continuar a aquecer, entre em contato com suporte ao cliente.	(3) Se il dispositivo si surriscalda, smettere immediatamente di utilizzarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattare il supporto clienti.
04. Do not use the device near water. Water damage is not covered under warranty.	04. Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. Il danno dell'acqua non è coperto dalla garanzia.	04. Niemals das Gerät in der Nähe von Wasser benutzen. Wasserdurchdringung ist nicht unter der Garantie abgedeckt.	04. Ne jemai chargez le périphérique près de l'eau. Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.	04. Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. Il danno dell'acqua non è coperto dalla garanzia.	04. Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. Il danno dell'acqua non è coperto dalla garanzia.	04. Nunca cargar el dispositivo cerca del agua. El daño por agua no está cubierto por la garantía.	04. Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. Il danno dell'acqua non è coperto dalla garanzia.	04. Nunca cargar el dispositivo cerca del agua. El daño por agua no está cubierto por la garantía.	(4) Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. Il danno dell'acqua non è coperto dalla garanzia.
05. Do not use the device in extremely cold or hot environments. Extreme temperatures may cause damage to the device.	05. Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi. Le temperature estreme possono causare danni al dispositivo.	05. Niemals das Gerät in extrem kalten oder heißen Umgebungen benutzen. Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen.	05. Ne jemai chargez le périphérique dans des environnements extrêmement froids ou chauds. Des températures extrêmes peuvent causer des dommages au périphérique.	05. Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi. Le temperature estreme possono causare danni al dispositivo.	05. Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi. Le temperature estreme possono causare danni al dispositivo.	05. Nunca cargar el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calientes. Las temperaturas extremas pueden causar daños al dispositivo.	05. Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi. Le temperature estreme possono causare danni al dispositivo.	05. Nunca cargar el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calientes. Las temperaturas extremas pueden causar daños al dispositivo.	(5) Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti estremamente freddi o caldi. Le temperature estreme possono causare danni al dispositivo.

Experience innovation for work, play and travel

www.lisen.com

Customer Support: 1-800-222-1111

Product Support: 1-800-222-1111

PDF
Adobe