













English Instruction Manual  Please read the instructions before use	Connect  1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on) 2. After open the phone Bluetooth, Click the <T10> to Pairing Reset If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds 1. Delete the BT pairing information on the phone. 2. Put the earbuds into the charging case to charge. 3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds. (If the above operation does not work, please try again)	Operation  <table><tr><td>X2 L/R Play / Pause</td><td>X3 L/R Switch Song</td><td>X4 L/R Adjust Volume</td><td>X2/5S L/R Power on/off</td></tr><tr><td>X2 L/R Answer/Hang up</td><td>X2S L/R Reject Call</td><td>X4 L/R Voice Assistant</td><td>X5 L/R Reset Clear</td></tr></table> X1: Click Once Long press Only when it is not connected, it can be turned on or off	X2 L/R Play / Pause	X3 L/R Switch Song	X4 L/R Adjust Volume	X2/5S L/R Power on/off	X2 L/R Answer/Hang up	X2S L/R Reject Call	X4 L/R Voice Assistant	X5 L/R Reset Clear	Problem handling ① Can be connected but there is no sound: Long press the right ear + volume. ② One of earbuds cannot be charge: Clean the charging contact of the earbuds and the charging case. ③ One of the earbuds cannot be connected: Reset the earbuds. If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.  Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.	Safety Instructions Warning! Changes or Modifications to this unit are expressly approved by the party responsible for compliance with the user's authority to operate the equipment. NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R Play / Pause	X3 L/R Switch Song	X4 L/R Adjust Volume	X2/5S L/R Power on/off									
X2 L/R Answer/Hang up	X2S L/R Reject Call	X4 L/R Voice Assistant	X5 L/R Reset Clear									
Deutsch Bedienungsanleitung  Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung	Verbinden  1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten) 2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <T10> zum Koppeln Zurücksetzen Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück 1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon. 2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui. 3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden. (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)	Betrieb  <table><tr><td>X2 L/R Abspielen / Pause</td><td>X3 L/R Musik wechseln</td><td>X4 L/R Lautstärke einstellen</td><td>X2/5S L/R Einschalten / Ausschalten</td></tr><tr><td>X2 L/R Annehmen / Beenden</td><td>X2S L/R Ablehnen</td><td>X4 L/R Siri wecken</td><td>X5 L/R Zurücksetzen / Löschen</td></tr></table> X1: einmal klicken Long press Nur unverbunden, unterstützt Ein- und Ausschalten	X2 L/R Abspielen / Pause	X3 L/R Musik wechseln	X4 L/R Lautstärke einstellen	X2/5S L/R Einschalten / Ausschalten	X2 L/R Annehmen / Beenden	X2S L/R Ablehnen	X4 L/R Siri wecken	X5 L/R Zurücksetzen / Löschen	Problembehandlung ① Kann verbunden werden, aber kein Ton: Lange die rechte Ohrmuschel + Lautstärke drücken. ② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden: Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis. ③ Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden: Setzen Sie die Ohrhörer zurück. Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.  Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.	Sicherheitshinweise 1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann. 2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt. 3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. 4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. 5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen. 6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden. Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R Abspielen / Pause	X3 L/R Musik wechseln	X4 L/R Lautstärke einstellen	X2/5S L/R Einschalten / Ausschalten									
X2 L/R Annehmen / Beenden	X2S L/R Ablehnen	X4 L/R Siri wecken	X5 L/R Zurücksetzen / Löschen									
Français Manuel d'instructions  Veuillez lire les instructions avant utilisation	Relier  1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement) 2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <T10> pour jumeler Réinitialiser Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs 1. Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone. 2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger. 3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)	Opération  <table><tr><td>X2 L/R Lecture / Pause</td><td>X3 L/R Changer la musique</td><td>X4 L/R Ajuster le volume</td><td>X2/5S L/R Ajuster le volume</td></tr><tr><td>X2 L/R Répondre / raccrocher</td><td>X2S L/R Refuser</td><td>X4 L/R Réveiller Siri</td><td>X5 L/R Réinitialiser Effacer</td></tr></table> X1: cliquer une fois Presse longue Non connecté uniquement, support commutateur	X2 L/R Lecture / Pause	X3 L/R Changer la musique	X4 L/R Ajuster le volume	X2/5S L/R Ajuster le volume	X2 L/R Répondre / raccrocher	X2S L/R Refuser	X4 L/R Réveiller Siri	X5 L/R Réinitialiser Effacer	Gestion des problèmes ① Peut être connecté mais il n'y a pas de son : Appuyer longtemps sur l'oreille droite + volume. ② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé : Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge. ③ L'un des écouteurs ne peut pas être connecté : Réinitialisez les écouteurs. Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.  Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.	Consignes de sécurité 1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit. 2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit. 3. Ne démontez pas le produit. 4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit. 5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages. 6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion. Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R Lecture / Pause	X3 L/R Changer la musique	X4 L/R Ajuster le volume	X2/5S L/R Ajuster le volume									
X2 L/R Répondre / raccrocher	X2S L/R Refuser	X4 L/R Réveiller Siri	X5 L/R Réinitialiser Effacer									
Italiano Manuale di istruzioni  Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso	Collegare  1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari) 2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <T10> per l'associazione Ripristina Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari 1. Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono. 2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare. 3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi. (Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)	operazione  <table><tr><td>X2 L/R Riproduzione / Pausa</td><td>X3 L/R Cambiare musica</td><td>X4 L/R Regolare il volume</td><td>X2/5S L/R Accendere / Spegnere</td></tr><tr><td>X2 L/R Rispondere / Raggiungere</td><td>X2S L/R Rifiutare</td><td>X4 L/R Ritrovare Siri</td><td>X5 L/R Ripristina Cancella</td></tr></table> X1: fare clic una volta Pressa lunga Solo quando non è collegato, può essere acceso o spento	X2 L/R Riproduzione / Pausa	X3 L/R Cambiare musica	X4 L/R Regolare il volume	X2/5S L/R Accendere / Spegnere	X2 L/R Rispondere / Raggiungere	X2S L/R Rifiutare	X4 L/R Ritrovare Siri	X5 L/R Ripristina Cancella	Gestione dei problemi ① Può essere collegato ma non c'è suono: Premere a lungo l'orecchio destro + volume. ② Uno degli auricolari non può essere caricato: Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica. ③ Non è possibile collegare uno degli auricolari: Ripristina gli auricolari. Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.  Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.	Istruzioni di sicurezza 1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito. 2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto. 3. Non smontare il prodotto. 4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto. 5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni. 6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione. Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R Riproduzione / Pausa	X3 L/R Cambiare musica	X4 L/R Regolare il volume	X2/5S L/R Accendere / Spegnere									
X2 L/R Rispondere / Raggiungere	X2S L/R Rifiutare	X4 L/R Ritrovare Siri	X5 L/R Ripristina Cancella									
Español Manual de instrucciones  Lea las instrucciones antes de usar	Conectar  1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares) 2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <T10> para emparejar Reiniciar Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares 1. Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono. 2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos. 3. Quítese los auriculares y espere 20 segundos. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)	Operación  <table><tr><td>X2 L/R Reproducir / Pausa</td><td>X3 L/R Cambiar la música</td><td>X4 L/R Ajustar el volumen</td><td>X2/5S L/R Encender / Apagar</td></tr><tr><td>X2 L/R Atender / Colgar</td><td>X2S L/R Rechazar</td><td>X4 L/R Despertar a Siri</td><td>X5 L/R Restablecer Borrar</td></tr></table> X1: hacer clic una vez Presión larga Solo no conectado, admite encendido / apagado	X2 L/R Reproducir / Pausa	X3 L/R Cambiar la música	X4 L/R Ajustar el volumen	X2/5S L/R Encender / Apagar	X2 L/R Atender / Colgar	X2S L/R Rechazar	X4 L/R Despertar a Siri	X5 L/R Restablecer Borrar	Manejo de problemas ① Se puede conectar pero no hay sonido: Presionar largo tiempo la oreja derecha + volumen. ② Uno de los auriculares no se puede cargar: Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga. ③ No se puede conectar uno de los auriculares: Reinicie los auriculares. Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.  Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.	Las instrucciones de seguridad 1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito. 2. Evite la inmersión de líquidos en el producto. 3. No desmonte el producto. 4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto. 5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves. 6. No deseches al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión. Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R Reproducir / Pausa	X3 L/R Cambiar la música	X4 L/R Ajustar el volumen	X2/5S L/R Encender / Apagar									
X2 L/R Atender / Colgar	X2S L/R Rechazar	X4 L/R Despertar a Siri	X5 L/R Restablecer Borrar									
にほんご 使用説明書  使用前に説明書をお読みください	接続  1. イヤフォンを取り出します (Earbudsの自動電源オン) 2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<T10> をクリックしてペアリングします リセット イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください 1. 電話のBTペアリング情報を削除します。 2. イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。 3. イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。 (上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)	操作  <table><tr><td>X2 L/R 再生 / 一時停止</td><td>X3 L/R 音楽を切り替える</td><td>X4 L/R 音量を調整する</td><td>X2/5S L/R 電源を入れる / 電源を切る</td></tr><tr><td>X2 L/R 受け取る / 切る</td><td>X2S L/R 断る / 拒否する</td><td>X4 L/R シリを呼び覚ます</td><td>X5 L/R リセットクリア</td></tr></table> X1: 一度クリックする 長押し 接続していないときだけ、オンまたはオフにすることができます	X2 L/R 再生 / 一時停止	X3 L/R 音楽を切り替える	X4 L/R 音量を調整する	X2/5S L/R 電源を入れる / 電源を切る	X2 L/R 受け取る / 切る	X2S L/R 断る / 拒否する	X4 L/R シリを呼び覚ます	X5 L/R リセットクリア	問題の処理 ①接続できますが音が出ません: 右耳 + 音量を長押しする。 ②イヤフォンの1つは充電できません: イヤフォンと充電ケースの充電接点を掃除します。 ③イヤフォンの1つが接続できません: イヤフォンをリセットします。 イヤフォンを充電できない場合は、保証を有効にして、新製品を送るために私達に連絡してください。  充電の失敗を防ぐために、イヤフォンと充電ケースの充電接点を頻繁に清掃してください。	安全についての案内 1. 製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。 2. 製品への液体の浸漬を避けてください。 3. 製品を分解しないでください。 4. 製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。 5. 5V/1A電源のみを使用してください。電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。 6. 爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。 Made in China RoHS FC CE E TUC
X2 L/R 再生 / 一時停止	X3 L/R 音楽を切り替える	X4 L/R 音量を調整する	X2/5S L/R 電源を入れる / 電源を切る									
X2 L/R 受け取る / 切る	X2S L/R 断る / 拒否する	X4 L/R シリを呼び覚ます	X5 L/R リセットクリア									