

EO006

om hing

AirFree 2 True Wireless Headphones User Guide
AirFree 2 真无线耳机 用户指南

www.omthing.com

FCC ID:2A2SDIE0006R (Right ear)
FCC ID:2A2SDIE0006L (Left ear)

Manufacturer: Tinklab Corporation
Address: No. 3333, Lixian Avenue, Tower A, 35th Floor,
Tangliang City, Nanshan District, Shenzhen, China
制造商: 万魔声学股份有限公司
地址: 深圳市南山区西丽大道 3333 号绿航城 A 座 35 楼

CE, RoHS, Recycle, and other compliance symbols.

简体中文

使用本产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

• AirPods 2 无线蓝牙耳机

• Type-C 充电线

• 硅胶耳塞 4 对 (XS/S/M/L)

• 用户指南

1. 开启设备的蓝牙功能：打开设置<蓝牙>，然后点击启动蓝牙。

2. 配对流程

首次开机时进入配对模式：双耳蓝牙灯闪烁，TWS 配对成功后，双耳蓝牙灯熄灭。配对时间：5 分钟。

3. 配对成功：当设备提示“配对成功”或“已连接”，此设备将自动关机。两耳机都将同时亮起绿灯。

4. 回电

● 放回充电盒：将两只白色 LED 灯点亮 10 秒后，进入回电状态，两耳 LED 灯白灯闪烁（回电直至充满为止）；

● 充电 15S 以内没有检测到设备，将放入磁吸支架检测状态，耳机 LED 灯红蓝灯闪烁；在进入 5 分钟内还有设备被检测到，耳机就进入充电状态。

5. 满电提示与电量显示：打开充电器盖子（耳机电量充电盒盖），长按电源组合按钮（8 秒）来调出 TWS 配对记录和与手机兼容性的连接历史记录。

开机： 拨亮盒盖开关，耳机蓝牙灯闪烁，TWS 耳机组开始同步至蓝牙灯闪烁。

关闭： 将两只耳机放回充电盒，长按电源组合按钮可完全关机。

佩戴： 将耳机戴上耳朵后即可佩戴。

接听电话 / 挂断电话

双击左耳 / 右耳（单耳模式亦可）。

长按左耳 / 右耳 2S（单耳模式亦可）。

播放音乐 / 暂停播放音乐

双击左耳 / 右耳即可播放或暂停；当音乐播放时，取下耳机听筒语音提示，并继续播放下一首。

音量 / 静音

① 耳机电量提醒：左耳三次连续短鸣。

A NC 开关

1. 开启 A NC：将耳机放入充电盒静置 5 秒后长按左耳 ANC 键（左右耳都可以）。
2. 关闭 A NC：长按左耳 ANC 键 10 秒钟，关闭左耳的 ANC 模式。切换为普通降噪（左右耳耳机都有效）。
3. 关闭透明降噪：在 APP 里关闭。

触控操作手势

1. 轻触：左耳或右耳触控音轨；

2. 触摸：手机的控制。

耳机电量提示 耳机充电时，红色 LED 1 秒 4 次闪烁，间隔 10 秒；产品在正常使用 25 ~ 30 分钟提示；每 5 分钟提示一次，大概 5 小时即可正常使用并充满。 * 同时可关闭耳机的使用及充电开关。		
耳机充电时间 充满需 45 分钟（小于 20%）；充满需 LED 灯长亮 8 秒后熄灭； 充满需中电半量时（大于等于 20%，小于 50%）；充满需 LED 黄灯长亮 8 秒后熄灭。 充满需电量充足时（大于等于 50%）；充满需 LED 绿灯长亮 8 秒后熄灭。		
使用 C-C 充电线给充电宝充电 充电宝 LED 红灯亮起时表示：无电量时，充满需 LED 蓝色指示灯常亮；一次充满需约 43 分钟。 充电宝 LED 黄灯亮起时表示：电量半满时，约 40 分钟后充满。 充电宝 LED 红灯亮起时表示：无电量时，充满需 LED 蓝色指示灯常亮；一次充满需约 120 分钟。		
将耳机放入盒中，使用充电盒给耳机充电 耳机 LED 蓝色指示灯亮起，充满电时，耳机 LED 指示灯熄灭；一次充满需约 45 分钟。		
型号: EC006 充电线长度（毫米）: 3.6 尺 充电线重量: 39.2 克 耳机重量: 48.79 克 耳机尺寸: 26.6 x 19 x 22.3 毫米 耳机充电口: 60 x 28 x 49.9 毫米 耳机充电容量（毫安）: 38 mAh	充电线充电时间: 约 45 分钟 充电线充电时间: 约 40 分钟后 耳机电压: 3.2 V 蓝牙耳机: Bluetooth 5.2 蓝牙距离: 10 米 蓝牙协议: HFP / A2DP / AVRCP	使用时长 * 耳机充电状态 满电后使用: 5.0 小时 (50% 音量) * 耳机满电、充满电量状态下 满电后使用: 25 小时 (50% 音量)
* 详细参数为实验室测试数据		
1. 请勿以任何理由退换货或维修或改产品，否则可能引起火灾、电子元件甚至引起报废产品产生； 2. 如产品使用过程中出现任何故障，请以 40℃ 以上或 40℃ 以下，不可潮湿，不可潮湿 10℃ -45℃； 3. 请勿在强磁场天气下使用该设备，强磁场会导致设备工作不正常，并可能造成数据丢失； 4. 本产品只适用于成年人使用，请勿让儿童使用； 5. 如佩戴耳机时感到耳朵不适，建议暂停佩戴耳塞是否造成佩戴不良耳式耳机。		
1. 首次使用，请先将本产品充满电； 2. 如产品使用过程中（超过 3 小时）不能充电，请关闭耳机； 3. 如产品使用过程中发生任何故障或无法正常工作请及时与我们的经销商。该产品不支持快充充电，请勿将快充充电器插入耳机进行充电。		

AirFree 2 无线耳机符合欧盟 RoHS2.0 (2011/65/EU) 环保标准。							
部件名称	有害有毒物质或元素						
铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铬 (Cr)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
耳机外壳	○	○	○	○	○	○	
电路板及附件	×	○	○	○	○	○	
电池	×	○	○	○	○	○	
耳套	○	○	○	○	○	○	
充电线	×	○	○	○	○	○	

本表格依据 SJ/T 11364 标准进行编制。
 ○：表示该有害有毒物质或元素在含有该材料中的含量均在 GB/T 26572 对《电子信息产品中有害有毒物质的限量要求》规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害有毒物质或元素在该部件材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。



以下仅适用于中国大地区用户
 AirFree 2 无线耳机售后服务服务承诺函《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务承诺如下：

- 7 日无理由退货（电话退货），但除非涉及初始故障。
- 表示不出现《产品质量法》所列性能故障的情况，经 omthing 售后服务中心检测确认后，可以免费享受三包服务。

服务类型	服务政策
退货	自收货日起 7 天内产品质量问题退货
换货	自收货日起 15 天内产品质量问题换货
维修	自收货日起 1 年内产品质量问题维修

产品性能故障表	
名称	性能故障
说明有下列情况失效： 喇叭、麦克风无声、按键功能失效、 因材料缺陷引起漏液等主体损坏	

AirFree 2 无线耳机

1. 未经授权的维修、使用、改装、拆卸、进液、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或篡改、污染数据；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不属于《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

扫码关注 onthing 官方微信公众号、官方微博，了解更多产品及优惠。

更多服务可登录 onthing 官方网站 www.onthing.com 点击“服务”或咨询客服热线：400-992-0909


onthing 官方微信


onthing 官方微博

制造商：万魔声学股份有限公司
地址：深圳市南山区留仙大道 3333 号瑞城大厦 A 座 35 楼

日本語

使用前にこの説明書を注意深く読み、再度の参照のために保管してください。

• AirFire 2 TWS イヤホン型ワイヤレスヘッドホン • Type-C 充電ケーブル • シリコン製耳栓4組(S/M/L)

• ユーザーガイド

1. 使用するデバイスとのBluetooth機能を有効にします。[Bluetooth]>[設定]と移動してから、機能をオンにします。

2. ペアリングモードを開始します。

• 両側型ワイヤレスヘッドホンをオンにする。各デバイス間のワイヤレス接続を可能にするようになり、最初に接続したデバイスに2つのAirFire 2イヤホンのLEDライトが点滅するようになります。ペアリングが完了すると、両側型ワイヤレスヘッドホンのLEDライトは点滅を停止するようになります。5秒間以内に再度接続するデバイスがない場合、両側型ワイヤレスヘッドホンは自動的にスリープモードに移行するようになります。蓋を開いて再度充電を開始すると、ペアリングモードが自動的に再開始されます。

• 2つの使用可能なデバイスのBluetoothモードで、[enhancing AirFire 2]と表示されるものを検索してから、接続を確立します。両側型ワイヤレスヘッドホンが正常に接続するようになり、その後、各デバイス間のワイヤレス接続が確立するようになります。

3. 両側型ワイヤレスヘッドホンを接続し、各デバイス間のワイヤレスの白色ライトが1秒間点滅するようになりながら、両側型ヘッドホンが接続するようになります。各デバイスが点滅を停止して接続するようになります。最初に接続したデバイスに再度接続するようになります。

• 両側型ワイヤレスヘッドホンが接続された場合、両側型ワイヤレスヘッドホンモードに移行するようになります。右側のLEDライトが白色と白色の「X」のマークで点滅するようになります。両側型ワイヤレスヘッドホンは接続されたデバイスとペアリングが完了した後に、両側型ワイヤレスヘッドホン（各デバイス間のワイヤレスモードに入ります）モード、充電ケースにある充電ボタンと充電ケーブルを接続し、充電モード（Bluetoothモード）のペアリングモードからペアリングモードから変更するようになります。

充電ケースを開く

充電ケースを開くと、各デバイス間のワイヤレスにあるLEDライトの白色と白色と色合いが点滅し、正常にペアリングが完了した後、ゆっくりと点滅するようになります。

接続

両側型ワイヤレスヘッドホンをお客様の機器に接続し、これらを起動させます。

電源に接続する / 電源を切る

右側のカナル型ワイヤレスヘッドホンをプラグアウトします。(モノラルステレオモードでの両方のヘッドホン)

充電を確認

右左のカラーLEDイオンチャージを2秒間長押しします。(モニラル/ステレオモードの両方の状態)

音楽を再生 / 録音を一時的に止

1. 音楽を再生中、一時停止するには、右左のカラーLEDイオンチャージダブルクリックします。

2. 録音の途中に行きたい所から再生したい場所へ移動するには、音源が一時的に止まるようになる。どちらの方向のボタンを押せば、音楽を再生または停止させることができます。

ボリューム (+) (-)

右左のカラーLEDイオンチャージボタン (連続3回) クリックします。

リセット (R)

右左のカラーLEDイオンチャージボタン (連続3回) クリックします。

ANC/ノイズキャンセリング

1. ANCをONにするには： カラーLEDイオンチャージ(デュアルモード)のどちらか (両側充電状態、モードによって異なります)。ANC-を有効にするには、2秒間長押しします。(左右どちらのカラーLEDイオンチャージを押しても可)

2. ANCをOFFにするには： ANC/OFFボタンを押す。ANCをOFFにするには、2秒間長押しします。また、パススルーモードのモードトグルボタンを押すと、ON/OFFの状態が切り替わります (パススルーモードはイオンチャージを必要としません。必ず、同じ側)。

3. ANCをON (両側充電状態) モードをオフにするには： アプリアペンドを押す。

音声アラートシステム

1. オフになるには： 音源のアラームボタンをクリックします。約 3回タップすると (通話でない場合)、

2. オフになるには： 両側充電状態で30秒以上押す。

電圧検知と下書き

電圧検知が行われる前、青色LEDが10秒間フラッシュして通知をするようになります。残りの使用時間が75~90%未満になると、分断モードで充電を開始し、充電が完了した後にフル充電モードに入ります。

* 特定の充電時間は本ヘッドフォンに固有のものになります。

ケース電圧検知とLEDインジケータ

電圧検知率: 20% LEDインジケータが緑色状態から点滅するようになりなります。
20%未満充電量&80% LEDインジケータが黄色状態から点滅するようになります。
充電量が80% LEDインジケータが緑色状態から点滅するようになります。

バッテリーを充電するには、USB タイプ-Cケーブルを使用します。

本充電ケーブルと青色LEDインジケータが充電スタートを示すことを表します。
充電ケーブルは充電が完了するまで、本充電ケーブル上の充電LEDインジケータがフル充電されたことを表示します。

ワイヤレス充電で充電ケーブルを充電するには

本充電ケーブルと青色LEDインジケータが充電開始を示すことを表します。
1. 最初の充電量は約120分間の充電です。本充電ケーブル上の充電LEDインジケータがフル充電されたことを表し充電が完了したことを示します。

充電ケーブルをモバイル電源で充電することができます。

各モバイル電源で充電ケーブルを充電するには、充電ケーブルの両端を接続する必要があります。青色LEDインジケータが充電ケーブルの充電が完了したことを示します。
1. 最初の充電時間は約120分間の充電です。充電が完了されると、青色LEDインジケータが開閉するようになります。