



HyperX Cloud Jet Dual Wireless Gaming Headset

Overview



44X0073A

Quick Start Guide



FRANÇAIS
Présentation
A - Microphone pivotant à coupe-ur audio automatique
B - Voyant LED de statut
C - Sélecteur de mode
D - Molette de réglage du volume
E - Port de charge USB-C
Chargement de la batterie
Il est recommandé de recharger complètement le casque avant sa première utilisation.

PlayStation 5
Accédez à la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.
Microphone
• Périphérique d'entrée : casque USB « HyperX Cloud Jet »
Sortie audio
• Périphérique de sortie : casque USB « HyperX Cloud Jet »
• Sortie vers le casque : tout audio
Commandes
Voyant LED

ÉTAT	LED
Appairage	Mode adaptateur : clignotement rapide blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Recherche	Mode adaptateur : clignotement blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Connecté	Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes
Batterie faible	< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Utilisation
Mode adaptateur
1. Activez le mode sur le sélecteur de mode.
2. Connectez la clé USB sans fil à un PC ou à une console de jeu.
3. Allumez le casque.
Mode Bluetooth
1. Basculez vers le mode sur le sélecteur de mode. Le voyant du casque clignote en bleu lors de la première configuration.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour rechercher et se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Appariage des dispositifs avec Bluetooth
1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.
2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appariage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appariage avec Bluetooth).
3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration
Windows 11
Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :
1. Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.
2. Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque HyperX Cloud Jet.
3. Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone HyperX Cloud Jet.

Remplacement de la batterie
1. Débranchez le casque hors tension.
2. Retirez avec précaution le coussinet gauche du casque.
3. Dévissez les quatre vis Philips pour retirer la protection du transducteur de l'oreillette gauche.
4. Retirez avec précaution la protection de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.

6

• Contrôles multimédia
o 1 Reproduire/pause
o 2 Reproduire l'audio en arrière
o 3 Reproduire l'audio en avant
Rueda de control de volumen
• Desplazarse hacia arriba y abajo para ajustar el nivel de volumen.
Microfóno que se gira para silenciar
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de soporte de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperx.com/support.
ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usa el auricular a niveles de volumen alto durante periodos prolongados.
Sustitución de la batería
1. Apaga los auriculares.
2. Retira con cuidado la almohadilla izquierda de los auriculares.
3. Desatornilla los 4 tornillos Philips para separar la cubierta del controlador de la orejera izquierda.
4. Separa la cubierta de la orejera con cuidado para evitar daños.
5. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
6. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pines.
7. Cierra la cubierta del controlador y de la orejera. Invierte los pasos 3 y 2.
8. Enciende la almohadilla dentro de la almohadilla del lado derecho de la orejera.
9. Enciende los auriculares y prueba su funcionalidad.

Português
Visão geral
A - Microfone giratório para silenciar
B - LED de status
C - Botão de seleção de modo
D - Botão de volume
E - Porta de carregamento USB-C
Carregamento
Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

STATUS
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

LED
Modo do adaptador: branco piscando rápido
Modo Bluetooth: azul piscando rápido
Modo do adaptador: branco piscando
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.
Modo do adaptador: branco sólido por 5 seg.
Modo Bluetooth: azul sólido por 5 seg.

STAV NAČIN
Paramento
Pesquisando
Conectado
Bateria baixa

11


12

13

14


15

Bluetooth Mode
1. Slide mode switch to mode. The headset will flash blue on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud Jet".



Bluetooth Pairing
1. Slide mode switch to mode. Power OFF the headset.
2. Press and hold the multifunction button for 5s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts say, "Bluetooth pairing".
PlayStation 5
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud Jet".

Setup
Windows 11
To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:
1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output device to Headphones (HyperX Cloud Jet).
3. Set the input device to Microphone (HyperX Cloud Jet).



3

Bluetooth pairing (Bluetooth koppeln) erfolgt:
1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung zu "HyperX Cloud Jet" her.
WARNING: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.
Ausstellung der Batterie
1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Klicken Sie das linke Ohrspeichergeläuch vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der linken Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.
6. Setzen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.
7. Schließen Sie die Treiberabdeckung und die Ohrmuschel. Führen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrspeichergeläuch vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

Deutsch
Übersicht
A - Per-Schwenkmechanismus stummstimmbares Mikrofon
B - Status-LED
C - Modusumschalter
D - Lautstärkeregler
E - USB-C-Ladeanschluss
Laden
3. Sichern Sie das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.
STATUS
Kopplung voll vorgenommen
Suche
Verbunden
Niedriger Akkustand

STATUS	LED
Kopplung voll vorgenommen	Adaptiermodus: Blink schnell weiß Bluetooth-Modus: Blink schnell blau
Suche	Adaptiermodus: Blink weiß Bluetooth-Modus: Blink weiß
Verbunden	Adaptiermodus: Leucht S 5 dauerhaft weiß Bluetooth-Modus: Leucht S 5 dauerhaft weiß
Niedriger Akkustand	<10 % rotes Blinken alle 3 Sek.

Verwendung
Adaptiermodus
1. Stellen Sie den Modusumschalter auf den "A" -Modus.
2. Schließen Sie das Headset an.
3. Schalten Sie das Headset ein.
Bluetooth-Modus
1. Stellen Sie den Modusumschalter auf den "B" -Modus. Bei der Ersteinrichtung blinkt das Headset blau.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach "HyperX Cloud Jet" und stellen Sie die Verbindung her.
Bluetooth koppeln
1. Stellen Sie den Modusumschalter auf den "B" -Modus. Schalten Sie das Headset aus.
2. Drücken Sie die Multifunktions- und halten Sie sie 5 Sekunden gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage "Bluetooth pairing" (Bluetooth koppeln) erfolgt.

8

PlayStation 5
Go to the home page and select Settings > Sound.
Microphone
• Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Jet".
Audio Output
• Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Jet".
• Output to Headphones: All Audio.




Controls

STATUS	LED
Pairing	Adapter Mode: Blinking fast white Bluetooth Mode: Blinking fast blue
Searching	Adapter Mode: Blinking white Bluetooth Mode: Blinking blue
Connected	Adapter Mode: Solid white for 5s Bluetooth Mode: Solid blue for 5s
Low Battery	<10%: Blinking red every 3s

Multifunction Button
• Power on/off - Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
• Media controls:
o 1 x Play/Pause
o 2 x Play next song
o 3 x Play previous song
Volume Wheel
• Scroll up and down to adjust volume level.

4

Swivel-to-Mute Microphone



4

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

- Power OFF the headset.
- Carefully pull the left ear cushion from the headset.
- Unscrew the 4-Phillips screws to separate the driver cover from the left earcup.
- Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
- Locate and remove the battery secured with a connector.
- Place new battery matching correct pin orientation.
- Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
- Power ON the headset and test for functionality.

15

Modo Bluetooth
1. Desliza el switch de cambio de modo a modo. Los auriculares parpadearán en color azul la primera vez que se configuran.
2. Ve a la configuración de Bluetooth en la computadora. Busca y conecta "HyperX Cloud Jet".
Conexión Bluetooth
1. Desliza el switch de cambio de modo a modo. Los auriculares parpadearán en color azul la primera vez que se configuran.
2. Mantén presionado el botón multifunción durante 5 segundos. El modo de emparejamiento está activo cuando el LED parpadea en azul y las indicaciones de voz dicen "Emparejamiento de Bluetooth".
3. Ve a la configuración de Bluetooth en el dispositivo y contacta a "HyperX Cloud Jet".

Windows 11
Para asegurarte que los auriculares estén configurados correctamente en la PC, sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic con el botón derecho en el icono de sonido en la bandeja del sistema y selecciona Configuración de sonido.
2. Selecciona el dispositivo de salida en Auriculares (HyperX Cloud Jet).
3. Configura el dispositivo de entrada en Microfóno (HyperX Cloud Jet).
PlayStation 5
Ve a la página de inicio y selecciona Configuración > Sonido.

ESPAÑOL
Visión general
A - Micrófono giratorio para silenciar
B - Estado de LED
C - Botón de selección de modo
D - Rueda de control de volumen
E - Puerto de carga USB-C
Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.
ESTADO DE LED
Carga completa
0% al 99%
Verde fijo
Verde parpadearante

ESTADO	LED
Emparejamiento	Modo Adaptador: blanco parpadearante rápido Modo Bluetooth: azul parpadearante rápido
Buscando	Modo Adaptador: blanco parpadearante Modo Bluetooth: azul parpadearante
Conectado	Modo Adaptador: blanco fijo durante 5 s Modo Bluetooth: azul fijo durante 5 s
Batería baja	<10 %: rojo parpadearante cada 3 s

Botón multifunción
• Botón de encendido y apagado: mantener presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.

16

Подсказки
Режим адаптера: Состояние: Белый мигает 5 секунд
Bluetooth-режим: Состояние: Белый мигает 5 секунд
Низкий заряд батареи: <10%. Мигает: Черный мигает 3 секунды

Батарея
1. Выключите наушники.
2. Аккуратно снимите амбушур с левой наушника.
3. Открутите 4 винта Phillips, чтобы снять крышку динамика.
4. Аккуратно снимите аккумулятор, который закреплен с помощью соединителя.
5. Вставьте новую батарею, соответствующую типу и количеству контактов.
6. Закрепите крышку динамика и амбушур.
7. Включите наушники и проверьте их работу.

Использование гарнитуры
Режим адаптера
1. Выключите наушники.
2. Подключите USB-адаптер беспроводной связи к ПК или игровой консоли.
3. Включите гарнитуру.
Режим Bluetooth
1. Выключите наушники.
2. Нажмите и удерживайте multifunction кнопку в течение 5 секунд.
3. Переключите гарнитуру в режим Bluetooth.
4. Включите гарнитуру в Bluetooth-режим.
5. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
6. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
7. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
8. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
9. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
10. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.

Индикаторы
1. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
2. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
3. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
4. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
5. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
6. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
7. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
8. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
9. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
10. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд

Индикаторы
1. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
2. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
3. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
4. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
5. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
6. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
7. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
8. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
9. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
10. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд

17

Подсказки
Режим адаптера: Состояние: Белый мигает 5 секунд
Bluetooth-режим: Состояние: Белый мигает 5 секунд
Низкий заряд батареи: <10%. Мигает: Черный мигает 3 секунды

Батарея
1. Выключите наушники.
2. Аккуратно снимите амбушур с левой наушника.
3. Открутите 4 винта Phillips, чтобы снять крышку динамика.
4. Аккуратно снимите аккумулятор, который закреплен с помощью соединителя.
5. Вставьте новую батарею, соответствующую типу и количеству контактов.
6. Закрепите крышку динамика и амбушур.
7. Включите наушники и проверьте их работу.

Использование гарнитуры
Режим адаптера
1. Выключите наушники.
2. Подключите USB-адаптер беспроводной связи к ПК или игровой консоли.
3. Включите гарнитуру.
Режим Bluetooth
1. Выключите наушники.
2. Нажмите и удерживайте multifunction кнопку в течение 5 секунд.
3. Переключите гарнитуру в режим Bluetooth.
4. Включите гарнитуру в Bluetooth-режим.
5. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
6. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
7. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
8. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
9. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.
10. Выберите гарнитуру в Bluetooth-режиме.

Индикаторы
1. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
2. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
3. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
4. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
5. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
6. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
7. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
8. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
9. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
10. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд

Индикаторы
1. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
2. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
3. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
4. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
5. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
6. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
7. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
8. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
9. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд
10. Индикаторы: Белый мигает 5 секунд

18

