

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et re-vendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
 - Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
 - Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
 - Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux.
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: l'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des liquides.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

FRANÇAIS (FR)

Specifications techniques

Interface	Bluetooth 3.0	Numéro de clé	104
Taille	451*125*24mm	Type de Touche	Membrane
Corriente de entrada	1.5V / ≤ 8mA	Distance d'actionnement	3.8±0.2mm
Poids	396g	Distance de déplacement totale	2±0.2mm
Matériel	ABS	Durabilité	8 millions de frappes
Exigence du système d'exploitation	Win 7 / above		

Fn + Arrêt défil. > Ouvrir nouvelle page internet

Fn + F1 > Couper

Fn + F2 > Copier

Fn + F3 > Coller

Fn + F4 > Changer de langue du clavier

Fn + F5 > Recherche

Fn + F6 > Piste précédente

Fn + F7 > Lecture / Paus

Fn + F8 > Piste suivante


Fn + F9 > Mue

Fn + F10 > Volume –

Fn + F11 > Volume +

Fn + F12 > Eteindre

Fn + C > Appairage



1 1er voyant LED

Verrouillage Numérique activé : LED Bleue Allumée
Clavier sous tension: LED Bleue allumée (3 secondes)
Bluetooth en mode appairage: LED Bleue clignotante
Batterie faible : LED Bleue clignotante

2 2ème Indicateur LED

Verrouillage des Majuscules activé : LED Bleue allumée

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita di cadere
- Non smontare
- Non esporre a liquidi
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi.
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

ITALIANO (IT)

Specifiche

Interfaccia	Bluetooth 3.0	Numero di tasti	104
Taglia	451*125*24mm	Tipo di tastiera	membrana
Corrente di ingresso	1.5V / $\leq 8\text{mA}$	Distanza di azionamento	3.8 $\pm$ 0.2mm
Peso	396g	Corsa totale	2 $\pm$ 0.2mm
Materiale	ABS	Durata	8 milioni di pressioni sui tasti
Requisito del sistema operativo	Win 7 / above		

Fn + Bloc Scorr > Apri una nuova pagina web

Fn + F1 > Taglia

Fn + F2 > Copia

Fn + F3 > Incolla

Fn + F4 > cambio lingua tastiera

Fn + F5 > Cerca

Fn + F6 > Traccia precedente

Fn + F7 > Play / Pausa

Fn + F8 > Traccia successiva

Fn + F9 > Silenzioso


Fn + F10 >

Diminuzione volumn

Fn + F11 > Aumento volume

Fn + F12 > Spegnimento

Fn + C > Associazione



1 1' indicatore LED

Stato Blocco Numerico acceso/spento: LED blu accesa

Accensione: LED Blu accesa (3 secondi)

Stato di abbinamento del Bluetooth: LED Blu lampeggiante

Stato di basso voltaggio: LED Blu lampeggiante

2 2ndo Indicatore LED

Stato Bloc Maiusc: LED Blu accesa

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合（不当な改造や修理等）には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名や製品名やロゴ等の商標権はそれぞれ各社が所有しています。

使用上のご注意: キーボードやマウスを長時間操作すると、手、腕、首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください


- 分解しないでください
- 濡らさないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシのみをご使用ください

日本語 (JA)

仕様

インターフェイス	Bluetooth 3.0	キー番号	104
サイズ	451*125*24mm	キータイプ	メンブレン式
入力電流	1.5V / ≤ 8mA	キーストローク (接点)	3.8±0.2mm
重さ	396g	キーストローク	2±0.2mm
材質	ABS	耐久性	800万回の打鍵
対応system	Win 7 / above		

Fn + Scroll Lock > 新しいページを開く	Fn + F5 > 検索	Fn + F10 > 音量を下げる
Fn + F1 > 切り取り	Fn + F6 > 前/巻き戻し	Fn + F11 > 音量を上げる
Fn + F2 > コピー	Fn + F7 > 再生/一時停止	Fn + F12 > 電源オフ
Fn + F3 > 貼り付け	Fn + F8 > 次/早送り	Fn + C > ペアリング
Fn + F4 > キーボード言語の変更	Fn + F9 > 消音	



1 LED ランプ

Number Lock オン/オフ表示: 青色 LED点灯 オン
 電源オン/オフ表示: 青色 LED 点灯 (3 秒間)
 Bluetooth ペアリング表示: 青色LED 点滅
 バッテリー低量表示: 青色LED 点滅

2 LED ランプ

Caps Lock 表示: 青色 LED点灯 オン

简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
 - ▶ 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
 - ▶ 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
 - ▶ 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
 - ▶ 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：

长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。Perixx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。

重要安全说明


- 避免跌落。
- 不要拆解。
- 不要接触液体。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 使用本产品时的最高环境温度不得超过40度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

简体中文 (SC)

规格

接口	Bluetooth 3.0	Key number	104
尺寸	451*125*24mm	键型	硅胶膜
输入电流	1.5V / ≤ 8mA	触发键程	3.8±0.2mm
重量	396g	总行程距离	2±0.2mm
材料	ABS	按键寿命	800万次
操作系统要求	Win 7 / above		

Fn + Scroll Lock > 打开新网页	Fn + F5 > 搜索	Fn + F10 > 音量-
Fn + F1 > 剪切	Fn + F6 > 上一首	Fn + F11 > 音量+
Fn + F2 > 复制	Fn + F7 > 播放/暂停	Fn + F12 > 关机
Fn + F3 > 黏贴	Fn + F8 > 下一首	Fn + C > 对码
Fn + F4 > 键盘语言种类切换	Fn + F9 > 静音	



- 1

第一个LED指示灯
数字锁定开/关状态：蓝色LED亮起
开机：蓝色LED亮（3秒）
蓝牙配对状态：蓝色LED闪烁
低电压状态：蓝色LED闪烁
- 2

第二个LED指示灯
大写锁定状态：蓝色LED亮起

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞
 - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：

長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Perixx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。

重要安全提醒


- 避免掉落
- 請勿拆解
- 不要接觸到液體
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請務將無覆蓋的火源(如蠟燭)放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

繁體中文 (TC)

規格

使用介面	Bluetooth 3.0	按鍵數	104
尺寸	451*125*24mm	按鍵種類	薄膜式
輸入電流	1.5V / ≤ 8mA	觸發距離	3.8±0.2mm
重量	396g	總行程	2±0.2mm
材質	ABS	使用壽命	800萬次點擊
系統要求	Win 7 / above		

Fn + Scroll Lock > 開新的網頁	Fn + F5 > 搜尋	Fn + F10 > 音量小
Fn + F1 > 剪下	Fn + F6 > 前一首	Fn + F11 > 音量大
Fn + F2 > 複製	Fn + F7 > 播放/暫停	Fn + F12 > 關機
Fn + F3 > 貼上	Fn + F8 > 下一首	Fn + C > 配對
Fn + F4 > 鍵盤語言切換	Fn + F9 > 靜音	



- 1** 指示燈1
數字鍵指示燈：藍燈長亮
電源指示燈：裝上電池長亮（3秒）
藍芽配對指示燈：閃藍燈
低電量指示燈：閃藍燈
- 2** 指示燈2
大寫鍵指示燈：藍燈長亮

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線鍵盤 Equipment name		型號(型式): PERIBOARD-810 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

有線鍵盤

型 號：PERIBOARD-810
額定電壓：DC 1.5V $\equiv$ 8mA
製造號碼：如本體
製造年份：2019
原產地：中國大陸



R3B701
RoHS

製 造 商：佩銳科技(深圳)有限公司
地 址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510
進 口 商：仁宏國際有限公司
地 址：新北市新店區安祥路97巷2號1樓
電 話：02-22008556