


earfun

EarFun Air 2 NC
ANC Wireless Earbuds



User Manual

English	01
日本語	10
Deutsch	19
Español	29
Polski	39
中文（繁體）	48
中文（简体）	58

① EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.


- No Forced Registration, Easy to Use.
- Multi-Band Equalizer, Multipoint Devices Management.
- Customizable Touch Controls, Game Mode.
- Firmware Update, Find Headphones, and More.

EarFun Audio



Please update your earbuds firmware to the latest version via the EarFun Audio app for the best user experience. If earbuds can't connect to the app, reinstall or update the app in the app store.


② How to Fit




Note:

1. Please choose the suitable ear tip for the best sound and secure fit.
2. Select the left or right earbud and insert to the corresponding ear.
3. Rotate the earbud back and forth for the ear tip to create a comfortable seal.

③ What's in the Box



④ Product Diagram



5 Pairing Your Earbuds

1. First-time Pairing with Device


Step 1. Remove the insulating film on both earbuds.

Step 2. Put both earbuds back into the charging case and close the charging case.


Step 3. Open the charging case, and the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 4. Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 5. Select "EarFun Air 2 NC" from the list of Bluetooth devices shown.
(If a password is needed, type '0000'.)



Insulating film



Notes:

- The earbuds will automatically connect with the previously paired device when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected.

The earbuds will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.


Step 2. Search on the new device and connect.



Option B

Step 1. Put both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged, keep the cover open and then press and hold the charging case button for 3 seconds until the LED indicators on earbuds start flashing blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.



3. Pairing and Connecting Two Bluetooth Devices Simultaneously


Option A

Step 1. Pair with the first device and stay connected.

Step 2. Keep the earbuds in the charging case, then press and hold the charging case button for 3 seconds until the LED indicator on earbuds flash blue rapidly. The earbuds will enter pairing mode and will be disconnected from the first device.

Step 3. Search on the second device to connect the earbuds.

Step 4. Manually reconnect the earbuds on the first device.



Option B

Easily set up in the Dual Device Connection of the EarFun Audio App.

Note:

The earbuds will automatically connect to both devices after finishing setting up the multipoint connection.


⑥ Functions




Note:

If the earbuds are not connected to any device, they will automatically power off after 10 minutes for saving the battery life. To reactivate, please press and hold the touch control zones of both earbuds for 3s until the LED indicators flash.

🎵 Playing music



🔊 Noise cancelling control



📞 Hands free conversation



Reject a call

2s Tap and hold for 2s (L/R)

Answer and transfer two calls

x3 Tap triple (L/R)


Activate the voice assistant

Voice assistant

2s Tap and hold for 2s (L/R)


Game Mode: Please enable in EarFun Audio app


7 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes in purple

8 Reset and Reconnecting


If you fail to establish a connection between two earbuds or between the earbuds and Bluetooth devices, please try the following steps:

1. Put both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the button on the case for at least 8s until both earbuds flash purple. The earbuds have been reset successfully.
3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reactivate Bluetooth to reconnect "EarFun Air 2 NC".




9 Charging

1. Dry the earbuds, charging contactors and USB port completely before charging.
2. Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.
3. Put earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
4. Fully charge both the earbuds and the charging case before first use.



Wireless charging supported (Wireless charging pad not included)



10 Specifications

Bluetooth version	V5.3
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	40mAh x 2(earbuds); 400mAh(charging case)
Charging time	1.5 hours(for earbuds) 2 hours(for charging case via USB-C) 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime(varies by volume level and audio content)	ANC OFF: Up to 9 hours, Totally 40 hours with the charging case; ANC ON: Up to 6 hours, Totally 27 hours with the charging case;
Input	5V  1A
Dimensions	62.1mm x 47.5mm x 25mm
Weight	48g

11 Troubleshooting

Q: The earbuds are turning on, but fail to connect to my device?

A: To connect your earbuds to your device, please remove the insulating films from both and check that Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect, try resetting them or contact us for assistance.

Q: What to do if one earbud is silent or has low volume?

A: If the earbud's LED is lit, carefully clean the dirt from the speak mesh using a toothpick or cotton swab dipped in alcohol. Try to reset the two earbuds and reconnect. If the issue persists, please contact us for assistance.

Q: What to do if the earbuds are uncomfortable to wear?

A: Select the appropriate size of eartips, then correctly wear the earbuds.

Q: What to do if the other person cannot hear clearly during a call?

A: Please adjust the position of the earbuds to ensure that the voice microphone is pointing towards the direction of the speaker's voice. Ensure the Bluetooth device uses the earbud's microphone for calls.

Q: What to do if the earbuds fail to connect to the app?

A: Ensure Bluetooth connection and Location permissions are enabled for the app. These permissions do not involve any privacy information. You can also download the latest version of the app or uninstall and reinstall it if needed.

Q: What to do if the audio quality does not meet your expectations?

A: We suggest personalizing your audio settings according to your preferences in the EarFun Audio app's EQ settings.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please check for any objects obstructing the earbuds and the Bluetooth device, and avoid any potential radio or WiFi interference. While the earbuds have a maximum range of 49 feet (15m) without obstacles, the actual range may vary depending on usage the environment.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are sweat and waterproof, but the charging case is not.

Customer Service

For FAQs and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com

JP

① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より充実した体験をお楽しみ頂けます。

- 強制登録なし、簡単な操作。
- 日本語音声ガイド。
- マルチバンドイコライザー、マルチポイントデバイス管理。
- カスタマイズ可能なタッチコントロール、ゲームモード。
- ファームウェアの更新、イヤホンの検索など。

EarFun Audio



最適なユーザーエクスペリエンスのために、EarFun Audioアプリを使用してイヤホンのファームウェアを最新バージョンに更新してください。イヤホンがアプリに接続できない場合、アプリを再インストールまたは更新してください。

EarFun公式LINEアカウントの友だち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 装着方法



1, 最適なサイズのイヤークリップを選んでください。

2, 挿入

3, 回転

ご注意

1、最高の音質と安定したフィット感を体験するために、適切なイヤークリップを選んでください。

2、左右のイヤホンを選び、それぞれの耳に挿入してください。

イヤホンを前後に回転させ、イヤークリップが快適なシールを作るようにしてください。

③ 内容物

EarFun Air 2 NC



充電ケース



イヤークッション (XS, S, M, L)




USB-Cケーブル



取扱説明書



④ 製品構成図



- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| ① タッチコントロールゾーン | ② イヤホンLEDインジケータ | ③ マイク |
| ④ 充電コンタクト | ⑤ USB-C充電ポート | ⑥ 充電ケース |
| ⑦ 充電ケースボタン | ⑧ バッテリーレベルインジケータ | |

⑤ イヤホンのペアリング

1、初めてのデバイスとのペアリング



ステップ1、両方のイヤホンから絶縁フィルムを取り外します。

ステップ2、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを閉じます。

ステップ3、充電ケースを開けると、イヤホンが自動的に電源に入り、ペアリングモードに入ります。

ステップ4、Bluetoothが有効なデバイスでBluetoothをアクティベートし、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ5、Bluetoothデバイスのリストから「EarFun Air 2 NC」を選択します
(パスワードが必要な場合は「0000」と入力してください)。



ご注意:

- ケースが開いていると、イヤホンは自動的に以前にペアリングされたデバイスに接続されます。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2、新しいデバイスに接続

オプションA

ステップ1、接続されているBluetooth対応デバイスからイヤホンをペア解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、再度ペアリングモードに入ります。


ステップ2、新しいデバイスで検索し、接続します。



オプションB

ステップ1、両方のイヤホンが充電ケースに戻し、充電されていることを確認し、ケースを開いた状態で充電ケースボタンを3秒間押し続けて、イヤホンのLEDインジケーターが青色で急速に点滅するのを確認します。

ステップ2、新しいデバイスで検索し、接続します。



3、2台のBluetoothデバイスを同時にペアリング及び接続

オプションA


ステップ1、最初のデバイスとペアリングし、接続したままにします。

ステップ2、イヤホンが充電ケースに入れたまま、充電ケースボタンを3秒間押し続けて、イヤホンのLEDインジケーターが青色で急速に点滅するのを確認します。

イヤホンはペアリングモードに入り、最初のデバイスから切断されます。

ステップ3、2番目のデバイスで検索し、イヤホンを接続します。

ステップ4、最初のデバイスでイヤホンを手動で再接続します。



オプションB

EarFun Audio Appのデュアルデバイス接続で簡単に設定できます。


ご注意：
マルチポイント接続の設定が完了した後、イヤホンは自動的に両方のデバイスに接続されます。

⑥ 電源オン/オフ




ご注意:
イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するために10分後に自動的に電源が切れます。再起動するには、両方のイヤブッドのタッチコントロールゾーンを3秒間押し続け、LEDインジケーターが点滅するまで待ってください。

🎵 音楽再生



🔊 ノイズキャンセリング制御



📞 ハンズフリー通話



通話の拒否		2s 2秒間タップとホールド (L/R)
2つの通話の応答/転送		x3 3回タップ (L/R)
音声アシスタントの起動		
音声アシスタント		2s 2秒間タップとホールド (L/R)
Game Mode ゲームモード: EarFun Audioアプリで有効にしてください。		


⑦ イヤホンLEDインジケーター

電源オン	青色インジケーターが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケーターが1秒点滅
ペアリングモード	青色インジケーターが青く点滅する
接続に成功	インジケーターが消灯する
工場出荷時の設定	インジケーターが紫色に点滅する

⑧ リセットと再接続


2つのイヤホン間、またはイヤホンとBluetoothデバイス間の接続が確立できない場合は、以下の手順を試してみてください:

- 1、両方をイヤホンに充電ケースに入れます。
- 2、充電ケースを開いたままにし、ケースのボタンを少なくとも8秒間押し続けて、両方のイヤホンが紫色に点滅するまで待ちます。イヤホンは正常にリセットされます。
- 3、Bluetoothデバイスから以前の接続を削除し、Bluetoothを再起動して「EarFun Air 2」に再接続してください。




⑨ 充電について

- 1、充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
- 2、充電ケースを開閉し、ケースの電池残量のLEDインジケーターを起動させます。
- 3、イヤホンに充電ケースに戻すと充電が開始されます。
- 4、初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。



ワイヤレス充電対応（ワイヤレス充電パッドが付属されていません）



10 仕様

Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth送信電力	<7dBm (for EU)
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	40mAh x 2(イヤホン); 400mAh(充電ケース)
充電時間	1.5時間(イヤホン)、2時間(USB-C経由で充電ケースの場合)、 3.5時間(ワイヤレス充電経由で充電ケースの場合)
再生時間 (音量や音声 内容によって異なります)	ANC OFF : 最大9時間、充電ケース込み使用時は最大40時間。 ANC ON : 最大6時間、充電ケース込み使用時で合計27時間。
入力	5V $\overline{\text{USB}}$ 1A
寸法	62.1mm x 47.5mm x 25mm
重量	48g

11 問題点

Q : イヤーパズは電源が入るが、デバイスに接続できません。

A : イヤーパズをデバイスに接続するには、両方のイヤーパズから絶縁フィルムを取り外し、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。イヤーパズがまだ接続できない場合は、リセットして、またはお問い合わせください。

Q : 片方のイヤーパッドが無音または音量が低い場合はどうすればよいですか？

A : イヤーパッドのLEDが点灯している場合は、アルコールに浸した歯ピックまたは綿棒でスピーカーメッシュから汚れを取り除いてください。2つのイヤーパズをリセットして再接続してください。問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q: イヤーパッドをつけると不快な場合はどうすればいいですか？

A: 適切なサイズのイヤーチップを選択し、正しくイヤーパッドを装着してください。

Q: 電話の相手が聞き取りにくい場合の対処方法は？

A: イヤブツの位置を調整して、音声マイクが話者の声の方向を向くようにしてください。
Bluetoothデバイスが通話にイヤブツのマイクを使用するようにしてください。

Q: アプリにイヤーパッドが接続できない場合の対処方法は？

A: アプリのBluetooth接続と位置情報の権限が有効になっていることを確認してください。
これらの権限には、プライバシー情報は含まれません。必要に応じて、
最新バージョンのアプリをダウンロードするか、アンインストールして再インストールすることもできます。

Q: 音質が期待に満たない場合の対処方法は？

A: EarFun AudioアプリのEQ設定で好みに合わせてオーディオ設定を個人的にカスタマイズすることをお勧めします。

Q: 接続が不安定で断続的に切断される場合の対処方法は？

A: イヤーパッドとBluetoothデバイスに物が妨げになっていないかを確認し、潜在的な無線またはWiFiの干渉を避けてください。イヤーパッドは障害物がない場合の最大範囲は49フィート（15m）ですが、実際の範囲は使用状況や環境によって異なる場合があります。

Q: 充電ケースは防水ですか？

A: いいえ、イヤーパッドは汗や水に耐えられますが、充電ケースは防水ではありません。

6ヶ月保証延長特典

- EarFun製品を購入し、通常18ヶ月のメーカー保証が、また6ヶ月延長され、計24ヶ月の保証期間になります。
- 詳しくは右のQRコードをスキャンしてチェックしましょう。



QRコード読み取り機能でご利用ください。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
メールでのお問い合わせはこちら：service@myearfun.com
<https://www.myearfun.com/jp>

① EarFun Audio App


Laden Sie die EarFun Audio app herunter, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.

- Keine Zwangsregistrierung, Einfach zu bedienen.
- Mehrband-Equalizer, Verwaltung mehrerer Geräte.
- Anpassbare Touch-Steuerungen, Spielmodus.
- Firmware-Update, Kopfhörer finden und mehr.



Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Ohrhörer über die EarFun Audio App auf die neueste Version, um das beste Benutzererlebnis zu erzielen. Wenn die Ohrhörer keine Verbindung zur App herstellen können, installiere die App neu oder aktualisiere sie im App Store.


② How to Fit




Notiz:

1. Bitte wählen Sie den geeigneten Ohrhahn für den besten Ton und die sichere Passform.
2. Wählen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus und setzen Sie ihn in das korrekte Ohr ein.
3. Drehen Sie den Ohrhörer hin und her, damit der Ohrhörer bequem sitzt und gut abschliesst.

③ Was ist in der Box



④ Produktdiagramm



5 Koppeln sie ihre kopfhörer

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät



Schritt 1. Entfernen Sie die Isolierfolie im Ladegehäuse.

Schritt 2. Legen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladeschale und schließen Sie die Ladeschale.

Schritt 3. Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 5. Wählen Sie "EarFun Air 2 NC" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus. (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.)



Hinweise:

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.




Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis bei geöffnetem Etui 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

✦ Schnell blau blinken



3. Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig


Option A

Schritt 1. Koppeln Sie das erste Gerät und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich verbunden sind.

Schritt 2. Halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis bei geöffnetem Etui 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an den Kopfhörern schnell blau blinkt, so dass die Kopfhörer in den Pairing-Modus wechseln und vom ersten Gerät getrennt werden.

Schritt 3. Suchen Sie auf dem zweiten Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

Schritt 4. Verbinden Sie das erste Gerät manuell auf der Bluetooth-Seite des Geräts.



Option B

Einfache Einrichtung in der Dual Device Connection der EarFun Audio App.

Hinweis:

Die Ohrhörer verbinden die beiden Geräte automatisch, wenn Sie sie das nächste Mal verwenden.


6 Funktionen




Anmerkung:

Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Um sie wieder zu aktivieren, drücken und halten Sie die Touch-Control-Zonen beider Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen aufleuchten. Um sie wieder zu aktivieren, drücken und halten Sie die Touch-Control-Zonen beider Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen aufleuchten.

Abspielen von Musik




Steuerung der Geräuschunterdrückung




Freihändiges Gespräch


Anruf annehmen/beenden



L/R

x2 Zweimal tippen (L/R)


Ablehnen eines Anrufs



L/R

2s Tippen und 2s lang halten (L/R)

Zwei Anrufe annehmen und weiterleiten




L/R

x3 Dreimal tippen (L/R)


Aktivieren des Sprachassistenten

Sprachassistent



L/R

2s Tippen und halten Sie 2 Sekunden lang (R)


Spielmodus: Bitte aktivieren Sie in der EarFun Audio App.


7 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila

8 Zurücksetzen und erneutes Verbinden


Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Ohrhörern oder zwischen Ohrhörer und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Air 2 NC" erneut.



9 Aufladen


1. Trocknen Sie die Ohrhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
2. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
3. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnt der Ladevorgang.
4. Laden Sie sowohl die Ohrhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.



Batterie Level:

Grün	30%-100%
Orange	10%-30%
Rot	<10% Bitte aufladen

Kabelloses Laden Kabelloses Laden wird unterstützt
(Kabelloses Ladepad nicht im Lieferumfang enthalten)



USB-C-Kabel zum Laden anschließen

10 Specifications

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	40mAh x 2(Kopfhörer), 400mA(Ladeetui)
Ladezeit	1.5 Stunden (für Kopfhörer) 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C) 3.5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit(variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)	ANC AUS: Bis zu 9 Stunden, insgesamt 40 Stunden mit dem Ladeetui; ANC EIN: Bis zu 6 Stunden, insgesamt 27 Stunden mit dem Ladeetui;
Eingang	5V  1A
Abmaße	62.1mm x 47.5mm x 25mm
Gewicht	48g

11 Fehlersuche

F: Die Earbuds schalten sich ein, verbinden sich aber nicht mit meinem Gerät. Was tun?

A: Um Ihre Earbuds mit Ihrem Gerät zu verbinden, entfernen Sie bitte die Isolierfolien von beiden Earbuds und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn die Earbuds immer noch keine Verbindung herstellen, versuchen Sie, sie zurückzusetzen oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

F: Was tun, wenn ein Earbud leise ist oder eine niedrige Lautstärke hat?

A: Wenn die LED des Earbuds leuchtet, reinigen Sie vorsichtig den Schmutz vom Lautsprecher-Netz mit einem Zahnstocher oder einem mit Alkohol getränkten Wattebausch. Versuchen Sie, die beiden Earbuds zurückzusetzen und erneut zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung.

F: Was tun, wenn die Earbuds unbequem zu tragen sind?
A: Wählen Sie die geeignete Größe von Ohrstöpseln und tragen Sie die Ohrhörer korrekt.

F: Was kann man tun, wenn die andere Person während eines Anrufs nicht deutlich hören kann?
A: Bitte passen Sie die Position der Ohrhörer an, um sicherzustellen, dass das Sprachmikrofon in Richtung der Stimme des Sprechers zeigt. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät das Mikrofon des Ohrhörers für Anrufe verwendet.

F: Was kann man tun, wenn die Ohrhörer nicht mit der App verbunden werden können?
A: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung und die Standortberechtigungen für die App aktiviert sind. Diese Berechtigungen beinhalten keine Datenschutzinformationen. Sie können auch die neueste Version der App herunterladen oder sie bei Bedarf deinstallieren und neu installieren.

F: Was kann man tun, wenn die Audioqualität den Erwartungen nicht entspricht?
A: Wir empfehlen, die Audioeinstellungen gemäß Ihren Vorlieben in den EQ-Einstellungen der EarFun Audio-App anzupassen.

F: Warum ist die Verbindung instabil und fällt intermittierend aus?
A: Bitte überprüfen Sie, ob Objekte die Ohrhörer und das Bluetooth-Gerät behindern und vermeiden Sie potenzielle Radio- oder WiFi-Interferenzen. Während die Ohrhörer ohne Hindernisse eine maximale Reichweite von 49 Fuß (15 m) haben, kann die tatsächliche Reichweite je nach Verwendung und Umgebung variieren.

F: Ist das Ladegehäuse wasserdicht?
A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladegehäuse nicht.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:
Bitte E-Mail an: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

Descargue la aplicación EarFun Audio para una experiencia mejorada.

- Sin registro obligatorio. Fácil de usar.
- Ecualizador multibanda, gestión de dispositivos multipunto.
- Controles táctiles personalizables, Modo Juego.
- Actualización de firmware, Buscar auriculares y más.

EarFun Audio




Para obtener la mejor experiencia de usuario, actualice el firmware de sus auriculares a la última versión a través de la aplicación EarFun Audio. Si los auriculares no pueden conectarse a la aplicación, reinstala o actualiza la aplicación en la tienda de aplicaciones.

2 Cómo ajustarlos



Seleccionar el tamaño
óptimo de la punta



Insertar



Girar

Nota:

1. Por favor, elija el auricular adecuado para obtener el mejor sonido y un ajuste seguro.
2. Seleccione el auricular izquierdo o el derecho, e insértelo en el oído correspondiente.
3. Gire el auricular hacia adelante y hacia atrás para que la punta del oído cree un sello cómodo.

3 Qué hay en la caja

EarFun Air 2 NC



Estuche de carga



Puntas para los oídos A
(XS, S, M, L)




Cable USB-C



Manual de usuario



4 Diagrama del producto



- ① Zona de control táctil ② Indicador LED de los auriculares ③ Micrófono
- ④ Contactor de carga ⑤ Puerto de carga USB-C ⑥ Estuche de carga
- ⑦ Botón de reinicio ⑧ Indicador de nivel de batería

5 Emparejar tus auriculares

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez



Paso 1. Retire la película aislante en el estuche de carga.

Paso 2. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga.

Paso 3. Abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 4. Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 5. Selecciona "EarFun Air 2 NC" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran. (si se necesita una contraseña, ingrese '0000'.)



Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.




Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

* los auriculares parpadeen en azul



3. Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Opción A

Paso 1. Emparejar el primer dispositivo y asegurarse de que estén conectados correctamente.

Paso 2. Mantener los auriculares en el estuche de carga y luego mantener presionado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que el indicador LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente. Los auriculares entran en modo de emparejamiento y se desconecta el primer dispositivo.

Paso 3. Buscar en el segundo dispositivo y conectarlos.

Paso 4. Conectar el primer dispositivo manualmente en la página de Bluetooth del dispositivo.



Opción B

Se configura fácilmente en la Conexión de Dispositivos Duales de la aplicación EarFun Audio.

Nota:


Los auriculares conectarán automáticamente los dos dispositivos, cuando los use la próxima vez.

6 Funciones



Nota:

Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagará automáticamente después de 10 minutos para ahorrar batería. Para reactivarlos, presiona y mantén presionadas las zonas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos hasta que los indicadores LED parpadecen. Para reactivarlos, presiona y mantén presionadas las zonas de control táctil de ambos auriculares durante 3 segundos hasta que los indicadores LED parpadecen.



 Control de cancelación de ruido	
Cancelación de ruido/ Sonido ambiente/ Normal	  x2 Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (L)
 Conversación con manos libres	
Responder/Finalizar una llamada	  x2 Toque dos veces (L/R)
Rechazar una llamada	  2s Toque y mantenga pulsado durante 2s (L/R)
Contestar y transferir dos llamadas	  x3 Tocar tres veces (L/R)
 Activar el asistente de voz	
Asistente de voz	  2s Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (R)
 Modo de juego: Habilítalo en la aplicación EarFun Audio.	