







MOVEAUDIO S180

V1.0 | TW18



www.tcl.com





1 **EN** ANC ON **FR** ANC activée **IT** ANC ON **ES** ANC activado **NL** ANC AAN
PT ANC ligado **DE** ANC EIN **PL** WŁ. ANC **CS** ANC ZAP
SK Automatická redukcia hluku **HU** ANC bekapcsolás **SV** ANC PÅ
DA ANC ON **FI** ANC päällä **NO** ANC PÅ **RO** ANC PORNIT **BG** ANC БКЛ
SR ANC UKLJUČEN **MK** ANC Е БКЛУЧЕНО **SQ** ANC aktive **EL** ANC ΕΝΕΡΓ.
SL Vklapljen je funkcija "Izključevanje hrupa okolice" **HR** ANC UKLJ.
TR ANC AÇIK **AR** ANC تشغيل **HE** בקרת רעש פעילה

2 **EN** Transparency mode **FR** Mode transparence **IT** Modalità trasparenza
ES Modo de transparencia **NL** Transparantiemodus **PT** Modo de transparência
DE Transparenzmodus **PL** Tryb przezroczysty **CS** Transparentní režim
SK Režim transparentnosti **HU** Átlátszó mód **SV** Transparensläge
DA Transparent tilstand **FI** Läpinäkyvyys-tila **NO** Gjennomsiktighetsmodus
RO Modul Transparentă **BG** Режим на прозрачност **SR** Režim transparentnosti
MK Режим на транспарентност **SQ** Modaliteti i transparencës
EL Λειτουργία διαφάνειας **SL** Način prosojnosti **HR** Način transparentnosti
TR Şeffaflık modu **AR** وضع الشفافية **HE** מצב שקיפות

3 **EN** ANC OFF **FR** ANC désactivé **IT** ANC OFF **ES** ANC desactivado
NL ANC UIT **PT** ANC desativado **DE** Rauschunterdrückung AUS
PL WYŁ. ANC **CS** ANC VYPNUTO **SK** AKTÍVNA REDUKCIA ŠUMU VYPNUTÁ
HU Aktív zajszűrés KI **SV** ANC AV **DA** ANC OFF **FI** ANC POIS
NO ANC OFF **RO** ANC OPRIT **BG** ANC ИЗКЛЮЧЕНО **SR** ANC je isključen
MK ANC Е ИСКЛУЧЕНО **SQ** ANC e çaktivizuar **EL** ANC ΑΠΕΝΕΡΓ.
SL Funkcija "Izključevanje hrupa okolice" izključena **HR** ANC ISKLJUČEN
TR ANC KAPALI **AR** ANC إيقاف تشغيل **HE** בקרת רעש מושבתת