



dispositivo iOS o Android per aggiungere Key Light Mini. La connessione Wi-Fi è necessaria solo per l'accoppiamento iniziale. Una volta associata, è possibile controllare Key Light Mini tramite qualsiasi dispositivo cablat o wireless nella rete.

Impostazioni avanzate tramite l'app Control Center

- Se Key Light Mini è sempre collegata alla rete, attivare la modalità studio per bypassare completamente la batteria. Questa modalità aiuta ad aumentare la durata della batteria e a impedire surriscaldamenti durante lunghe ore di funzionamento.
- Abilitare la modalità di risparmio energetico per disattivare il Wi-Fi e diminuire la luce quando il livello della batteria è basso. Impostare una soglia personalizzata per attivare la modalità di risparmio energetico regolando il livello della batteria.

Reset (Ripristino)

- Accendere Key Light Mini. Premere il pulsante Reset (Ripristino) con un piccolo utensile e tenerlo premuto per almeno 10 secondi fino a quando la luce non lampeggia 3 volte. Quindi rilasciare il pulsante. Key Light Mini si riaccenderà automaticamente dopo alcuni secondi.
- Nota: il Reset ripristinerà le impostazioni di fabbrica di Key Light Mini e cancellerà tutte le credenziali Wi-Fi.

Informazioni sulla batteria

- A noi di Elgato sta a cuore l'ambiente e ci impegniamo molto per la sicurezza e la durata dei prodotti in fase di progettazione di questo articolo. Per questo motivo Key Light Mini è dotato di un circuito all'avanguardia di ricarica veloce da 12 Watt con limite di corrente automatico, limite di capacità, soglia di temperatura e protezione da sovratensione. Offre anche una gestione intelligente del percorso di alimentazione per ridurre al minimo il tempo di ricarica e migliorare al massimo l'efficienza. Usiamo una chimica della batteria superiore e non facciamo funzionare il prodotto ai limiti delle sue specifiche. Il design del prodotto offre la possibilità di sostituire la batteria (kit batteria venduto separatamente) e le impostazioni del software possono aiutare a ridurre il consumo della batteria. Noi di Elgato crediamo nella nostra qualità e offriamo una garanzia di due anni sulla batteria alle seguenti condizioni:
- Assicurarsi di utilizzare solo caricatori con 5 V e 2,4 A o una corrente di carica superiore.

- L'intervallo di temperatura per la ricarica, l'uso e la conservazione dei prodotti deve essere compreso tra 5° C e 35° C (41° F 95° F).
- Se possibile usare la modalità di bypass per preservare la durata della batteria.
- Usare questo prodotto solo per lo scopo previsto. Seguire le istruzioni generali e di sicurezza della batteria come descritto nel manuale dell'utente. Qualsiasi uso improprio può causare scosse elettriche, ustioni, incendi e altri pericoli e lesioni.
- Non bruciare mai questo prodotto e/o le sue batterie. Non esporre le batterie alla luce diretta del sole o a temperature molto elevate (ad es. auto calda, stufa calda). Le batterie possono esplodere se si surriscaldano.
- Se il prodotto diventa molto caldo, emette uno strano odore o cambia colore, sospendere immediatamente l'uso e la ricarica.
- Non mettere mai i prodotti e/o le batterie nei forni a microonde o sui fornelli a induzione.
- Ricaricare le batterie sempre in tempo.
- Non modificare, mettere in corto circuito, invertire la carica o danneggiare i prodotti e/o le batterie.
- Non lasciare che i terminali delle batterie entrino a contatto con oggetti metallici per evitare il cortocircuito delle batterie.
- Non avvolgere le batterie in pellicole di metallo. Prima di smaltire le batterie applicare un nastro adesivo sui terminali delle stesse o inserirle in un sacchetto di plastica.
- Non esporre le batterie a liquidi.
- Quando si maneggiano le batterie assicurarsi che le proprie mani, il prodotto e le batterie siano asciutti.
- Evitare il contatto con la pelle o gli occhi in caso di danni o perdite delle batterie. In caso di contatto accidentale sciacquare immediatamente con acqua le parti interessate e consultare un medico.
- Nota: seguire le regole del proprio paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie ricaricabili. Un corretto smaltimento aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

- Non collocare su o vicino a tappeti, tende o altri materiali infiammabili.
- Prestare particolare attenzione in caso di installazione vicino ai bambini.
- Non attaccare oggetti a Key Light Mini.
- Non lasciare Key Light Mini esposta alla luce solare diretta o a forte umidità.
- Non installare in punti esposti a forti correnti d'aria. Correnti d'aria e brezze possono causare movimenti che potrebbero finire col danneggiare il prodotto.
- Mantenere Key Light Mini libera da sporcizia e polvere. Se si sporca, pulirlo leggermente con un panno morbido inumidito con un po' d'acqua e detergente neutro non aggressivo. Benzene, diluenti e altri agenti volatili possono causare danni permanenti e non devono mai essere utilizzati per la pulizia.
- Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto o venduti dal produttore.

NL Oplaadbare Key Light Mini

- Verbind Key Light Mini met de meegeleverde USB-kabel met een 5 V USB-lader met min 2,4 A. Het laadproces start automatisch en het laadniveau wordt aangegeven door het batterijstatuslampje. Zodra het opladen is voltooid (na ongeveer 60-100 min) gaan alle leds voortdurend branden.
- Opmerking: Key Light ondersteunt snelladen tot 5 V, 3 A. Gebruik een geschikte USB-snellaadbakel.

Gebruik van Key Light Mini

- Plaats Key Light Mini op een vlakke ondergrond, bevestig hem op een houder van 1/4 inch (bijvoorbeeld Elgato Multi Mount) of plaats hem op een magnetische ondergrond.
- Druk de On/Off Button (Aan/uit-knop) gedurende 5 seconden in om Key Light Mini aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om hem uit te zetten.
- Key Light Mini staat standaard in helderheidsmodus. Druk kort op het draaiwiel om de kleurtemperatuurmodus aan te passen (Key Light Mini knippert twee keer) en herhaal dit om terug te keren naar de helderheidsmodus (Key Light Mini knippert één keer). Duw het draaiwiel omhoog/omlaag om de intensiteit van de helderheid of de kleurtemperatuur aan te passen.
- Druk gedurende 5 seconden op het draaiwiel om wifi uit of in te schakelen.
- Statuslampje (led)

Uit: wifi is uitgeschakeld
Knippert: Key Light Mini is niet gekoppeld of netwerk is niet gevonden
Aan: Key Light Mini is gekoppeld

Installatie (Control Center)

- Download en installeer de Control Center-app voor Mac, Windows, iOS of Android: elgato.com/download
- Zet Key Light Mini aan. Het opstarten duurt ongeveer 5 seconden.
- Open de Control Center-app en klik op het +-symbool om Key Light Mini te koppelen. Als je een Mac gebruikt voor de koppeling via wifi, schakel je Key Light Mini in, klik je op het wifisymbool rechtsboven en selecteer je het nieuwe accessoire. Zodra je de configuratie met Airport-configuratieprogramma hebt voltooid, is Key Light Mini toegankelijk vanuit Elgato Control Center.
- Gebruik Control Center om Key Light Mini aan of uit te zetten, de helderheid aan te passen, de kleurtemperatuur af te stemmen en geavanceerde instellingen te configureren.
- Opmerking: Als je pc niet over wifi beschikt, gebruik dan de Elgato Control Center-app op je iOS- of Android-apparaat om Key Light Mini toe te voegen. Voor de initiële koppeling is een wifiverbinding vereist. Na de koppeling kun je Key Light Mini bedienen via elk bekabeld of draadloos apparaat in je netwerk.

Geavanceerde instellingen via de Control Center-app

- Als uw Key Light Mini permanent op het stroomnet is aangesloten, schakel dan de studiomodus in om de batterij niet te gebruiken. Deze modus helpt om de levensduur van uw batterij te verlengen en voorkomt oververhitting bij langdurig gebruik.
- Schakel de energiebesparingsmodus in om wifi uit te schakelen en het licht te dimmen als de batterij bijna leeg is. Stel uw persoonlijke minimumwaarden in voor het activeren van de energiebesparingsmodus door het batterijniveau aan te passen.

Reset (opnieuw instellen)

- Zet Key Light Mini aan. Houd de Reset-knop minstens 10 seconden met een klein voorwerp ingedrukt totdat de lamp 3 keer knippert. Laat vervolgens de knop los. Key Light Mini zal na een paar seconden automatisch opnieuw opstarten.
- Opmerking: Reset herstelt de fabrieksinstellingen van Key Light Mini en verwijdert alle wifi-inloggegevens.

Batterij-informatie

- Bij Elgato geven we om het milieu

en bij het ontwerp van dit product hebben we veel aandacht besteed aan de productveiligheid en de levensduur van het product. Daarom wordt Key Light Mini geleverd met een ultramodern snellaadcircuit van 12 Watt met automatische stroomlimiet, capaciteitslimiet, temperatuurdrempel en overspanningsbeveiliging. Hij beschikt ook over intelligent Power Path Management voor een minimale oplaadtijd en een maximale efficiëntie. Wij gebruiken een superieure batterijsamenstelling en laten het product niet op het uiterste van zijn technische mogelijkheden werken. Het productontwerp biedt de mogelijkheid om de batterij te verwisselen (batterijset afzonderlijk verkrijgbaar) en software-instellingen kunnen helpen om de batterij minder snel leeg te laten lopen. Bij Elgato geloven we in onze kwaliteit en bieden we onder de volgende voorwaarden een batterijgarantie van twee jaar:

- Zorg ervoor dat u alleen laders gebruikt met 5 V en 2,4 A of een hogere laadstroom.
- Het temperatuurbereik voor het opladen, het gebruik en de opslag van het product moet tussen 5 °C en 35 °C liggen.
- De Bypass-modus moet waar mogelijk worden gebruikt om de batterij te sparen.
- Gebruik dit product alleen waarvoor het bestemd is. Volg de algemene en batterijveiligheidsinstructies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, brand en andere gevaren of verwondingen.
- Dit product en/of de batterijen mogen nooit worden verbrand. Stel batterijen niet bloot aan direct zonlicht of zeer hoge temperaturen (bijvoorbeeld een hete auto of kachel). Batterijen kunnen ontploffen bij oververhitting.
- Als het product erg warm wordt, een vreemde geur verspreidt of van kleur verandert, moet u onmiddellijk stoppen met het product te gebruiken en op te laden.
- Plaats producten en/of batterijen nooit in magnetrons of op inductiefornuizen.
- Laad batterijen altijd op tijd op.
- Verander nooit iets aan de producten en/of batterijen, veroorzaak nooit kortsluiting, laad ze nooit omgekeerd op en beschadig ze niet.
- Laat de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen om kortsluiting van de batterijen te voorkomen.
- Wikkel batterijen niet in metaalfolie. Plak de batterijpolen af of doe de batterijen in

een plastic zak voordat u ze weggooit.

- Stel batterijen niet bloot aan vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen vastpakt.
- Vermijd contact met de huid of de ogen wanneer batterijen beschadigd zijn of lekken. Mocht dit per ongeluk gebeuren, spoel dan onmiddellijk overvloedig met water en roep medische hulp in.
- Opmerking: Volg de voorschriften van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Een correcte afvalverwerking helpt om nadelige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Waarschuwing

- Key Light Mini kan tijdens langdurig gebruik heet worden. Wees altijd voorzichtig.
- Als u een ICD of pacemaker heeft, vermijd dan nauw of langdurig contact met magneten of hun magnetische velden.
- Bedenk Key Light Mini niet, en zeker de achterplaat niet.
- Plaats niet op of nabij vloerkleden, gordijnen of andere brandbare materialen.
- Let vooral op als er kinderen in de buurt zijn.
- Bevestig geen voorwerpen aan Key Light Mini.
- Stel Key Light Mini niet bloot aan direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid.
- Bevestig Key Light Mini niet op plaatsen waar zich sterke luchtstromen kunnen voordoen. Tocht en wind kunnen bewegingen veroorzaken die tot schade aan het product kunnen leiden.
- Houd Key Light Mini schoon en stofvrij. Veeg een vuil geworden Key Light Mini voorzichtig af met een zachte, vochtige doek met wat water en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Benzeen, thinner en andere vluchtige stoffen kunnen onherstelbare schade veroorzaken en mogen niet worden gebruikt worden om het product schoon te maken.
- Gebruik alleen accessoires die met het product zijn meegeleverd of door de fabrikant worden verkocht.

FI Key Light Minin lataaminen

- Kytke Key Light Mini laitteen mukana tulevalle USB-kaapeliin 5 V:n USB-laturiin, jonka virtalukitus on vähintään 2,4 A. Lataus alkaa automaattisesti ja lataustaso näytetään varustilaindikaattorissa. Kun lataus on suoritettu (kestää noin 60–100



min.), laite sytyttää kaikki ledit.

- Huomaa: Key Light tukee pikalatausta, jossa jännite on 5 V ja sähkövirta 3 A. Varmista, että latauksessa käytetään pikalataukseen sopivaa USB-kaapelia.

Key Light Minin käyttö

- Aseta Key Light Mini tasaiselle pinnalle, kiinnitä siihen 1/4"-n kiinnike (esim. Elgato Multi Mount) tai kiinnitä se magneettiseen pintaan.
- Käynnistä Key Light Mini painamalla virtakytkintä 5 sekuntia. Sammuta se painamalla kytkintä uudelleen.
- Key Light Mini on oletusarvoisesti kirkkaustilassa. Syötä värilämpötila painamalla valintapyörää lyhyesti (Key Light Mini antaa kaksi valomerkkiä) ja palaa takaisin kirkkaustilaan painamalla sitä uudelleen (Key Light Mini antaa yhden valomerkin). Säädä kirkkautta ja värilämpötilaa painamalla valintapyörää ylös ja alas.
- Poista Wi-Fi käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön painamalla valintapyörää 5 sekuntia.
- Statusledi
Pois päältä: Wi-Fi on deaktivoitu
Viikkuu: Key Light Miniä ei ole paritettu tai se ei löydä verkkoa
Päällä: Key Light Mini on yhdistetty

Asennus (Control Center)

1. Lataa ja asenna Control Center -sovellus Mac-, Windows-, iOS- tai Android-käyttöjärjestelmään osoitteesta: elgato.com/download
2. Käynnistä Key Light Mini. Käynnistys kestää noin 5 sekuntia.
3. Käynnistä Control Center -sovellus ja parita se Key Light Minin kanssa painamalla + -kuvaketta.
Jos haluat parittaa Key Light Mini -nauhan Wi-Fi-verkossa käyttäen Mac-tietokonetta, käynnistä Key Light Mini, klikkaa oikeaan yläkulmaan Status-valikossa Wi-Fi-kuvaketta ja valitse uusi lisävarusteisi. Sen jälkeen kun olet suorittanut Airport-työkalun asennusprosessin, voit käyttää Key Light Mini -nauhaa Elgato Control Center -sovelluksessa.
4. Käytä Control Center -sovellusta
Key Light Minin käynnistämiseen ja sammuttamiseen, kirkkauden säätöön, värilämpötilan hienosäätöön sekä lisäasetusten konfigurointiin.
- Huomaa: Jos tietokoneessasi ei ole Wi-Fi-ominaisuutta, lisää Key Light Mini käyttämällä Elgato Control Center -sovellusta iOS- tai Android-laitteessa. Wi-Fi-yhteyttä tarvitaan ainoastaan ensimmäiseen parittamiseen. Sen jälkeen kun se on kerran paritettu, voit ohjata

Key Light Miniä minkä tahansa verkkosi langallisen tai langattoman laitteen kautta.

Lisäasetukset Control Center

App -sovelluksessa

- Jos Key Light Minisi on jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, aktivoi studioliito, jolloin akku ohitetaan kokonaan. Tämä tila parantaa akun kestoikää sekä estää ylikuumentumisen kun laitetta käytetään tuntikausia.
- Salli virransäätötilan sammuttaa Wi-Fi ja himmentää valoa jos akun varaustaso on alhainen. Aseta oma henkilökohtainen kynnsarvo virransäätötilan aktivoimiseksi säätämällä akun varaustasoa.

Reset (Nollaus)

- Käynnistä Key Light Mini. Paina Reset (nollaus) -painiketta pienellä työkalulla ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia kunnes laite antaa 3 valomerkkiä. Tämän jälkeen vapauta painike. Key Light Mini käynnistyy automaattisesti uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
- Huomaa: Resetointi palauttaa Key Light Minin tehdasasetukset ja hävittää kaikki Wi-Fi-kirjautumistiedot.

Akun tiedot

- Välitämme Elगतalla suuresti ympäristöstämme ja panostimme tätä tuotetta suunnitellessamme paljon tuoteturvallisuuteen samoin kuin tuotteen elinikään. Tästä syystä Key Light Mini toimitetaan 12 watin huipputasoisella pikalatauspiirillä, joka tarjoaa automaattisen virtarajoituksen, kapasiteettirajoituksen, lämpötilarajat sekä ylijännitesuojauksen. Se tarjoaa myös älykkään Power Path Management -tehopolkuhallintamekanismin, joka minimoi latausajan ja maksimoi tehokkuuden. Käytämme huipputason akkukemiaa emmekä käytä tuotetta spesifikaation raja-arvoilla. Tuotteen malli ylläholistaa akun vaihtamisen (akkuosia myydään erikseen) ja ohjelmistoasetuksilla voidaan vähentää akun kulumista. Uskomme Elगतolla omaan laatuamme ja tarjoamme akulle kahden vuoden takuun -sovelluksessa.
- Varmista että käytät ainoastaan laturia, joka syöttää 5 voltin jännitteen 2,4 ampeerin virralla tai korkeammalla.
- Tuotteen lataus-, käyttö- ja säilytyslämpötilan on oltava 5 °C – 35 °C.
- Akkueston parantamiseksi on käytettävä ohitustilaa aina kun mahdollista.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Noudata käyttöoppaassa kuvattuja yleisiä ja akun turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun, palovamman, tulipalon sekä muita vaaroja ja vammoja.

- Älä koskaan polta tätä tuotetta ja/tai sen akkua. Älä jätä akkua suoraan auringonvaloon tai korkeaan lämpötilaan (esim. kuuma auto, kuuma liesi). Akut saattavat räjähtää jos ne kuumentuvat liikaa.
- Jos tuote kuumentee voimakkaasti, siitä lähtee omituinen tuoksu tai sen väri muuttuu, lopeta sen käyttö ja lataaminen välittömästi.
- Älä koskaan laita tuotetta ja/tai akkua mikroaaltouuniin tai induktiokeittimeen.
- Lataa aina akku aisoissa.
- Älä koskaan muuta, oikosulje, laita johdot väärinpäin äläkä vaurioita tuotetta ja/tai akkua.
- Älä päästä akun napoja koskettamaan metalliohjeita, joka saattaisi oikosulkea akun.
- Älä kääri akkua metallifolioon. Teippaa akun navat tai laita akku muovikassiin ennen kuin hävität sen.
- Älä altista akkua nesteelle.
- Varmista että kätesi, tuote ja akku ovat kuivia akkuja käsitellessä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa jos akku on vaurioitunut tai vuotaa. Jos näin käy vahingossa, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Huomaa: Noudata maasi sääntöjä koskien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ja uudelleenladattavien akkujen erillistä palautusta. Asianmukainen hävittäminen vähentää negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Varoitukset

- Key Light Mini saattaa kuumentua jos sitä käytetään pitkään. Käsittele sitä aina huolellisesti.
- Jos käytät ICD-laitetta tai sydämentahdistinta, vältä läheistä tai pitkäaikaista kontaktia magneettien ja niiden magneettisten kenttien kanssa.
- Älä peitä Key Light Miniä, varsinkin sen taustalevyä.
- Älä aseta sitä maton päälle tai lähelle verhoja tai muita syttyviä materiaaleja.
- Ole erityisen varovainen lasten läheisyydessä.
- Älä kiinnitä esineitä Key Light Miniin.
- Älä jätä Key Light Miniä suoraan auringonvaloon tai alttiiksi korkealle kosteudelle.
- Älä käytä paneelia paikoissa joissa esiintyy voimakkaita ilmajavirtauksia. Veto ja ilmajvirta saattavat aiheuttaa liikettä, joka voi vaurioittaa tuotetta.
- Pidä Key Light Mini puhtaana ja

- pölyttömänä. Jos se likaantuu, pyyhi sitä kevyesti pehmeällä kankaalla, joka on kosteuttettu pienellä määrällä vettä ja miedolla neutraalilla puhdistusaineella. Benteensi, tinneri ja muut haihtuvat aineet saattavat aiheuttaa silmiä pysyviä vaurioita eikä niitä tulisi käyttää koskaan sen puhdistamiseen.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan myymiä lisävarusteita.

DK Oplade Key Light Mini

- Tilslut Key Light Mini med det medfølgende USB-kabel til en 5 V USB-oplader med min 2,4 A. Opladningsprocessen starter automatisk, og opladningsniveauet vises af batteristatusindikatoren. Når opladningen er færdig (efter ca. 60-100 min) vil alle LED'er lyse.
- Bemærk: Key Light kan understøtte hurtig opladning på op til 5 V, 3 A. Sørg for at bruge et korrekt, hurtigt USB-opladningskabel.

Bruge Key Light Mini

- Placer Key Light Mini på en flad overflade, fastgør den til en 1/4" gevind (fx Elgato Multi Mount) eller sæt den på en magnetisk overflade.
- Tryk på Til/Fra-knappen i 5 sekunder for at tænde Key Light Mini. Tryk på knappen igen for at slukke den.
- Key Light Mini er som standard i lysstyrke tilstand. Tryk kort på omskifteren for at vælge farvetemperatur funktion (Key Light Mini blinker to gange), og gentag for at vende tilbage til lysstyrke tilstand (Key Light Mini blinker en gang). Skub omskifteren op/ned for at justere intensiteten af lysstyrke eller farvetemperatur.
- Skub omskifteren i 5 sekunder for at deaktivere/aktivere Wi-Fi.
- Status LED
Fra: Wi-Fi er deaktiveret
Blinker: Key Light Mini er ikke parret eller netværk er ikke fundet
Til: Key Light Mini er forbundet

Installation (Control Center)

1. Download og installer Control Center-appen til Mac, Windows, iOS eller Android: elgato.com/download
2. Tænd for Key Light Mini. Det varer ca. 5 sekunder at starte.
3. Start Control Center App og par Key Light Mini ved at klikke på + ikonet.
For Wi-Fi-parring ved hjælp af en Mac skal

du tænde din Key Light Mini, klikke på Wi-Fi-symbolet øverst til højre i Statusmenu og vælg dit nye tilbehør. Når du har afsluttet installationsprocessen for Airport-værktøj, er din Key Light Mini tilgængelig fra Elgato Control Center.

4. Brug Control Center til at slå Key Light Mini til/fra, justere lysstyrken, finjustere farvetemperatur og konfigurere avancerede indstillinger.
- Bemærk: Er din PC ikke er udstyret med Wi-Fi, skal du bruge Elgato Control Center-appen på din iOS- eller Android-enhed for at tilføje Key Light Mini. Wi-Fi-forbindelse kræves kun ved første parring. Når den er parret, kan du styre Key Light Mini via en hvilken som helst kablet eller trådløs enhed i dit netværk.

Avancerede indstillinger via Control Center App

- Hvis din Key Light Mini er tilsluttet strømforsyningen hele tiden, skal du aktivere studio-tilstand for helt at omgå batteriet. Denne tilstand vil bidrage til at udvide levetiden på dit batteri og undgå overophedning ved lang tids drift.
- Aktivér energibesparellestilstand for at slukke for Wi-Fi og dæmpe lyset, hvis batteriniveauet er lavt. Indstil din personlige tærskel for aktivering af energibesparellestilstand ved at justere batteriniveauet.

Reset (Nulstil)

- Tænde Key Light Mini. Tryk og hold Reset (nulstil)-knappen med et lille værktøj i mindst 10 sekunder, indtil lyset blinker 3 gange. Slip derpå knappen. Key Light Mini genstarter automatisk efter et par sekunder.
- Bemærk: Reset (nulstil) gendanner Key Light Mini fabriksindstillinger og glemmer alle Wi-Fi-oplysninger.

Batteri information

- Hos Elgato bekymrer vi os om vores miljø og lagde en stor indsats inden for produktsikkerhed samt produktlevetid, da vi designede dette produkt. Derfor leveres Key Light Min med et 12 watts, state-of-the-art hurtig opladningskredsløb med automatisk strømgrænse, kapacitetsgrænse, temperaturtærskel og overspændingsbeskyttelse. Den tilbyder også Intelligent Power Path Management for at minimere opladningstiden og maksimere effektiviteten. Vi bruger overlegen batterikemi og udnytter ikke produktet til kanten af sine specifikationer. Produktet designet giver mulighed for at udskifte batteriet (batterisæt, der sælges separat), og softwareindstillinger kan

bidrage til at reducere afladning batteriet. Hos Elgato tror vi på vores kvalitet og tilbyder en toårig batterigaranti under følgende forhold:

- Sørg for kun at bruge opladere med 5 V og 2,4 A eller en højere ladestrøm.
- Temperaturområdet til opladning, ved anvendelse af og opbevaring af produktet skal være mellem 5 °C og 35 °C.
- Studio-tilstand skal bruges, når det er muligt for at forlænge batteriets levetid.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. Følg de generelle og batterisikkerheds-instruktionerne som beskrevet i brugervejledningen. Ethvert misbrug kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger, og/eller andre farer eller skader.
- Brænd aldrig dette produkt og/eller dets batterier. Udsæt ikke batterier til direkte sollys eller meget høje temperaturer (f.eks. varm bil, varmt komfur). Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Hvis produktet bliver meget varmt, afgiv en mærkelig lugt eller ændrer farve, skal du straks stoppe med at bruge og oplade produktet.
- Placer aldrig produkter og/eller batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskogeplader.
- Oplad altid batterier i tide.
- Modifier, kortslet, omvendt oplad aldrig eller beskadig produktet og/eller batterier.
- Lad ikke batteriterminaler komme i kontakt med nogen metalgenstande for at undgå kortslutning af batterier.
- Indpak ikke batterier i metallfolie. Klæb batteriterminaler til eller læg batterier i en plastikpose, før du kasserer dem.
- Udsæt ikke batterier for væsker.
- Sørg for, at dine hænder, produktet, og batterierne er tørre ved håndtering af batterier.
- Undgå kontakt med hud eller øjne, hvis batterierne er beskadigede eller lækker. Hvis dette sker ved et uheld, skal du straks skylle godt med vand og søge lægehjælp.
- Bemærk: Følg dine lands regler for den separate indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Advarsler

- Key Light Mini kan blive varm ved langvarig brug. Hænder den altid forsigtigt.
- Hvis du har en ICD eller pacemaker, skal du undgå tæt eller langvarig kontakt med magneter eller deres magnetfeltet.
- Dæk ikke Key Light Mini, især dens bagplade.