

H7025 英法说明书

版本:1.0

料号:807-0003-01266

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:24





User Manual

Model: H7025

HVIN:H7025

Govee Outdoor Clear Bulb String Lights

English

01

Français

08

INSTALLATION OR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

- This String Light is rated as IP67 Waterproof.
- Risk of Electric Shock. The adapter install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
- Tighten up the waterproof cap before installing the light.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- Any open ends must be sealed-off before use.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
- Do not open or cut the light.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.
- CAUTION -The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thanks for choosing the Govee Outdoor Clear Bulb String Lights. This product has an IP67 waterproof rating, making them ideal for outdoor use. Using Govee Home App, you can adjust its color and brightness and sync its lighting effects with rhythm by turning on Music Mode.

What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Adapter	1
Control Box	1
Cable Clip	17
User Manual	1

At a Glance




- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.



Installing Your Device

1. Connect the cables and firmly tighten the cable caps.



2. Hang the String Light to where you planned. And you may use plastic strips to locate specific points of the String Light.

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or GooglePlay (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the “ + ” icon in the top right corner and search for “H7025”.
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (eg. Google Home/Apple Homekit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Power Input	100-240VAC 50/60Hz
Power Output	24VDC 1A
Total Length (Including control box and power adapter)	48ft / 14.63m
Light Color	RGBW
Waterproof	String Light (IP67) Control Box (IP65)
Working Temperature	-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.
 - a. Make sure the string lights are connected to power.
 - b. Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
 - c. Keep your smart phone close to the control box and try again.
 2. Missing parts/Receiving products from a secondary sale.
 - a. Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
 - b. If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.
 3. Network failure.
 - a. Make sure your home Wi-Fi is 2.4 Ghz, and your smartphone's Bluetooth is on.
 - b. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light. Unbind and then rebind the light.
 - c. If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
 - d. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
 - e. If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.
 4. App operation guide is needed.
 - a. Open Govee Home App, tap My Profile>>Govee Instructions>>AppGuide>>How to Use, to find more details.
- If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service



Warranty: 12-Month Limited Warranty



Support: Lifetime Technical Support



Email: support@govee.com



Official Website: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION OU DE MONTAGE

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

- Cette bande lumineuse est de classification d'étanchéité IP67.
- Risque de choc électrique. L'adaptateur s'installe uniquement sur une prise GFCI couverte de classe A dotée d'un boîtier résistant aux intempéries avec la capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- Resserrez le capuchon étanche d'installer les guirlandes.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.
- N'ouvrez pas et ne coupez pas la guirlande.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.
- ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi Guirlande lumineuse à ampoule transparente d'extérieur Govee. Ce produit a un indice d'étanchéité IP67, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Grâce à l'application Govee Home, vous pouvez régler sa couleur et sa luminosité et synchroniser ses effets d'éclairage avec le rythme en activant le mode Musique.

Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Serre-cable	17
Manuel d'utilisation	1

Vue d'ensemble




- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.



Installation de votre appareil

1. Connectez les câbles et serrez fermement les capuchons des câbles.



2. Accrochez la guirlande lumineuse à l'endroit prévu. Vous pouvez également utiliser des bandes en plastique pour localiser des points spécifiques de la guirlande lumineuse.

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou GooglePlay (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7025 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Google Home/Apple Homekit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter telle que Google Home/Apple Homekit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation	100-240 VCA 50/60 Hz
Puissance de sortie	24 V CC 1 A
Longueur totale (Boîtier de commande et adaptateur secteur inclus)	48 pi / 14,63 m
Couleur d'éclairage	RGBW
Étanche	Guirlande lumineuse (IP67) Boîtier de commande (IP65)
Température de fonctionnement	-20 °C à 40 °C / -4 °F à 104 °F

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.
 - a. Assurez-vous que les guirlandes lumineuses sont connectées à l'alimentation.
 - b. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.
2. Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.
 - a. Vérifiez les images sur la page Web pour confirmer quelles pièces sont manquantes et contactez le service clients dans l'application pour les remplacements.
 - b. Si vous avez reçu un produit provenant d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clients dans l'application pour un remplacement.
3. Panne de réseau.
 - a. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - b. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser tout le luminaire. Déconnectez puis réassociez le luminaire.
 - c. Si le luminaire est trop éloigné du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
 - d. Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
 - e. Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.
4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.
 - a. Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil >> Instructions Govee >> Guide de l'application >> Comment utiliser pour consulter plus de détails.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service client.

Service Clientèle



Garantie : Garantie limitée de 12 mois



Support : Soutien technique à vie



Email : support@govee.com



Site officiel : www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et, (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place;
2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com