

Manual de Uso del Producto de
Reloj Deportivo Inteligente

A. En primer lugar, asegúrese de conectar nuestro reloj inteligente a través de la aplicación "GloryFit".



B. Realice los siguientes pasos para habilitar la función de respuesta/función.



C. Si no necesita utilizar la función de llamada, puede desactivar la función de respuesta/llamada para que la batería dure más.

Descripción de la apariencia





Diagrama esquemático de carga

Opere estrictamente según se muestra en la siguiente Figura:
1. Alinee el cable de carga magnético especial del producto con los contactos de carga en la parte trasera del reloj para cargar.
2. No realice la carga a través de un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V y una corriente de salida superior a 1A, de lo contrario, resultará en un fallo de carga y dañará el cable de carga magnético o el equipo.
3. El reloj debe activarse primero cuando se cargue después de que se haya agotado la energía. La pantalla del reloj se iluminará solo después de unos 5 minutos de carga normal.



Descripción funcional del reloj

1. No mostrar activado/desactivado
2. Ajuste del brillo
3. Función Buscar
4. Interruptor del Bluetooth de llamada
5. Interruptor de modo de tema
6. Configuración

Interfaz principal: Muestra la hora y fecha actuales, el número de pasos y otra información del reloj. Muestra personalizada la interfaz principal para cambiar la interfaz principal a la izquierda o derecha, y hacer clic para ajustar.
Función Llamada: Haga clic en el interruptor de llamada. Ahora la configuración del teléfono «Bluetooth» «Buscar» conecta Bluetooth Aird «» para utilizar las funciones como reproducir música móvil, contestar y hacer llamadas, etc.
Número de pasos: Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías actuales de ejercicio del reloj.
Frecuencia cardíaca: Deslízase a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real. Puede conectarse a la aplicación para configurar el monitoreo en tiempo real y ver el registro de datos.
Origen en la sangre: Deslízase a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de origen en la sangre y vibrará para recordarle los resultados.

Exercido: En esta página, haga clic en el icono para entrar en la opción de modo multigráfico, luego elija un modo de ejercicio, haga clic en el icono para empezar y deslice el dedo a la derecha para pausar o detener el ejercicio.
Sueño: El travesaño puede registrar y mostrar la duración total de su sueño promedio, y la duración del sueño profundo y ligero. Puede ver más detalles directamente en la aplicación.
Clima: Muestra las condiciones meteorológicas actuales de la ciudad. Para el uso normal de esta función, se debe conectar físicamente a la aplicación y activar el GPS en el teléfono, y la aplicación debe poder obtener el permiso de localización y conectarse a la red.
Mensajes: El reloj puede recibir recordatorios de notificaciones como llamadas, SMS, QQ, Wechat, etc. en el teléfono, puede configurar según los avisos de recordatorio de mensajes y enviar el contenido de los elementos enviados correspondientes en la aplicación. En esta página, se pueden guardar hasta 8 registros de mensajes. Para utilizar esta función, se debe mantener conectado al teléfono y la aplicación debe poder obtener los permisos correspondientes.

Música: Una vez conectado a la aplicación, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil para reproducir / pausar / cancelar anterior / función siguiente. Antes de realizar el control en el reloj, esta función requiere activar primero el reproductor del teléfono, mantener conectado al teléfono y también activar el permiso de envío de mensajes.
Control remoto: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde puede hacer clic para empezar a componer, pausar o restablecer el contenido, y deslizar el dedo a la derecha para salir.

Buscar: Haga clic en este ícono, el teléfono le recordará la ubicación del teléfono con un tono de aviso, esta función requiere mantenerse conectada a la aplicación del reloj. No habrá aviso si el teléfono está en el modo silencioso.
Configuración: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde se puede configurar la configuración de fábrica, apagar el reloj y ver la información del reloj.

Instrucciones de instalación y conexión de la aplicación del reloj

El reloj es un producto Bluetooth y, para el uso normal de la mayoría de sus funciones como visualización del tiempo, recordatorio de llamadas y recordatorio de mensajes, se debe conectar a la aplicación especial del producto. En cuanto al sistema Android, no se conecta ni empuja el teléfono directamente con el reloj en el Bluetooth móvil. Escanee el código QR abajo con su teléfono para elegir una versión adecuada para su sistema móvil, o entre en los mercados de aplicaciones principales para descargar e instalar Glory Fit.

Conexión del equipo

Antes de usar la aplicación, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil y el posicionamiento GPS del teléfono estén activados. B. En la configuración del teléfono «aplicación», debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización. C. Si el reloj se ha conectado y empujado en el Bluetooth móvil, puede el empujamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.

A continuación, se explica cómo operar la conexión del reloj:
1. En cuanto al sistema Android, el teléfono debe permitir que la aplicación obtenga permiso y funcione en segundo plano, de lo contrario, se verá afectado su funcionamiento de uso.
2. Haga clic en el icono de «Buscar» de iPhone iOS 13, después de conectarse en la aplicación, debe conectarse al Aird por segunda vez en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, y luego puede hacer llamadas, reproducir música multimedia y usar funciones.

Precauciones

1. Queda prohibido realizar la carga con manchas de agua.
2. El reloj es un producto de monitoreo electrónico y no para uso médico, cuyos datos de medición sirven únicamente de referencia.
3. No es adecuado llevar el reloj cuando se ducha con agua caliente o nada por un largo tiempo.
4. Realice la carga a través del cable de carga incluido.

Preguntas frecuentes y respuestas

1. En la aplicación no se puede encantar el reloj, o el reloj no puede sincronizar el tiempo con el teléfono.
Respuesta:
A. Previo al uso inicial, asegúrese de que el Bluetooth móvil y la localización GPS del teléfono estén activados.
B. En la configuración del teléfono «aplicación», debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización.
C. Si el reloj se ha conectado y empujado en el Bluetooth móvil, puede el empujamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.
D. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.
Respuesta:
Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá diferentes métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei móvil > SE: configuración «batería» «ranking de consumo de energía» «aplicación» «gestión del inicio de aplicaciones» «gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.

configuración del teléfono «notificación», active «Centro de Notificaciones» en las aplicaciones necesarias para utilizar.

3. El interruptor de recordatorio se ha encendido pero el reloj no recibe ningún recordatorio o, a veces sí puede recibir recordatorios y otros veces no.
Respuesta:
Si la notificación de mensajes y el permiso de notificación correspondiente han sido activados en el teléfono según los avisos antes mencionados, el Bluetooth permanece en el estado activado y la aplicación se mantiene conectada al reloj, quizás se invalide la función de recordatorio de la aplicación autorizada por el sistema, debe volver a marcar la función de envío de mensajes.

4. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.
Respuesta:
Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá diferentes métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei móvil > SE: configuración «batería» «ranking de consumo de energía» «aplicación» «gestión del inicio de aplicaciones» «gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.

Manuale delle istruzioni del prodotto Smart Sports Watch

A. Prima di tutto, assicurarsi di collegare il nostro smartwatch tramite l'APP "GloryFit".

B. eseguire i seguenti passaggi per abilitare la funzione di risposta/Chiamata.

C. Se non vuoi usare la funzione di chiamata, puoi spegnere la funzione di chiamata premendo il pulsante di accensione. Premilo due volte e la funzione di chiamata sarà disattivata.

D. If you don't need to use the call function, you can turn off the answer/call function so that the battery can last longer.

Cinturino corto

Cinturino lungo

Pulsante laterale (Accelerore/Segnalo, Risparmio)

Area touch a schermo intero

Sensore di luce verde

Contatti di ricarica

Segui rigorosamente lo schema seguente:

1. Assicurarsi che il cavo di ricarica magnetico specifico per il prodotto sia allineato con la porta di ricarica sul retro dell'orologio per la ricarica.
2. Evitare di utilizzare per la ricarica un adattatore di corrente con una tensione superiore a 5V e una corrente di uscita superiore a 1A, in quanto ciò potrebbe causare un'interruzione della ricarica e potenziali danni al cavo di ricarica magnetico o al dispositivo.
3. Quando si esaurisce l'energia e lo smartwatch si spegne, si prega di ricaricare per attivare l'orologio. Lo schermo dell'orologio si accenderà solo dopo circa 5 minuti di carica normale.

- ① Interruttore Bluetooth DCali
- ② Interruttore modalità tema
- ③ Non disturbare On/Off
- ④ Iute lode
- ⑤ Regolazione della luminosità
- ⑥ Alza per svegliare
- ⑦ Passare alla torcia elettrica
- ⑧ Trova il telefono
- ⑨ Impostazioni

- Interfaccia principale:** Visualizzare l'ora corrente, la data, i passi e le altre informazioni dell'orologio. Premere a lungo sull'interfaccia principale per alternare il quadrante principale a sinistra ed a destra, e far il clic su OK.
- Funzione di chiamata:** Far il clic sull'interruttore della chiamata. Apri le impostazioni del telefono • Bluetooth • cerca e connetti Bluetooth Aius -xxxx. puoi utilizzare l'orologio come riprodurre la musica mobile od effettuare le chiamate.
- Passi:** Visualizza i passi, la distanza e le calorie correnti dell'orologio.

Ossigeno nel sangue: Scorrendo su questa pagina per rimanere, avviare automaticamente la misurazione dei dati di ossigeno nel sangue attuali e vibrare per richiedere il risultato.

Sonno: Il braccialetto può registrare e visualizzare la durata totale del sonno della scorsa notte, nonché la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Per le informazioni più dettagliate possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.

Message: The watch can receive cell phone calls, SMS, WhatsApp, Facebook and other notification alerts, which can be set according to the message alert and turn on the corresponding push switch on the APP This page can store up to 8 message records. Note: Smartwatch needs to be connected with the phone and make sure the APP gets the corresponding permission.

Cronometro: Fare clic sull'icona per avviare la funzione, e fare clic su Start per cronometrare, mettere in pausa o ripristinare. Scorri a destra

Impostazione: Fare clic sull'icona per avviare la funzione e scorrere su e giù per selezionare le funzioni di impostazione, come la regolazione della luminosità, il ripristino dei dati di fabbrica, spegnere l'orologio e

visualizzare le informazioni sull'orologio.

Questo prodotto è un prodotto Bluetooth e la maggior parte delle funzioni deve essere collegata all'APP dedicata per questo prodotto prima che possa essere utilizzato normalmente, come la visualizzazione dell'ora, la promemoria chiamate, la promemoria messaggi, ecc. Non collegare ad accoppiare il telefono Android direttamente con l'orologio nel Bluetooth del telefono. Scansionare il seguente codice QR con il tuo cellulare per selezionare la versione adatta al sistema di telefonia mobile ed accedi ai principali mercati delle



1. Impostazione secondo le istruzioni

▼

2. Parli di ciò sulla
[Seleziona dispositivo] per cercare

▼

3. Selezionare il nome Bluetooth
cercato: AirPods

▼

4. La connessione è riuscita

5. 1. Il telefono Android deve consentire all'App di ottenere autorizzazioni e movimenti in background, altrimenti influirà sull'esperienza.
2. Per i sistemi inferiori a iPhone iOS 13, dopo aver effettuato la connessione all'App è necessario collegarsi al AirPods per la seconda volta nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, quindi è possibile effettuare chiamate, riprodurre musica multimediale e altre funzioni.

Nota:

1. Il telefono **Android** deve consentire all'APP di ottenere autorizzazioni e movimento in background, altrimenti influirà sull'esperienza.
2. Per i sistemi inferiori a **iPhone iOS 13**, dopo aver effettuato la connessione nell'APP, è necessario collegarsi all'Air2 per la seconda volta nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, quindi è possibile effettuare chiamate, riprodurre musica multimediale e altre funzioni.

1. Non caricare con le macchie d'acqua.
2. Questo prodotto è un prodotto del monitoraggio elettronico, non per uso medico. I dati della misurazione sono solo di riferimento.
3. Non è adatto da indossare nel bagno dell'acqua calda e nel nuoto a lungo.
4. Utilizzare il cavo della ricarica corrispondente per caricare.

- L'orologio non può essere cercato nell'APP o l'orologio non può sincronizzarsi l'ora con il telefono cellulare.
Rispondere:
A. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il Bluetooth del cellulare e il sistema di posizionamento GPS del telefono siano attivi.
B. Nelle impostazioni del telefono cellulare -applicazione, è necessario aprire l'APP per ottenere il permesso del posizionamento.
C. Se l'orologio è già stato connesso ed accoppiato nel Bluetooth del telefono cellulare, annullare prima l'associazione, quindi cercare la connessione nell'APP.
D. L'orologio non viene utilizzato per molto tempo, il Bluetooth andrà in modalità della non connessione, spegnere il Bluetooth dell'orologio e del telefono cellulare, riaccenderlo dopo circa 1 minuto, e poi provare a cercare la connessione in l'applicazione.
E. L'orologio deve essere collegato all'APP, altrimenti le alcune funzioni come il conteggio dei passi, il sonno, l'ora ecc. non funzionano normalmente.

2. L'orologio non ha una funzione della promemoria.
Risposta: Quando si utilizza per la prima volta:
Utenti del sistema Android: seguire le istruzioni sulla pagina per impostare l'autorizzazione ad operare ed abilitare la funzione della promemoria delle informazioni nell'APP e seguire le istruzioni per abilitare l'autorizzazione ad utilizzare la notifica dell'APP.
Utenti del sistema Apple: dopo aver collegato l'orologio all'APP, il telefono cellulare visualizzerà una richiesta di associazione, selezionare per consentire l'associazione ed attivare l'interruttore della promemoria

Rispondere:
Se il telefono cellulare attiva la notifica delle informazioni e la relativa autorizzazione alla notifica in base alle istruzioni di cui sopra, il Bluetooth rimane acceso e l'APP e l'orologio rimangono collegati. Forse la funzione della promemoria APP autorizzata dal sistema non e' valida, e' necessario ricontrollare la funzione push delle informazioni.

Risponderò: Affinché il sistema funzioni senza gli intoppi, Android occasionalmente ripulisce il software del movimento in background o le applicazioni che consumano molta energia sul telefono. Se l'APP non è impostata per consentire l'esecuzione in background, il processo in background viene facilmente ripulito dal sistema, e poi il Bluetooth verrà eliminato. Diversi telefoni Android hanno i metodi diversi per impostare l'esecuzione in background dell'APP. Ad esempio, Huawei nova 8 SE: le impostazioni - batteria - la classifica consumo energetico - APP - la gestione avvio

applicazione - la gestione manuale per abilitare attività in background

	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	IC Statement This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC," before the certification/regulation number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.				
--	--	--	--	--	--	--