





Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Head all warnings
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire bazard. Keep.
- at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this. product to rain or moisture

MARNING: Do not use this product in location that can be submerged by

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be.

a remote risk of electric shock from lightning. Electrical Safety Information (if applicable)

- 1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed. 2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should
- be provided only by a qualified service technician. 3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an
- integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety
 - a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
 - b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
 - c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment
 - d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
 - e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance



Avis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant. ATTENTION : L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque

y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

- d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
- ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- ATTENTION: N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être
- submerné nar l'eau ATTENTION : Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut

Informations de sécurité électrique (si applicable)

- 1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées neut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- 2. Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié. 3. Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose
- d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité
 - a. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas annrouvé. N'utilisez jamais un adantateur nour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela puira à la continuité du fil de mise à la terre
 - b. Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité Toute modification ou tout mauvais usage neut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
 - c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
 - d. Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournira une protection appropriée de protection contre les
 - e. Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

Informations la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante : ui.com/compliance





F-Lahel