

90.0mm

59.5mm

59.5mm

59.0mm

Welcome

For a full instruction manual, please visit zagg.to/instructions.

Pairing

Your Pro Stylus 2 is charged and ready to use, right out of the box.

To pair Pro Stylus 2 with your device, push the rounded, capacitive end of the stylus to enter pairing mode. On your device, select "ZAGG Pro Stylus 2" from the list of available devices to complete pairing.

Powering On And Off

To turn Pro Stylus 2 on, simply push the rounded, capacitive end, similar to clicking a pen.

If you have an iPad Pro 11, iPad Pro 12.9, or iPad Air 4th/5th Gen, the Pro Stylus 2 will activate each time you remove it from the top of the iPad or from a wireless charger.

The Pro Stylus 2 will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

You can also turn the Pro Stylus 2 off by clicking and holding down the rounded, capacitive end.

Using Your Pro Stylus 2


- Turn on the stylus by pressing the rounded backend of the stylus or by disconnecting from wireless charging.
- Write and draw using the active end of the stylus to create thin, precise lines.

- Scroll through pages using the universal capacitive back end tip (soft, broad end).
- Double clicking the rounded, capacitive end of the stylus will allow you to see your open apps.

Charging

The Pro Stylus 2 has a 6.5-hour battery life. It comes with a wireless charging cradle, but it can be charged using any Qi-compatible wireless charger.

- First, plug the cradle into a source of power with a USB-C port.
- Place the Pro Stylus 2, flat side down, in the cradle so that the cradle is exactly in the center of the stylus. While the stylus will magnetically attach anywhere in the cradle, when you move it to the precise center, you will feel a strong snap into place.



©2023 ZAGG Inc. All Rights Reserved. ZAGG and the ZAGG logo are trademarks of ZAGG Inc. iPad, iPad Pro and iPad Air are trademarks of Apple Inc.

Bienvenue

Pour obtenir le manuel d'instructions complet, veuillez consulter le site [ZAGG.to/instructions](https://zagg.to/instructions).

Jumelage

Votre stylet Pro Stylus 2 est chargé et prêt à utiliser immédiatement.

Pour jumeler le Pro Stylus 2 avec votre appareil, appuyez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour passer en mode jumelage. Sélectionnez « ZAGG Pro Stylus 2 » dans la liste des appareils disponibles pour terminer le jumelage.

Activation et désactivation

Pour allumer le Pro Stylus 2, appuyez simplement sur l'extrémité arrondie et capacitive, comme pour un stylo ordinaire.

Si vous possédez un iPad Pro 11, Pro 12.9 ou Air de 4e/5e génération, le Pro Stylus 2 s'activera chaque fois que vous le retirerez du haut de l'iPad ou d'un chargeur sans fil.

Le Pro Stylus 2 s'éteint après 15 minutes d'inactivité.

Vous pouvez également éteindre le Pro Stylus 2 en cliquant sur l'extrémité capacitive du stylet et en la maintenant enfoncée.

Utilisation de votre stylet Pro Stylus 2

- Allumez le stylet en appuyant sur l'arrière arrondi ou en vous déconnectant du chargement sans fil.

Bienvenido

Para obtener el manual de instrucciones completo, visite el sitio web [ZAGG.to/instructions](https://zagg.to/instructions).

Vinculación

Su Pro Stylus 2 está cargado y listo para el uso tan pronto como lo saque de la caja.

Para vincular Pro Stylus 2 con su dispositivo, pulse el extremo redondeado y capacitivo del lápiz óptico a fin de acceder al modo de vinculación. En su dispositivo, seleccione "ZAGG Pro Stylus 2" de la lista de dispositivos compatibles para completar la vinculación.

Encendido y apagado

Para encender Pro Stylus 2, basta con pulsar el extremo redondeado y capacitivo, tal como lo haría con el pulsador de un bolígrafo normal.

Si tiene un iPad Pro 11, un iPad Pro 12.9 o un iPad Air de 4.ª/5.ª generación, Pro Stylus 2 se activará cada vez que lo retire de la parte superior del iPad o de un cargador inalámbrico.

Pro Stylus 2 se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

También puede apagar el Pro Stylus 2 haciendo clic y manteniendo presionado el extremo capacitivo del lápiz óptico.

Uso de Pro Stylus 2

- Para encender el lápiz óptico, presione el extremo redondeado del lápiz o desconéctelo del cargador inalámbrico.

QSG 128g C2S


90.0mm

- Escriba y dibuje con el extremo activo del lápiz óptico para crear líneas finas y precisas.
- Desplácese por las páginas con la punta del extremo capacitivo universal (extremo ancho y blando).
- Haga doble clic con el extremo capacitivo del lápiz óptico para ver las aplicaciones abiertas.

Carga

La batería de Pro Stylus 2 tiene una duración de seis horas y media. Se suministra con una base de carga inalámbrica, pero puede cargarlo con cualquier cargador inalámbrico compatible con Qi.

- En primer lugar, enchufe la base a una fuente de alimentación con un puerto USB-C.
- Coloque Pro Stylus 2 en la base, con el lado plano hacia abajo, de modo que la base quede exactamente en el centro del lápiz óptico. El lápiz óptico se unirá magnéticamente a la base en cualquier punto, pero cuando lo desplace al centro exacto observará que queda fijado con más fuerza.



© 2023 ZAGG Inc. Reservados todos los derechos. ZAGG y el logotipo de ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro e iPad Air son marcas comerciales de Apple Inc.

Boas-vindas

Para obter um manual de instruções completo, visite [ZAGG.to/instructions](https://zagg.to/instructions).

Emparelhamento

A Pro Stylus 2 vem carregada e pronta para ser usada de fábrica.

Para emparelhar a Pro Stylus 2 com o seu dispositivo, empurre a extremidade arredondada e capacitiva da caneta para entrar no modo de emparelhamento. No dispositivo, selecione "ZAGG Pro Stylus 2" da lista de dispositivos disponíveis para concluir o emparelhamento.

Ligar e desligar

Para ligar a Pro Stylus 2, simplesmente empurre a extremidade arredondada e capacitiva, como se estivesse clicando em uma caneta comum.

Se você tem um iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 ou iPad Air 4ª/5ª geração, a Pro Stylus 2 será ativada toda vez que você removê-la da parte superior do iPad ou de um carregador sem fio.

A Pro Stylus 2 desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade.

Você também pode desligar a Pro Stylus 2 clicando e segurando a extremidade capacitiva da caneta.

Como usar a Pro Stylus 2

- Ligue a caneta pressionando a parte traseira arredondada ou desconectando-a do carregamento sem fio.

Boas-vindas

Escreva e desenhe usando a extremidade ativa da caneta para criar linhas finas e precisas.


Percorra as páginas usando a extremidade traseira capacitiva universal (extremidade macia e larga).

Clicar duas vezes na extremidade arredondada e capacitiva da caneta permitirá que você veja seus aplicativos abertos.


Carregamento

A Pro Stylus 2 tem uma bateria de 6,5 horas de carga. Ela vem com uma base de carregamento sem fio, mas pode ser carregada usando qualquer carregador sem fio compatível com Qi.

- Primeiro, conecte a base a uma fonte de alimentação com uma porta USB-C.
- Coloque a Pro Stylus 2 com o lado plano para baixo no suporte de forma que o suporte fique exatamente no centro da caneta. Embora a caneta se encaixe magneticamente em qualquer lugar da base, quando você a move para o centro exato, sente um forte encaixe no lugar.



©2023 ZAGG Inc. Todos os direitos reservados. ZAGG e o logotipo ZAGG são marcas comerciais da ZAGG Inc. iPad, iPad Pro e iPad Air são marcas comerciais da Apple Inc.



pro stylus 2

Quick Start Guide

CPNT-0067 | ZWSAPUNI58

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.