修改标记	区 域	修 改 内 容	修 改 人	日 期
1		修改多语言参数为6.0A	胡岚	20220526

UNBEAR cable
#LifecycleFeatures

Thank you for choosing us.

Car Wireless FM Transmitter
Please read this manual carefully before you remove music and calls. Warning: Don't use the Bluetooth phone for your car's FM wireless system. The built-in Bluetooth of C1 provides a hands-free call function. It also supports Bluetooth music streaming. C1 has a built-in battery and can be charged by the car's charger, which will significantly save mobile charging time. Please read the User Manual carefully before using your car wireless Bluetooth FM transmitter. Please keep the User Manual properly for your driving experience more enjoyable, convenient and safe.

Package contents
Car Wireless FM Transmitter *1
User Manual *1

Specifications

Model	UBCH449
Bluetooth Version	V5.0
Bluetooth Protocol	A2DP/ AVRCP
Type of LED	SP Mode
Frequency Deviation	Approx.±2.5KHz
Frequency Range	87.5-108.0MHz
Output	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
PCS	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
PCS1	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
USB-A	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
Battery	3.7V/1000mAh
Product Weight	70g
Product Size	58*85mm
Total Power	15W (Max.)

01/EN

Product Overview

Tips
Please hold the "CH" button for 2 seconds to turn off the Bluetooth function and then unplug the car charger. Pressing the "CH" button for 2 seconds again to turn on.

How to use
FM Transmitter Setup

1. Tune the car radio to an unused FM frequency.

02/EN

2.Plug the FM transmitter into the cigarette lighter or power port. It will be automatically powered on with the LED displaying the vehicle's current voltage.

3. Adjust the transmitter to the same frequency on the car by pressing the "CH" button or rotating the knob left or right when the LED displays FM frequency.

Tips for the best audio quality:
1. Find the idle frequency with minimal interference.
2. Volume control: adjust the volume of the car radio to 1/3 or 1/2, but not exceed 2/3, the phone to 2/3 to 4/5, but not to full volume.

03/EN

Bluetooth Pairing
1. When the LED display shows "BL", the device will enter into Bluetooth pairing mode.
2. Enable Bluetooth on the device you want to pair.
3. Search for Bluetooth device "C1" and pair (no PIN code required).
4. If asked, enter the pairing code "0000" or "1234".

Bluetooth Calling

Tips: When making a call, you can only dial a phone number from your phone, but once the call is connected, you can enjoy it using the handsfree feature.

04/EN

Playing and Controlling the Music



Note:
1. Please press Multi-function Button to enter the volume adjustment mode, and hold the rotatory knob to volume up or down.
2. Please press Multi-function Button to enter the voice control function to activate the voice assistant on your mobile phone (Siri or Google assistant).
3. If you want to call some music is playing, the product will automatically switch to the call.

05/EN

Bass Booster Button

Cautions:
1. When the car battery voltage is less than 12V, the LED display will flash to remind you to charge the car battery.
2. Please do not use the product when driving for the safe of phone answering or use. Please drive safely!
3. Please do not use the transmitter if severe high temperature, humidity, dust or vibration environment.
4. Please remove the product from the cigarette lighter when not in use for a long time.
5. Please do not disassemble the product without the permission, otherwise, the warranty will be invalid.

06/EN

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The 5th user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow the operation instruction as documented in this manual. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The equipment version marketed in the U.S. is restricted to channel 1 through 11 only.

07/EN

Drahtloser FM-Autosender
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch Ihnen, Musik und Anrufe. Bitte nicht Ihren Bluetooth-Autor zum FM-Drahtlossystem Ihres Autos zu stromen. Der eingebaute Bluetooth-FS-1 bietet eine Freisprechfunktion. FS-1 unterstützt auch Bluetooth-Musik-Streaming. FS-1 hat einen eingebauten Lithiumchlorid-Akku und kann mit dem Ladegerät des Autos aufgeladen werden, was die Zeit für das Aufladen des Mobiltelefons erheblich spart. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren drahtlosen Bluetooth-FM-Transmitter für Autos verwenden. Bewahren Sie Ihr Handbuch für eine angenehmere, bequemere und sichere Fahrerfahrung ordnungsgemäß auf.

Verpackungsinhalte
Drahtloser FM-Transmitter für Autos *1 Bedienungshandbuch *1

Spezifikationen

Modell	UBCH449
Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Protokoll	A2DP/ AVRCP
Größe der LED-Anzeige	Zentral Ansi
Modus der Bluetooth-Verbindung	Langzeit / Paarung
Frequenzbereich	87.5-108.0MHz
Ausgang	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
Anzeige	
Stromversorgung 1	5 V/3A,5 V/2.1A,5 V/1.5A
Stromversorgung 2	5 V/3A,5 V/2.1A,5 V/1.5A
USB-A	5 V/3A,5 V/2.1A,5 V/1.5A
Stromversorgung 3 / USB-A	3.7V/1000mAh
Produkt-Gewicht	70g
Produktgröße	58*85mm
Gesamtleistung	15 W (Max.)

08/DE

Produktübersicht

Tipps:
Halten Sie zum Schalten Sie die "CH"-Taste für 2 Sekunden, um die Fm-Funktion des Bluetooth-Autoradios auszuschalten und dann das Ladegerät für das Auflegerät ziehen. Drücken und halten Sie die Taste "CH" 2 Sekunden lang, um einzuschalten.

Art der Anwendung
Einrichtung des FM-Senders

1. Stellen Sie das Autoradio auf einen unbenutzten FM-Frequenz ein.

09/DE

2. Stecken Sie den FM-Sender in den Zigarettenanzünder oder Stromanschluss. Er wird automatisch mit LCD-Anzeige für die Batteriespannung des Fahrzeugs, FM-Frequenz angeschaltet. Drücken Sie die "CH"-Taste oder drehen Sie die Taste links oder rechts, um die FM-Frequenz anzeige.

3. Verstellen Sie diesen Sender auf dieselbe Frequenz auf dem Auto, indem Sie die "CH"-Taste drücken oder den Knopf drehen, wenn die LED die FM-Frequenz anzeigt.

Tipps für die beste Audioqualität:
1. Finden Sie die Leerlauffrequenz mit minimaler Störung.
2. Lautstärkeregler: Stellen Sie die Lautstärke des Autoradios auf 1/3 oder 1/2, aber nicht auf mehr als 2/3, das Telefon auf 2/3 bis 4/5, aber nicht auf die volle Lautstärke.

10/DE

Bluetooth-Ausgang
1. Wenn die LED-Anzeige "BL" zeigt, wird das Gerät in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechseln.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät, welches Sie paaren möchten.
3. Suchen Sie nach Bluetooth-Gerät "UBCH449" und koppeln (kein PIN-Code erforderlich).
4. Wenn aufgefordert, geben Sie den Kopplungscode "0000" oder "1234" ein.

Bluetooth-Anrufen

Tipps: Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie nur eine Rufnummer von Ihrem Telefon wählen. Sobald der Anruf jedoch verbunden ist, können Sie ihn mit der Freisprechfunktion genießen.

11/DE

Spielen und Steuerung der Musik

Hinweis
1. Drücken Sie die Multifunktionstaste kurz, um in den Lautstärkeeinstellungsmodus zu gelangen, und halten Sie den Drehknopf nach oben oder unten.
2. Drücken Sie die Multifunktionstaste lange, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten auf Ihrem Handy zu aktivieren (Siri oder Google Assistant).
3. Wenn Sie einen Anruf haben, während die Musik gespielt wird, wird das Produkt automatisch auf den Anruf umgeschaltet.

12/DE

Ressourcenlösen-Taste



Versionshomeaufnehmen
1. Wenn die Kommunikation eine Aufzu weniger als 12 V ist, wird die LED-Anzeige blinken, um Sie daran zu erinnern, die Autobatterie aufzuladen.
2. Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie fahren, um Ihr Telefon zu beantworten oder zu benutzen. Fahren Sie vorsichtig!
3. Bitte benutzen Sie den Sender nicht in sehr hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder Vibrationsumgebungen.
4. Bitte entfernen Sie das Produkt vom Zigarettenanzünder, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
5. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne giltige Genehmigung, ansonsten wird das Garantie ungültig.

13/DE

Transmetteur FM sans fil pour voiture
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de vous mettre de musique et appels. Avertissement: N'utilisez pas le téléphone Bluetooth de votre voiture pour le système sans fil FM de votre voiture. Le Bluetooth intégré C1 offre une fonction mains libres. Il prend également en charge le streaming de musique Bluetooth. C1 a une batterie intégrée et peut être chargé par le chargeur de la voiture, ce qui économisera considérablement le temps de charge du téléphone mobile. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser votre transmetteur FM sans fil pour voiture Bluetooth. Veuillez conserver le manuel d'utilisation correctement pour une expérience de conduite plus agréable, pratique et plus sûre.

Package contents
Transmetteur FM sans fil pour voiture*1
Manuel d'utilisation*1

Caractéristiques

Modèle	UBCH449
Version Bluetooth	V5.0
Protocole Bluetooth	A2DP/ AVRCP
Taille de la LED	SP Mode
Fréquence de connexion Bluetooth	Approx.±2.5KHz
Gamme de fréquences	87.5-108.0MHz
Sortie	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
Sortie	
PCS1	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
PCS2	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
USB-A	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
Batterie du produit	3.7V/1000mAh
Poids du produit	70g
Taille du produit	58*85mm
Puissance totale	15W (Max.)

14/FR

Aperçu du produit

Conseils:
Maintenez la touche "CH" pendant 2 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth, puis débranchez le chargeur de la voiture. Appuyez maintenant la touche "CH" pendant 2 secondes pour activer à nouveau les fonctions.

Utilisation
Configuration du transmetteur FM

1. Réglez l'autoradio sur une fréquence FM inutilisée.

15/FR

2. Branchez le transmetteur FM sur l'allume-cigare ou le port d'alimentation. Il sera automatiquement mis sous tension et la LED affichera la tension de la batterie du véhicule.

3. Réglez l'émetteur sur la même fréquence que celle de la voiture en appuyant sur le bouton "CH" ou en tournant le bouton à gauche ou à droite lorsque la LED affiche la fréquence FM.

Tips for the best audio quality:
1. Trouvez la fréquence de veille avec des interférences minimales.
2. Contrôle du volume: réglez le volume de l'autoradio sur 1/3 ou 1/2, sans dépasser 2/3, sur le téléphone sur 2/3 à 4/5, mais pas sur le maximum.

16/FR

Appuyez sur Bluetooth
1. Lorsque l'écran LED affiche "BL", l'appareil passe en mode d'appairage Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous voulez jumeler.
3. Recherchez l'appareil Bluetooth "UBCH449" dans la liste, puis sélectionnez-le.
4. Si on vous le demande, entrez le code d'appairage "0000" ou "1234".

Appel en Bluetooth

Note:
1. Veuillez appuyer sur la touche multifonction pour entrer dans le mode de réglage du volume, et tournez le molette rotative pour augmenter ou diminuer le volume.
2. En mode Bluetooth, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-le enfoncé pour activer l'assistant vocal de votre téléphone mobile (Siri ou Assistant Google).
3. Si vous souhaitez appeler de la musique, le produit passera automatiquement à l'appel en premier.

17/FR

Lecture et contrôle de la musique

Note:
1. Veuillez appuyer sur la touche multifonction pour entrer dans le mode de réglage du volume, et tournez le molette rotative pour augmenter ou diminuer le volume.
2. En mode Bluetooth, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-le enfoncé pour activer l'assistant vocal de votre téléphone mobile (Siri ou Assistant Google).
3. Si vous souhaitez appeler de la musique, le produit passera automatiquement à l'appel en premier.

18/FR

Réution d'amplification des basses

Précautions:
1. Lorsque la tension de la batterie de la voiture est inférieure à 12V, l'affichage LED s'allumera pour vous rappeler de charger la batterie de la voiture.
2. Ne pas utiliser l'émetteur en cas de température élevée, d'humidité, de poussière ou d'environnement avec vibrations.
3. Retirez le produit de l'allume-cigare lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
4. Ne démontez pas le produit sans autorisation préalable, sinon la garantie ne pourra plus être appliquée.

19/FR

Transmisor FM inalámbrico para el coche
Lea este manual detenidamente antes de quitar la música y las llamadas. Advertencia: no utilice el Bluetooth del teléfono del coche para el sistema FM de su coche. El Bluetooth de C1 está incorporado. También admite la transmisión de música Bluetooth. C1 tiene una batería incorporada y se puede cargar con el cargador del coche, lo que ahorra mucho el tiempo de carga del teléfono móvil. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar su transmisor FM inalámbrico para coche Bluetooth. Guarde el manual de usuario correctamente para disfrutar de una experiencia de conducción más agradable, cómoda y segura.

Contenidos dentro del paquete
Transmisor FM inalámbrico para el coche*1
Manual de usu*1

Características

Modelo	UBCH449
Versión Bluetooth	V5.0
Protocolo Bluetooth	A2DP/ AVRCP
Tamaño del LED	SP Modo
Frecuencia de conexión Bluetooth	Approx.±2.5KHz
Rango de frecuencia	87.5-108.0MHz
Salida	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
Producción	
PCS1	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
PCS2	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
USB-A	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
Batería del producto	3.7V/1000mAh
Peso del producto	70g
Tamaño del producto	58*85mm
Potencia total	15W (Max.)

20/ES

Resumen general del producto

Modo de uso
Configuración del transmisor FM

1. Sintonice la radio del coche en una frecuencia FM no utilizada.

21/ES

2. Enchufe el transmisor FM en el encendedor o en la fuente de alimentación. Se encenderá automáticamente en el LED mostrando el voltaje de la batería del vehículo, la frecuencia FM, y image.

3. Ajuste este transmisor a la misma frecuencia en el automóvil. Para ello, presione el botón "CH" o gire la perilla hacia la izquierda o derecha cuando el LED muestre la frecuencia FM.



Consejos para obtener la mejor calidad de audio:
1. Encuentre la frecuencia de inactividad con el que menos ruido se produzca.
2. Control del volumen: ajuste el volumen de la radio del coche a 1/3 o 1/2, pero no supere 2/3, el del teléfono móvil a 2/3 a 4/5, sin llegar al volumen máximo.

22/ES

Vinculación por Bluetooth
1. Cuando la pantalla LED muestre "BL", el dispositivo entrará en el modo de vinculación por Bluetooth.
2. Active el Bluetooth en el dispositivo con el que desea que se realice la conexión.
3. Busque y seleccione el dispositivo Bluetooth "UBCH449" y, a continuación, realice el emparejamiento (no se requiere ningún código PIN).
4. Si se le solicita, introduzca el código de emparejamiento "0000" o "1234".

Llamadas por Bluetooth



Consejos: Para hacer una llamada, solo se puede marcar el número de teléfono desde el teléfono móvil. Una vez que la llamada está en curso puede activar la función de manos libres.

23/ES

Reproducción y control de música

Observaciones:
1. Pulse brevemente el botón multifunción para entrar en el modo de ajuste del volumen y mantenga pulsada la perilla giratoria hacia la izquierda o la derecha para subir o bajar el volumen.
2. En modo Bluetooth, pulse brevemente el botón multifunción para activar el asistente de voz de su teléfono móvil (Siri o Asistente de Google).
3. Si desea llamar a una música que se está reproduciendo, el producto cambiará automáticamente a la llamada.

24/ES

Botón de refuerzo de graves

Precauciones:
1. Si el voltaje de la batería del coche es inferior a 12V, la pantalla LED parpadeará para recordarle que debe cargar la batería.
2. El funcionar se conecta la autoridad usuario al teléfono conducir para responder o utilizar el teléfono. Conduzca con precaución!
3. Evite utilizar a través del teléfono si existen con el aumento.
4. No fuera, no utilice el transmisor en temperaturas altas extremas, humedad, ambiente polvoriento o corrosivo.
5. Retire el producto del encendedor de encendedor cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
6. No desmonte nunca el producto sin la debida autorización, de lo contrario, la garantía quedará invalidada.

25/ES

Transmitteur FM sans fil pour auto
Lisez ce manuel attentivement avant de retirer la musique et les appels. Avertissement : N'utilisez pas le Bluetooth intégré de votre voiture pour le système FM sans fil de votre voiture. Le Bluetooth intégré C1 offre une fonction mains libres. Il prend également en charge le streaming de musique Bluetooth. C1 a une batterie intégrée et peut être chargé par le chargeur de la voiture, ce qui économise considérablement le temps de charge du téléphone mobile. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre transmetteur FM sans fil pour voiture Bluetooth. Veuillez conserver le manuel d'utilisation correctement pour une expérience de conduite plus agréable, pratique et plus sûre.

Contenu de l'emballage
Transmetteur FM sans fil pour auto *1
Manuel d'utilisateur *1

Spécifications techniques

Modèle	UBCH449
Version Bluetooth	V5.0
Protocole Bluetooth	A2DP/ AVRCP
Taille de la LED	SP Mode
Fréquence de connexion Bluetooth	Approx.±2.5KHz
Gamme de fréquences	87.5-108.0MHz
Sortie	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
Output	
PCS1	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
PCS2	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
USB-A	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
Batterie du produit	3.7V/1000mAh
Poids du produit	70g
Dimensions du produit	58*85mm
Puissance totale	15W (Max.)

26/FR

Présentation du produit

Conseils :
Lorsque vous passez un appel, vous pouvez uniquement composer un numéro de téléphone à partir de votre téléphone. Mais une fois l'appel établi, vous pouvez en profiter en utilisant la fonction mains libres.

27/FR

Utilisation
Configuration du transmetteur FM

1. Réglez l'autoradio sur une fréquence FM inutilisée.

28/FR

2. Branchez le transmetteur FM sur l'allume-cigare ou le port d'alimentation. Il sera automatiquement mis sous tension et la LED affichera la tension de la batterie du véhicule, la fréquence FM, puis la fréquence FM.

3. Réglez l'émetteur sur la même fréquence que celle de la voiture en appuyant sur le bouton "CH" ou en tournant le bouton à gauche ou à droite lorsque la LED affiche la fréquence FM.

Tips for the best audio quality:
1. Trouvez la fréquence de veille avec des interférences minimales.
2. Contrôle du volume: réglez le volume de l'autoradio sur 1/3 ou 1/2, sans dépasser 2/3, sur le téléphone sur 2/3 à 4/5, mais pas sur le maximum.

29/FR

Appuyez sur Bluetooth
1. Lorsque l'écran LED affiche "BL", l'appareil passe en mode d'appairage Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous voulez jumeler.
3. Recherchez l'appareil Bluetooth "UBCH449" dans la liste, puis sélectionnez-le.
4. Si on vous le demande, entrez le code d'appairage "0000" ou "1234".

Appel en Bluetooth

Note:
1. Veuillez appuyer sur la touche multifonction pour entrer dans le mode de réglage du volume, et tournez le molette rotative pour augmenter ou diminuer le volume.
2. En mode Bluetooth, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-le enfoncé pour activer l'assistant vocal de votre téléphone mobile (Siri ou Assistant Google).
3. Si vous souhaitez appeler de la musique, le produit passera automatiquement à l'appel en premier.

30/FR

Réduction de l'amplification des basses

Précautions :
1. Lorsque la tension de la batterie de la voiture est inférieure à 12V, l'affichage LED s'allumera pour vous rappeler de charger la batterie de la voiture.
2. Ne pas utiliser l'émetteur en cas de température élevée, d'humidité, de poussière ou d'environnement avec vibrations.
3. Retirez le produit de l'allume-cigare lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
4. Ne démontez pas le produit sans autorisation préalable, sinon la garantie ne pourra plus être appliquée.

31/FR

Riproduzione e controllare la musica

Nota
1. Premere brevemente il pulsante multifunzione per entrare nella modalità di regolazione del volume e tenere premuta la manopola per aumentare o abbassare il volume.
2. In modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono cellulare (Siri o Google assistant).
3. Se si vuole una chiamata durante la riproduzione della musica, il dispositivo passa automaticamente alla chiamata.

32/IT

Pulsante Booster dei bassi

Precauzioni:
1. Quando la tensione della batteria dell'auto è inferiore a 12V, il display LED lampeggia per ricordare di caricare la batteria dell'auto.
2. Non utilizzare il dispositivo durante la guida per rispondere o utilizzare il telefono. Guidare con prudenza!
3. Se necessario, evitare il calore di allontanamento "BMW" e "LOW".

33/IT

カーワイヤレスFMトランスミッター
この取扱説明書をよくお読みください。Bluetoothアプリケイトの車のFMトランスミッターシステムに音楽を再生する前に電話をかけないでください。C1のBluetoothは、ハンズフリー通話機能を提供します。また、Bluetooth音楽ストリーミングもサポートしています。C1には内蔵バッテリーが搭載されており、車の充電器で充電できるため、携帯電話の充電時間を大幅に節約できます。ワイヤレスカーBluetooth FMトランスミッターを使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。運転をより楽しく、便利で安全にするために、取扱説明書を適切に保管してください。

パッケージの内容
ワイヤレスFMトランスミッター*1 ユーザーマニュアル*1

仕様

モデル	UBCH449
Bluetoothバージョン	V5.0
Bluetoothプロトコル	A2DP/ AVRCP
LEDのサイズ	SPモード
Bluetooth接続周波数	Approx.±2.5KHz
周波数範囲	87.5-108.0MHz
出力	0.5-0.8 Vp-p (Max.)
出力	
PCS1	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
PCS2	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
USB-A	5V/3A,5V/2.1A,5V/1.5A
製品バッテリー	3.7V/1000mAh
製品重量	70g
製品サイズ	58*85mm
総電力	15W（最大）

34/JA

製品の概要

ヒント:
1. 着信中にBluetooth機能をオフにすると、ボイスメールボックスにアクセスできません。不要になったらオフにしてください。

使用方法
FMトランスミッターのセットアップ

1. ラジオを未使用のFM周波数に合わせます。

35/JA

2. FMトランスミッターをカーラジオまたは電源ポートに差し込みます。自動的にLEDが車両のバッテリー電圧、FM周波数を表示します。

3. FMトランスミッターの周波数を車のラジオと同じ周波数に合わせます。ノブを左または右に回すか、「CH」ボタンを押して、LEDがFM周波数を表示するようにします。

オーディオ品質向上のヒント:
1. 干渉の最も少ないアイドル周波数を見つけます。
2. 車のラジオのボリュームを1/3または1/2に調整しますが、2/3以上を超えないようにします。スマートフォンのボリュームを1/2から2/3に調整しますが、フルボリュームにならないように調整します。

36/JA

Bluetoothペアリング
1. LEDディスプレイに「BL」と表示されると、デバイスはBluetoothペアリングモードになります。
2. ペアリングするデバイスでBluetoothを有効にします。
3. 「UBCH449」Bluetoothデバイスを検索して選択します（PINコードは不要です）。
4. 入力を求められたら、ペアリングコード「0000」または「1234」を入力します。

Bluetooth通話

ヒント：電話をかけるときは、携帯電話からしかダイヤルすることができますが、通話が始まったらハンズフリー機能が使えます。

37/JA

设备的典型工ンコード

(1) 麦克风
(2) FM通道显示
(3) 12/24
(4) 旋钮（通