SW1

ANT

SW2

L1

SW5

D3

D2

D1

TX6B 0C394

C6

27MHZ	40MHZ	49MHZ

03288


913001
C4
C2
L2
C5
R1
C7
R4
Q1
C8
Q2
R6
C11
C12
VCC
L3
C9
R5
R3
C1
C10
R2