

HyperX Cloud III Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide



STATUS	LED
Kopplung läuft	Blinkt alle 0,2 s grün und rot
Suche läuft	Langsam pulsierendes Grün
Verbunden (Batteriestatus)	90 – 100 %: Leuchtet 5 s lang dauerhaft grün
	10 – 90 %: Blinkt 5 s lang grün
	< 10 %: Blinkt 5 s lang rot

Netzaste

- Ausschalten – Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Batteriestatus – Drücken Sie die Taste, um den Batteriestatus mit der Status-LED anzuzeigen.
- o Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen.
- Mikrofonstummumschaltungs-überwachungsstate**
- Mikrofonstummumschaltung – Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummumschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofonüberwachung – Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.

Laustärkeregler

Scrollen Sie nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

LADESTATUS	STATUS LED
Voll geladen	Durchgehend Grün
10% — 99%	Pulsierend Grün
< 10%	Pulsierend Rot

HyperX NGENUITY Software

Gehen Sie zu hyperx.com/ngenuity um die NGENUITY Software herunterzuladen. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- DTS HeadphoneX™
- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Batteriestandsanzeige
- Nur PC

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder lesen Sie die Bedienungsanleitung unter hyperx.com/support.

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Opis urządzenia

- A** - Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu
 - B** - LED — wskaźnik stanu
 - C** - Przycisk zasilania
 - D** - Port ładowania USB-C
 - E** - Gniazdo mikrofonu
 - F** - Połączenie głośności
- Obsługa**
1. Podłącz bezprzewodowy nadajnik USB do urządzenia
 2. Włącz zestaw słuchawkowy.
- Konfigurowanie na komputerze PC**
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika > wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku > wybierz opcję Panel sterowania dźwiękiem
- Uzyskanie otwartości
- Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”
- Uzyskanie nagrywania
- Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”
- Konfigurowanie na konsoli PlayStation 5**
- DTS HeadphoneX™
 - Ustawianie funkcji automatycznego wyciszenia
 - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- *Tylko komputer PC
- Nazw pytania lub problemy z konfiguracją?**
- Skrótny kurs z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperx.com/support
- OSTRZEŻENIE:** Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

STAN ŁADOWNIA	WSKAŹNIK STANU LED
Pełne naładowanie	Ciągłe świecenie na zielono
10% — 99%	Miganie na zielono
< 10%	Miganie na czerwono

Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk

Obsługa

1. Podłącz bezprzewodowy nadajnik USB do urządzenia

2. Włącz zestaw słuchawkowy.

Konfigurowanie na komputerze PC

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika > wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku > wybierz opcję Panel sterowania dźwiękiem

Uzyskanie otwartości

Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”

Uzyskanie nagrywania

Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”

Konfigurowanie na konsoli PlayStation 5

- DTS HeadphoneX™
- Ustawianie funkcji automatycznego wyciszenia
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

*Tylko komputer PC

Nazw pytania lub problemy z konfiguracją?

Skrótny kurs z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperx.com/support

OSTRZEŻENIE: Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

STAN	LED
Parowanie	Naprzemiennie miganie na zielono i czerwono co 0,2 s
Wyszukiwanie	Powolne miganie na zielono
Podłączono (poziom naładowania baterii)	90–100%: Świecenie na zielono przez 5 s 10–90%: miganie na zielono przez 5 s <10%: miganie na czerwono przez 5 s


Przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie — naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

*Stan naładowania akumulatora — naciśnij przycisk, aby sprawdzić stan naładowania sygnalizowany przez LED — wskaźnik stanu.

o LED — wskaźnik stanu wyciszy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

Overview



Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
10% — 99%	Breathing green
< 10%	Breathing red

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX™
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator


*PC only

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: hyperx.com/support


WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Usage



Setting up with PC

Right click speaker icon > Select Open Sound settings > Select Sound control panel



FRANÇAIS

Présentation

- A** - Bouton Désactivation du micro/contrôle du micro
 - B** - Voyant LED
 - C** - Bouton Marche/Arrêt
 - D** - Port de chargement USB-C
 - E** - Port microphone
 - F** - Molette de réglage du volume
- Utilisation**
1. Connectez la clé USB sans fil à votre appareil
 2. Allumez le casque-micro
- Configuration sur PC**
- Effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur > Sélectionnez Ouvrir les paramètres du son > Sélectionnez Panneau de configuration du son
- Périphérique de lecture
- Sélectionnez comme périphérique par défaut : « HyperX Cloud III Wireless ».
- Périphérique d'enregistrement
- Sélectionnez comme périphérique par défaut : « HyperX Cloud III Wireless ».
- Configuration pour PlayStation 5**
- Allez sur la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son
- Microphone
- Périphérique d'entrée: Casque USB « HyperX Cloud III Wireless »
- Sortie audio
- Périphérique de sortie: Casque USB « HyperX Cloud III Wireless »
 - Sortie vers casque-micro: Tout Audio
- Voyant LED de statut**

STATUT	LED
Appairage	Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde
Recherche	vert clignotant lentement
Connecté (niveau de la batterie)	90 % — 100 % : vert fixe pendant 5 secondes 10 % — 90 % : vert clignotant pendant 5 secondes < 10 % : rouge clignotant pendant 5 secondes

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension - Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie - Appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED de statut.
- o Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

ESTADO DE LA CARGA	ESTADO LED
Carga completa	Verde fijo
10 % al 99 %	Verde parpadeante
< 10%	Rojo parpadeante

Software HyperX NGENUITY

Visita hyperx.com/ngenuity para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- DTS HeadphoneX™
- Comportamiento ajustable de apagado automático
- Indicador del nivel de la batería

*Equipo únicamente

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de asistencia de HyperX o consulta el manual del usuario en hyperx.com/support

ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usa el auricular a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.

ESTADO	LED
Conexión	Destello verde y rojo cada 0,2 s
Buscando	Verde parpadeante lento
Conectado (nivel de batería)	90 % al 100 %: Verde fijo durante 5 s 10 % al 90 %: Verde parpadeante durante 5 s <10 %: Rojo parpadeante durante 5 s

Configuração com PlayStation 5

Va à página de início e seleciona Configuração > Somido.

Micrófono

- Dispositivo de entrada: Auricular USB "HyperX Cloud III inalámbrico"

Salida de audio

- Dispositivo de salida: Auricular USB "HyperX Cloud III inalámbrico"
- Salida a auriculares: Todo el audio

Estado del LED

ESTADO	LED
Conexión	Destello verde y rojo cada 0,2 s
Buscando	Verde parpadeante lento
Conectado (nivel de batería)	90 % al 100 %: Verde fijo durante 5 s 10 % al 90 %: Verde parpadeante durante 5 s <10 %: Rojo parpadeante durante 5 s

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón del auricular durante 3 segundos.
- Estado de la batería: presiona el botón para ver el estado de la batería en el estado del LED.
- o El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

Botón para silenciar/monitorar el micrófono

- Switch para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
- Switch de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 3 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

Rueda de control de volumen

Mueve la hacia arriba y abajo para ajustar el volumen.

Português

Visão geral

- A** - Botão microfone em modo / monitoramento do microfone
- B** - LED de status
- C** - Botão ligar/desligar
- D** - Porta de carregamento USB-C
- E** - Porta do microfone
- F** - Botão de volume

Uso

1. Conecte o dongle USB sem fio ao seu dispositivo
2. Ligue o headset

Configuração com o PC

Clique com o botão direito no ícone de alto falante > Selecione Abrir configurações de som > Selecione Painel de controle de som

Dispositivo de Reprodução

Configure o dispositivo padrão como "HyperX Cloud III Wireless"

Dispositivo de Gravação

Configure o dispositivo padrão como "HyperX Cloud III Wireless"

Configuração com o PlayStation 5

Software HyperX NGENUITY

Accesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- DTS HeadphoneX™
- Comportamento ajustável de desligamento automático
- Indicador do nível da bateria

*Somente PC

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperx.com/support

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

STATUT

Paramento

Pesquisando

Conectado (Nível da bateria)

LED de status

Botão ligar/desligar

Botão de volume

Carregando

STATUS DE CARREGAMENTO

Totamente carregado

10% — 99%

< 10%

Verde intermitente

Verde sólido

Vermeelho piscando por 5 segundos

Vermeelho piscando por 5 segundos

Verde intermitente

Vermeelho intermitente

Software HyperX NGENUITY

Accesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- DTS HeadphoneX™
- Comportamento ajustável de desligamento automático
- Indicador do nível da bateria

*Somente PC

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperx.com/support

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

STATUT

Paramento

Pesquisando

Conectado (Nível da bateria)

LED de status

Botão ligar/desligar

Botão de volume

Carregando

STATUS DE CARREGAMENTO

Totamente carregado

10% — 99%

< 10%

Verde intermitente

Verde sólido

Vermeelho piscando por 5 segundos


Vermeelho piscando por 5 segundos

Verde intermitente

Vermeelho intermitente

Playback Device

Set Default Device to "HyperX Cloud III Wireless"



Setting up with PlayStation 5

Go to the home page and select Settings > Sound

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud III Wireless"

Audio Output:


- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud III Wireless"
- Output to Headphones: All Audio

Power button

- Power on/off - Hold button for 3 seconds to power headset on/off
- Battery level status - Press button to see the battery level status on the status LED
- o The status LED will automatically turn off to conserve battery life

Recording Device

Set Default Device to "HyperX Cloud III Wireless"



Status LED

STATUS	LED
Pairing	Flash green and red every 0.2s
Searching	Slow breathing green
Connected (Battery Level)	90% — 100%: Solid green for 5s
	10% — 90%: Blinking green for 5s
	< 10%: Blinking red for 5s

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle - Press button to turn the mic mute on/off
- Mic monitoring toggle - Hold button to see the battery level status on the status LED
- o The status LED will automatically turn off to conserve battery life

Software HyperX NGENUITY

Visitate hyperx.com/ngenuity per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- DTS HeadphoneX™
- Spegnimento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria

Scalo PC

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team dell'assistenza HyperX, oppure consulta il manuale utente all'indirizzo hyperx.com/support

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Übersicht

- A** - Mikrofonstummumschaltungs-/überwachungsaste
 - B** - Status-LED
 - C** - Ein-/Ausschalter
 - D** - USB-C Ladeanschluss
 - E** - Mikrofonanschluss
 - F** - Lautstärkeregler
- Verwendung**
1. Verbinden Sie den USB-Wireless-Dongle mit Ihrem Gerät
 2. Das Headset einschalten
- Einrichten auf dem PC**
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol > Wählen Sie Sound-Einstellungen öffnen > Wählen Sie Sound-Systemsteuerung.
- Wiedergebörger
- Stellen Sie das Standardgerät auf „HyperX Cloud III Wireless“ ein.
- Aufnahmegerät
- Stellen Sie das Standardgerät auf „HyperX Cloud III Wireless“ ein.
- Einrichten auf der PlayStation 5**
- Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie Einstellungen > Ton.
- Mikrofon
- Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“
- Audioausgabe
- Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“
- Ausgabe an Kopfhörer: Audio komplett
- Status-LED**

STATO	LED
Abbinamento	Lampeggiamento in verde e rosso ogni 0,2 secondi
Ricerca	verde lampeggiante lento
Connesso (livello della batteria)	90% — 100%: verde fisso per 5 secondi 10% — 90%: verde lampeggiante per 5 secondi < 10%: rosso lampeggiante per 5 secondi

Pulsante di accensione

- Accensione/spegnimento – Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere/spegnere le cuffie
- Livello batteria – Premere il pulsante per visualizzare il livello di carica della batteria tramite il LED di stato
- o Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento – Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono
- Attivazione/disattivazione monitoraggio microfono – Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

Rotellina del volume

Ruotare verso l'alto/basso per regolare il livello del volume

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Completamente carico	Verde fisso
10% — 99%	Verde lampeggiante
< 10%	Rosso lampeggiante

STAV	KONTROLKA
Parování	Bliká zelené a červené každých 0,2 s
Hledání	Pomalu bliká zelené
Připojeno (stav baterie)	90–100 %: svítí zeleně po dobu 5 s
	10–90 %: bliká zeleně po dobu 5 s
	<10 %: bliká červeně po dobu 5 s

Vypínač

- Zapnutí/vypnutí – headset zapne nebo vypne přidržením vypínače po dobu 3 sekund.
- Stav baterie – stisknutím tlačítka zobrazí stav nabíje baterie pomocí stavové kontrolky.
- Stavová kontrolka se automaticky vypne, aby šetřila výdrž baterie.

Tlačítko pro ztlumení a monitorování mikrofonu

- Přepínač tlumení mikrofonu – stisknutím tlačítka zapne nebo vypne ztlumení mikrofonu.
- Přepínač monitorování mikrofonu – přidržením přepínače po dobu 3 sekund lze přepínat mezi zapnutým a vypnutým monitorováním mikrofonu.

Kolečko pro ovládání hlasitosti

Otáčením nahoru nebo dolů lze měnit hlasitost.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme headset plně nabít.

STAV NABÍJÍ	STAVOVÁ KONTROLKA
Plně nabito	Svíti zeleně
10 — 99%	Bliká zeleně
< 10%	Bliká červeně

Software HyperX NGENUITY

Na adrese hyperx.com/ngenuity přez stáhnout software NGENUITY. Mezi funkce softwaru NGENUITY patří:

- DTS HeadphoneX™
- Upravitelné automatické vypínání
- Kontrolka stavu baterie
- Pouze počítač

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přeči uživatelskou příručku na adrese hyperx.com/support

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

STATO

Abbinamento

Ricerca

Connesso (livello della batteria)

LED di stato

Pulsante di accensione

Accensione/spegnimento

Livello batteria

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

Attivazione/disattivazione del silenziamento

Attivazione/disattivazione monitoraggio microfono

Rotellina del volume

Ruotare verso l'alto/basso

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale

STATO DI RICARICA

Completamente carico

10% — 99%

< 10%

Verde fisso

Verde lampeggiante

Rosso lampeggiante

Software HyperX NGENUITY

Na adrese hyperx.com/ngenuity přez stáhnout software NGENUITY. Mezi funkce softwaru NGENUITY patří:

- DTS HeadphoneX™
- Upravitelné automatické vypínání
- Kontrolka stavu baterie
- Pouze počítač

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přeči uživatelskou příručku na adrese hyperx.com/support

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

STATO

Abbinamento

Ricerca

Connesso (livello della batteria)

LED di stato

Pulsante di accensione

Accensione/spegnimento

Livello batteria

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

Attivazione/disattivazione del silenziamento

Attivazione/disattivazione monitoraggio microfono

Rotellina del volume

Ruotare verso l'alto/basso

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale

STATO DI RICARICA

Completamente carico

10% — 99%

< 10%

Verde fisso

Verde lampeggiante

Rosso lampeggiante

