



MODEL : BH344A

 X1

 X1

 X1

 X1

 X1

 X1

Indicator light for charging case

USB charging port

Power bank button

USB-A

LED(Red/Blue)

Mic

R

L

1. Estrarre 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente (LED luce blu lampeggiante) e entrare nella modalità di associazione.
2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante MFB sugli auricolari destro e sinistro per 2 secondo per accendere gli auricolari con la luce LED blu lampeggiante.

Mode 1

Diagram illustrating Mode 1: Charging the earbuds. The earbuds are shown in the charging case. A red arrow points from the case to the earbuds. Below the case, a red arrow points to a button labeled "OFF".

IT:

1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
2. Se non mettere gli auricolari nella custodia, basta premere il pulsante MFB per 5s secondi sull'auricolare R/L per spegnerli.

[illegible]

Remarque : Veuillez désactiver Bluetooth sur l'appareil précédent, et puis vous pouvez connecter les écouteurs avec l'autre appareil.

03 Play/Pause
Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

03 Jugar / Pausa
Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierdo una vez.

03 SIRI
Drücken Sie die MFB am rechten Ohrhörer dreimal.

IT: Nello stato di carica, premere contemporaneamente i pulsanti MFB dei due auricolari per 10 secondi.

11. Non inserire gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

www.xmpow.com | support@xmpow.com
MPOW TECHNOLOGY CO., LTD
 Copyright © MPOW Inc. All rights reserved