

EN Nexus - Revo Twist

Nexus Revo Twist is an interchangeable rotating and vibrating sex toy that can be used 4 different ways!

On one end is a 6-speed vibrating butt plug and on the other is a 2-speed rotating shaft. Insert either way for simultaneous anal and perineum stimulation. Twist, and enjoy just at a time with an extended handie, perfect for partner play.

Before you get to know your Revo Twist more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the Box

- Nexus Revo Twist Main Unit
- Remote Control
- PIN USB Charger
- Magnetic USB Charger
- Instruction manual
- Storage pouch

Charging: Revo Twist

Revo Twist is fully rechargeable via a USB lead which plugs directly into your computer or laptop. Located underneath the toy there's a hole for the pin charger.

To show that the toy is charging successfully, the light on the On/Off button will flicker green. When fully charged, the light will change to stable green. When your Revo Twist is running low, it will flicker green to indicate that you should charge soon.

Standard charging time is 70 mins which will give you 75 mins of play.

Charging: Revo Twist Remote Control

The Nexus Revo Twist remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the magnetic USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging time is 1 hour which will give you 100 hours of control.

Modes and Functions

We recommend that you explore all the settings of your Nexus Revo Twist before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

- 6 vibration modes
- 2 direction rotating shaft
- 34 combinations of pleasure
- Ergonomically contoured shaft
- 100% body safe silicone
- Whisper quiet motor
- Rechargeable toy and remote control
- Waterproof toy and remote control

Using the controls on Revo Twist

Turn ON/OFF by pushing the vibration button on the underside of the Revo Twist for 1 second. Once the toy is switched on you can either scroll through the functions on the toy or you can use the remote control included. To change the shaft rotation speed and direction simply press the rotation button ⏻. To change the vibration simply press the vibration button ⏻. To turn off, hold down the vibration button for 2 seconds.

Using the remote control

To use the remote control, you will first need to turn Revo Twist ON by pushing the On button ⏻ on the underside of the toy. Once ON you can control the toy with the remote control up to 8 metres away. To change the shaft rotation speed and direction simply press the rotation button on the remote control ⏻.

To change the vibration function, simply press the vibration button on the remote control ⏻. You can put Revo Twist on Standby by using the power button.

Cleaning, Storage & Safety

To prolong the life of your Nexus Revo Twist we recommend that you follow the steps below:

- Never use a silicone-based lubricant as this will react with the silicone of your Revo Twist and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high-quality water-based lubricant such as Nexus Slide or Nexus Slip.

- Clean thoroughly before and after use. Revo Twist is waterproof so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.

- Never use cleaners which contain alcohol or acetone.

- Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. We provide a discreet storage pouch which will keep your toy dust free and protected. Never leave Revo Twist in direct sunlight and always store separately from other toys.

Preparation

To enjoy comfortable anal play it is important to prepare beforehand. We recommend you empty your bowels and clean the area externally.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then allow the water to flow back out. Repeat this several times until the water runs clear. If you feel any cramps or discomfort, remove it immediately and allow the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part.

Tips for Use

For a pleasurable experience, we recommend that you follow these step-by-step instructions:

Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area

Lie on your side with your knees bent towards your chest.

With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push inside the body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale once it is comfortably in place.

Disposal information

Please note that disposal of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries which have their own waste collection systems). Nexus Revo Twist must not be treated the same as common household waste, instead it should be taken to your nearest collection point where electronic waste can be appropriately recycled. Contact your local authority for more information on your local collection points and applicable regulations.

DE Nexus - Revo Twist

Nexus Revo Twist ist ein auswechselbares, rotierendes und vibrierendes Sexspielzeug, das auf 4 verschiedene Arten verwendet werden kann!

An einem Ende befindet sich ein 6-stufig vibrierender Analplug, am anderen ein 2-stufig rotierender Schaft. Für die gleichzeitige anale und perineale Stimulation beidseitig einführen. Mit nur einem Dreh lässt sich der Griff verlängern, um die Enden einzeln zu genießen. Perfekt für Partnerspiele!

Bevor du deinen Revo Twist genauer kennenlernen, nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

Inhalt der Box

- Nexus Revo Twist Haupteinheit
- Fernsteuerung
- Pin-USB-Ladegerät
- Magnetisches USB-Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsbeutel

Aufladung: Revo Twist

Revo Twist ist über ein USB-Kabel, das direkt an deinem Computer oder Laptop angeschlossen wird, vollständig aufladbar. An der Unterseite des Spielzeugs ist ein Loch für das Pin-Ladegerät.

Um anzuzeigen, dass das Spielzeug erfolgreich aufgeladen wird, blinkt das Licht an der Ein/Aus-Taste grün. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Taste durchgängig grün. Wenn der Ladezustand deines Revo Twist zur Neige geht, blinkt sie grün, um anzuzeigen, dass du bald aufladen solltest.

Die Standard-Ladezeit beträgt 70 Minuten, was einer Spielzeit von 75 Minuten entspricht.

Aufladen: Revo-Twist-Fernbedienung
Die Revo-Twist-Fernbedienung ist wasserdicht und wiederaufladbar. Um die Fernbedienung aufzuladen, schließt du einfach das magnetische USB-Ladegerät an eine Stromquelle an und steckst es mit den magnetischen Ladepunkten der Fernbedienung. Die Standard-Ladezeit beträgt 1 Stunde. Die Fernbedienung kann mit einer Ladung 100 Stunden lang betrieben werden.

Modi und Funktionen

Wir empfehlen dir, alle Einstellungen deines Nexus Revo Twist zu erkunden, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, damit du von Anfang an ein optimales Erlebnis hast.

- 6 Vibrationsmodi
- In zwei Richtungen rotierender Schaft
- 34 Kombinationen für ein großartiges Vergnügen
- Ergonomisch geformter Schaft
- 100 % körperverträgliche Silikon
- Flüsterleiser Motor
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernsteuerung
- Wasserdichtes Spielzeug und Fernsteuerung

Die Funktionen des Revo Twist steuern

Schalte das Gerät EIN/AUS, indem du die Taste an der Unterseite des Revo Twist 1 Sekunde lang drückst. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, kannst du entweder am Spielzeug die Vibrationsmodi durchschalten oder du kannst die mitgelieferte Fernbedienung verwenden. Um die Drehgeschwindigkeit des Schafts zu steuern, drücke einfach die Rotationstaste ⏻. Um die Vibration zu ändern, drücke einfach die Vibrationsstaste ⏻. Um die Vibration auszuschalten, halte die Vibrationsstaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Verwendung der Fernbedienung

Um die Fernbedienung zu benutzen, musst du den Revo Twist zunächst EINSCHALTEN, indem du die Vibrationsstaste ⏻ auf der Unterseite des Spielzeugs drückst. Sobald es eingeschaltet ist, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus einer Entfernung von bis zu 8 Metern steuern. Um die Drehgeschwindigkeit des Schafts zu ändern, drücke einfach die Rotationstaste auf der Fernbedienung ⏻.

Um die Vibrationsfunktion zu ändern, drücke einfach die Vibrationsstaste auf der Fernbedienung ⏻. Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste versetzt du den Revo Twist in den Standby-Modus.

Reinigung, Lagerung und Sicherheit

Um die Lebensdauer deines Nexus Revo Twist zu verlängern, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen:

- Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon deines Revo Twist reagiert und die Haptik des Spielzeugs verändert. Wir empfehlen dir, ein dickflüssiges, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Slide oder Nexus Slip zu verwenden.

- Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Revo Twist ist wasserdicht und kann mit warmem Seifenwasser gewaschen werden. Du kannst ihn auch einfach mit dem

antibakteriellen Reinigungsmittel von Nexus besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.

- Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

- Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Wir liefern eine diskrete Aufbewahrungstasche, die dein Spielzeug staubfrei und geschützt hält. Lasse es nie in direktem Sonnenlicht liegen und lagere es immer getrennt von anderem Spielzeug.

Vorbereitungen

Um das Analspiel zu genießen, ist es wichtig, sich vorher vorzubereiten. Wir empfehlen dir, deinen Darm zu entleeren und den Bereich äußerlich zu reinigen.

Wenn du jedoch eine gründlichere Reinigung genießen möchtest, kannst du dies leicht mit einer Nexus Andäusche erreichen. Fülle den Kolben mit sauberem, warmem Wasser und führe die Düse vorsichtig in deinen Anus ein. Drücke den Kolben zusammen, so dass das Wasser in deinen Anus eindringt, und lasse es dann wieder herausfließen. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals, bis das Wasser klar ist. Wenn du Krämpfe oder Unbehagen verspürst, nimm ihn sofort ab und lass das Wasser wieder herauslaufen.

Wenn du dich sauber und vorbereitet fühlst, verwende zuvor eine großzügige Menge eines hochwertigen Gleitmittels auf Wasserbasis. Du bist nun bereit, zum angenehmsten Teil überzugehen.

Tipps zur Verwendung

Für ein angenehmes Erlebnis empfehlen wir dir, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen:

Trage eine großzügige Menge Gleitmittel auf den Schaft des Spielzeugs und auch auf deinen Analbereich auf.

Lege dich auf die Seite und beuge die Knie zur Brust.

Führe den Schaft mit der freien Hand langsam in deinen Anus ein und schiebe ihn sanft hinein. Du wirst vielleicht feststellen, dass es angenehm ist, langsam einzutreten, während du das Spielzeug einführst, und dann auszuatmen, wenn es bequem an seinem Platz ist.

Verbringe ein oder zwei Minuten im Liegen und konzentriere dich auf das Gefühl der Fülle, das du empfinden wirst.

Sobald du dich bereit fühlst, schalte das Spielzeug ein, um die volle Wirkung der doppelten Stimulation zu erleben.

Du kannst den Revo Twist einfach an Ort und Stelle lassen und dich auf das Vergnügen konzentrieren, oder du kannst mit anderen Sinnesreizen experimentieren. Das kann eine zusätzliche Stimulation des Penis sein, eine Körpermassage durch einen Partner, das Ansehen eines erotischen Films - die Möglichkeiten sind endlos.

Informationen zur Entsorgung

Bitte beachte, dass die Entsorgung von altem Elektronikschrott in der EU (und in anderen Ländern, die ihre eigenen Abfallsamelsysteme haben) bestimmten Vorschriften entsprechen muss. Nexus Revo Twist darf nicht wie gewöhnlicher Hausmüll behandelt werden, sondern muss zur nächsten Sammelstelle gebracht werden, wo Elektronikschrott ordnungsgemäß recycelt werden kann. Wende dich an deine örtliche Behörde für weitere Informationen über örtliche Sammelstellen und die geltenden Vorschriften zu erhalten.

NL Nexus - Revo Twist

Nexus Revo Twist is een verwisselbare roterende en trillende toy die op 4 verschillende manieren kan worden gebruikt!

Aan de ene kant zit een trillende buttplug met 6 snelheden en aan de andere kant zit een roterende as met 2 snelheden. Breng beide richtingen in voor gelijktijdige anale en perineumstimulatie. Draai en geniet van slechts één stimulatie tegelijk met een verlengd handvat, perfect voor partnerspel.

Voorordat u uw Revo Twist intiemer leert kennen, is het belangrijk dat u een paar minuten de tijd neemt om deze gebruikershandleiding te lezen.

- Inhoud van de doos**
 - Nexus Revo Twist Hoofdeenheid
 - Afstandsbediening
 - PIN USB-oplader
 - Magnetische USB-oplader
 - Handleiding
 - Opgbergzakje

Opladen: Revo Twist

Revo Twist is volledig oplaadbaar via een USB-kabel die rechtstreeks op uw computer of laptop kan worden aangesloten. Onderaan de toy bevindt zich een gat voor de pinlader.

Om aan te tonen dat de toy met succes wordt opgeladen, knippert het lampje op de aan/uitknop groen. Wanneer het lampje volledig is opgeladen, brandt het constant groen. Wanneer uw Revo Twist bijna leeg is, knippert het lampje groen om aan te geven dat u snel moet opladen.

Standaard oplaadtijd is 70 minuten, waarna je 75 minuten kunt genieten.

Opladen: Revo Twist Afstandsbediening

De Nexus Revo Twist afstandsbediening is waterdicht en oplaadbaar. Om de afstandsbediening op te laden, sluit u de magnetische USB-oplader aan op een adapter en bevestigst u deze aan de magnetische oplaadpunten op de afstandsbediening. Standaard oplaadtijd is 1 uur, wat u 100 uur controle geeft.

Modi en functies

We raden u aan alle instellingen van uw Nexus Revo Twist te verkennen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, zodat uw ervaring vanaf het begin wordt geoptimaliseerd.

- 6 vibratiestanden
- 2 richtingen roterende as
- 34 combinaties van genot
- Ergonomisch gevormde schacht
- 100% lichaamsveilige siliconen
- Fluisterleise motor
- Oplaadbare toy en afstandsbediening
- Waterdichte toy en afstandsbediening

Du kanst den Revo Twist einfach an Ort und Stelle lassen und dich auf das Vergnügen konzentrieren, oder du kannst mit anderen Sinnesreizen experimentieren. Das kann eine zusätzliche Stimulation des Penis sein, eine Körpermassage durch einen Partner, das Ansehen eines erotischen Films - die Möglichkeiten sind endlos.

De bedieningselementen op de Revo Twist gebruiken
Schakel AAN/UIT door 1 seconde op de vibratieknop aan de onderkant van de Revo Twist te drukken. Zodra de toy is ingeschakeld, kunt u door de functies bladeren of u kunt de meegelerverde afstandsbediening gebruiken. Om de rotatiesnelheid en -richting van de schacht te wijzigen, drukt u eenvoudig op de rotatieknop ⏻. Om de vibratie te veranderen, drukt u eenvoudig op de vibratieknop ⏻. Als u de vibratieknop wilt uitschakelen, houdt u de vibratieknop 2 seconden ingedrukt.

De afstandsbediening gebruiken

Om de afstandsbediening te gebruiken, moet u eerst Revo Twist ON inschakelen door op de vibratieknop ⏻ aan de onderkant van de toy te drukken. Eenmaal AAN kunt u de toy met de afstandsbediening tot op 8 meter afstand bedienen. Om de rotatiesnelheid en -richting van de schacht te wijzigen, drukt u eenvoudig op de rotatieknop op de afstandsbediening ⏻.

Om de vibratiestand te wijzigen, drukt u eenvoudig op de vibratieknop ⏻ op de afstandsbediening. U kunt Revo Twist op stand-by zetten met behulp van de aan/ uitknop.

Reiniging, opslag & veiligheid

Om de levensduur van uw Nexus Revo Twist te verlengen, raden we u aan de onderstaande stappen te volgen:

- Gebruik nooit een gleitmiddel op siliconenbasis, omdat dit zal reageren met de siliconen van uw Revo Twist en het oppervlak van de toy zal veranderen. We raden u aan een dik, hoogwaardig gleitmiddel op waterbasis te gebruiken, zoals Nexus Slide of Nexus Slip.

- Reinig grondig voor en na gebruik. Revo Twist is waterdicht, zodat u de toy kunt wassen met warm water of eenSaniTox kunt bespuiten met Nexus antibacteriële wash, afvegen met een vochtige doek en laten drogen.

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.

- Het zorgvuldig opbergen van uw toys op een koele, donkere plaats voorkomt mogelijke schade door stof en zonlicht. Wij bieden een discreet opbergzakje dat uw toy stofvrij en beschermd houdt. Laat Revo Twist nooit in direct zonlicht staan en bewaar het altijd apart van andere toys.

Aan de ene kant zit een trillende buttplug met 6 snelheden en aan de andere kant zit een roterende as met 2 snelheden. Breng beide richtingen in voor gelijktijdige anale en perineumstimulatie. Draai en geniet van slechts één stimulatie tegelijk met een verlengd handvat, perfect voor partnerspel.

Voorbereiding

Om te genieten van comfortabele anale seks is het belangrijk om je van tevoren voor te bereiden. We raden u aan uw darmen te legen en het gebied extern schoon te maken.

Als u echter wilt genieten van een grondigere reiniging, kunt u dit gemakkelijk bereiken met het gebruik van een Nexus Anal Douche. Vul de flacon met schoon, warm water en steek het mondstuk voorzichtig in de anus. Knijp in de flacon zodat het water in de anus komt en laat het water er dan weer uit stromen. Herhaal dit meerdere keren totdat het water helder is. Als u krampen of ongemak voelt, verwijder het mondstuk dan onmiddellijk en laat het water weer naar buiten lopen.

Zodra u zich schoon en voorbereid voelt, voegt u voor gebruik een royale hoeveelheid gleitmiddel op waterbasis van goede kwaliteit toe. Je bent nu klaar om door te gaan naar het meest plezierige deel.

Tipps voor gebruik

Voor een plezierige ervaring raden we u aan stapsgewijs deze instructies te volgen:

Breng een royale hoeveelheid gleitmiddel aan op de schacht van de toy en rond uw anale gebied

Ga op je zij liggen met je knieën gebogen naar je borst.

Steek met je vrije hand langzaam de schacht in je anus en duw deze zachtjes in het lichaam. Misschien vindt u het aangenaam om langzaam in te ademen terwijl u de toy naar binnen duwt om vervolgens uit te ademen zodra het comfortabel op zijn plaats zit.

Breng een minuut of twee stil door en concentreer je op het "volle" gevoel dat je ervaart.

Als je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, schakel je het speeltje in om het volledige effect van de dubbele stimulatie te ervaren.

Je kunt Revo Twist eenvoudig op zijn plaats laten en je concentreren op het genot, of je kunt experimenteren met andere zintuiglijke stimulatie. Dit kan een extra stimulatie van de penis zijn, een lichaamsmassage van een partner, het kijken naar een erotische film – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Atfalverwerking
Houd er rekening mee dat de verwijdering van oud elektronisch afval moet voldoen aan bepaalde toepasselijke voorschriften in de EU (en in andere landen die hun eigen afvalinzamelingsystemen hebben). Nexus Revo Twist mag niet hetzelfde worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar moet naar uw dichtstbijzijnde inzamelpunt worden gebracht waar elektronisch afval op de juiste manier kan worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteit voor meer informatie over uw lokale inzamelpunten en de toepasselijke regelgeving.

ES Nexus - Revo Twist

[Revo Twist de Nexus es un juguete sexual giratorio y vibrador intercambiable que se puede usar de 4 maneras diferentes!

En un extremo hay un tapón anal vibrador de 6 velocidades y en el otro , un eje giratorio de 2 velocidades. Inserta de cualquier manera para la estimulación anal y perineal simultánea. Gira y disfruta de uno en uno con un mango extendido, perfecto para jugar en pareja.

Preparación

Para disfrutar del sexo anal cómodo es importante prepararse de antemano. Se recomienda vaciar los intestinos y limpiar la zona externamente.

Antes de conocer tu Revo Twist íntimamente, dedica unos minutos a leer este manual del usuario.

Contenido de la caja

- Unidad principal Nexus Revo Twist
- Mando a distancia
- Cargador USB PIN
- Cargador USB magnético
- Manual de instrucciones
- Bolsillo de almacenamiento

Carga: Revo Twist

Revo Twist es completamente recargable a través de un cable USB que se conecta directamente a tu ordenador o portátil. Ubicado debajo del juguete, hay un orificio para el cargador de clavijas.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, la luz del botón de encendido/apagado parpadeará en verde. Cuando esté completamente cargada, la luz cambiará a verde fijo. Cuando la batería de tu Revo Twist se esté agotando, la luz verde parpadeará para indicar que debes cargarlo pronto.

El tiempo de carga estándar es de 70 minutos, lo que te dará 75 minutos de juego.

Carga: mando a distancia de Revo Twist
El mando a distancia del Nexus Revo Twist es resistente al agua y recargable. Para cargar el mando a distancia, simplemente conecta el cargador USB magnético a una fuente de alimentación y apicalo a los puntos de carga magnética del mando a distancia. El tiempo de carga estándar es de 1 hora, lo que te dará 100 horas de control.

Modos y funciones

Te recomendamos que explores todos los ajustes de tu Revo Twist de Nexus antes de utilizarlo por primera vez, para que tengas una experiencia completa desde el principio.

- 6 modos de vibración
- Eje giratorio de 2 direcciones
- 34 combinaciones de placer
- Eje ergonómicamente contorneado
- Silicona 100 % segura para el cuerpo
- Motor muy silencioso
- Juguete recargable y mando a distancia
- Juguete a prueba de agua y mando a distancia

Como usar los controles del Revo Twist
Enciende/apaga presionando el botón de vibración en la parte inferior del Revo Twist durante 1 segundo. Una vez que el juguete está encendido, puedes desplazarte por las funciones del juguete o puedes usar el mando a distancia incluido. Para cambiar la velocidad y dirección de rotación del eje, simplemente presiona el botón de rotación ⏻. Para cambiar la vibración simplemente presiona el

botón de vibración ⏻. Para apagarlo, mantén presionado el botón de vibración durante 2 segundos.

Uso del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, primero deberás encender Revo Twist presionando el botón de vibración ⏻ en la parte inferior del juguete. Una vez encendido, puedes controlar el juguete con el mando a distancia hasta 8 metros de distancia. Para cambiar la velocidad y dirección de rotación del eje, simplemente presiona el botón de rotación en el mando a distancia ⏻.

Para cambiar la función de vibración, simplemente presiona el botón de vibración en el mando a distancia ⏻. Puedes poner Revo Twist en Standby usando el botón de encendido.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
Para prolongar la vida de tu Revo Twist de Nexus te recomendamos que sigas los siguientes pasos:

- Nunca utilices un lubricante a base de silicona, ya que reaccionará con la silicona de tu Revo Twist y alterará las sensaciones que le proporciona el juguete. Te recomendamos que utilices un lubricante espeso a base de agua y de alta calidad, como el Nexus Slide o Nexus Slip.

- Limpia el juguete a fondo antes de usarlo. El Revo Twist es resistente al agua, por lo que se puede lavar con agua tibia y jabón o simplemente rociar con el producto antibacteriano Nexus Wash, limpiar con un paño húmedo y dejarlo secar.

- Gebruik nooit limpijngsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.

- Guarda cuidadosamente el juguete en un lugar fresco y

oscuro evitará posibles daños causados por el polvo y la luz solar. Viene con una discreta bolsa de almacenamiento que mantendrá tu juguete limpio de polvo y protegido. No debes nunca el Revo Twist expuesto directamente a la luz solar y guardarlo siempre separado de otros juguetes.

Preparación

Para disfrutar del sexo anal cómodo es importante prepararse de antemano. Se recomienda vaciar los intestinos y limpiar la zona externamente.

Si embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal Nexus. Llena la pera con agua limpia y tibia e introduce suavemente la boquilla por el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego deja que el agua vuelva a salir. Repite esto varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calambre o molestia, quítalo inmediatamente y deja que el agua vuelva a salir.

Una vez que te sientas limpi y preparad, ponte una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparad para pasar a la parte más placentera.

Consejos de uso
Para una experiencia placentera, te recomendamos que sigas estas instrucciones paso a paso:

Pon una cantidad abundante de lubricante en el eje del juguete y también alrededor de tu zona anal

Acuéstate de lado con las rodillas dobladas hacia el pecho.

Con tu mano libre, inserta lentamente el eje en tu ano y empújalo suavemente dentro del cuerpo. Puede que te resulte placentero inspirar lentamente mientras empujas el juguete hacia dentro y luego exhalar una vez que esté cómodamente colocado.

Pasa uno o dos minutos acostado y quieto y concéntrate en la sensación de llenadoBrengeen minuut of twee stil liggen en concentreer je op het gevoel van "vervulling" dat je ervaart.

que estás experimentando.

Cuando te sientas listo, enciende el juguete para experimentar el efecto completo de la estimulación dual.

Simplemente puedes dejar el Revo Twist en su lugar y concentrarte en el placer o puedes experimentar con otra estimulación sensorial. Esto podría ser un estímulo adicional del pene, un masaje corporal de la pareja, ver una película erótica, las posibilidades son infinitas.

Cuando te sientas listo, enciende el juguete para experimentar el efecto completo de la estimulación dual.

Simplemente puedes dejar el Revo Twist en su lugar y concentrarte en el placer o puedes experimentar con otra estimulación sensorial. Esto podría ser un estímulo adicional del pene, un masaje corporal de la pareja, ver una película erótica, las posibilidades son infinitas.

Información de eliminación
Ten en cuenta que la eliminación de los residuos electrónicos antiguos debe seguir ciertas normas aplicables en la UE (y en otros países que tienen sus propios sistemas de recogida de residuos). El Revo Twist de Nexus no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe llevarse al punto limpio más cercano, donde se pueden reciclar los residuos electrónicos de forma adecuada. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos limpios locales y la normativa aplicable.

FR Nexus - Revo Twist

Le Nexus Revo Twist est un jouet sexuel qui pivote, vibre et est interchangeable, il peut être utilisé 4 façons différentes !

Sur l'une des extrémités se trouve un plug anal vibrant à 6 vitesses et sur l'autre une hampe qui pivote à 2 vitesses. Vous pouvez insérer les deux extrémités pour une stimulation simultanée. Gira y disfruta de uno en uno con un mango extendido, perfecto para jugar en pareja.

Avant de faire plus intimement connaissance avec votre Revo Twist, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d'emploi.

Contenu à l'intérieur de la boîte

- Appareil principal Nexus Revo Twist
- Télécommande
- Chargeur USB à broches
- Chargeur USB magnétique
- Mode d'emploi
- Pochette de rangement

Recharge : Revo Twist

Le modèle Revo Twist est entièrement rechargeable via un câble USB qui se branche directement sur votre ordinateur fixe ou portable. Situé sous le jouet, il y a un trou pour le chargeur à bro