

TK940

87键三模机械键盘

操作指南

中文

一、产品适用范围:

键盘是采用蓝牙5.0标准/2.4G标准/有线三种工作模式与相关设备连接操控,产品有线与2.4G模式可运行于电脑Win2000/WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC等系统,蓝牙模式可运行于苹果安卓手机系统。

二、硬件要求:

带蓝牙5.0标准的手机或电脑并有连接设备可用的USB接口。

三、模式链接与切换

蓝牙名称(TK940)

短按FN+1=切换到蓝牙1通道,长按3S对码。

短按FN+2=切换到蓝牙2通道,长按3S对码。

短按FN+3=切换到蓝牙3通道,长按3S对码。

短按FN+4=切换到2.4G通道,长按3S对码。

短按FN+5=切换到有线模式。

短按FN+2=切换Windows系统。

短按FN+K=切换到MAC系统。

四、指示灯3颗

CAPSLOCK 指示灯, 低压指示灯, 充电灯:

1. 有线、2.4G、蓝牙模式, CAPS灯打开状态下, 按键释放2MIN后, CAPS指示灯会自动关闭, 键盘休眠后, 再APP(键) 键外任意键唤醒键盘。
2. 电池低压时, 按键释放后, 低压指示灯慢闪5S 指示, 按键一直有动作时, 低压指示灯慢闪直至键盘关机。
3. 充电指示灯在充电时常亮, 充满。

五、产品特点

机械键盘, 三模连接; 全键无冲;
独立TYPE-C电源线, 线长分离。

六、组合键和灯光顺序 (F1-F12多媒体只有Windows系统才有)

组合按键	功能	组合按键	功能
FN+F1	我的电脑	FN+F10	网页收藏夹
FN+F2	主页	FN+F11	屏幕亮度+
FN+F3	邮件	FN+F12	屏幕亮度-
FN+F4	多媒体播放器	FN+ESC	复位灯光, reset
FN+F5	上一曲	FN+Win	锁Win
FN+F6	播放/暂停	FN+↑	亮度+
FN+F7	下一曲	FN+↓	亮度-(默认0.5, 最小0.1)
FN+F8	停止	FN+←	灯速-(默认0.5, 最小0.1)
FN+F9	搜索	FN+→	灯速+

FN+INS:切换灯光顺序:


常亮(默认模式)→灯扫描→灯白描→灯全无→繁星点点→
一触即发→连接→正炫光波→单灯移动→游龙蛇→大开大合→
串流→瀑布→呼吸。

左右侧灯切换灯光顺序: 上电灯效默认流光模式。
按~~ESC~~键切换:

蓝灯流光→常亮红色→绿色→蓝色→冷白→(休眠)呼吸→多彩→
跑马→单色流光→霓虹→粉红→关灯效


七、链接方式:

有线连接




将TYPE-C接口插入键盘, 将USB接口插入电脑。

2.4G连接



1. 将接收器插入电脑FN+4打开2.4G模式即可立即使用。

蓝牙连接



蓝牙名称(TK940)

1. FN+1-3打开蓝牙通道, 手机连接即可使用。

八、游戏模式灯光设定:

FN+6=游戏模式1 (FPS) ASDW T J ←→ESC亮
FN+7=游戏模式2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RSQB
1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock亮
FN+8=游戏模式3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift亮
FN+9=游戏模式4 (RTS) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift Alt
Space 1-6 Ctrl Shift Alt亮
FN+0=游戏模式5 (LOL全) QWERTASDFGCV Ctrl Alt Tab
Space 1-6 Esc亮

九、物品清单:

1. 键盘一个
2. TYPE-C连接线一条
3. 2.4G接收器
4. 说明书一份

合格证



制造商: 江西吉峰科技有限公司
制造商: 江西吉峰科技有限公司
江西省宜春市袁州区球王大道吉峰产业园3号楼
服务热线: 400-777-676
网址: www.eweadn.com
产品执行标准号: 键盘GB/T 14057-2010
注意: 产品图片仅供参考, 可能与实物有差异, 请以实物为准, 恕不退换。

TK940

87 key the third mock examination mechanical keyboard

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the entity responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restrictions.

OPERATION
GUIDE

1. Product scope of application:

The keyboard adopts Bluetooth 5.0 standard/2.4G standard/wired -three working modes and related device laptop connection control, the product can run on computer Win2000/Vi and 2.4G mode. WinXP/Vista, Win7, Win8, Win10, MAC and other systems. Bluetooth mode can run with Bluetooth version 4.0 mobile phone system.

2. Hardware requirements:

a phone or computer with Bluetooth 5.0 standard and a USB port available for connecting devices.

3. Mode linking and switching

Bluetooth Name (TK940)

Short press FN+1 to switch to Bluetooth channel 1 and press and hold for 3 seconds to match the code

Short press FN+2 to switch to Bluetooth channel 2, long press for 3 seconds for pairing

Short press FN+3 to switch to Bluetooth channel 3, long press for 3 seconds for pairing

Short press FN+4 to switch to 2.4G channel, long press 2S for code matching

Short press FN+5 to switch to wired mode

Short press FN+7 to switch to Windows system.

1. Wired, 2.4G, Bluetooth mode, when CAPS is turned on, press the button to release 2WPN, CAPS

The indicator light will automatically turn off, and after the keyboard enters sleep mode, pressing any key except the APP (Fn) key to wake up the keyboard.

2. When the battery is low voltage, the low voltage indicator light flashes slowly for 5 seconds after the button is released, and the button remains on

During operation, the low-voltage indicator light flashes slowly until the keyboard is turned off

3. The charging indicator light stays on and off when fully charged.

Short press FN+4 to switch to 2.4G channel, long press 2S for code matching

Short press FN+5 to switch to wired mode

Short press FN+7 to switch to Windows system

English

5. Product Features

Mechanical keyboard, The third mock examination connection.

All keys have no impact.

Separate independent TYPE-C power cord and key cord.

6. Combination keys and lighting sequence (F1-F12 multimedia is only available on Windows systems)

press key	function	press key	function
FN+F1	My Computer	FN+F10	Web Favorites
FN+F2	Homepage	FN+F11	Screen brightness+
FN+F3	mail	FN+F12	Screen brightness-
FN+F4	multimedia player	FN+ESC	Reset the light So
FN+F5	Previous song	FN+Win	Lock Win
FN+F6	play/pause	FN+T	Brightness+
FN+F7	next song	FN+↓	Brightness-
FN+F8	stop	FN+←	Lamp speed-
FN+F9	search for	FN+→	Lamp speed+

FN+INS: Switching the order of lights:


Constant brightness (default mode) →Flow scan →Column scan →No back as the show →Starry stars →Instant Trigger →Ripple →Dancing Light Wave →Single Lamp Movement →Greedy Snake →Big Open and Close →Mandrops →Waterfalls →Breath

Switching light sequence for left and right side lights: default flow light mode for upper light effect Button switching as:

Mixed Color Flowing Light →Constant Bright Red →Green →Blue →Cold White →Ice Blue →Breath →Colorful →Racing →Monochrome Flowing Light →Neon →Pink →Turn off Light Effect


7. Link method: connection diagram

Wired




Connect the TYPE-C interface to the keyboard and the USB interface to the computer.

2.4G connect



1. Insert the receiver into the computer FN+4 and turn on 2.4G The mode can be experienced immediately.

Bluetooth connectivity



Bluetooth Name (TK940)

1. FN+1-3 Open Bluetooth channel, hand you can use it by connecting the machine.

8. Game mode lighting settings:

FN+6=Game Mode 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on
FN+7=Game Mode 2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RGBE 1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on
FN+8=Game Mode 3 (COD) QWERTASDFGV 1-7 Ctrl Shift on
FN+9=Game Mode 4 (RTS) QWERTASDFGVHJMNUIYTP Space 1-6 Ctrl Shift Alt Bright
FN+0=Game Mode 5 (LOL Full) QWER DGFVB Ctrl Alt Tab Space 1-6 Esc on

9. List of items:

1. One keyboard
2. One TYPE-C connection cable
3. 2.4G receiver
4. One instruction manual



Authorized by Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd.
Manufacturer: Jiangxi Jishi Technology Co., Ltd.
Building 5, Godfrey Industrial Park, Liber Avenue, Qingyuan District, Fian City, Jiangxi Province
Service Hotline: 4001192666
Website: www.eweadn.cn
Product execution standard number: Keyboard DMT 1000-2000
Attention: Product images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

TK940

87 tasto la terza tastiera meccanica di esame simulato

Italiano

1. Campo di applicazione del prodotto:

La tastiera adotta Bluetooth 5.0 standard / 2.4G standard / cablato + tre modalità di lavoro e dispone di terminali Campbell di connessione di backlit, il prodotto può funzionare sul computer Win2000 in modalità cablata o 2.4G, WinXP/Vista, Win7, Win8, Win10, MAC e altri sistemi. La modalità Bluetooth può essere eseguita con la versione Bluetooth. Questo sistema di tastiera mobile.

2. Requisiti hardware:

Tastiera o computer con standard Bluetooth 5.0 e porta USB (necessaria per il collegamento dei dispositivi).

3. Collegamento e commutazione del modo

Nome Bluetooth (TK940)

Premere brevemente FN+1 per passare al canale Bluetooth 1 e tenere premuto per 3 secondi per corrispondere al codice.

Premere brevemente FN+2 per passare al canale Bluetooth 2, premere a lungo per 3 secondi per l'accoppiamento.

Premere brevemente FN+3 per passare al canale Bluetooth 3, premere a lungo per 3 secondi per l'accoppiamento.

Premere brevemente FN+4 per passare al canale 2.4G, premere a lungo 3s per corrispondenza del codice.

Premere brevemente FN+5 per passare alla modalità cablata.

Premere brevemente FN+2 per passare al sistema Windows.

Premere brevemente FN+1 per commutare il sistema MAC.

4. 3 indicatori luminosi

Indicatore luminoso CAPSLOCK, indicatore luminoso di bassa tensione, luce di ricarica:

1. Cablato, 2.4G, modalità Bluetooth, quando CAPS è acceso, premere il pulsante per rilasciare 2MHz, CAPS si spegne automaticamente, dopo che la tastiera entra in modalità sospensione, premere qualsiasi tasto fanno il tasto F11 per svegliare la tastiera.

2. Quando la batteria è a bassa tensione, la spia dell'indicatore di bassa tensione lampeggia lentamente per 3 secondi dopo il rilascio del pulsante e il pulsante rimane acceso. Durante il funzionamento, la spia di bassa tensione lampeggia lentamente fino a quando la tastiera non viene spenta.

3. La spia di carica rimane accesa e spenta quando è completamente carica.

5. Caratteristiche del prodotto

Tastiera con carica, il modo di collegamento simulato dell'esame. Tutte le chiavi non hanno alcun impatto.

Supporta il cavo di alimentazione a risparmio energetico Type-C e il cavo USB.

6. Combinazione di tasti e sequenza di illuminazione (F1-F12 multimediale è disponibile solo su sistemi Windows)

Chiave	Funzione	Chiave	Funzione
FN+F1	il mio computer	FN+F10	Predefinito
FN+F2	formaggio	FN+F11	Luminosità dello schermo
FN+F3	pioggia	FN+F12	Luminosità dello schermo
FN+F4	sette multimediale	FN+ESC	Ripristinare la luce
FN+F5	Canzone precedente	FN+Win	Modifica
FN+F6	play/pause	FN+↑	Luminosità
FN+F7	Prossima canzone	FN+↓	Luminosità
FN+F8	stop	FN++	Intensità della lampada
FN+F9	riavvia per	FN+-	Intensità della lampada


FN+INS:Commutazione dell'ordine delle luci:

Sempre luminoso (modalità predefinita) "scarsione della riga" "luminosità della tastiera" "senza traccia di neve" "Punti neri" "Un solo tocco" "Commutazione" "L'onda di luce" "Lungo luce al mouse" "serpente giallo" "grande apertura" "Gocce di pioggia" "tasca" "respiare".

Sequenza luminosa di commutazione per luci laterali sinistra e destra: modalità di flusso predefinita per effetto luce superiore premere Cambio chiave:


Flusso continuo - "Rosso sempre brillante" - "verde" - "Blu" - "Bianco freddo" - "Blu grigio" - "Respiro" - "Colorato" - "Corta" - "Flusso marocchino" - "Nero" - "Rosso" - "Effetto di spegnimento della luce".

7. Metodo collegamento:




Collegare l'interfaccia Type-C alla tastiera e l'interfaccia USB al computer.

2.4G connect



1. Inserire il ricevitore nel computer FN+4 e accendere 2.4G. La modalità può essere visualizzata immediatamente.

Connettività Bluetooth



Nome Bluetooth: (TK940)

1. FN+1-3 Apri il canale Bluetooth, mano possibile utilizzarlo collegando la macchina.

8. Impostazioni di illuminazione della modalità gioco:

FN+6 Modalità di gioco 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on
FN+7 Modalità di gioco 2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RQCE
1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on
FN+8 Modalità di gioco 3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Maiusc on
FN+9 modalità di gioco 4 (RTS) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Maiusc on
Spazio 1-0 Ctrl Shift Alt Bright
FN+0 Modalità di gioco 5 (LOL) Full QWER DGFEBV Ctrl Alt Tab
Spazio 1-0 Esc on

9. Elenco degli articoli:

- Una tastiera
- Cavi di connessione tipo C
- Ricevitore 2.4G
- Una copia delle istruzioni



Autorizzato da: Jiangxi Xuefeng Technology Co., Ltd.
Produttore: Jiangxi Jich Technology Co., Ltd.
Edificio 3, parco industriale di Gaohe, via di Lufu, distretto di Qingyuan, città di Jiujiang, provincia di Jiangxi.
Servizio telefonico: 400-1111-076
Sito web: www.eweadn.cn

Numero standard di esecuzione del prodotto: Tastiera GB/T 14026-2010
Attenzione: le immagini del prodotto sono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati.

1. Сфера применения продукции:

Кроссфиттер Bluetooth 5.0 Standard / 2.4 GHz Standard / Bluetooth®
 - три режима работы и два режима устройства (приёмник и устройство
 излучения, проксиный мостик и режим 2-Way могут работать на
 интерфейсах RS485, RS422, CAN, I2C, SPI, UART, CAN, и другие системы.
 Новый Bluetooth может работать с Bluetooth и другими беспроводными
 системами.

2. Требования к оборудованию:

Телефон или компьютер со стандартом Bluetooth 5.0 + USB-адаптером, доступным для подключения устройств.

3. Ссылки и переключения режимов

Название Bluetooth (19542)
Короткий номер FN + 2 = Разделить на 2 Bluetooth (1 на номер 35 на код.
Короткий номер FN + 2 35 = Введите код Bluetooth 2, длинный номер 35 на код.
Короткий номер FN + 3 4 = (разделить на 2 Bluetooth 3, длинный номер 35 на код.
Короткий номер FN + 4 5 = (разделить на 2 40, длинный номер 35 на код.
Короткий номер FN + 3 6 = (разделить на 2 в процентный режим.
Номер FN + 2 = (персональный компьютер Windows.
Номер FN + 3 = (персональный компьютер Mac.

4. Три индикатора

Индикатор CAPSLOCK, индикатор низкого давления, лампа зарядки:

1. проводной, 2.4G, режим Bluetooth, CAPS Открытое состояние, клавиша
НУЖН ВЫПУСК 2МВ, CAPS

Играющий выключается автоматически, и после того, как клавиатура отключается, начинает играть клавиша, кроме клавиш ARP (■), чтобы избежать клавиатуры.

2. При снижении давления в баке, после вынужденной остановки, индикатор низкого давления немедленно останавливает 95-индикатор, клапан закрывается и отключает действие индикатора низкого давления. Индикатор может быть включен вновь оператором.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

5. Особенности продукции

Неогуменированная клавиатура. Примерное соединение. Полная клавиша без нажатия. Монолитный кабель, материал ТРЕ - С, разделение клавиш.

6. Комбинированные клавиши и порядок освещения (мультимедиа F1 - F12 доступны только для Windows)

Клавиатура	Функция	Клавиатура	Функция
FN+F1	Мед. включение	FN+F10	Скрытие веб-страниц
FN+F2	Экранная панель	FN+F11	Всплывающее меню
FN+F3	Панель	FN+F12	Всплывающее меню
FN+F4	Всплывающее меню	FN+ESC	Оформление
FN+F5	Панель	FN+Win	Всплывающее меню
FN+F6	Всплывающее меню	FN+Q	Всплывающее меню
FN+F7	Скрытие панели	FN+W	Всплывающее меню
FN+F8	Скрытие панели	FN+P	Скрытие панели
FN+F9	Панель	FN+R	Скрытие панели

FN+INS:Переключить порядок освещения:

[illegible]

Левый и правый боковые огни переключают порядок освещения: эффект света по умолчанию.

Нажми Переключение клавиш:

[illegible]

7. Ссылка:


Схема соединения

Проводное
соединение

Підключіть інтерфейс PRUE - С в клавіатурі, а USB - інтерфейс в комп'ютеру.


2.4G

Подписанные



1. Вставьте приемник в компьютер.
FV + 4 (включите 2.4G) Модель может
быть испытана сразу.

Подключение Bluetooth



Smooth Name (T9041)

Bluetooth, для подключения
мобильных устройств

8. Настройка освещения игрового поля

Вспомогательные коды:

- FN + F1 = Игровой режим 1 (FPS) ASOW T + F1 = ESC Light
- FN + F2 = Игровой режим 2 (3D) ASOW Ctrl Shift Alt Space ROGEE
- 1 - 5 Tab F1 + F2 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll Lock Owinke
- FN + F3 = Игровой режим 3 (3D) QWERTASDFGCV J - T Ctrl Shift
- FN + F4 = Игровой режим 4 (FPS) QWERTASDFGJHKLUIYU Space 1 - 5 Ctrl Shift Alt Capslock
- FN + F5 = Игровой режим 5 (3D) подсветка QWERTASDFGJHKLUIYU Tab Space 1 - 5 Esc Window

9. Перечень товаров:

1. Клавиатура орна.
2. Соединительная планка TYPE -C
3. 4G Примечание
4. Инструкции в одном экземпляре



Phosphorylation of the γ -subunit of the Na^+ channel is essential for channel activation and is required for the channel to be functional in the cell membrane.

Copyright © 2000, Jangji and Technology Co., Ltd.

Центральный Цирк, 1910-1911 гг. (Центр)

Organic and inorganic ligands: $\text{d}(\text{O}) = 1797 + 696x$

Tel: + (31) 20 674 4611 www.konink.nl

Примечание: Изображение продукта может отличаться от реального.

TK940

87 Taste die dritte Mock Prüfung mechanische Tastatur
benutzerdefinierte Tastatur

Deutsch

1. Produktbereich:

Die Tastatur unterstützt Bluetooth 5.0 Standard/2.4G Standard/verdrahtet sowie eine Artsteuertaste und verwendet eine an Sicherheit verbundene Steuerung. Das Produkt kann auf Computer WIN98/10 im drahtgebundenen und 2.4G Modus laufen, Windows Vista, Win7, Win8, Win10, MAC und andere Systeme. Bluetooth-Modus kann mit Bluetooth-Version ausgeführt werden. Dieses Handy-System.

2. Hardwareanforderungen:

Ein Notebook-Computer mit Bluetooth 5.0 Standard und einem USB-Anschluss für den Anschluss von Geräten.

3. Modus-Verknüpfung und Umschaltung

Bluetooth Name (TK940)

Kurz drücken FN+2 Wechseln Sie zu Bluetooth-Kanal 1 und halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Code anzupassen.

Drücken Sie kurz FN+2 drückt Bluetooth-Kanal 2 lange drücken Sie für die Neuprogrammierung 3 Sekunden lang.

Kurz FN+3 drückt Bluetooth-Kanal 3 wechseln, lange Taste 2 Sekunden lang zum Hängen drücken.

Drücken Sie kurz FN+4 drückt 2.4G Kanal wechseln, lange drücken Sie 30 für Code zurück.

Drücken Sie kurz FN+5 um in den Selbstgebundener Modus zu wechseln.

Drücken Sie kurz FN+6, um zum Windows-System zu wechseln.

Drücken Sie kurz FN+7, um das MAC-System zu wechseln.

4. 3-Kontrollleuchten

CAPSLOCK Kontrollleuchte, Niederspannungsanzeige, Ladeleuchte:

1. Verkabelt, 2.4G Bluetooth-Modus, wenn CAPS eingeschaltet ist, blinkt/leuchtet 1 Sekunde um 200Hz (zusätzlich CAPS Die Kontrollleuchte schaltet sich automatisch aus, und nachdem die Tastatur in den Ruhemodus wechselt, blinkt Sie eine halbstündige Taste außer bei APP (F12) Taste, um die Tastatur zu wecken.

2. Wenn die Batterie-Niederspannung hat, blinkt die Niederspannungsanzeige für fünf Sekunden lang, nachdem die Taste gedrückt wurde, und die Taste blinkt eingeschaltet während des Betriebs. Wenn die Niederspannungsanzeige langsam, bis die Tastatur ausgeschaltet ist.

3. Die Ladeanzeige leuchtet ein und aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

5. Produktmerkmale

Mechanische Tastatur, Die dritte Mockprüfungsmaschine, Alle Tasten haben keinen Einfluss, Separate unabhängige TYPE-C Netzkaabel und Schlüsselkabel.

6. Kombinationstasten und Lichtsequenz (F1-F12 Multimedia ist nur auf Windows-Systemen verfügbar)

Schlüssel	Funktion	Schlüssel	Funktionen
FN+F1	Mein Computer	FN+F10	Webseite Favoriten
FN+F2	Startseite	FN+F11	Bräutlichkeit +
FN+F3	Pause	FN+F12	Bräutlichkeit -
FN+F4	Multimedia-Player	FN+ESC	Licht zurücksetzen
FN+F5	vorheriger Song	FN+Win	Schlüssel Win
FN+F6	Wiedergabe/Pause	FN+↑	Helligkeit +
FN+F7	nächster Song	FN+↓	Helligkeit -
FN+F8	Stopp	FN+←	Lichtgeschwindigkeit +
FN+F9	Suchen nach	FN+→	Lichtgeschwindigkeit -

FN+INS: Schalten der Reihenfolge der Lichter:

Konstante Helligkeit Standardmodus → Zellen-Scan → Spalten-Scan → Keine Spur im Screen → Stereo → Instant Trigger → Ripple → Gating Light Wave → Single Lamp Movement → Candy Snake → Big Open and Close → Regenmodus → Wasserfälle → Regen

Umschaltung der Lichtsequenz für linke und rechte Seitenleuchten: Standard Flow Light Mode für oberen Lichteffect

Presse Tastenschaltung:


Gemischte Farbe (Fließendes Licht) → Konstantes helles Rot → Grün → Blau → Kaltes Weiß → Elblau → Warm → Blau → Regen → Monochrome Flowing Light → Regen → Pink → Lichteffect ausschalten

7. Verknüpfungsmethode




Schließen Sie die TYPE-C-Schnittstelle an die Tastatur und die USB-Schnittstelle an den Computer an.

2.4G verbinden



1. Setzen Sie den Empfänger in den Computer FN+4 ein und schalten Sie 2.4G ein. Der Modus kann sofort erlebt werden.

Bluetooth-Konnektivität



Bluetooth Name (TK940)

1. FN+1-3 Bluetooth Kanal öffnen, Hand Sie können es verwenden, indem Sie die Maschine anschließen.

8. Beleuchtungseinstellungen im Spielmodus:

FN+6-Spielmodus 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on
FN+7-Spielmodus 2 (CF) ASDW Strg Shift Alt Space RQGB
1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on
FN+8-Spielmodus 3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Strg Shift on
FN+9-Spielmodus 4 (RTS) QWERTASDFGCV F4-F12 P
Leertaste 1-0 Strg Shift Alt Hell
FN+0-Spielmodus 5 (LOL Full) QWER DGFBN Strg Alt Tab
Leertaste 1-6 Esc on

9. Artikel-Liste:

1. Eine Tastatur
2. Ein Verbindungskabel Typ C
3. 2.4G Empfänger
4. Eine Bedienungsanleitung



Auswert von: Jiangxi Wanjing Technology Co., Ltd.
Hersteller: Jiangxi Jishi Technology Co., Ltd.
Gebäude 1, Goodray Industrial Park, Lixian Avenue, Qingyuan Bezirk, Jishui Stadt, Jiangxi Provinz
Service Hotline: 400-181-616
Website: www.eweadn.cn
Seriennummer der Ausführung des Produkts: Tastatur DEPT 34080-2010
Anmerkung: Produktbilder dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unzulänglichkeiten.

TK940

87キー3モードメカニカルキーボード

操作ガイド

日本語

1. 製品の適用範囲:

キーボードはBluetooth 5.0標準(2.4G標準)有線3つの動作モードと関連設定を無制限動作を実現し、製品の有線と2.4GモードはコンピュータWin 2000で動作することができ、WinXP/Win7/Win8/Win 10、Macなどのシステム、BluetoothモードはBluetooth機能を使用して動作します。標準システム。

2. ハードウェア要件:

Bluetooth 5.0標準の標準電圧またはコンピュータを備え、接続デバイスが利用可能なUSBポートを備えています。

3. モードリンクと切り替え

Bluetooth 5.0 (TK940)

Fn+1を長く押し+Bluetooth 1チャネルに切り、3.5を長く押ししてコードを出力する。

Fn+2はBluetooth 2チャネルを長く押し、3.5ペアを長く押しします。

Fn+3はBluetooth 3チャネルを長く押し、3.5別のコードを長く押しします。

Fn+4は2.4Gチャネルに長く押し、3.5別のコードを長く押しします。

Fn+5を長く押し+有線モードに切り替える。

Fn+2を長く押し+Windowsシステムを切り替える。

Fn+3はMacシステムを長く押し。

4. LED 3本

CAPSLOCKインジケータ、低圧インジケータ、充電ランプ:

1.有線、2.4G、Bluetoothモード、APZモードの状態で、キーを押して2MMをリリースした後、CAPSLOCKは自動的にオフになり、キーボードがスリープモード、APZモード(キー以外の任意のキーを押してキーボードを起動します)。

2.電池が満充電の時、ボタンを押して更新した後、低圧ランプはゆっくりと点滅を減減して、ボタンはずっとあります動作中、キーボードがオフになるまで低圧LEDがゆっくりと点滅します。

3.充電ランプは充電時に常に点滅し、満タンの時停止する。

5. 製品の特徴

メカニカルキーボード、三型接続全結合無衝突。

独立TYPE-C電源線、キー独立型。

6. キーとライトの組み合わせ順序(F 1-F 12マルチメ、ディアはWindowsシステムのみ)

キーを押す	機能	キーを押す	機能
FN+F1	オフコンピュータ	FN+F10	Windowsシステム
FN+F2	Bluetooth 1チャネル	FN+F11	有線接続モード
FN+F3	Bluetooth 2チャネル	FN+F12	有線接続モード
FN+F4	Bluetooth 3チャネル	FN+ESC	リセットキー
FN+F5	有線接続	FN+Win	ウィンドウ
FN+F6	有線接続モード	FN+↑	増量+
FN+F7	有線接続	FN+↓	減量-
FN+F8	有線接続	FN+←	リセットモード
FN+F9	有線接続モード	FN+→	リセットモード

FN+INS:ライトの順序を切り替えます:


有線、2.4G、Bluetoothモード、APZモードの状態で、キーを押して2MMをリリースした後、CAPSLOCKは自動的にオフになり、キーボードがスリープモード、APZモード(キー以外の任意のキーを押してキーボードを起動します)。

左右のサイドライトはライトの順番を切り替える: オンランプの効果はデフォルトのストリーマモードである、を押しますキー切り替え:

有線、2.4G、Bluetoothモード、APZモードの状態で、キーを押して2MMをリリースした後、CAPSLOCKは自動的にオフになり、キーボードがスリープモード、APZモード(キー以外の任意のキーを押してキーボードを起動します)。


7. リンクモード:

有線接続




TYPE-Cインターフェースをキーボードに、USBインターフェースをパソコンに接続します。

2.4G
せつそく



1.受信機をコンピュータ(FN+F4)に挿入して2.4Gを開くパターンはすぐに体験できます。

Bluetooth接続



Bluetooth 5.0 (TK 940)

1.FN+1-3 Bluetoothチャネルを開き、手マシンを接続すれば使用できます。

8. ゲームモードのライト設定:

Fn+6=ゲームモード1 (IFPS) ASOW T 1-4ESC点灯

Fn+7=ゲームモード2 (ICF) ASOW Ctrl Shift Alt Space RGQEB

1-5 Tab F 1-F 3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock点灯

Fn+8=ゲームモード3 (COD) QWERTASDFGCV 1-T Ctrl Shift点灯

Fn+9=ゲームモード4 (RTS) QWERTASDFGCV 1-T Ctrl Shift点灯

Space 1-0 Ctrl Shift Alt点灯

Fn+0=ゲームモード5 (OLC) QWERTASDFGCV 1-T Ctrl Shift点灯

Space 1-0 Ctrl Shift Alt点灯

9. 物品リスト:

1. キーボード1つ
2. TYPE-C接続線一本
3. 2.4G受信機
4. 説明書一部

販売者: 江西互聯科技有限公司
メーカー: 江西互聯科技有限公司
江西省南昌市西湖区红谷滩区红谷滩大道333号
サービスホットライン: 400-000-0000
Webサイト: www.eweadn.com
製品本行標準番号: キーボードFGDT 14001-2010
注: 製品の品質は参考にするだけで、実物と差異があるかもしれない。実物を標準にして、どうぞお楽しみください!

合格証

