

# HYUNDAI

---

## USER MANUAL

# L285



Imported/distributed by DUO AMERICA, LLC  
Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

**HYUNDAI**

## Atenciones



### **Desconectar en hospitales**

Por favor respete las disposiciones o reglamentos pertinentes.  
Por favor apague su teléfono móvil cerca de equipo médico.



### **Apague cuando recargue combustible**

No uses el teléfono en un punto de recarga. No use cerca de combustible o productos químicos.



### **Las tarjetas SIM son portables**

Mantenga el teléfono, las piezas del teléfono y los accesorios fuera del alcance de los niños.



### **Batería**

Por favor, no destruya o dañe la batería, puede ser peligroso y causar un incendio.

Por favor, no arroje la batería al fuego para evitar riesgos.

Cuando la batería no ser utilizado, Dispose por favor en el ambiente seguro.

Si la batería o el cargador está roto o viejo, deje por favor de usarlos, y substituya con la batería genuina certificada



### **Utilizar equipos de calidad**

Utilice equipo autorizado para evitar el peligro



### **La seguridad vial es lo primero**

Dar atención completa mientras conduce, estacione antes de usar su teléfono. Por favor siga las reglas de tráfico de la ciudad local.



## Interferencia

Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles a causar interferencias, lo que podría afectar el rendimiento.



## Apagar en aeronaves

Inalámbrico los dispositivos pueden causar interferencia en las aeronaves. No sólo es peligroso, sino también ilegal utilizar el teléfono móvil en un avión.

## Empezar

Llegar a agarrarse con lo básico y tener su teléfono en marcha en ningún momento.

## Over View



## Definición de claves:

| Llaves                            | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecla de encendido<br>(Tecla fin) | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Púselo para finalizar una llamada que se está marcando o finalizar una llamada en curso</li><li>✧ Presiónelo para salir del menú y volver al estado de espera.</li><li>✧ Usted puede sostenerlo por dos o tres segundos puede encender/apagar el teléfono móvil</li></ul>                     |
| Tecla dial                        | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Púselo para originar una llamada introducir el número llamado o seleccionar un contacto de la agenda</li><li>✧ Presiónelo para recibir una llamada entrante</li><li>✧ Presiónelo en estado de espera para mostrar los últimos registros de llamadas. Si quieres marcar una llamada,</li></ul> |
| Tecla de dirección                | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Presiónelos para desplazarse por las opciones cuando navegue por una lista de funciones.</li><li>✧ En el estado de edición, presione las teclas de dirección para navegar.</li></ul>                                                                                                          |
| Tecla suave izquierda y derecha   | La línea inferior en la pantalla muestra las funciones de la tecla suave izquierda y derecha.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecla OK                          | Presiónelo para confirmar Selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Teclas numéricas, tecla * y tecla #</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Oprima las teclas numéricas 0 Por 9 para introducir o editar el estado a los números de entrada y caracteres;</li> <li>✧ En la pantalla inactiva, puede oprimir la tecla suave izquierda y presionar * para bloquear/desbloquear el teclado.</li> <li>✧ Pulse dos veces la tecla * para introducir "+" en interfaz en espera. Cuando aparezca el símbolo "+",</li> <li>✧ Pulse la * tecla rápidamente para introducir "p" o "w", "p" y "w" se utilizan para llamar a la extensión; "+" se utilizan para marcar una llamada internacional.</li> </ul> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Insertar tarjeta SIM

1.Retire la tapa de la batería



2.PUT la tarjeta SIM en la ranura



3.Coloque la tarjeta SD en la ranura para tarjeta.




**Punta:** La tarjeta SIM/SD son piezas pequeñas. Por favor, Manténgase alejado de los niños para evitar tragar la tarjeta por accidente.

No toque por favor la superficie del metal de la tarjeta de SIM y lejos del campo electromagnético para evitar datos de daños.

### **Cargue la batería**

Cargue la batería antes de usarla. Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB y, a continuación, enchufe el extremo del cable USB en el puerto USB.



## **Configuración**

### **Configuración de la llamada**

En este menú, usted puede fijar según diferentes situaciones Dual-SIM, Desvío de llamadas, llamada en espera, llamada prohibida, Ocultar ID, otros. etc.)

### **Configuración del teléfono**

En este menú, puede configurar según sus preferencias y en diferentes situaciones (Fecha y hora, Configuración de idioma, Configuración de acceso directo, Encendido / apagado automático, Administración de energía, Restaurar configuración de fábrica, etc.).

Notas: la contraseña es 1234

### **Pantalla**

En este menú, puede configurarlo de acuerdo con sus preferencias y en diferentes situaciones (efecto de animación, configuración de fondo de pantalla, configuración de pantalla inactiva, configuración de protector de pantalla, contraste, tiempo de luz de fondo del teclado, etc.).

### **Seguridad**

Esta función le proporciona configuraciones relacionadas con el uso de seguridad (PIN, Modificar PIN2, Teléfono bloqueado, Modificar contraseña de privacidad, Privacidad, Bloqueo de guardia, Bloqueo automático del teclado, Bloqueo de pantalla por tecla final, Bloqueo de guardia Número de marcación fija, Lista negra, etc.).

### **Perfiles**

Normal, silencioso, reunión, interior, exterior.

### **Conexiones**

En este menú, puede configurar según diferentes situaciones. (Cuenta de red, Servicio de datos, Roaming de datos, SIM de datos preferidos Selección de red Tipo de red VoLTE, etc.)

### **Acerca del teléfono**

Puede verificar el número de versión del software del teléfono.

### **Advertencias y notas**

#### **IMPORTANTINFORMATION en la operación segura y**

**eficiente.** Lea esta información antes de usar su teléfono. Para el seguro y eficiente funcionamiento del teléfono, respete estas pautas:

**Potencialmente explosivo en atmósferas:** Apague el teléfono

cuando esté en cualquier área con un potencial explosivo atmósfera, tal como áreas que aprovisionan de combustible (gasolineras, debajo de la cubierta en los barcos), almacenaje instalaciones para combustible o productos químicos, áreas de voladuras y áreas cercanas a los detonadores eléctricos, y áreas donde hay químicos o partículas (tales como polvos metálicos, granos y polvo) en el aire.

**Interferencia a dispositivos electrónicos médicos y personales:** Más BUT no todos los equipos electrónicos están protegidos de señales RF y es posible que ciertos equipos electrónicos no estén protegidos contra las señales RF de su teléfono.

**Seguridad de audio:** Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que pueden dañar su audición. Al usar la función de altavoz del teléfono, se recomienda que coloque el teléfono a una distancia segura de su oreja.

**Otros dispositivos de los medios, hospitales:** Si usted utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte la fabricación de su dispositivo para determinar si es adecuadamente shielded de la energía externa del RF. Es posible que su médico pueda ayudarle a obtener esta información. Apague su teléfono en establecimientos de atención médica cuando cualquier reglamentación Publicada en estas áreas le indique que lo haga. Hospitales o centros de atención médica pueden estar utilizando equipos que podrían ser sensibles a la energía RF externa.

**Declaración del producto sobre manejo y uso:** Sólo usted es responsable de cómo utilizar su teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Siempre debe apagar el teléfono donde el uso de un phone está prohibido. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno. Siempre trate su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalo en un lugar limpio y libre de polvo

**Batería:** Tenga en cuenta que el uso de ciertos datos las aplicaciones pueden resultar en un uso intensivo de la batería y pueden requerir carga frecuente de batería. Cualquier disposición del teléfono o de la batería debe cumplir con las leyes y reglamentos relativos a las baterías de iones de litio o de

polímeros de iones de litio.

**Productos defectuosos y dañados:** Hacer No intente desmontar el teléfono o su accesorio. Sólo el personal cualificado debe servir o reparar el teléfono o su accesorio. Si su teléfono o su accesorio han sido sumergidos en agua, pinchados o sometidos a una caída grave, no lo use hasta que lo han tomado para ser chequeado en un centro de servicio autorizado.

## **Advertencia de seguridad**

Respete las advertencias que figuran a continuación para evitar incidentes tales como un incendio o una explosión

- No exponga el dispositivo a impactos o daños físicos.
- Utilice cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.
- No pulse el cargador o el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando.
- Si una parte del dispositivo se agrieta o se rompe, o si el dispositivo se calienta excesivamente, deje de usarlo inmediatamente.

Respete las advertencias que figuran a continuación para evitar lastimar a otras personas o dañar el dispositivo

- No permita que los niños o animales mastiquen o laman el dispositivo.
- No use el dispositivo para golpear ojos, oídos u otras partes del cuerpo, ni se coloque el dispositivo en la boca.
- El dispositivo puede utilizarse en lugares con temperatura ambiente de entre 0°C y 35°C. Podrá guardar el dispositivo en lugares con temperatura ambiente de entre -20°C y 50°C. Si utiliza o almacena el dispositivo en lugares cuya temperatura se encuentre fuera de los rangos establecidos, podría dañar el dispositivo o reducir la vida útil de la batería
- No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.
- Mantenga el dispositivo seco.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de

rayos.

- Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.
- A fin de evitar posibles daños auditivos al usar un auricular, no escuche sonidos con volumen alto durante mucho tiempo.

### **Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)**

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones.

Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite

[transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html).

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. Este dispositivo tiene un número de identificación de la FCC : 2AZP5-FST9301 [Número de modelo : L285] y los niveles de SAR específicos para este dispositivo se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC :

[www.fcc.gov/oet/ea/](http://www.fcc.gov/oet/ea/).

Este dispositivo fue probado con una simulación típica de 10 mm al cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF de la FCC, los accesorios de uso deben mantener una distancia de separación entre los cuerpos del usuario mencionados anteriormente, el uso de fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos

en su ensamblaje, el uso de accesorios que no satisfagan estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC y debe evitarse.

### **Advertencia de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Attentions



### **SWITCH OFF IN HOSPITALS**

Please abide by relevant provisions or regulations. Please turn off your mobile phone near medical equipment.



### **SWITCH OFF WHEN REFUELING**

Don't use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.



### **SIM CARDS ARE PORTABLE**

Keep your phone, phone parts and accessories out of children's reach.



### **BATTERY**

Please do not destroy or damage the battery, it can be dangerous and cause fire.

Please do not throw battery in fire to avoid hazard.

When battery cannot be used, please dispose in safe environment.

If the battery or the charger is broken or old, please stop using them, and replace with certified genuine battery.



### **USE QUALITY EQUIPMENT**

Use authorized equipment to avoid danger.



### **ROAD SAFETY COMES FIRST**

Give full attention while driving, Park before using your phone. Please follow traffic rules of local citytown.



## INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to cause interference, which could affect performance.



## SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. It's not only dangerous but also illegal to use mobile phone in an aircraft.

### Get Started

Get to grip with the basics and have your phone up and running in no time.

### Over view




## Keys definition:


| Keys                         | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power key(End key)           | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Press it to end a call being dialed or end an ongoing call.</li><li>✧ Press it to exit the menu and return to the standby state.</li><li>✧ You can hold it for two or three seconds can power on/off the mobile phone.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Dial key                     | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Press it to originate a call by entering the called number or selecting a contact from the phonebook.</li><li>✧ Press it to receive an incoming call.</li><li>✧ Press it in standby state to show the latest call records .if you want to dial a call.</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| Direction key                | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Press them to scroll the options when browsing a function list.</li><li>✧ In edit state, press direction keys to navigate.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Left and right soft key      | The bottom line on the screen displays the functions of the Left and Right soft key.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OK key                       | Press it to confirm a selection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number keys, * key and # key | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Press number keys 0 through 9 to input or edit state to input numbers and characters.</li><li>✧ In idle screen, you can press left soft key then press * to lock/unlock keypad.</li><li>✧ Press two times the key * to input "+" in standby interface. When the symbol "+" appears.</li><li>✧ Press the * key quickly to input "P" or "W", "P" and "W" are used for calling the extension; "+" are used for dialing an international call.</li></ul> |

## Insert SIM card

1.Remove the battery cover



2.Put the SIM card into the slot



3.Put the SD card into card slot.




**Tip:** The SIM/SD card are small parts. Please keep away from

Children to avoid swallowing the card by accident.  
Please do not touch the metal surface of SIM card and away from electromagnetic field to avoid damage data.

## **Charge the Battery**

Charge the battery before using it. Connect the USB cable to the USB power adaptor, and then plug the end of the USB cable into the USB Port.



## **Settings**

### **Call Settings**

In this menu, you can set according to different situations. (Dual-SIM, Call divert, Call waiting, Call barred, Hide ID, Others.etc)

### **Phone settings**

In this menu, you can set according to your preferences and in different situations (Date & time, Language settings, Shortcut settings, Auto power on/off, Power management, Restore factory settings.etc).

Notes: The password is 1234.

### **Display**

In this menu, you can set according to your preferences and in different situations (Animation effect, Wallpaper settings, Idle display settings, Screen saver settings, Contrast, Keypad backlight time.etc).

### **Security**

This function provides you with related settings about safety use (PIN, Modify PIN2, Phone locked, Modify privacy password, Privacy, Guard lock , Auto Keypad lock, Lock screen by end-key,

Guard lock Fixed dialing number, Blacklist.etc).

### **Profiles**

Normal, Silent, Meeting, Indoor, Outdoor.

### **Connections**

In this menu, you can set according to different situations.

(Network account, Data Service, Data roaming, Preferred data SIM Network selection Net word type VoLTE. etc)

### **About phone**

You can check the phone software version number.

### **Warnings and notes**

#### **IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION.**

Read this information before using your phone.

For the safe and efficient operation of your phone, observe these guidelines:

**Potentially explosive at atmospheres:** Turn off your phone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations, below deck on boats), storage facilities for fuel or chemicals, blasting areas and areas near electrical blasting caps, and areas where there are chemicals or particles (Such as metal powders, grains, and dust) in the air.

#### **Interference to medical and personal Electronic Devices:**

Most but not all electronic equipment is shielded from RF signals and certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your phone.

**Audio Safety:** This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. When using the speaker phone feature, it is recommended that you place your phone at a safe distance from your ear.

**Other Media Devices, hospitals:** If you use any other personal medical device, consult the manufacture of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

**Product statement on handling and use:** You alone are responsible for how you use your phone and any consequences

of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.

**Battery:** Please note that use of certain data applications can result in heavy battery use and may require frequent battery charging. Any disposal of the phone or battery must comply with laws and regulations pertaining to lithium-ion or lithium-ion polymer batteries.

**Faulty and damaged products:** Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. Only qualified personnel must service or repair the phone or its accessory. If your phone or its accessory has been submerged in water, Punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

### **Safety Warning**

Follow the warning information provided below to prevent incidents such as fire or explosion.

- Do not expose the device to physical impact or damage.
- Use manufacturer-approved chargers, accessories, and supplies.
- Do not touch the charger or the device with wet hand while the device is charging.
- If any part of the device is cracked or broken, or if the device becomes very hot, stop using the device immediately.

Follow the warnings below to prevent injury to people or damage to the device

- Do not allow children or animals to chew or suck the device.
- Do not poke eyes, ears, or other body parts with the device or insert the device into the mouth.
- The device can be used in locations with an ambient temperature of 0°C to 35°C. You can store the device at an ambient temperature of -20°C to 50°C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges

- may damage the device or reduce the battery's lifespan.
- Do not store your device near or in heaters, microwaves, cooking equipment, or high pressure containers.
- Keep your device dry.
- Do not use your device outdoor during a thunderstorm.
- Comply with all safety warnings and regulations regarding mobile device usage while operating a vehicle.
- To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.

## **Specific Absorption Rate (SAR) certification information**

Your device conforms to U.S. Federal Communications Commission (FCC) standards that limit human exposure to radio frequency (RF) energy emitted by radio and telecommunications equipment. These standards prevent the sale of mobile devices that exceed a maximum exposure level (known as the Specific Absorption Rate, or SAR) of 1.6W/kg. SAR information on this and other model devices can be accessed online on the FCC's website through [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html).

In normal use, the actual SAR is likely to be much lower, as the device has been designed to emit only the RF energy necessary to transmit a signal to the nearest base station. By automatically emitting lower levels when possible, your device reduces your overall exposure to RF energy.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device based on the compliance of all reported SAR levels with the FCC RF exposure guidelines. This device has a FCC ID number: 2AZP5-FST9301 [Model Number : L285] and the specific SAR levels for this device can be found at the following FCC website : [www.fcc.gov/oet/ea/](http://www.fcc.gov/oet/ea/).

This device was tested simulation typical 10mm to body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories should maintain a separation distance between the user's bodies mentioned above, the use of holsters and similar accessories should not contain metallic components in its

assembly, the use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

### **FCC Warning**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.