

QUICK START GUIDE



AXE
4

Model Z407

plum
MOBILE

Z407 Quick Guide

SAFETY INFORMATION

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Transportation Safety

Please observe all transportation laws and regulations

Hospital Safety

The handset must be turned off when you are in a hospital.

You have to abide by the relevant regulations of hospital and turn your handset off when you are near medical equipment. Any wireless transmission device, including mobile, will interfere those equipment not fully-protected.

Airport Safety

Remember to follow all airport and flight Safety regulations.

Water Hazard

Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water or liquid to avoid damage.

Emergency Calls

Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. In home screen, tap the phone key and dial the emergency number

Battery Usage

For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.

KEY FUNCTIONS



INTRODUCTION


Installation of the SIM Card

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children, The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please be careful when carrying, installing or taking out the SIM card.

Note: Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

To insert SIM card

- 1.Remove the battery cover, Insert the SIM card.
- 2.Insert the SD card(For additional storage capacity)



3.Insert the battery, replace the rear cover, and power on phone.

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

INSERT SIM

Insert your SIM card so the phone can register to the network.

SELECT LANGUAGE

While on the Welcome screen, please scroll to select your language.

SELECT WI-FI

This process allows the device to connect to the internet. Click on the desired Wi-Fi network that the device will be connecting to. Please note that any unsecured Wi-Fi networks can be connected to directly and any secured Wi-Fi networks require a password for credentials prior to connection, It is recommended that you connect to a Wi-Fi network to check for software updates prior to startup.

ADD YOUR ACCOUNT

Sign in to your Google account in order to keep accounts streamlined with Google services. Your Gmail account will be used for some Google programs which include: Google Play Store, Google Drive, Google + and Google wallet. If you don't have a

Google account, click to create a new account. In this step you can also setup payment info if desired

RESTORE APPS&DATA

You can restore your previous applications and data that have been backed up from another device. You may also setup the phone as a new device.

GOOGLE SERVICES

Click to add or remove Google services which include Backup, Location Service, and Google Now.

Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC, Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body)as required by the FCC.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

AXE4

GUIDE RAPIDE

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Android, Google Play, et Play logo Google sont des marques de Google Inc.

La Sécurité Des Transports

S'il vous plaît d'observer tous les transports

Hôpital En Toute Sécurité

Le combiné doit être désactivé lorsque vous êtes dans un hôpital.

Vous devez respecter les règles pertinentes de l'hôpital et de transformer votre téléphone lorsque vous êtes à proximité de l'équipement médical . Tout dispositif de transmission sans fil , y compris mobile, va interférer ceux équipement non entièrement protégée .

La Sécurité Aéroportuaire

Rappelez-vous de suivre toutes les aéroports et vol en toute sécurité règlements

Pollution Des Eaux

Votre téléphone est pas étanche. Gardez votre téléphone éloigné de l'eau ou de liquide pour éviter les dommages

Appels D'urgence

Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé et connecté à une zone de service . Dans l'écran d'accueil , appuyez sur la touche téléphone et composez le numéro d'urgence.

Utilisation De La Batterie

Pour de meilleures performances et une durée de vie de la batterie , il est recommandé de charger la batterie avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois et que vous avez initialement complets deux à trois cycles de charge

FONCTIONS PRINCIPALES



INTRODUCTION


L'installation De La Carte SIM

Attention: S'il vous plaît garder la carte SIM hors de la portée des enfants , La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés en raison de rayures ou de flexion . S'il vous plaît faire preuve de prudence lors de la réalisation , l'installation ou de retirer la carte SIM

Note: S'il vous plaît contacter directement votre cellulaire fournisseur de service de téléphone pour obtenir votre carte SIM

Pour Insérer La Carte SIM

1. Retirez le couvercle de la batterie , insérez la carte SIM
2. Insérez la carte SD (pour une capacité de stockage supplémentaire)



3. Insérez la batterie , remplacer le capot arrière , et la puissance sur le téléphone

Lorsque vous d'abord la puissance de votre téléphone , il y aura une série d' étapes pour configurer les fonctions de base.

Insérez La Carte SIM

Insérez votre carte SIM de sorte que le téléphone peut enregistrer au réseau.

Choisir La Langue

Tandis que sur l'écran d'accueil , s'il vous plaît faites défiler pour sélectionner votre langue.

Sélectionnez Wi-Fi

Ce processus permet à l'appareil de se connecter à Internet . Cliquez sur le réseau Wi- Fi souhaité que l'appareil se connectera . S'il vous plaît noter que les réseaux Wi-Fi non sécurisés peuvent être connectés à directement et des réseaux Wi-Fi sécurisés nécessitent un mot de passe des informations d'identification avant la connexion , il est recommandé que vous vous connectez à un réseau Wi- Fi pour vérifier les mises à jour logicielles avant le démarrage.

Ajoutez Votre Compte

Connectez-vous à votre compte Google afin de tenir des comptes simplifiés avec les services Google . Votre compte Gmail sera utilisée pour certains programmes Google qui comprennent : Google Play Store , Google Drive, Google + et Google Wallet . Si vous ne possédez pas de compte Google , cliquez sur pour créer un nouveau compte . Dans cette étape, vous pouvez également configurer les informations de paiement , si désiré.

Restore Apps Et Donnees

Vous pouvez restaurer vos applications et données qui ont été sauvegardées à partir d'un autre appareil précédents . Vous pouvez aussi configurer le téléphone comme un nouveau périphérique.

Services Google

Cliquez pour ajouter ou supprimer des services Google qui comprennent la sauvegarde, Service Lieu , et Google Now.

Avertissement:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable

Vous pouvez annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC Règles. La transaction est soumise à la suivante deux conditions: (1) Cet appareil ne peut pas causer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences qui peuvent provoquer indésirable le fonctionnement. Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites un dispositif numérique de classe B, en vertu de l'article 15

des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable les interférences nuisibles dans un quartier résidentiel

l'installation. Cela génère, utilise des équipements et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément à la les instructions, peut causer des nuisibles interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que interférence ne se produira dans un particulier l'installation. Si cet équipement cause de interférences nuisibles à la radio ou la télévision la réception, qui peut être déterminée par mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception .

- Augmenter la distance entre le
- Équipement et récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un
- Circuit différent de celui auquel le
- Le récepteur est connecté .
- Consulter le revendeur ou un expérimenté
- Technicien Radio / TV

Tests DAS sont effectués dans des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC, le téléphone transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au plus haut pouvoir, le niveau de SAR réel téléphone pendant la conduite peut être nettement inférieur à la valeur maximale, en général, plus vous êtes proche d'une station de base sans fil de base, plus la puissance de sortie. Avant qu'un modèle de téléphone est disponible à la vente au public, il doit être testé et homologué par la FCC qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition fixée par les essais de la FCC pour chaque téléphone sont effectués dans des positions et des emplacements (par exemple, l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC.

Pour une utilisation dans le corps, ce téléphone a été testé et répond aux consignes d'exposition RF FCC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire désigné pour ce produit lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et devrait positionner le dispositif à une distance minimale de 1,0 cm du corps.

Le non-respect de ces restrictions peut entraîner une violation des directives d'exposition RF.

AXE4

GUÍA RÁPIDA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Android, Google Play y Play logotipo de Google son marcas comerciales de Google Inc.

Seguridad En El Transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Seguridad En Hospitales

El teléfono debe estar apagado cuando se encuentra en un hospital.

Usted tiene que cumplir con las regulaciones pertinentes del hospital y dar vuelta a su teléfono cuando se encuentre cerca de equipos médicos . Cualquier dispositivo de transmisión inalámbrica , incluidos los móviles , interferirá los equipos no está completamente protegida.

Seguridad Aeropuerto

Recuerde seguir todas las regulaciones tanto de aeropuertos como de vuelos de forma segura.

Obstrucción De Agua

Su teléfono no es resistente al agua. Mantenga el teléfono lejos del agua u otro líquido para evitar daños.

Llamadas De Emergencia

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, presiona la tecla del teléfono y marcar el número de