


1



Mi TV Stick

颜色: PANTONE Orange 021 C
PANTONE Cool Gray 10 C

2. Plug the power adapter into a socket



The diagram shows a power adapter with a two-pronged plug being inserted into a standard wall outlet. A lightning bolt symbol is positioned between the plug and the outlet, indicating electrical connection. The entire assembly is enclosed within a large circle.

DOLBY AUDIO™ Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Diagram illustrating the components of the Mi TV Stick:

- Mi TV Stick
- Control remoto por voz
- Adaptador de corriente

3. Cambie el televisor a la fuente HDMI según correspondan los ajustes

5. Disfrute de la transmisión de contenido sus aplicaciones favoritas

2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una batteria.

Contenu de l'emballage

3. Réglez votre téléviseur sur la source HDMI appropriée d'après les paramètres du téléviseur

5. Profitez du contenu en streaming à partir de vos applications préférées

 Les termes HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose



3. Переключите телевизор в на источник HDMI в настройках меню.

5. Наслаждайтесь потоковой передачей контента из любимых приложений

2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego



The diagram shows a power adapter with a two-pronged plug being inserted into a standard wall outlet. A lightning bolt symbol is shown on the cable connecting the adapter to the battery pack, indicating a power connection.

3. Altere a fonte do seu televisor para HDMI nas definições do televisor

5. Desfrute da transmissão de conteúdo das suas aplicações favoritas

 De termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بـ

100