

G1: Added "Regularly examine the power supply.....has been repaired."
G2: Added Spanish Warning.
G1: Added "Only applicable for toys with USB cable included." & "CAN ICES-3 (B)/NMB-3

5. Lad ikke kørteleg i vand eller gennem vand eller sne. Må ikke nedkøles i vand. Hvis kørteleg bliver vådt, skal det tørres af med et håndklæde og tørres til næste dag. Hvis fjerfærbjergningen ved nedkøles nedkøles i vand, skal batterierne tages ud, og du skal lade fjerfærbjergningen lufttørre. Se kørteleg i vinter i den bogen.
6. Hvis fjerfærbjergningen eller kørteleg udsættes for en elektrostatisk klude, fungerer de muligvis ikke korrekt. For at fjerfærbjergningen kan fungere normalt igen, skal batterierne tages ud og sættes i igen efter 5 sekunder. For at fjerfærbjergningen kan fungere normalt igen, skal strømmen SLUKKES 5 sekunder. Se 3. TÆNDINGEN.
7. Slikker lejer (kan med bilen på en trafikket vej).
8. Når kørteleg kommer i mistale (kan det miste funktionerne eller fungerer defekt). Det er det nok ikke lade eller hente ud batterierne. Alltid skal med friske eller nye batterier for best mulig.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

BATTERY SAFETY INFORMATION - FOR PRODUCTS WITH NON-RECHARGEABLE DRY CELL BATTERIES - MISES EN GARDE GÉNÉRALES AU SUJET DES PILES ET BATTERIES - POUR LES PRODUITS ÉQUIPÉS DE PILES SÈCHES NON RECHARGEABLES - BATTERIES/SICHERHEITSHINWEISE - FÜR PRODUKTE MIT NICHT WIEDERAUFLADBAREN TROCKENBATTERIEN - INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLE PILE - PER I PRODOTTI CON PILE A SECCO NON RICARICABILI - VEILIGHEIDSGENOTE VOOR BATTERIËN - VOOR PRODUCTEN MET NIET-OPLAADBARE DROGE-CELBATTERIËN - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS: PARA PRODUCTOS CON PILAS NO RECARGABLES - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS - PARA PRODUTOS COM PILHAS SECAS

[illegible]

BATERII - PENTRU PRODUSE CU BATERII ÎNTESTINALE NERECARINCABIL معلومات عن بطاريات الجدران لمنتجاتنا غير قابلة للشحن
In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:
- Do not remove the lid of the battery compartment. - Do not touch the battery terminals. - Do not use old or worn batteries. - Only battery type and size as specified.
To make sure you are using the correct polarity (+/-), - Exhausted batteries are to be removed from the product. - The supply terminals are not to be short-circuited.

Dans des circonstances exceptionnelles, les batteries peuvent fuir des liquides qui peuvent provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :
- Ne retirez pas du couvercle de la batterie. - Ne touchez pas les bornes des piles. - Ne réutilisez pas des piles usées. - Utilisez uniquement des piles du même type et de la même taille que celles indiquées sur l'étiquette.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit. - Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

In Ausnahmefällen können Batterien austreten. Die austretende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Austreten von Batterien zu vermeiden:

Die folgende Hinsicht: Niemals Alkali-Batterien, Sekundärbatterien (z.B. Ni-Cd) oder wiederaufladbare Ni-MH-Elemente miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen verwenden. Die Batterien sollten nicht in einem Behälter mit saurem oder alkalischen Inhalt gelagert werden. Niemals Batterien in einem Behälter mit brennbaren oder explosiven Materialien lagern. Zuerst die Batterien aus dem Produkt entfernen, bevor Sie das Produkt länger Zeit nicht benutzt wird. Alle oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Das Produkt zum Entladen nicht in ein Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können. Die Anschließenden dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nur Batterien desendern oder eines entsprechend Batterietyps wie empfohlen verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht mit wiederaufladbaren Batterien zusammen verwendet werden. Die Aufladung wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Fachmanns durchgeführt werden. Batterien sicher und verschleißmäßig entsorgen. Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden:

- Mischen von Alkali-, Standard-, Ni-Cd oder wiederaufladbaren Batterien vermeiden. • Mischen von alten und neuen Batterien vermeiden. • Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines anderen Typs zusammen verwendet werden. • Die Batterien müssen mit der richtigen Polung (+ und -) eingetraget werden. • Es sind Batterien aus dem Produkt zu entfernen, die kurzgeschlossen werden.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

التعليق على النوع فقط: يجب إكمال البيانات ووضع الأصابع الصحيحة (و ٠ -) يجب إزالة البيانات المتعلقة من المنتج فوراً. يجب عدم وصل الأجهزة الكهربائية للبيانات ضمن دائرة كهربائية مسدودة.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

R0000-MA70-G3_21A

© 2023 Mattel. "®" and "™" désignent les U.S. trademarks of Mattel, except as noted.
 "®" et "™" désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.