

## Unterschiede der einzelnen BIS U-62x Geräte

| Ethernet Interface   |   | RS232 Interface   |   |
|--|---|---|---|
| ohne digital I/O<br>BIS U-626-069-111-06-ST31  | mit digital I/O<br>BIS U-626-069-111-06-ST32  | ohne digital I/O<br>BIS U-620-068-111-00-S115   | mit digital I/O<br>BIS U-620-068-111-00-ST29  |
|                           |   |                            |    |
| PCB Mainboard  |   |   |   |
| Bestückungsvariante mit Ethernet-Modul<br>- Only Ethernet parts mounted<br>- RS485/RS232 parts not mounted |   | Bestückungsvariante mit RS232-Transceiver<br>- Only RS232 parts mounted<br>- RS485/Ethernet parts not mounted |   |
|                           |   |                            |   |
| PCB Connector Ethernet   |   | PCB Connector RS232   |   |
| <b>Bestückungsvariante 1 (ETH)</b><br>- EMV-Komponenten<br>- M12-Stecker: Power, Ethernet                  | <b>Bestückungsvariante 2 (ETH)</b><br>- Wie Bestückungsvariante 1 (ETH)<br>- I/O-Driver-Schaltung<br>- M12-Stecker: Digital I/O | <b>Bestückungsvariante 1 (RS232)</b><br>- EMV-Komponenten<br>- M12-Stecker: Power + RS232                     | <b>Bestückungsvariante 2 (RS232)</b><br>- Wie Bestückungsvariante 1 (RS232)<br>- I/O-Driver-Schaltung<br>- M12-Stecker: Digital I/O |