

ZZ-H-1-001



HOVERAir X1

Quick Start Guide

快速入门指南

クイックスタートガイド

쾌속기초 용령

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido

Краткое руководство пользователя

© 2022 ZeroZeroTech - All Rights Reserved

深圳零零无限科技有限公司 版权所有

深センゼロゼロインフィニティテクノロジー有限公司 著作権所有

저작권 소유: 선전 영영무한 과학기술유한회사

Shenzhen ZERO ZERO Unendlichkeitstechnologie GmbH Alle Rechte vorbehalten

SARL de Technologie ZERO ZERO INFINITY de Shenzhen Tous droits réservés



Shenzhen ZERO ZERO INFINITO Tecnología SL.Todos los derechos reservados Tous droits réservés

ООО Шэньчжэньская неограниченная технологическая компания

"Ноль Ноль" Все права защищеныGmbH Alle Rechte vorbehalten

V202307





- 01 Power & Takeoff Button 开关/放飞按键
 オン・オフ/飛行ボタン 스위치/비행 버튼
 Ein/Aus/Freigabe-Taste Touche d'alimentation/ lancement
 Botón de encendido/apagado/liberación
 Кнопка переключателя/отпускания
- 02 Mode Button 模式切换按键 모드切り替えボタン
 모드 전환 버튼 Modus-Schaltknopf
 Touche de commutation de modes
 Botón de cambio de modo Кнопка переключения режима
- 03 Status Indicator 状态指示灯 스테ータ스인지케ータランプ
 상태 표시등 Status-Indikator Voyant d'état
 Indicador de estado Индикатор состояния
- 04 Battery 电池 バッテリー 배터리 Batterie Batterie
 Batería Батарея
- 05 Battery Level Indicator 电池电量指示灯
 배터리-残量인지케ータランプ 배터리 잔량 표시등
 Batteriestandsanzeige Voyant de niveau de batterie
 Indicador de nivel de batería Индикатор уровня заряда батареи

- 06 Gimbal Camera 云台 雲台 불 헤드 Gimbal
 Cardan Cabeza Карданный подвес
- 07 Status Indicator 状态指示灯 스테ータ스인지케ータランプ
 상태 표시등 Status-Indikator Voyant d'état
 Indicador de estado Индикатор состояния
- 08 Motor 电机 모터 모터 Motoren Moteur Motor
 Двигатель
- 09 Propeller 螺旋桨 프로펠라 프로펠러 Propeller
 Hélice Hélice Пропеллер
- 10 Heat Vents 散热口 熱放散口 방열부 Kühlkörper
 Orifice de dispersion thermique Disipador de calor
 Охлаждающий порт
- 11 Downward Vision System 底部视觉传感器 ボトムビジョンセンサー
 하단 시각 센서 Untenliegender Vision-Sensor
 Capteur de vision de bas Sensor de visión inferior Датчик нижнего обзора
- 12 Prop Guard 边框 枠 프레임 Rahmen Cadre Bisel Рамка

Step 1 Download App


- Scan the QR code below to download and install Hover X1 App.

*This guide is subject to change without prior notice. Please visit our official website for user manual and other latest information.




Step 2 Charge the battery

- before you use HoverAir X1 for the first time, be sure to charge it.




Connect the USB cable and USB power source.
When battery is being charged, LEDs will blink.



When the battery is fully charged, LEDs will be always-on or always-off

Step 3 Power on


- Press and hold power button for 2 seconds until the voice prompt is heard, and the status indicator will light on in green.




Wait for about 7 seconds, and HoverAir X1 will power on.

Step 4 Mode Selection and Takeoff


- Open up the HoverAir X1 as shown below and hold it flat in your palm.



- Short press the mode button (behind the power button) to select the flight mode of your choice. You can long press the mode button to toggle parameters for each flight mode.




- Short press the power button to take off. Once the propellers have started spinning, remove your hand from under the device.




Step 5 Palm Landing

- Grab the HoverAir X1 mid-flight and press the power button or flip it upside down 180 degrees to stop the propellers



propellers will stop spinning

- At the end of the flight or during continuous flight modes, place your hand 20cm below the device and it will automatically land in your hand and the propellers will stop spinning



■ Caution



DO NOT stick fingers or anything else into the propeller area. Please refer to the safety instruction manual and disclaimer online for more information.

Step 6 Connecting to the app

- Open the Hover X1 App and enjoy flying HoverAir X1- Make sure your mobile device Bluetooth and WiFi are on. Connecting to the device is managed entirely from the app, there is no need to connect to your Hover via your mobile device settings.
- Open the Hover X1 app and select Hover-> "Click to activate/connect".
- You may be prompted to allow the app to access Bluetooth.
- Now you can use the app to change flight mode settings
- To download your media, select the "Album" icon. You will be prompted to connect to your Hover over WiFi



第一步 下载 App

- 扫描二维码下载并安装Hover X1 App
了解更多信息，请前往官网下载《用户手册》。
*本指南如有更新，恕不另行通知。请登录官网获取最新信息。




第二步 充电

- 给电池充电




第三步 开关机

- 长按电源键约2秒至开机语音响起，状态灯点亮绿色。




第四步 模式选择、放飞


- 如下图所示展开HoverAir X1并端平
短按模式按键进行模式选择，然后短按电源键。



- 当螺旋桨快速旋转时即可松手放飞




■ 起飞




第五步 收回/降落HoverAir X1


- 摘取飞行中的HoverAir X1并短按电源键,或者旋转飞机180度,螺旋桨将停止旋转。



- 将手置于无人机正下方20cm左右,无人机自动降落到手掌并螺旋桨停止旋转




■ 注意



请勿将手指或其他物品伸入手指保护内。更多安全事项请参考 zzrobotics.com/support 上的免责声明和安全操作手册。

第六步 连接App

- 打开Hover X1 App, 享受飞行操控带来的极致体验。





ステップ1 アプリのダウンロード

- QRコードをスキャンし、Hover X 1 アプリをダウンロードしてインストールする詳細については、公式サイトで『ユーザーズマニュアル』をダウンロードしてください。
*このガイドは予告なく更新される場合があります。最新情報については、公式サイトにアクセスしてください。




ステップ2 充電

- バッテリーを充電する




ステップ3 オン・オフ

- オンの音声が鳴るまで、電源ボタンを約2秒間長押しし、ステータスランプが緑に点灯します。




ステップ4 モードの選択、飛行


- 下図のようにHoverAir X1を広げ、それを平らに持ってモードボタンを短く押してモードを選択し、そして、電源ボタンを短く押します。



- プロペラが急速に回転すると手を放して空中を飛ぶようにすることができます




- 離陸




ステップ5 HoverAir X1の取り戻し/着陸

- 飛行中のHoverAir X1を取って電源ボタンを短く押すか、飛行機を180度回転させるとプロペラが回転を停止します。




プロペラが回転を停止する

- ドローンの真下20 cmほどに手を置くと、ドローンが自動的に手のひらに降り、プロペラが回転を停止します




- 注意



指保護部に指や他のものを入れないでください。詳細な安全事項については、zzrobotics.com/supportの免責事項と安全操作マニュアルを参照してください。

ステップ6 アプリの接続

- Hover X1 アプリを開き、飛行操縦による究極の体験を楽しめます。



절차1 App 다운로드



- QR코드 스캔하여 Hover X1 App 다운로드하고 설치
구체적인 내용을 참고하고자면 홈페이지를 방문하여 “사용자 안내”를 다운로드하세요.

* 이 안내서는 사전 통지 없이 업데이트될 수 있습니다. 공식 사이트에 로그인하여 최신 정보를 획득하세요.



절차2 충전

- 배터리에 충전




절차3 온/오프

- 전원 버튼을 2초 정도 길게 누르면 전원이 켜지고 음성이 울리면서 상태 표시등이 녹색으로 켜집니다.




절차4 모드 선택, 날리기


- 다음 그림과 같이 HoverAir X1을 펼치고 모드 버튼을 클릭하여 모드를 선택한 후 전원 버튼을 클릭합니다.



- 프로펠러가 고속으로 회전하기 시작하면 손을 놓고 날릴 수 있습니다.




- 이륙




절차5 HoverAir X1의 회수/착륙

- 비행 중의 HoverAir X1를 잡고 전원 버튼을 클릭하거나 비행기를 180도로 회전하면 프로펠러 회전이 중지됩니다.




프로펠러 회전 중지

- 드론의 아래측 20cm 정도에 손을 놓으면 드론이 자동으로 손에 착륙하고 프로펠러 회전이 중지됩니다.




- 주의



손가락이나 기타 물체를 손가락 보호구 넣지 마세요. 더욱 상세한 안전사항은 zzrobotics.com/support의 면책 조항 및 안전사용 설명서를 참조하세요.

절차6 App 연결

- Hover X1 App를 실행하고 비행 운전의 최고 체험을 즐기십시오.




Schritt 1 Herunterladen der App

- Scannen Sie den QR-Code, um die Hover X1 App herunterzuladen und zu installieren.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website, wo Sie das Benutzerhandbuch herunterladen können.
*Dieser Leitfaden kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.
Bitte besuchen Sie die Website, um die neuesten Informationen zu erhalten.




Schritt 2 Aufladen des Akkus


- Aufladen des Akkus



Setzen Sie den Adapter in das Flugzeug ein




Die Betriebsanzeige blinkt, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft.



Die Betriebsanzeige ist immer an oder aus und zeigt an, dass der Akku voll ist.

Schritt 3 Ein- und Ausschalten


- Halten Sie die Einschalttaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Einschaltstimme ertönt und die Statusleuchte grün leuchtet.




Warten Sie ca. 7 Sekunden, das Einschalten ist erfolgreich.

Schritt 4 Moduswahl und Freigabe


- Klappen Sie die HoverAir X1 wie in der Abbildung unten gezeigt auf und drücken Sie die Modustaste kurz mit dem flachen Ende, um den Modus auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Einschalttaste.



- Wenn sich der Propeller schnell dreht, können Sie die Hand loslassen, um zu fliegen.




- Abheben




Schritt 5 Einfahren/Landen der HoverAir X1

- Nehmen Sie die HoverAir X1 im Flug ab und drücken Sie kurz den Einschaltknopf, oder drehen Sie das Fluggerät um 180 Grad und der Propeller hört auf sich zu drehen.




Anhalten des Propellers

- Legen Sie Ihre Hand etwa 20 cm unter die Drohne. Die Drohne landet automatisch in Ihrer Handfläche und der Propeller hört auf, sich zu drehen.



- **Vorsicht**



Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Fingerschutz. Für weitere Sicherheitsfragen lesen Sie bitte den Haftungsausschluss und die Sicherheitsanweisungen unter zzrobotics.com/support.

Schritt 6 Verbinden Sie die App

- Öffnen Sie die Hover X1 App und genießen Sie das ultimative Erlebnis der Steuerung während des Fluges.

