



F4 说明书
材质: 书纸
尺寸: 130 x 86 mm
颜色: 单黑
备注: 中间装订两个码钉



Notice

1. Power: Long press the button to turn ON/OFF the speaker.
(The indicator will be green when the speaker turns on and turns to blue once paired.
Press the button twice to disconnect the BT)

2. Volume - / Previous: Short press for volume down and long press to play previous song.
(in BT condition)

3. Volume + / Next: Short press for volume up and long press to play next song. (in BT condition)

4. Pause/Play/Hands-free: In play mode short press the button to pause or play music.
When there is a call coming,short press the button to answer or hang it up, long press it for about 2 seconds to reject.

5. Line In /PORT: Insert 3.5mm Aux-in cable, BT will be disconnected when change toline in mode.

6. USB charging port: Charging voltage 5V/2A. The indicator will be red when charging and turns off after fully charged.

The speaker will be powered off automatically after 2 minutes if there is neither connecting nor waiting and will be powered off automatically after 15 minutes if it is not working even though connected with BT.
The speaker stops playing music if it is submerged in the water totally since the water pressure.

Package included

1*Waterproof Speaker 1*USB Charging Cable 1*3.5mm Audio Cable
1*User Manual 1*Wrist Strap

Specifications

Model: AY-SPKF4	Power(W): 2*15W
Size: 7" x 3" x 3"	BT distance: 48ft
Weight: 18.8 oz	Max decibel: 80dB
BT Version: V5.0	Charging Time: 4-5 hours
Waterproof Level: IPX7	Charging Time: 4-5 hours
Power Supply: 3.7V 500mAh	Playtime: 24 hours

Operations

1. Long Press the button "POWER", the indicator will turn to green. The speaker will be in BT mode automatically without Aux-in cable.

2. The speaker will be switched in Aux-in mode automatically once Aux-in cable is inserted.

A. BT mode operation:
1. Speaker will be paired with the previous device in 30S automatically. The green indicator will turn to blue once it paired (The pairing time will be different for different devices.)
2. Turn on the BT in your device settings and select AY-SPKF4 until voice announced.
The indicator will turn from green to blue once it is paired successfully.

3. Play music after the BT is well paired.

4. When there is a phone call coming, answering and hanging it up by pressing the button of Pause once. Long press the button of Pause to reject the call if necessary.

B. Aux-in mode

1. The speaker will be switched in Aux-in mode once the Aux-in cord is inserted.

2. The speaker can be connected with computer, MP3 player by Aux-in cord.

3. The BT of AY-SPKF4 can not be searched in Aux-in mode.

3. Low battery prompt:
When the battery power is lower than 10%, there will be a voice prompt. (Low Electric Alarm) every 15 minutes.

4. TWS Function:
A. Turn on the two speakers.
B. Press on the volume button "+" and "-" at the same time. You will hear "ding ding ding".
C. Please wait for about 2 minutes, and then you will hear "pairing".
D. Turn on your phone bluetooth, choose "AYSPKF4", you can hear "pairing" again.
Then you can enjoy the TWS function.

5. How to connect 01 speaker to Alexa Echo 2nd Generation?
Actually, first you must to open the speaker bluetooth, then from the Alexa app, etttings, Alexa Echo.
Correction: From Alexa app, Settings, Device Settings, Echo, Bluetooth Devices, Add device. Worked just fine.

FAQ

1. Poor sound quality
Please make sure the speaker and device is in effective transmission distance (48 feet) and there is no barrier between them.



2. BT can not be paired
A. Please ensure that both the cell phone and the speaker turn on the BT. The indicator for the speaker will show green when the BT turns on.
B. Please ensure that there is no Aux-in cord inserted. BT will be disconnected once the Aux-in cord in.
C. The speaker could only be paired with one device at one time. You need to clear the record from the previous device.

3. Can not charge the speaker
Please charge another USB Cable to try.

After-sale Service

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. if any problems, please contact us with Email info@aylisten.com

More information and promotions, please click: www.aylisten.com



Avis

1. Power: Appuyez longuement sur le bouton pour allumer / éteindre le haut-parleur.
(L'indicateur sera vert lorsque le haut-parleur s'allumera et deviendra bleu une fois jumelé.

2. Volume - / Précédent: Appuyez brièvement pour diminuer le volume et appuyez longuement pour lire la chanson précédente. (En condition BT)

3. Volume + / Suivant: Appuyez brièvement pour augmenter le volume et appuyez longuement pour lire la chanson suivante. (En condition BT)

4. Pause / Lecture / Mains-libres: En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton pour faire une pause ou lire de la musique. Quand un appel arrive, appuyez brièvement sur le bouton pour répondre ou raccrocher. Appuyez longuement pendant environ 2 secondes pour rejeter.

5. Line In /PORT: Insérez un câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm. BT sera déconnecté ligne en mode.

6. Port de charge USB: tension de charge 5v / 2A. L'indicateur sera rouge lors de la charge et s'éteint une fois complètement chargé.

Le haut-parleur s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes s'il n'y a ni connexion ni fonctionnement et s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes s'il ne fonctionne pas même s'il est connecté au BT.
Le haut-parleur cesse de jouer de la musique si elle est submergée dans l'eau totalement depuis la pression de l'eau.

Emballage inclus

1 * Haut-parleur imperméable à l'eau 1 * câble de chargement USB 1 * Câble audio 3,5 mm
1 * Manuel de l'utilisateur 1 * diagonale

Características

Modelo: AY-SPKF4	Potencia(W): 2*15W
Tamaño de los productos: 7" x 3" x 3"	BT distancia: 48ft
Peso: 18.8 oz	Max decibel: 80dB
BT Version: V5.0	Tensión de carga: 5V/2A
Nivel impermeable: IPX7	Tiempo de carga: 4-5 horas
Fuente de corriente: 3.7V 500mAh	Reproducción: 24 horas

Operaciones

1. Long Presionar el botón "POWER", el indicador pasará a violet.

L'indicateur sera automatiquement en mode BT sans câble Aux-in.

2. Le haut-parleur sera automatiquement connecté en mode Aux-in une fois Aux-in câble est inséré.

A. Operation de mode BT

1. Speaker sera jumelé avec l'appareil précédent en 30S automatiquement. L'indicateur vert deviendra bleu une fois jumelé (Le temps d'appariement sera différent pour les différents appareils.)
2. Allumez le BT dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez "AY-SPKF4" jusqu'à ce que la voix soit annoncée. L'indicateur passera du vert au bleu une fois qu'il est jumelé avec succès.
3. Play musique après que le BT est bien apparié.

4. Lorsqu'un appel téléphonique arrive, répondez et raccrochez en appuyant sur le bouton de Pause une fois. Appuyez longuement sur le bouton Pause pour rejeter l'appel si nécessaire.

B. Aux-in mode

1. Le haut-parleur passera en mode Aux-in une fois le cordon d'entrée auxiliaire inséré.

2. Le haut-parleur peut être connecté à un ordinateur, un lecteur MP3 par un cordon d'entrée auxiliaire.

3. Le BT de AY-SPKF4 ne peut pas être recherché en mode Aux-in.

3. Invite de batterie faible:
Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 10%, il y aura une invite vocale (Basse alarme électrique) toutes les 15 minutes.

4. Fonction TWS:
A. Allumez les deux haut-parleurs.
B. Appuyez sur les boutons de volume "+" et "-" en même temps. Vous entendrez "ding ding ding".
C. Veuillez patienter environ 2 minutes, puis vous entendrez "couplage".
D. Activez le bluetooth de votre téléphone, choisissez "AYSPKF4", vous pouvez entendre à nouveau s'ajuster. Ensuite, vous pouvez profiter de la fonction TWS.

5. Comment connecter un haut-parleur à Alexa Echo 2nd Generation?
En fait, vous devez d'abord ouvrir le haut-parleur Bluetooth, puis à partir de l'application Alexa, etttings, Alexa Echo.
Correction: depuis l'application Alexa, Paramètres, Paramètres du périphérique, Echo, Périphériques Bluetooth, Ajouter un périphérique.
Alors fonctionné.

FAQ

1. Mauvaise qualité sonore
S'il vous plaît assurez-vous que le haut-parleur et l'appareil est en distance de transmission efficace (48 ft) et il n'y a pas de barrière entre eux.

2. BT ne peut pas être jumelé
A. Veuillez vous assurer que le téléphone portable et le haut-parleur allument le BT.
L'indicateur du haut-parleur s'allumera en vert lorsque le BT s'allume.
B. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cordon d'entrée auxiliaire. BT sera déconnecté une fois le cordon d'entrée.



C. Le haut-parleur ne peut être associé qu'à un seul appareil à la fois. Vous devez effacer l'enregistrement à partir de l'appareil précédent.

3. Ne peut pas charger le haut-parleur
Veuillez changer un autre câble USB pour essayer.

Service après-vente

Ce produit est garanti pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat, en cas de problème, merci de nous contacter par Email info@aylisten.com

Plus d'informations et de promotions, veuillez cliquer sur: www.aylisten.com



Beachten

1. Power: Drücken Sie die Taste lange, um den Lautsprecher ein- / auszuschalten.
(The indicator will be green when the speaker turns on and turns to blue once paired. Press the button twice to disconnect the BT)

2. Volume - / Previous: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie lange, um den vorherigen Titel abzuspielen. (in BT-Zustand)

3. Volume + / Next: Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, und lange drücken, um den nächsten Titel abzuspielen. (in BT-Zustand)

4. Pause / Wiedergabe / Freisprechen: Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste, um eine Pause oder Wiedergabe zu steuern. Drücken Sie kurz die Taste, um zu antworten, oder legen Sie auf. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um sie abzulehnen.

5. Line In / Anschluss: Führen Sie ein 3,5-mm-Aux-In-Kabel ein. BT wird beim Wechsel zu angeschlossenen Line-In-Modus.

6. USB-Ladeanschluss: Ladeleistung 5V / 2A. Die Anzeige leuchtet beim Laden rot und schaltet nach voll aufgeladenen ab.

Der Lautsprecher wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet, wenn es weder eine Verbindung noch arheiten und wird automatisch nach 15 Minuten ausgeschaltet, wenn es nicht funktioniert, obwohl er BT verbunden.

Der Lautsprecher hört auf, Musik zu spielen, wenn er im Wasser Total seit dem Wasserdruck untergedrückt wird.

Lieferinhalt

1 * wasserdichter Lautsprecher 1 * USB-Ladekabel 1 * 3,5 mm Audiodkabel
1 * Benutzerhandbuch 1 * Handschlaufe

Spekifikationer

Model: AY-SPKF4	Leistung(W): 2*15W
Produktdimension: 7" x 3" x 3"	BT Entfernung: 48ft
Gewicht: 18.8 oz	Max Decibel: 80dB
BT-Version: V5.0	Ladepannung: 5V/2A
Wasserdichtes Level: IPX7	Ladezeit: 4-5 Stunden
Energieversorgung: 3.7V 500mAh	Playtime: 24 Stunden

Operationen

1. Lang Drücken Sie die Taste "POWER", die Anzeige wird grün.

Der Lautsprecher befindet sich automatisch in BT-Modus ohne Aux-In-Kabel.

2. Der Lautsprecher wird in Aux-In-Modus automatisch einmal Aux-In-Kabel eingesteckt.

A. BT-Modus-Betrieb:

1. Lautsprecher wird automatisch mit dem vorherigen Gerät in 30S gepaart. Die grüne Anzeige wird nach dem Pairing blau (Die pairing time will be different for different devices.)
2. Schalten Sie den BT in Ihren Geräteeinstellungen ein und wählen Sie "AY-SPKF4" aus der Anzeige angezeigt wird. Nach erfolgreichem Pairing wechselt die Anzeige von grün zu blau.
3. Spielen Sie Musik, nachdem der BT gut gepaart ist.

4. Wenn ein Anruf eingeht, beantworten Sie ihn und hängen Sie ihn durch einmaliges Drücken der Taste Pause auf. Drücken Sie lange auf die Taste Pause, um den Anruf bei Bedarf abzulehnen.

B. Aux-In-Modus

1. Der Lautsprecher wird im Aux-In-Modus umgeschaltet, sobald das Aux-In-Kabel eingesteckt ist.

2. The speaker can be connected with computer, MP3 player by Aux-in cord.

3. Der BT von AY-SPKF4 kann nicht im Aux-In-Modus gesucht werden.

3. Low Batterienotifizierung:
Wenn die Batterieladung weniger als 10% beträgt, wird eine Sprachaufforderung angezeigt (Niedrige elektrische Alarm) alle 15 Minuten.

4. TWS-Funktion:
A. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein.
B. Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketasten "+" und "-". Sie hören "ding ding ding".
C. Bitte warten Sie etwa 2 Minuten und dann hören Sie "Pairing".
D. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und wählen Sie "AYSPKF4". Sie können erneut "Pairing" hören.
Dann können Sie die TWS-Funktion genießen.

5. Wie kann ich den 01-Lautsprecher zu Alexa Echo 2nd Generation anschließen?
Eigentlich müssen Sie zuerst den Bluetooth-Lautsprecher öffnen, dann über die Alexa-App Einstellungen, Alexa Echo.
Korrektur: Über die Alexa-App, Einstellungen, Geräteeinstellungen, Echo, Bluetooth-Geräte, Gerät hinzufügen, Funktionieren gut.

FAQ

1. Tonqualität
Bitte stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher und das Gerät in einer effektiven Übertragungsdistanz befinden (48 Fuß) und es gibt keine Barriere zwischen ihnen.

2. BT kann nicht gepaart werden
A. Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl das Mobiltelefon als auch der Lautsprecher den BT einschalten. Die Anzeige für den Lautsprecher wird grün angezeigt, wenn er BT ist eingeschaltet.

B. Vergewissern Sie sich, dass kein Aux-In-Kabel eingesteckt ist. BT wird einmal getrennt das Aux-In-Kabel in.



C. Der Lautsprecher kann nur mit einem Gerät gleichzeitig gekoppelt werden. Sie müssen das Kontrollkästchen deaktivieren Aufzeichnung vom vorherigen Gerät.

3. Kann den Lautsprecher nicht aufladen
Bitte ändern Sie ein anderes USB-Kabel, um es zu versuchen.

Service nach dem Verkauf

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Bei Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@aylisten.com.

Weitere Informationen und Aktionen finden Sie unter: www.aylisten.com



Aviso

1. Alimentazione: premere a lungo il tasto per accendere/spegnere l'altoparlante.
(L'indicatore sarà verde quando l'altoparlante si accende e si trasforma in blu una volta accoppiato. Premere due volte il tasto per scollegare il BT)

2. Volume precedente: premere brevemente per abbassare il volume o premere a lungo per riprodurre il brano precedente. (in condizione BT)

3. Volume + Next: premere brevemente per il volume e premere a lungo per riprodurre il brano successivo. (in condizione BT)

4. Pause/Play/Hands-Free: in modalità Play, premere brevemente il tasto per mettere in pausa o riprodurre musica. Quando viene effettuata una chiamata, premere brevemente il pulsante per rispondere o appendere, premere a lungo per circa 2 secondi per rifiutare il. porta di linea in: inserire il cavo Aux-in di 3,5 mm. BT verrà scollegato quando cambia l'line in modalità.

6. Difetto di carica del USB: tensione 5V/2A di carica. L'indicatore sarà rosso quando si ricarica e si spegne dopo pieno carico.

L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 2 minuti se non vi è né la connessione né il funzionamento e si spegne automaticamente dopo 15 minuti se non funziona anche se collegato con BT.

L'altoparlante smette di suonare la musica se è sommerso in acqua totalmente dalla pressione dell'acqua.

Pacchetto incluso

1 * Altoparlante impermeabile 1 * USB Charging Cable 1 * Cavo audio da 3,5 mm
1 * Manuale dell'utente 1 * Cinturino da polso

Specifiche

Modelo: AY-SPKF4	Energía(W): 2*15W
Dimensione: 7" x 3" x 3"	Distancia BT: 48ft
Peso: 18.8 oz	Decibel máximo: 80dB
Versione BT: V5.0	Tensione di carica: 5V/2A
Nivel impermeable: IPX7	Tempo di ricarica: 4-5 ore
Alimentazione elettrica: 3.7V 500mAh	Tempo di gioco: 24 ore

Operazioni

1. Premere a lungo il tasto "Power". L'indicatore si accenderà in verde.

L'altoparlante sarà in modalità BT automaticamente senza cavo Aux-in.

2. L'altoparlante viene attivato automaticamente quando si inserisce il cavo Aux-in.

Funzionamento in modalità A. BT

1. L'altoparlante sarà accoppiato automaticamente con il dispositivo precedente in 30s. L'indictore verde si trasformerà in blu una volta accoppiato (il tempo di accoppiamento sarà diverso per i diversi dispositivi).

2. Accendere il BT nelle impostazioni del dispositivo e selezionare AY-SPKF4 fino a quando la voce ha annunciato. L'indictore si trasformerà da verde a blu una volta accoppiato con successo.

3. Riscaldamento musica dopo che il BT è ben accoppiato.

3. Low Battery notification:
When the battery level is lower than 10%, there will be a voice prompt (Low battery electric alarm) every 15 minutes.

4. TWS Function:
A. Accendere i due altoparlanti.
B. Premere il tasto volume "+" e "-" allo stesso tempo. Sentirà "ding ding ding".
C. Attendere circa 2 minuti, quindi si sentirà "pairing".
D. Accendi il tuo telefono Bluetooth, scegli "AYSPKF4", puoi sentire di nuovo "pairing".
Quindi puoi goderti la funzione TWS.

5. Come collegare l'altoparlante 01 a Alexa Echo 2nd Generation?
In realtà, per prima cosa devi aprire l'altoparlante Bluetooth, poi dall'app Alexa, etttings, Alexa Echo.
Correzione: dall'app Alexa, Impostazioni, Impostazioni dispositivo, Echo, Dispositivi Bluetooth, Aggiungere dispositivo. Funziona bene.

FAQ

1. Scarso qualità del suono
Assicurate che l'altoparlante e il dispositivo siano in effettiva distanza di trasmissione (48 piedi) e che non vi siano barriere tra di esse.

2. BT non può essere accoppiato
A. Assicurate che sia il telefono cellulare e l'altoparlante accendano il BT. L'indicatore per l'altoparlante mostrerà verde quando il BT si accende.

B. Assicurate che non vi sia alcun cavo Aux-in inserito. BT sarà scollegato onneche aux-in cavo.



C. L'altoparlante può essere abbinato ad un solo dispositivo contemporaneamente. E' necessario cancellare i record dal dispositivo precedente.

3. Non può caricare l'altoparlante
Si prega di cambiare un altro cavo USB per provare.

Servizio post-vendita

Questo prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. In caso di problemi, si prega di contattarci con e-mail info@aylisten.com.

Ulteriori informazioni e promozioni, fare clic: www.aylisten.com



Aviso

1. Energía: Presione de largo el botón para encender/apagar el altavoz.
(El indicador será verde cuando el altavoz se encienda y se volverá a azul una vez emparejado. Presione el botón dos veces para desconectar el BT)

2. Volumen anterior: pulsando corto para bajar el volumen y pulsando largo para reproducir la canción anterior. (en estado BT)

3. Volumen + Next: Presione corto para el volumen para arriba y la prensa larga para jugar la canción siguiente. (en estado BT)

4. Pausa/Reproducción: Presione en el modo de reproducción, pulse brevemente el botón para pausar o reproducir música. Cuando haya una llamada, pulse brevemente el botón para contestarla o colgarla, presione durate uno 2 segundos para rechazar la. línea en el puerto: inserte el cable AUX-in de 3,5 mm. BT se desconectará cuando cambia l'line in modo.

6. Punto de carga del USB: voltaje de carga 5V/2A. El indicador estará rojo al cargar y se apagará después de haber cargado completamente.

El altavoz se apagará automáticamente después de 2 minutos si no se conecta ni funciona y se apagará automáticamente después de 15 minutos si no está funcionando, aunque está conectado con BT.

El altavoz deja de tocar música si está sumergido en el agua totalmente desde la presión del agua.

Paqueto incluido

1 * Altavoz resistente al agua 1 * Cable de carga USB 1 * Cable de audio de 3,5 mm
1 * Manual de usuario 1 * Correa para la muñeca

Especificaciones

Modelo: AY-SPKF4	Potencia(W): 2*15W
Tamaño de los productos: 7" x 3" x 3"	Distancia de BT: 48ft
Peso: 18.8 oz	Decibeles máx: 80dB
Version de BT: V5.0	Voltaje de carga: 5V/2A
Nivel de agua: IPX7	Tiempo de carga: 4-5 horas
Fuente de alimentación: 3.7V 500mAh	Tiempo de juego: 24 horas

Operaciones

1. Largo Presione el botón "ENCENDIDO", el indicador se pondrá verde.

El altavoz estará en modo BT automáticamente sin cable Aux-in.

2. El altavoz se conectará en modo Aux-in automáticamente una vez Aux-in el cable está insertado.

A. Operación del modo BT

1. Speaker se emparejará con el dispositivo anterior en 30S automáticamente.

El indicador verde se volverá azul una vez emparejado (El tiempo de sincronización será diferente para diferentes dispositivos).

2. Encienda el BT en la configuración de su dispositivo y seleccione "AY-SPKF4" hasta que se

anuncie la voz. El indicador cambiará de verde a azul una vez emparejado con éxito.

3. Reproduzca música después de que el BT está bien sincronizado.

4. Cuando hay una llamada telefónica, conteste y cuelga presionando el botón de Pausa una vez. Mantenga presionado el botón de Pausa para rechazar la llamada si es necesario.

B. modo Aux-in

1. El altavoz se conectará en modo Aux-in una vez que se inserta el cable auxiliar.

3. El BT de AY-SPKF4 no se puede buscar en modo Aux-in.

3. Indicador de batería baja:
Cuando la energía de la batería es inferior al 10%, habrá un mensaje de voz (Alarma eléctrica baja) cada 15 minutos.

4. Función de TWS:
A. Encienda los dos altavoces.
B. Presione el botón de volumen "+" y "-", el mismo tiempo. Escuchará "ding ding ding".
C. Espere unos 2 minutos, y luego escuchará "emparejamiento".
D. Encienda el teléfono Bluetooth, elija "AYSPKF4", puede escuchar "emparejamiento" de nuevo. Entonces podrá disfrutar de la función TWS.

5. ¿Cómo conectar el altavoz 01 a la segunda generación de Alexa Echo?
En realidad, primero debe abrir el altavoz bluetooth, luego desde la aplicación Alexa, grabaciones, Alexa Echo.
Corrección: Desde la aplicación Alexa, Configuración, Configuración del dispositivo, Echo, Dispositivos Bluetooth, Agregar dispositivo. Funciona bien.

FAQ

1. Mala calidad de sonido
Por favor, asegúrese de que el altavoz y el dispositivo estén en la distancia de transmisión efectiva (48 pies) y no hay barrera entre ellos.

2. BT no se puede emparejar
A. Asegúrese de que tanto el teléfono celular como el altavoz enciendan el BT.
El indicador del altavoz se mostrará en verde cuando se encienda el BT.

B. Asegúrese de que no haya insertado un cable auxiliar. BT se desconectará una vez el cable Aux-in en.

C. El altavoz solo se puede emparejar con un dispositivo a la vez. Debe borrar el grabar desde el dispositivo anterior.

3. No se puede cargar el altavoz
Por favor, cambie otro cable USB para probar.

Servicio postventa

Este producto está garantizado por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, si tiene algún problema, contáctenos con el correo electrónico info@aylisten.com.

Más información y promociones, haga clic: www.aylisten.com

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.