

AUKEY

Charging Your Phone or Tablet Using Charging Cables
Kabelgebundenes Aufladen Ihres Telefons oder Tablets
Chargez votre téléphone ou votre tablette à l'aide d'un câble de chargeur
Carga de un teléfono o una tabletta por cable

Ricarica del telefono o del tablet tramite cavo di ricarica
Mengisi Daya Ponsel atau Tablet Anda Menggunakan Kabel Pengisian Daya
Ładowanie telefonu lub tabletu za pomocą kabli ładujących
Telefonunu veya Tabletini Sarj Kablolarını Kullanarak Sarj Etme
使用充電ケーブルで手机或平板电脑充电
使用充電線為您的手機或平板電腦充電
ケーブルを使用してスマートフォンまたはタブレットを充電する

شحن هاتفك أو جهاز الكمبيوتر اللوحي باستخدام كابلات الشحن

Charging Your Phone Wirelessly
Drahtloses Aufladen Ihres Telefons
Chargez votre téléphone sans fil
Carga de un teléfono de forma inalámbrica

Ricarica del telefono in modalità wireless
Bezprowadowe ładowanie telefonu
Ładowanie telefonu bezprzewodowo
Telefonunu Kablosuz Olarak Sarj Etme
为手机无线充电
為您的手機無線充電
ワイヤレススマートフォンを充電する

شحن هاتفك لاسلكياً

Small Current Mode
Modus Kleiner Strom
Mode de courant faible
Modo de corriente pequeña
Modalità piccola corrente
Mode Arus Kecil
Tryb małego prądu

Modus für Geräte mit geringer Akkukapazität, geringer Ladeleistung und niedrigem Ladestrom, wie Bluetooth-Headset und Smartwatches.
Geegnet für Geräte mit geringer Akkukapazität, geringer Ladeleistung und niedrigem Ladestrom, wie Bluetooth-Headset und Smartwatches.
Convient aux appareils avec une petite capacité de batterie, une faible puissance de charge et un faible courant, tels que les écouteurs Bluetooth et les montres intelligentes.
Adecuado para dispositivos con poca capacidad de batería, baja potencia de carga y corriente, como auriculares Bluetooth y relojes inteligentes.
Adatto a dispositivi con capacità della batteria ridotta, bassa potenza di carica e corrente, come auricolari Bluetooth e smartwatch.
Cocok untuk perangkat dengan kapasitas baterai kecil, daya dan arus pengisian rendah, seperti earbud Bluetooth dan jam tangan pintar.
Nadaje się do urządzeń o małej pojemności baterii, niskiej mocy ładowania i prądzie, takich jak słuchawki słuchowe Bluetooth i smartwatche.
Bluetooth kulaklik ve Akıllı Saat gibi pil kapasitesi küçük, sarj gücü ve akımı düşük cihazlar için uygundur.
Bluetooth Headset/スマートウォッチ、お風呂/バッテリー容量が小さく、充電電力と電流が低いその他のデバイスに適しています。
適用於蓝牙耳机、智能手表等電池容量較小、充電功率和電流較低的設備。
適用於藍牙耳機、智能手錶等電池容量較小、充電功率和電流較低的設備。

الوضع الحالي الصغير مناسب لمسامع البورات ومساعدات النكبة والأجهزة الأخرى ذات سعة البطارية الصغيرة وقوة الشحن المنخفضة والبطاري.

Charging Devices Wirelessly and Using Cables Simultaneously
Gleichzeitiges drahtloses und kabelgebundenes Aufladen von Geräten
Chargez votre appareil sans fil et à l'aide d'un câble simultanément
Carga de dispositivos de forma inalámbrica y por cable simultáneamente
Ricarica dei dispositivi in modalità wireless e utilizzo dei cavi simultaneamente
Mengisi Daya Perangkat Secara Nirkabel dan Menggunakan Kabel Secara Bersamaan
Ładowanie urządzeń bezprzewodowo i jednocześnie korzystanie z kabli
Hizmatlary Kablosuz Sarj Etme ve Kabloları Eşzamanlı Kullanma
戴具无线充电和有线充电方式为设备充电
同時為裝置進行無線和有線充電
有線充電と無線充電を同時に行う

شحن الأجهزة لاسلكياً واستخدم الكابلات بشكل متزامن

Recharging Your Power Bank
Aufladen Ihrer Powerbank
Recharger votre banque d'alimentation
Recarga de su banco de energía
Ricaricare il tuo Power Bank
Mengisi Ulang Power Bank Anda
Ładowanie Twojego banku mocy
Güç Bankanızı Sarj Etme
パワーバンクを充電する
Chazlatni Kablosuz Sarj Etme ve Kabloları Eşzamanlı Kullanma
戴具无线充电和有线充电方式为设备充电
同時為裝置進行無線和有線充電
為行動電源充電
為行動電源充電

الشحن بنك الطاقة الخاص بك

Button Operation
Tastenbedienung | Fonctionnement des boutons | Operación de botón | Operazione di pulsante | Operasi Tombol | Działanie przycisku | Düğme İşlemi | キー操作 | 按键操作 | 按鍵操作 | العملية الزرعية

Long press for 2s
2 Sekunden lang drücken
Appuyez longuement pendant 2 secondes
Pulsación larga durante 2s
Premere a lungo per 2 secondi
Tekan lama selama 2 detik
Długie naciśnięcie przez 2s
2 saniye boyunca uzun basın
2秒間長押し | 长按2秒 | 長按2秒 | الضغط لفترة طويلة لمدة ثانيتين

Turn off | Ausschalten | Éteindre | Apagar
Sognere | Matikan | Wyłączyć coś | Kapamak | シャットダウン | 关机 | 閉機 | اطفئ

Enter small current mode
Betreten des Kleinstrommodus
Entrer le mode petit courant
Entrar del modo de corriente pequeña
Masuk dari mode arus kecil
Wejdź z trybu małego prądu
Küçük akım moduna girin
低電流充電モードの開始
進入小電流充電模式
進入小電流充電模式
أدخل الوضع الحالي الصغير

● Keep away from liquids and extreme heat.
Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
Tenir a l'écart des liquides et de la chaleur extrême.
Mantenga el producto alejado de líquidos y calor extremo.
Tenere lontano da liquidi e calore estremo.
Jauhkan dari cairan dan panas yang ekstrem.
Przechowwać z dala od płynów ekstremalnie ciepła.
Svirlard ve aşırı ısıdan uzak tutun.
湿度が高、場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
远离液体和火源。
避免接觸液體與極度高溫。

يحفظ بعيدا عن السوائل والحراة الشديدة

● Recharge the power bank at least once every 3 months.
Laden Sie die Power Bank mindestens alle 3 Monate auf.
Rechargez la batterie externe au moins une fois tous les 3 mois.
Recargue el banco de energía al menos una vez cada 3 meses.
Ricaricare il power bank almeno una volta ogni 3 mesi.
Isi ulang power bank minimal 3 bulan sekali.
Ładuj power bank co najmniej raz na 3 miesiące.
Güç bankasını en az 3 ayda bir şarj edin.
長期使用しない場合でも、少なくとも3ヶ月に1度本体を充電してください。
至少每隔3个月给移动电源充电一次。
行動電源每3個月至少充電一次。

إعادة شحن بنك الطاقة مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر

Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de Usuario
Manuale d'uso | Panduan pengguna | Instrukcja obsługi
Kullanım kılavuzu | 取扱説明書 | 使用说明书 | 使用手册 | دليل المستخدم

[illegible]